
P. Harris

# ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕОЛОГИИ И РЕОМЕТРИИ



KS/W/R/IDC(BO Mome Co

HAAKE Rheometers

Г. Шрамм

# A PRACTICAL APPROACH TO RHEOLOGY AND RHEOMETRY

by Gebhard Schramm

# ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕОЛОГИИ И РЕОМЕТРИИ

Перевод с английского кандидата хим. наук *И. А. Лавыгина* 

Под редакцией чл.-корр. РАН профессора В. Г Куличихина

Шрамм Г.

Ш 85 Основы практической реологии и реометрии/Пер. с англ. И. А. Лавытина; Под ред. В. Г. Куличихина — М.: КолосС, 2003. — 312 с.

ISBN 5-9532-0234-2.

В книге в простой и достугной форме изложены основные понятия рескотони. Рассмотрены различные типы респолчиского поведения жидмостей и ваккоупругия тел при условии стационарного течения и в динамическому реживае. Двяю предстационное исполак измерения рекологичесмостационарного течения и примераты предоставление выскозиметры и ресометры, предвазначенные так для абогогоррем негокозиметры и ресометры, предвазначенные так для абогогоррем негокозиметры и ресометры, предвазначенные так для а достобрем и для отностиемых (смесители с датчиками
крутациего мометта) измерений вазкости. Рассмотрены способы математипореднысстей измерений.

Для сотрудников научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий, студентов, аспирантов и инженерно-технических работников, специализирующихся в области переработки и применения полимерных, лакокрасочных и других материалов, косметических средств, мели-

цинских препаратов.

УДК 678:532.135 ББК 35.71:22.251

«НААКЕ» —торговая марка «Thermo Electron Corporation»; www.thermohaake.com; info@thermohaake.com

Представитель в России и СНГ: ООО «Реолаб»; 111123, Москва, ш. Энтузиастов, д. 38, тел. (095)913-39-48, http://www.reolab.ru

Copyright 1994 by Cebrueder HAAKE GmbH, D-76227 Karlsruhe, Dieselstrasse 4 Federal Republic of Germany All rights reserved © Перевод на русский язык

ISBN 5-9532-0234-2

ООО «Реолаб», 2003

# ОГЛАВЛЕНИЕ

11pc	дисловие редактора перевода
Пре	дисловие
1. BI	ВЕДЕНИЕ В РЕОМЕТРИЮ
	СНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВИСКОЗИМЕТРИИ
2	.1. Осиовной закон
2	2. Напряжение сдвига
2	.3. Скорость сдвига
2	.4. Динамическая вязкость
	.5. Кинематическая вязкость
	.6. Кривые течения и вязкости
	.7. Параметры вязкости
	.8. Классификация материалов по их реологическому поведению
	2.8.1. Ньютоновские жидкости
	2.8.2. Неньютоновские жидкости
2	.9. Граничные условия
- 2	.10. Абсолютная реометрия (вискозиметрия)
	ITLI DECMETROD (DUCKOSUMETROD)
	ПЫ РЕОМЕТРОВ (ВИСКОЗИМЕТРОВ)
	.1. Ротационные реометры (вискозиметры)
	.1. Ротационные реометры (вискозиметры)
	Poтациониые реометры (вискозиметры)
	Porационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение принципнально различных конструкций     3.1.2. Сравнение СS- и CR-реометров     3.1.3. Уравнения для расчета скорости сдвига, напряжения сдвига
	Ротационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение принципнально различных конструкций     3.1.2. Сравнение СЭ- и СК-реометров.     3.1.3. Уравнения для расчета скорости сдвига, напряжения сдвига и взяхости
	1. Ротационные реометры (вискозноветры)     3.1. Сравнение прецияливально различных конструкций     3.1.2 Сравнение С5- и СК-реометров     3.1.3 Уравнения для расчета скорости сдвига, напряжения сдвига и вязкости     3.1.4 Критерии качества измерений
	Ротационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение приянциянально различных конструкций
3	1. Ротационные реометры (вискозноетры)     3.1. Сравнение прецияливально реаличных конструкций     3.1.2 Сравнение СS- и СК-реометров     3.1.3 Уравнения СЯ- времета скорости сдвига, напряжения сдвига и вазкости     13.1.4 Критерии качества измерений     3.1.5 Сравнение цизиндрических измерительных систем с системами комус-плоскость.
3	Ротационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение приенциянально различных конструкций
3	Ротационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение приенциянально различных конструкций
3	1. Ротационные реометры (вискозноетры)     3.1. Сравнение прецияливально реаличных конструкций     3.1.2 Сравнение СS- и СК-реометров     3.1.3 Уравнения СЯ- времета скорости сдвига, напряжения сдвига и вазкости     13.1.4 Критерии качества измерений     3.1.5 Сравнение цизиндрических измерительных систем с системами комус-плоскость.
3	1. Ротационные реометры (вискознаетры)     3.1. Сравнение прецияливально реаличных конструкций     3.1.2 Сравнение СS- и CR-реометрю     13.3 Уравнения для райсчета скорости сдвита, напряжения сдвита и вазкости     13.1.4 Критерии качества измерений     3.1.5 Сравнение циянипрических измерительных систем с системами комус-плоскость     2. Канилляриые вискомичетры     2. Канилляриые вискомичетры     3.2.1 Разлачиные модели вискомичетров
3	1. Ротационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение принципиально различных конструкций
3	1. Ротационные ресметры (вискознаетры)     3.1.1. Сравнение преиниливытыю различных конструкций.     3.1.2. Сравнение СЗ- и СК-ресметров.     3.1.3. Уравнения для расчета скорости сдвита, напряжения сдвита и взякости     1.3. Уравнения для расчета скорости сдвита, напряжения сдвита и взякости     3.1.5. Сравнение цилинидическии измерительных систем с система-     3.1.5. Сравнение цилинидическии измерительных систем с система-     3.1.5. Сравнение цилинидическии измерительных систем с система-     3.1.5. Сравнение цилиний с пределения с пределения с пределения образоваться пределения пределения пределения пределения измежения с пределения и предел
3	1. Ротационные реометры (вискознаетры)     3.1. Сравнение прециплинально реаличных конструкций     3.1.2 Сравнение СS- и СК-реометрю     3.1.3 Уравнения для райсчета скорости сдвига, напряжения сдвига и вазкости     3.1.4 Критерии качества измерений     3.1.5 Сравнение цизиндрических измерительных систем с системами комус-плоскость.     2. Каниллариые вискознаетры     3.2.1 Разамуные модели вискознаетров     3.2.1 Разамуные модели вискознаетров     3.2.2 Вискознаетры с переменным давлением     3.2.3 Вискознаетры спеременным давлением     3.2.3 Вискознаетры с переменным давлением     3.2.3 Вискознаетры с переменным давлением     3.2.3 вискознаетры с переменным давлением
3	1. Ротационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение преинизимально различных конструкций     3.1.2. Сравнение Съя и СТ-реометров     3.1.3. Уравнение Съя и СТ-реометров     3.1.4. Критерии качества измерений     3.1.5. Сравнение цва измерений     3.1.4. Критерии качества измерений     3.2.1. Различные модели инсколметров     3.2.1. Различные модели инсколметров     3.2.1. Различные модели инсколметров     3.2.3. Вискомметры с переменным давлением     3.2.3. Вискомметры с петеретием которых основано на гравитации     3.2.5. Вискомметры с ответретием индекса расплава     3. Вискомметр с падающим шаром
з 3 4 и	1. Ротационные реометры (вискозноетры)     3.1.1. Сравнение преципнияльно различных конструкций     3.1.2. Сравнение СЗ- и СК-реометров.     3.1.3. Уравнения для расчета скорости сдвита, напряжения сдвита     1.3.4. Критерии качества измерений     3.1.5. Сравнение цилиндических измерительных систем с системами конус-плоскость.     2. Канилляриые вискомметры.     2. Канилляриые вискомметры.     3.2.1. Различные модели вискомнетров.     3.2.2. Вискомметры спеременным давление.     3.2.3. Вискомметры спеременным давление.     3.2.4. Измерители инцекса расплава.     3.2.4. Измерители пискост расплава.     3.2.6. Вискомметры спеременным давление.     3.2.3. Вискомметры спеременным давление.     3.3.4. Измерители пискост расплава.     3.3.4. Озмерители пискост расплава.     3.3.6. Вискомиметра спадающим шаром     ССПЕдОВАНИЕ УПРУТОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЯЗКОУПРУТИХ ЖИД-
з 3 4 и	1. Ротационные реометры (вискозноетры)     3.1.1. Сравнение преципнияльно различных конструкций     3.1.2. Сравнение СЗ- и СК-реометров.     3.1.3. Уравнения для расчета скорости сдвита, напряжения сдвита     1.3.4. Критерии качества измерений     3.1.5. Сравнение цилиндических измерительных систем с системами конус-плоскость.     2. Канилляриые вискомметры.     2. Канилляриые вискомметры.     3.2.1. Различные модели вискомнетров.     3.2.2. Вискомметры спеременным давление.     3.2.3. Вискомметры спеременным давление.     3.2.4. Измерители инцекса расплава.     3.2.4. Измерители пискост расплава.     3.2.6. Вискомметры спеременным давление.     3.2.3. Вискомметры спеременным давление.     3.3.4. Измерители пискост расплава.     3.3.4. Озмерители пискост расплава.     3.3.6. Вискомиметра спадающим шаром     ССПЕдОВАНИЕ УПРУТОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЯЗКОУПРУТИХ ЖИД-
3 4 и кос	1. Ротационные реометры (вискозиметры)     3.1.1. Сравнение преинизимально различных конструкций     3.1.2. Сравнение Съя и СТ-реометров     3.1.3. Уравнение Съя и СТ-реометров     3.1.4. Критерии качества измерений     3.1.5. Сравнение цва измерений     3.1.4. Критерии качества измерений     3.2.1. Различные модели инсколметров     3.2.1. Различные модели инсколметров     3.2.1. Различные модели инсколметров     3.2.3. Вискомметры с переменным давлением     3.2.3. Вискомметры с петеретием которых основано на гравитации     3.2.5. Вискомметры с ответретием индекса расплава     3. Вискомметр с падающим шаром

4 2 Факторы, обусловливающие вязкоупругость жидкости	92
4.3. Измерение вязкоупругости	97
4.3.1. Эффект Вайссеиберга	97
4.3.2. Разбухание струи и разрушение расплава	106
4.3.3. Ползучесть и восстановление	108
4.3.3.1. Методика испытаний	108
4.3.3.2. Некоторые теоретические аспекты исследований ползу-	
чести и восстановления.	114
4.3.3.3. Цель исследования ползучести и восстановления.	123
4.3.3.4. Аппаратура для исследования ползучести и восстанов	
ления	126
4.3.4. Испытания в режиме вынужденных колебаний	128
4.3.4.1. Методика испытаний	128
4.3.4.2. Некоторые теоретические аспекты динамических	120
испытаний	130
4.3.4.3. Цель динамических испытаний.	142
. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СКОРОСТЯМИ СДВИГА ПРИ РЕОЛОГИ-	
ЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ И ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ВЯЗКОУПРУГИХ ЖИД-	
ОСТЕЙ	150
5.1. Скорости сдвига при переработке полимеров	
5.1. Скорости сдвига при переработке полимеров	151
5.2. Наиесеине слоя латекса иепрерывным способом при производстве	
ковров	154
5.3. Особенности пробочного режима течения.	156
5.4. Примеры оценки скоростей сдвига, соответствующих иекоторым ти-	
пичным технологическим процессам	157
5.4.1. Нанесение лакокрасочиых покрытий.	158
5.4.2. Нанесение покрытня на бумагу	160
5.4.3. Эффективность машииного масла	162
5.4.4. Печать по трафаретной сетке	165
5.4.5. Наиесение губиой помады	166
5.4.6. Скорости сдвига в некоторых других процессах	166
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ	
	167
<ol><li>6.1. Точность капиллярных вискозиметров и вискозиметров с падающим</li></ol>	
шаром	167
<ol><li>б.2. Точность ротационных вискозниетров и реометров</li></ol>	168
6.2.1. Точность задания напряжения сдвига	169
6.2.2. Точность определения скорости ротора	172
6.2.3. Роль геометрических факторов	173
6.2.4. Точность задания температуры	173
<ol><li>б.2.5. Уровень допустимых отклонений в ротационной вискозимет-</li></ol>	
рии	173
6.2.6. Точность ротационной вискозиметрии	178
<ol> <li>Возможные причины исправильной интерпретации результа-</li> </ol>	
тов измерений	184
6.3.1. Неправильная установка "иуля" на шкале напряжения слвига	184
6.3.2. Влияние избыточного объема образна	185
<ol> <li>Влияние демпфирования на кривые течения и вязкости</li> </ol>	186
6 3.4 Влияние тепла, выделяющегося при сдвиговом течении, на ре-	
	189

	-1
температуры	
6.3.6. Влияние химических или физических изменений в испытуемом	
образце.	1
6.3.7. Влияние иеламинарного течения	1
6.3.8. Влияние величниы зазора на точность результатов измерения вязкости	1
6.3.9. Влияние величниы зазора на фазовое разделение дисперсий.	i
6.3.10. Нарушения при испытании вязкоупругих образцов	1
<ol> <li>6.3.11. Влияние потери растворителя</li></ol>	2
6.3.12. Влияние седиментации частиц в дисперсиях	2
. ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА ПРИ СДВИГЕ	2
. ИЗУЧЕНИЕ ДВУХ ВАЖНЫХ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ: ТИКСО-	
РОПИИ И ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ	2
8.1. Измерение тиксотропии	2
8.1.1. Оценка прочиости тиксотропных структур	2
8.1.2. Измерение скорости восстановления структуры геля деформи-	
ро ваиной тиксотропной жидкости	2
8.2. Измерение предела текучести	2
8.2.1. Примененне CS-реометра для измерения предела текучести.	2
<ol> <li>8.2.2. Примененне СR-реометра для измерения предела текучести.</li> </ol>	2
8.2.3. Важность величии т <sub>01</sub> н т <sub>02</sub>	2
8.2.4. Применение двойных логарнфмических координат для по-	-
8.2.4. Применение двонных логарифмических координат для по-	
строения кривых течения систем, проявляющих гистерезис.	2
с целью определения предела текучести путем экстраполяции	2
8.2.5. Построение зависимости деформации от напряжения сдвига	- 4
8.2.6. Использование кривых ползучести и восстановления для оцен-	
кн поведения образцов ниже предела текучестн	2
8.2.7. Применение лопастиых мешалок для измерения предела теку-	
чести	2
MATEMATUUECKAS OEPAEOTKA PEZVILTATOR UZMEPEHUÜ	
	2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ	2
ПЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ	2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ	2 2 2
ПЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ	2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ	2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ	2 2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  9.1. Преобразование кривых течения в кривые вяхосстн	2 2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  9.1. Преобразование кривых течения в кривые вязкости	2 2 2
ЛЯ НЕНЬОТОНОВСКИК ЖИЛКОСТЕЙ.  9.1. Преобразоване кривых счемые в криме вякосты.  9.2. Комденция "мажущейся" и "истинной" вякосты.  3. Анпрокомыция экспериментальных кривых реопотическими урав- неймим.  9.4. Возможные ошибон при экстрановации кривых регрессии.  9.5. Поправки для первичных экспериментальных регультатов при изме- рениях на кашилярном реометре.	2 2 2 2 2 2 2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  9.1. Преобразование хривых течения в вдивые вязкости	2 2 2 2 2 2 2
ЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИЛКОСТЕЙ.  9.1. Пробразование кримых течния в кримые вякости.  9.2. Компенция "хажущейся" и "истинной" вякости.  3. Анпроховащия экспериментальных кривых реопотическими урав- неймим.  9.5. Поправки для первичных экспериментальных регультатов при изме- рениях на кампилярном реометре.  9.5.1. Поправка Байстин.  9.5.2. Поправка Вайстин.  9.5.2. Поправка Вайстин.	2 2 2 2 2 2 2 2
ПЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  9.1. Преобразование кривых течения в кривые вязкости  9.2. Кондепеций "кажущейся" и "истинной" вязкости  9.3. Аппрокумация экспериментальных кривых реопотическими уравненнями.  9.4. Возможные ошибки при экстранопяции кривых регурсскии.  9.5. Поправки для первичных экспериментальных результатов при измерениях на каниллярном реометре  9.5.1. Поправка Бати  9.5.2. Поправка Байссеиберга "Рабиновича".  9.5.3. Кортажке налюжение правыи коррежции первичных результатов	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ПЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИЛКОСТЕЙ.  9.1. Прообразование криных гечейня в криные явлюсти.  9.2. Конкенция "кажущейся" и "истинной" вязосети.  9.3. Анпрожеманция Зеклериментальных криных реологическими урав- ментальных приментальных криных регостическими урав- ментальных результатов при конкратования криных регультатов при изме- рениях на жанилиприюм съграмопация крезультатов при изме- рениях на жанилиприюм ремометре  9.5.1. Поправка Байсенберга-Рабиновича.  9.5.3. Краткое наложение правыт коррекции первичных результатов  9.5. Тамистатуве вереснайя сигрепознани Визмед-Тинска—Вурк (Влюр).	2 2 2 2 2 2 2 2
11. Преобразование кривых точения в кривые вязкости	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ПЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ.  9.1. Преобразование кривных течения в кримае вякости.  9.2. Концепция "кажущейся" и "истинной" вякости.  9.3. Асменным законериментальных кривых реопотическими уравлениям.  9.5. Поправка пля нервичных экспариментальных результатов при измерениям кажинальных женериментальных результатов при измерениям кажинальных результатов 9.5. Поправка Вайсенберга—Рабиновича.  9.5.1. Поправка Вайсенберга—Рабиновича.  9.5.3. Краткое наложение правых коррекции первичных результатов об тожен при образовать при при образовать при образовать при при образовать при образовать при при образовать пр	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11. Преобразование кривых точения в кривые вязкости	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ПЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ.  9.1. Преобразование кривных течения в кримае вякости.  9.2. Концепция "кажущейся" и "истинной" вякости.  9.3. Асменным законериментальных кривых реопотическими уравлениям.  9.5. Поправка пля нервичных экспариментальных результатов при измерениям кажинальных женериментальных результатов при измерениям кажинальных результатов 9.5. Поправка Вайсенберга—Рабиновича.  9.5.1. Поправка Вайсенберга—Рабиновича.  9.5.3. Краткое наложение правых коррекции первичных результатов об тожен при образовать при при образовать при образовать при при образовать при образовать при при образовать пр	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РЕОМЕТРИЯ ПОЛИМЕРОВ: РЕОМЕТРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С ДАТЧИКАМИ НА ВАЛУ СМЕСИТЕЛЯ	255
10.1. Предварительные замечания	255
10.2. Оценка скоростей сдвига в смесителях	256
10.3. Ииформативность относительных результатов измерений на	230
реометресмесителе крутящего момента	
10.4. Возметичения крутящего момента	259
10.4. Реограммы	260
10.5. Испытание способности материалов к переработке с помощью	
реометра-смесителя	262
10.6. Примеры испытании технологичности материалов с помощью	
реометров-смесителей	263
10.6.1. Течение смесей сухих порошков	263
10.6.2. Плавление сухой смеси ПВХ	264
10.6.3. Испытание термической сдвиговои стабильности полимеров	
10.6.4. Определение чувствительности сырых каучуков к сдвигу	267
10.6.5. Исследование абсорбции масла углеродной сажей	268
10.6.6. Оценка молекулярной структуры полимеров при испытаниях	
в смесителе	271
10.6.7. Определение температурной зависимости вязкости	271
11 КАК ВЫБРАТЬ РЕОМЕТР, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ	
TALLHOCO OFFICIAL	
ДАННОГО ОБРАЗЦА	274
11.1. Реологический тип поведения образца, подлежащего испытанию	274
11.2. Скорости сдвига, при которых необходимо проводить испытание	274
11.3. Хотите ли Вы измерить абсолютные реологические характеристики	
или Вы хотите получить относительные ланные?	275
11.4. Особые требования к условиям измерений	275
11.5. Финансовые ограничения	276
THE VINIAL COMMON COMMO	210
12. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	276
13. ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРАХ ФИРМЫ ХААКЕ	279
13.1. Ротационные реометры (вискозиметры)	279
13.2. Капиллярные вискозиметры	286
13.2.1 Вискозиметры пля определения оборующий планости	200
13.2.1. Вискозиметры для определения абсолютной вязкости	286
13.2.1. Вискозиметры для определения абсолютной вязкости	288
13.2.1. Вискозиметры для определения абсолютной вязкости	288 289
13.2.1. Вискозиметры для определения абсолютной вязкости	288
13.2.1. Вискозиметры для определения абсолютной вязкости.     13.2.2. Вискозиметры для определения относительной вязкости.     13.3. Вискозиметры с падающим и вытигивающимся шаром.     13.4. Типичиме реометры и вискозиметры фирмы XAAKE.	288 289
<ol> <li>13.2.1. Вискольнетры для определения абсолотной взякости.</li> <li>13.2.2. Вискольнетры для определения относительной взякости.</li> <li>13.3. Вискольнетры с падакоции и вытативающимся шаром.</li> <li>13.4. Типичные реометра и выскольнетры фурмы МААКЕ.</li> <li>13.5. Пример постепенного изменения условий измерений в ротационном реометре для повышения достоверности и точности.</li> </ol>	288 289 291
<ol> <li>13.2.1. Висколиметры для определения абсолютной взякости.</li> <li>13.2.2 Висколиметры для определения откосительной взякости.</li> <li>13.3 Висколиметры с падающим и вытягивающимся шаром.</li> <li>13.4 Типичные реометры и висколиметры фирмы ХААКЕ.</li> <li>13.5. Прямер постепенного изменения условий измерений в ротационном реометре для повышения условий измерений в ретационном реометре для повышения достоверности и точности результатов.</li> </ol>	288 289
<ol> <li>13.2.1. Вискольнетры для определения абсолотной взякости.</li> <li>13.2.2. Вискольнетры для определения относительной взякости.</li> <li>13.3. Вискольнетры с падакоции и вытативающимси шаром.</li> <li>13.4. Типичные реометра и выксольнетры фунры МААКЕ.</li> <li>13.5. Пример постепенного изменения условий измерений в ротационном реометре для повышения достоверности и точности результатов.</li> <li>13.6. Примера типичных подлинных реограмы, полученных на реометре</li> </ol>	288 289 291

# ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Глубокоуважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается книга доктора-инженера Г. Шрамма "Основы практической реологии и реометрии".

За последние годы в российской научной литературе не появилось инчего равноценного данной кните, поэтому ее польза для молодых ученых и инженеров, постоянно или периодически занимающихся реологическими измерениями, представляется несомиенной

Трудно определить сразу статус этой книги. Это и монография, поскольку она посвящена одному вопросу – реометрии; это и справочное пособие, так как пирборы (по крайней мере, фирмы ХААКЕ) описаны детально; это и основы феноменологической модельной реологии; это и практическое руководство по выбору реологической техники для конкретной системы; это и апализ возможных артефактов и предостережение операторов от возможных ощьбок и недочетов пои проведений реологических измерений.

Что в книге изложено нестрого, так это представления автора о механизмах течения различных систем, в основном полимерных, которые кажутся нам элементарными и слишком уж приближенными. Но похоже, что локтор Г. Шрамм и не ставил перед собой задачи более глубокого анализа динамики макромолекул, тем более что это вовлекло бы читателя в дебри математики и книга потеряла бы свое главное достоинство, а именно - простоту изложения, подкрепленную необходимой научностью. Позитивных моментов в книге гораздо больше, и, несмотря на разношерстность практических примеров (от полимеров и крови до кетчупов, йогуртов и косметических средств), она сохраняет цельность взгляда на реометрию как на инструмент (пусть и косвенный) глубокого проникновения в структуру материала, одновременно определяющий и условия переработки, и качество готового изделия. С этих позиций автор рассмотрел и пищевые продукты, и краски, и машинные масла, и скрашивание по трафарету тканей, и технологию нанесения латексных подслоев на паласы и ковры, и многое другое.

Структура книги выглядит достаточно логичной. Основные аспекты реометрии сменяются анализом роли граничных условий

и требованиями к измеряемым системам. Затем следует описание капиллярных и ротационных вискозиметров, а также реометра с падающим шаром (дань этому методу, вероятно, отдается в связи с тем, что фирма производила такие приборы). Элементарный анализ переходных процессов при сдвиговом течении (заметим, что автор не рассматривает другие виды течения), особенно в режимах ползучести-восстановления, полкрепляется весьма лоходчивым описанием реологических молелей, а переход к установившемуся течению в измерительных системах различной геометрии сопровождается введением понятий вязкоупругости, порождающей целый ряд специфических явлений – таких, как разбухание экструдата, наматывание вязкоупругой жилкости на потопы. "выползание" из зазоров ротационных вискозиметров и т. п. Реологические догмы соседствуют с практическими советами, как корректно проводить и интерпретировать реологические эксперименты.

Важно, что в книге большое внимание уделяется так называемым "сложным реологическим жидкостям", проявлюцим эффекты тиксотрогии, дилатансни, обпадающим пределом текучести и всем остальным комплексом неодиозначного реологического поведения, а иногда еще и изменяющим реологические карактеристики в ходе измерений. Кроме простого описания реологического поведения таких систем автор совершению справедливо заостряет внимание читателей на достоинствах и недостатках реометров с контролируемой скоростью и контролируемым напряжением и их применимости к конкретным испытываемым материалым. Очень часто поддержание в процессе измерения заданного постоянной скорости является более предпочтительным, чем постоянной скорости сдвига, сосбенно для вяжкопластичных систем

В книге внимательно рассмотрены и математически проанализированы поправки Бэгли и Рабиновича для случая капиллярного течения, так же как и метод Муни - для оценки эффекта скольжения системы относительно стенок измерительной системы. У начинающего реолога может возникнуть впечатление об излишней сложности обработки первичных экспериментальных результатов, которое рассеивается, когда он приступает к практической экспериментальной работе. В этой связи мне хотелось бы предостеречь экспериментаторов от излишней веры в компьютерные программы. Прежде всего оператор должен знать, что он измеряет, чтобы обоснованно использовать ту или иную программу обсчета результатов измерений Для этого нужен практический опыт, который при помощи книги Г.Шрамма накапливается гораздо быстрее Конечно же, соблазнительно описать кривую течения одним из полиномиальных уравнений, но почти все они содержат так называемую "наименьшую ньютоновскую вязкость", которая для многих систем практически недостижима и неизвестно, существует ли. В этих вопросах следует соблюдать разумную осторожность

Г. Шраммом затронут принцип температурно-временной суперпозиции, но мода на конструирование приведенных инвариантных кривых сменяется раступцим интересом к неинвариантным кривым и причинам, их порождающим. Читатели должны иметь виду, что минга была опубликована в английской версии в 1994 г., а с тех пор миотое изменилось. Я не говорю о принципиальных подходах к созданию реологической технологии - они практически не изменились, но появилась устойчивая тенденция к совмещению реологического тестирования со структурными измерениями в потоке с использованием методом ЯМР- спектроскопии, рентенографии. При таком комплексиом иследовании реологича турным методом, а реологические характеристики напряжую могут быть связаны с текстурными и структурными изменениями в условиях деформирования.

Завершается книга не очень необходимым, на наш взгляд, разбором так называемой прикладной реологической техники, в частности смесителей, снабженных датчиком крутящего момента на одном из валов. Тем не менее для оценки ограниченного крута параметров, которые необходимо выбрать для успешной переработки конкретных материалов, такая техника может быть полезной, тем более если результаты можно сравнить с полученными на "нормальных" реометрах. В Приложении перечислены основные приборы фрамы ХААКЕ и их характеристики. Некоторые из современных приборов, выпускаемых фирмой, не вошли в этот переченси частности, смеситель Minilab и реометр RS150, но заинтересованные лица могут получить необходимую информацию в московском обисе фирмы ХААКЕ.

Резюмируя, можно сказать, что на российском научном книжимо рынке появилась очень полезная книга, удачно дополнающая имеющуюся достаточно старую русскоязычную литературу, которая тем не менее не утратила своей актуальности и сегодия. Это прежде вссго монотрафия Г.В. Винотрадова и А.Я. Мальина "Реология полимеров", а также ряд других изданий, в которых систем, в то время как книга Г. Шрамма представляет собой описание принципов и подходов к реологическому испытанию самых различных систем. Переводчик и редактор постарались сохранить свойственный автору стиль изложения, внеся лишь небольши коррективы и конкретные примечания. Книга, несомненно, будет полезна как начинающим реологам, так и ученым с длительным "реологическим стажем".

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Около 15 лет тому назал фирмой ХААКЕ (НААКЕ) была опубликована брошюра "Введение в практическую вискозиметрию". Эта брошюра, переведенная на семь языков, стала доступна многим читателям во всем мире. В 70-е годы во многих странах были прочитаны лекции по вискозиметрии для того, чтобы помочь научнотехническим работникам разобраться в том, что такое неньютоновский характер течения и каковы технические последствия того факта, что изменение скорости сдвига приводит к изменению свойств многих жидкостей, широко используемых в промышленности. В те годы во многих отраслях промышленности, например таких, как лакокрасочная, воронка Форда все еще считалась вполне постаточным инструментом для того, чтобы мастера на заводах могли оценивать партии лакокрасочных материалов как "хорошие" или "плохие". Широко распространенные вискозиметры с отверстием, известные как вискозиметры Редвуда, Сейболдта и др., стоили около 100 долларов, тогда как цена на ротационные вискозиметры с программируемой скоростью ротора и двухкоординатным самописцем была почти в сто раз выше. Руковолителей фирм несколько удивляло, когда даборатории запращивали такие большие деньги на новый ротационный вискозиметр, тогда как имеющиеся воронки были дешевыми, небьющимися и вполне пригодными для контроля качества продукции в течение длительного периода времени. Растущий в последние десятилетия интерес к вискозиметрии привел к поразительному увеличению количества проданных во всем мире вискозиметров, которые нашли применение и в научных исследованиях. и в промышленности. Фирма ХААКЕ гордится тем, что своими повсеместными семинарами по вискозиметрии, популярной брошюрой об основах реологии и производством ротационных вискозиметров высокого класса внесла вклад в развитие представлений о вискозиметрии как о небольшом, но важном разделе физики

Руководство фирмы ХААКЕ, конечно, знало о работах знаменигого профессора Вайссенберга, который уже в 40-х годах доказал, что реакцией большинства жидкостей на сдвиговые напряжения являются как вязкое течение, так и упругие деформации. Вайссенберт также разработал реогогиюметр, с помощью которого впервые появилась возможность измерять сигналы, соответствующие как напряжению сдвига, определяющему вязкость, так и нормальной силе, жарактеризующей упругость при ланной скорости сдвига. Этот первый высококлассный реометр был (по сеголиящими меркам) громоздким и тяженым и стоил четверть миллиона допларов, из-за чего его смогли приобрести всего лишь несколько научных лабораторий во всем мире. Примерно за 30 лет фактически было изготовлено только несколько сотен этих приборов, что в конце концов и привело к сворачиванию производства этой продукции. Фирма ХААКЕ в 1970 г. не рискнула предложить для продажи эти очень сложные реометры, которые были несомненно лучше воронки Форда, но зато примерно в две тыскчи раз дороже.

За последние 25 лет в области реологии и реометрии произошли большие изменения.

Увеличилось количество университетов и технических колледжей, которые ввели курсы по реометрии и ее применению в научных и технологических исследованиях. Тысячи физиков, химиков и инженеров поняли, что в реологии вязкость и упругость тесню связаны одна с другой и нельзя считать, что один показатель более важен, чем другой.

В последние годы отдельные узлы реометров были серьезно усовершенствованы и, например, воздушные подплигники с микронными допусками уже можно рассматривать как обычное явление. Кроме того, разработаны датчики деформацию гразрешением более 10<sup>6</sup> импульсов на один оборот Это привело к созданию современных реометров с такой высокой чувствительностью измерений, о которой два десятилетия назад никто не мог и мечтать.

Тем не менее для продвижения этих приборов на рынок одного этого было бы недостаточно, если бы не компьютеризация, которая в последние десятилетия получила повсеместное распространение благодаря невероятному снижению цен на компьютеры при одновременном росте их возможностей. Мы не могли предложить отделам технологического контроля на производстве проводить динамические испытания до тех пор, пока не было возможности с помощью компьютера проанализировать методом Фурье сдвиг фазы задаваемой осциллирующей деформации и результирующего осниллирующего напряжения. Только с помощью компьютера можно провести измерения ползучести и восстановления образца с последующим регрессионным анализом результатов измерений для того, чтобы разделить упругую и вязкую реакции в зависимости от его слвиговой предыстории и времени восстановления. Расчет выполняется автоматически за одну или две минуты оператором, математическая подготовка которого не выходит за пределы элементарных вычислений.

Прошло 25 лет с тех пор. как вышло первое излание "Ввеления в практическую вискозиметрию" и наступило время для изпания полностью переработанного варианта с включением глав, которые ранее либо были сознательно опущены, либо мы еще не могли в них сообщить ничего существенного, так как соответствующие методы испытаний в то время еще не были достаточно разработаны. Существует очень много хороших книг и статей таких известных реологов. как Уолтерс. Ферри, Ченг, Лаун, Гляйссле и др., которые мы рекомендуем читателям. Их работы, часто очень большие по объему, иногла трудно читать и понимать начинающему реологу. Надеемся, что эта книга, в которой автор попытался как можно проще объяснить часто очень сложные явления и дать практические советы, поможет читателям приобрести представление об основах реологии и реометрии, о метолах и приемах измерений практически важных характеристик, которые необходимо знать при проведении различных технологических процессов.

### 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕОМЕТРИЮ

Реология описывает деформацию тела под действием напряжения. В данном контексте тела могут быть твердыми, жидкими или газообразными.

Идеально твердое тело деформируется упруго. Энергия, необходимая для этой деформации, полностью возвращается при снятии напляжения.

Идеально текучие системы, такие как жидкости или газы, деформируются необратимо — они текут. Энергия, необходимая для их деформации, переходит в теплоту, рассенвается и не может быть возвращена простым сиятием напряжения. Реальные тела, с которыми мы обычно встречаемся, никогда не являются ни идеально тветольми, ни идеально жилкими.

Реальные твердые тела под действием силы достаточной величины также могут деформироваться необратимо, они "ползут" или "текут".

Пример: сталь, типичное твердое тело, можно заставить "течь", например, в процессе прессования стального листа при производстве деталей автомобильных кузовов.

Только очень немногие жидкости, имеющие практическое значение, близки по своему поведению к идеальным. Подавляющее большинство жидкостей по их реологическому поведению можно отнести к промежуточной области между жидкостью и твердым телом: они проявляют как вязкие, так и упругие свойства, и поэтому могут быть названы "важосупрутним". К твердым гелам могут быть приложены как растигивающие, так и сдвиговые напряжения, тогда как к жилксти— только спвитовые.

Такая классификация реологического поведения материалов по их реакции на приложенные напряжения в дальнейшем должна быть расширена введением шкалы времени для любого процесса деформации.

С одной стороны, для всех материалов может быть определен характеристический фактор времени  $\lambda$ , который является бесконеной величиной для дидально упругото твердют о тела и почти равен нулю для жидкостей, подобных воде ( $\lambda_{\rm w}=10^{-12}$  с). С другой стороны, деформационные процессы протекают в течение характеристических величии времени I. Высокое значение так изъвляемого

"числа Деборы" ( $\lambda t$ ) определяет твердообразное поведение тела, а низкое – жидкообразное.

Чтобы лучше это понять, рассмотрим два примера.

1. Если воду подавать из сопла с очень большой скоростью, ее капли, ударяясь о твердую стенку, будут сплоцинаться. Затем эти капли упруго отскакивают и их сферическая форма мітювенно востанавливается. При этих экстремально быстрых процессах г, будучи очень малым, определяет очень высокое число Деборы. Это сэначает, что даже вода с ее низкой величиной λ может реагировать на лефоммации как уплугое тело.

2. Знаменитые стеклянные окна Шартрского кафедрального собора во Франции имеют "подтеки", так как они были сделаны около 600 лет тому назад. В средние века оконные стекла имели вверху и внизу одинаковую толщину, но к нашему времени молекулы стекла под ввлянием силы тяжести "стекли" вниз. Поэтому сейчас толщина стекла в верхией части близка к толщине бумаги, в то время как в нижней она увеличилась более чем в два раза. В результате очень длительного периода времени / процесса течения число Деборы стало малым. Таким образом, можно утверждать, что твердое стеклю, некоторя на высоксе значение λ при комнатной температуре, в условиях, описанных выше, можно отнести к жилкостям... если жалать лостаточно лоло!

Из концепции числа Деборы вытекает важный вывод; такие вещества, как вода или стекло, не могут быть безоговорочно отнесены к жидкостям или твердым телам. При определенных напряжениях, скоростях сдвита и в зависимости от периода времени воздействия этих факторов они ведут себя либо как жидкие, либо как твердые

Идеально твердые тела деформируются под воздействием сдвиговых напряжений (рис. 1) в соответствии с законом

$$\tau = G \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\nu} = G \mathrm{tg} \nu \approx G \gamma \,, \tag{1}$$

где au – напряжение сдвига = сила/площадь,  $[H/\omega^2=\Pi a]$ ; G – модуль Юнга, который связан с жесткостью твердого тела,  $[H/\omega^2]$ ;  $\gamma=\frac{dL}{dL}$  — относительная деформа-

ция (безразмерная величина); y – высота твердого тела, [м];  $\Delta L$  – абсолютная деформация тела в результате воздействия сдвигового напряжения, [м].

Модуль Юнга в этом уравнении является корреляционным кооффинентом, карактеризующим жесткость, который связая плавным образом, с физико-химической природой данного твердого тела. Он определяет сопротивление твердого тела деформации. Сопротивление жидкости любому необратимому изменению положения элементов ее объема называют вязкостью. Чтобы поддерживать течение жидкости, необходимо постоянно затрачивать энертио.




Рис. 1. Пеформация тверлого тела

В то время как твердые тела и жидкости деформируются под действием напряжения различным образом, между жидкостью и тезом в принципе не наблюдается различий в их реологическом поведении; газы являются совершенными финомлами с гораздо более низкой вязкостью. Например, вязкость водорода в газообразном состоянии при 20 °C составляет одну тысьчную вязкости воды.

Различие между жидкостью и газом проявляется лишь в том, что при повышения температуры вязкость жидкости падает, а вязкость газа — растет.

Приборы, которые измеряют вязкоупругие характеристики тверрых тел, твердообразных систем и жидкостей, называют "реометрами". Приборы, применение которых ограничено исследованиями вязкого течения жидкостей, обычно называют "вискозиметлами".

Данная книга посвящена описанию реометров (вискозиметров) и их применению для исследования твердообразных тел и жидкостей. Измерение вязкости газов здесь не рассматривается.

Сдвиг, вызывающий течение жидкости, можно описать четырьмя модельными случаями (рис. 2)

Течение между двумя плоскопараллельными пластинами (рис 2, а) осуществляется в том случае, когда одна пластина движется, а другая неподвижна. Это вызывает даминарное течение слоев, подобное смещению отдельных карт в колоде. При этом верхнях покрытий на плоскую поверхность. В этих условиях происходит даминарное течение краски или клея в узком зазоре между подложкой и лезвием ракли.

Течение в кольцевом зазоре между двумя концентрическим цилиндрамн (рис. 2,6), из которых один неполвижен, а другой впашается. В этом случае течение может быть представлено как




Рис. 2. Различные типы молелей течения

перемещение концентрических споев, размещенных таким образом, что каждый последующий слой находится внутри предыдущего. Течение такого типа реализуется, например, в подшипликах скольжения и в ротационных реометрах с рабочими узлами цилипдр цилиидр.

Течение в трубопроводах, трубках или капиллирах (рис. 2,6). Течение жидкости через капилляр реализуется въпедствие разпоси давлений на входе в капилляр ри на выходе из него. При этом имеят место параболическое распределение скоростей слосе в радиальном направлении внутри потока жидкости. Это похоже на телескопическое перемещение труб-чатых слоев жидкости, вложенных ощь в другой и скользащих друг по другу. Одним из вариантов капилларног течения является течение в каналах с прамоугольным перечным сечением, папример в щелевых капилиярах В случае их использования для капилларной ремотетрии ширина канала должиа быть больше, чем толщина, чтобы свести к минимуму влияние боковой стенки.

Течение между двуми параллельными плоскостями или между конусом и плоскостью в ротационных реметрах (рис. 2, 2). В этом случае одна из рабочих поверхностей неподвижна, а другая вращается. Такое течение может моделироваться вращающейся цилипрической стопкой монет, в которой каждая последующая монета смещена на малый угол относительно предыдущей Данный тип течения реализован в ротационных ремометрах, в которых измеряемые образцы находятся в зазоре рабочих узлов в виде двух параллельных плоскостей или конуса и плоскости

# 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВИСКОЗИМЕТРИИ

### 2.1. Основной закон

Измерение вязкости жидкости прежде всего требует определення параметров, используемых при описании процесса течения. Затем необходимо подобрать соответствующе условия испытаний, позволяющие измерить характеристики течения объективно и воспроизводимо. Основной закон вискозиметрии, описывающий течение идеальной жидкости, впервые сформулировал Исаак Ньютоп:

$$\tau = \eta \dot{\gamma}$$
, (2)

где т - напряжение сдвига;  $\eta$  - вязкость,  $\dot{\gamma}$  - скорость сдвига

В международной литературе по реологии греческая буква ""о" для обозначения напряжения сдвига употребляется все чаще вместо "т". В этой клиге принято обозначение "т", поскольку оно все еще широко распространено.

Модель параллельных плоскостей помогает дать определение как напряжения сдвига, так и скорости сдвига (рис. 3).

# 2.2. Напряжение сдвига

Сила F, приложенная к площади A, находящейся на граннце разпав верхней плоскости и жидкости под ней, вызывает течение в слое жидкости. Инлуцируемое напряжение сдвига определяется как

$$\tau = \frac{F}{A} \left[ \frac{H}{M^2} = \Pi a \right]. \tag{3}$$

Единица "паскаль" введена вместо единицы "дин/см<sup>2</sup>", которую применяли раньше, особенно в научной литературе, как размерность напряжения. Соотношение между этими единицами слелующее:

$$1 \Pi a = 10 дин/см^2$$
.

# 2.3. Скорость сдвига

Напряжение сдвига т вызывает характерпую картину послойного распределения скоростей в слое жидкости. Максимальная скорость течения  $v_{\rm маж}$  наблюдается у границы раздела жидкости с движушейся плоскостью

По мере удаления от подвижной плоскости скорость течения снижается, и на расстоянии у от нее, на грапице с неподвижной



Рис. 3. Течение между двумя парадлельными плоскостями

плоскостью,  $v_{\text{son}} = 0$ . Ламинарное течение означает, что спои жидкости бесконечно малой топцины скользят один по другому подобно отдельным картам в колоде. Один ламинарный слой смещается по отдельным картам в колоде. Один ламинарный слой смещается по потишению к другому на некоторую часть общего сдвига всего слоя жидкости между обеним плоскостями. Градиент скорости поперек заора называют "скоростью одвига", которая математически выражается в виде диференциала:

$$\dot{\gamma} = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}y} \left[ \frac{\mathrm{m/c}}{\mathrm{m}} = \mathrm{c}^{-1} \right]. \tag{4}$$

В случае двух параллельных плоскостей с линейным градиентом скорости поперек зазора дифференциал в этом уравнении приводится к виду

$$\dot{\gamma} = \frac{\gamma_{\text{MSEKC}}}{y} [\mathbf{c}^{-1}]. \tag{5}$$

Точка над у указывает на то, что скорость слвига есть производная по времени от деформации, обусловленной напряжением сдвига, воздействующим на тонкий ламинарный слой жидкости:

$$\dot{\gamma} = \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}v},\tag{6}$$

т. е. уравнения (4) и (6) идентичны. Уравнение (2) может быть переписано с использованием уравнения (6):

$$\tau = \eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}v} = \eta \gamma \tag{7}$$

Сравнение урванений (1) и (7) указывает на другое основное различие между твердым телом и жидкостью: славитовое напряжение в твердом теле пропорционально деформации, а в жидкости скорости деформации. Это просто означает, что в то вречу как твердые тела деформациу жидкие – текут. Параметры G и п служат одной и той же цели: ввести коэффициент сопротивления учитывающий главным образом природу тела, подвергаемого славиту.

# 2.4. Динамическая вязкость

Решение уравнения (2) относительно динамической вязкости η дает:

$$\eta = \frac{\tau}{\dot{\gamma}} \left[ \frac{H/M^2}{c^{-1}} = \Pi a \cdot c \right]. \tag{8}$$

Единица динамической вязкости  $\eta$  называется "паскаль · секунда" (Па · с). Также часто используется единица "миллипаскаль секунда" (мПа · с).

1 Па 
$$\cdot$$
 c = 1000 мПа  $\cdot$  с.

Ранее употребляемая единица "сантипуаз" (сПз) для динамической вязкости  $\eta$  взаимозаменяема с мПа · с:

$$I м\Pi a \cdot c = I c\Pi 3.$$

Типичные значения вязкости некоторых веществ при 20 °C, мПа · с:

Бензин0,65	Сливки10
Вода1.0	Мед10 <sup>4</sup> Расплавы полимеров10 <sup>3</sup> –10 <sup>6</sup>
Ртуть1,5	Расплавы полимеров10 <sup>3</sup> -10 <sup>6</sup>
Виноградный сок2-5	Битум 10 <sup>8</sup>
Кровь (при 37 °C)4-15	Стекло10 <sup>23</sup>

# 2.5. Кинематическая вязкость

При измерении вязкости ньютоновской жидкости в капиллярных вискозиметрах типа Уббелоде или Кэннона-Фенске определяется ее кинематическая вязкость V. В данном случае образец жидкости течет через капилляр под действием силы тяжести.

Кинематическая вязкость  $\nu$  связана с динамической вязкостью  $\eta$  соотношением, в котором плотность жидкости  $\rho$  является еще одним дополнительным параметром:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \left[ MM^2/c \right] \qquad (9)$$

с учетом того, что размерность плотности  $\rho - [\kappa r/m^3 = H \cdot c^2/m^4]$  Ранее в качестве единицы размерности кинематической вязкости использовали "Стокс" (Ст) или "сантиСтокс" (ст):

$$1 \text{ CT} = 100 \text{ cCT}, \qquad 1 \text{ mm}^2/\text{c} = 1 \text{ cCT}.$$

 "Секунды по воронке Форда", "градусы Энглера" и "секунды по Сейболту или Редвуду" являются всего лишь относительным величинами вязкости, которые (для неньютоновских жидкостей) не могут быть преобразованы в абсолютные величины динамической или кинематической вязкости.

## 2.6. Кривые течения и вязкости

Соотношение между напряжением сдвига и скоростью сдвига, характеризующее поведение жидкости при течении, графически изображается в виде кривой, на которой по оси ординат откладывают значения т, а по оси абсцисс — ў. Такой график называют "кривой течения".

Наиболее простой тип кривой течения приведен на рис. 4. При это мязкость в уравнении (2) полагают постоянной и не зависящей от скорости сдвига.




Рис. 4. Кривая течения ньютоновской жидкости

В математике и физике считается общепринятым использовать ось абсцисс для независимой переменной, а ось ординат — для функции

Так как в реометрии наиболее широко распространень реометры и вискозиметры, в которых экспериментатор предварительно задает значение скорости сдвита (СК-реометры с конгронируемой скоростью сдвита), а в результате измерений он получает значение напряжения сдвига, на кривых течения, приведенных в этой книге, как правило, ось абсцисе используется для скоростей славита.

В случае реометров, в которых предварительно задается напряжение слвига (СЅ-реометры с контролируемым напряжением сдвига) и которые будут рассмотрены в последующих главах, именно напряжение сдвига вяляется независимой переменной, а результатом измерений – скорость сдвига или деформации, которая и откладывается на оси ординат.

Поскольку в настоящее время все реометры могуть быть компьютеризированы, экспериментатор по своему желанию может изменять обозначения осей. При этом кривые течения легко преобразуются и значения скорости сдвига могут быть представлены как на оси ординат, так и на оси абсцисс. Чтобы облегчить сравнение результатов, полученных с помощью СS- и СRреометров, стало общепринятым представлять кривые течения, полученные на СS-реометрах, в таких координатах, на оси абсцисс которых отложены значения скорости сдвига.

Другой широко используемой диаграммой является зависимость  $\eta = f(\dot{\gamma})$ . Такая диаграмма называется "кривой вязкости".

Кривая вязкости, представленная на рис. 5, соответствует кривой течения на рис. 4. Изме-

прежде вазмости прежде всего приводит к получению кривой течения. Затем эти результаты могут быть математически пересчитаны, чтобы получить соответствующую кривую вязкости.

Puc. 5. Кривая вязкости ньютоновской жидкости



# 2.7. Параметры вязкости

Вязкость — это свойство жидкости оказывать сопротивление ее течнию под действием сдвига. Величина вязкости может зависеть по крайней мере от шести независимых параметров:

 $\eta = f(S, T, P, \dot{\gamma}, t, \dot{V}).$ 

Параметр "S" обозначает физико-химическую природу вещества, которая оказывает преимущественное влияние на вязкость и которая определяется характером жидкости (вода, масло, мед, расплав полимера и т. д.).

Параметр "Т" связан с температурой вещества. Жизненный опыт каждого человека показывает, что вязкость очень чувствительна к изменению температуры. Например, вязкость некоторых минеральных масел падает на 10% при повышении температуры всего

на 1 °C.

Параметр "Р" (давление) при измерениях вязкости вводят не так часто, как предъядущие. Жидкости сжимаются подобно газам, но под очень высоким давлением и в гораздю меньшей степени. При сжатии жидкости межмолекулярное взаимодействие возрастает, что и приводит к увеличению сопротивления течению, т.е. к возрастанию вязкости. Например, повышение давления бурового раствора от нормального до 1000 бар приводит к возрастанию его вязкости пиметны на 30%.

Параметр "ү" (скорость сдвига) является фактором, оказывающим решающее влияние на вязкость очень многих жидкостей. Увеличение скорости сдвига может как снижать, так и увеличивать вяз-

кость.

Параметр "н" (время) отражает влияние сдвиговой предыстории на вязкость некоторых веществ, особенно лисперсий, т. е. в зависимости от того, подвергалось ли вещество перед проведением испытания непрерывному сдвигу в течение определенного периода времени или выдерживалось в покое, вязкость может быть разной.

Параметр "V" (электрическое напряжение) относится к такому илиу суспензий, зарактер течныя которых сильно зависит от величным электрическах полей, действующих на них. Такие суспензии называют "электровезкими жидкостями" (ЕVF) или изамевают "электровезкими жидкостями" (ЕVF) или какомогиертированные частицы диэлектрика, например алюмосильства, в таких электророводящих жидкостях, как вода, которые поляризуются в электрическом поле. ЕVF-жидкости могут мгновенно и обратимо изменять свою взякость от инжекого до высокого уровня (до тестообразного или даже твердого материала) в зависимости от изменения и апряженност электрического поля, которое в свою очередь определяется изменением электрического напряжения.

EVF-жидкости обладают громадным реологическим потенциалом, однако вплоть до 1994 года не появлялось сообщений об их крупномасштабном промышленном применении, например в автомобильной или химической промышленности

В последнее время исследованы жидкости, которые содержат частицы, способные намагничиваться в электромагнитом поле, в результате чего происходит сильное изменение вязкости. "Магнитореологические жидкости" (МГК) являются технической альтернативой ЕКР-жидкостям

# 2.8. Классификация материалов по их реологическому поведению

# 2.8.1. Ньютоновские жидкости

Усвоив концепцию числа Деборы, можно лучше определить ньютоновские жидкости как жидкости, обладающие "ньютоновским характером течения" при оппеделенных величинах

напряжения или скорости сдвига (см. с. 00).

В случае идеальной жидкости графическим эквивалентом уравнеия Ньотона (2) будет прямая линия с наклоном с, исходящая из начала координат. Любая точка на этой прямой определяется двумя величинами: т и ў. Деленне первой величины на вторую дает значение п — см. уравнение (8). Значение п может быть также определено как тангенс угла с

Так как кривая течения идеальной жидкости на самом деле представляет собой прямую линию, отношение всех пар величин т и ў, лежащих на этой линии, постоянно. Это значит, что изменение скорости сдвига не влияет на ї. Все жидкости, которые удовлетворяют этому условию, называются "ньютоновскими жидкостями" (обе кривые / на рис. б).



Рис. б. Различные типы течения жилкостей

Примеры ньютоновских жидкостей: вода. минеральные масла, битум, мелассы и т. д.

### 2.8.2. Неньютоновские жидкости

Все другие жидкости, не проявляющие такого "идеального" характера течения, называют "неньютоновскими жидкостями" Неньютоновских жидкостей начительно больше, чем идеальных жидкостей.

Псевдопластичные жидкости – так называют жидкости, проявляющие псевдопластический характер течения при оправляющих наряжения и скорости сдвига: вязкость этих жидкостей снижается при возрастании скорости сдвига (обе кривые 2 на рис. б).

Лля очень многих жилкостей, имеющих важное техническое значение, таких как эмульсии, суспензии или дисперсии, характерно резкое снижение вязкости при повышении скорости сдвига от низкого до высокого уровня. Другими словами: чем быстрее фармацевтические продукты перекачиваются по трубопроводам или текут по капиллярам; чем быстрее лакокрасочные материалы распыляются или наносятся кистью на стену, чем сильнее высоковязкая (в покое) зубная паста или крем для лица выдавливаются из тюбика или из бутылки; чем интенсивнее осуществляются процессы смещения; чем быстрее расплавы полимеров транспортируются через сопло литьевых машин, - тем существеннее снижается вязкость этих материалов. С точки зрения технологии это может означать, что при данной силе воздействия на материал или при данном давлении большая масса материала может быть приведена в текучее состояние или же снижены затраты энергии на поддержание течения материала на определенном уровне.

Представляет интерес рассмотреть некоторые причины эффекта снижения вязкости при сдвиговых деформациях псевдопластичных материалов.





Рис. 7. Дисперсии, находящиеся в покое н текущие по трубе

Многие жидкие продукты, которые на первыи взгляд представляются гомогенными, в действительности являются сложными композициями, состоящими из нескольких компонентов. В этих композициях частицы разнообразной формы или капли жидкости диспергированы в другой среде. Еще одним примером является расплав или раствор полимера, в котором молекулярные цепи образуют флуктуационную сетку зацеплений вследствие перепутывания и переплетения цепей. В состоянии покоя эти материалы сохраняют иерегулярный внутренний порядок и, соответственно, характеризуются значительным сопротивлением течению, т. е. высокой вязкостью (рис. 7). С увеличением скорости сдвига палочкообразные частицы. взвещенные в жидкости, будут ориентироваться в направлении течения. В расплавах или растворах полимеров цепные молекулы могут распутываться, растягиваться и ориентироваться в направлении пвижущей силы. Упорядочение взаимного расположения частиц или молекул позволяет им легче проскальзывать относительно друг пруга. Частины сферической формы могут деформироваться в потоке, принимая форму мяча для регби или американского футбола. т. е. с меньшим диаметром, но длиннее. Способные к упругой пеформации корпускулярные клетки, форма которых похожа на монету (такие как красные кровяные тельца, взвешенные в плазме), могут изменять свою форму вплоть до длинных цилиндров с уменьшенными диаметрами, что позволяет им при высокой скорости течения легче проходить через узкие кровеносные сосуды. Сдвиговые напряжения могут также вызывать разрушение нерегулярных комков изначально агрегированных частиц наполнителя, что способст-

вует увеличению скорости течения материала. Для большинства жидких материалов эффект снижения вязкости под влиянием сдвига является обратимым (часто он происходит с некоторым запаздыванием), т. е. жидкость восстанавливает начальную высокую вязкость при снижении скорости сдвига или в состоянии покоз: цепные молекулы возвращаются к своему начальному неориентированному состоянию, деформированные капли вновь приобретают шарообразную форму, а агрегаты восстанавливаются благоларя броичовскому движению.

В литературе по реологии отмечают еще и другую причину снижения вязкости материалов при сдвиге. Слои растворителя при сдвиге удаляются с растворенных молекул или с поверхности частиц, и это приводит к снижению уровия межмолекулярного взаимо-ействия, в результате чего снижается сопротивление течению.

Необходимо отметить, что степень снижения вязкости при возрастании скорости сдвига пседариластичных жидкостей не является постоянной во всем интервале скоростей сдвига – от очень низких до очень высоких (рис. 8). При низкой скорости сдвига влияние сдвиговой ориентации мало, и все молекулы или частицы в жидкости совершают хаотическое Броуновское движение. При очень низких



- первая ньютоновсая ооласть: вязкость η еще не зависит от скорости сдвига
   Область падения вязкости в результате ориентации молекул или частиц
- III: Вторая иьютоновская область: вязкость η о остается постоянной, ис зависящей от дальнейшего возпастания скорости сланга

Puc. 8. Зависимости напряжения сдвига и вязкости от скорости сдвига псевдопластичных жилкостей

скоростях сдвига псевдопластичные жидкости ведут себя подобно ньютоновским жидкостям с определенной вязкостью бри, не зависящей от скорости сдвига, которую часто называют "вязкостью при нулевой скорости сдвига". Когда скорость сдвига возрастает до такой степенну, что вызванная ено ориентация молекул или частиц существенно превосходит дезориентирующее влияние броуновского движения, вязкость жидкости резко падает. При чрезвычайно высоких скоростях сдвига вязкость будет асимптотически приближаться к конечной постоянной величине \( \pi\_{\text{u}} \) Переход к еще более высоким скоростям сдвига уже не может привести к дальнейшему снижению вязкости, так как оптимальные условия совершенной ориентации частиц уже достинуты.

В областях низних и высоких скоростей сдвига, называемых первой и второб ныотоновскими областями, даже вягкость пседдопластичных жидкостей не зависит от скорости сдвига. Так, для большинства жидкостей, подобных расплавам полимеров, могу наблюдаться лишь незначительные изменения  $\eta_0$  при  $\dot{\gamma}$ = 0.01 с $^1$  или  $\dot{\gamma}$ = 0.01 с $^1$ . Аналогично можно было бы ожидать, что вязкость  $\gamma_2$   $\dot{\gamma}$ = 100 000 с $^1$  была бы бигика к вязкости при скорости сдвига в 10 раз выше, если бы можно было сохранить температуру массы неизменной.

Дилатантные жидкости, или жидкости, демонстрирующие дилатантный характер течения (см. рис. 6, кривые 3). Существуют

иные системы, карактеризующиеся зависящей от скорости сдвига вязкостью. "Диататитные" вещества или жидкости, которые при определенных интервалах напряжений или скоростей сдвига проявляют дилатантный характер течения, а именно – возрастание вязкости по мере увеличения скорости сдвига. Иначе говоря, при поляже кеу реличить скорость покрытия тканевых подложек некоторыми пластизолями на основе ПВХ материал покрытия становится жестче. Сопротивление течению может стать настолько высоким, что рвется ткань или даже помытося валик каландов.

Дилатантный характер течения обнаружен, например, у высококонцентрированных суспезий, в которых твердые частицы, такие как эмульсионный ПВХ, при пластификации образуют пластизоли. Эти частицы плотон упакованы, и количества введенного пластификатора едва хватает для заполнения пространства между инми. В состоянии покоз или при низкой скорости нанесения покрытия пластификатор полностью смазывает поверхность частиц, что позволяет им легко перемещаться под влиянием приложенной силы. Поэтому при низкой скорости сдвига суспения ведет себя как жидкость. При повышении скорости сдвига одни частицы будут заклинивать другие, вызывая общее увеличение объема. Так как пластификатора становится недостаточно для заполнения пустого пространства и полного смачивания поверхности частиц ПВХ, вязкость пластизоля возрастает.

Дилатансия в жидкостях представляет собой редкое явление. Так как при таком характере течения наиболее вероятно усложнение условий производства, часто бывает целесообразно переделать рецептуру, чтобы снизить дилатансию.

Пластичность (см. рис. 6, кривые 3). В данном разделе описаны так называемые "вязкопластичные" жидкости, обладающие еще одной особенностыю — пределом текучести

С достаточным основанием пластичные жидкости могут быть отнесены как к жидкостям, так и к твердым телам. В основном это дисперсии, у которых в состоянии покоя молекулы или частицы, благодаря силам Ван-дер-Ваальса, полярным взаимодействиям и др., могут образовывать пространственную сетку. Силы, формирующие ее, ограничивают перемещение элементов объема и прирамот этому материалу характер твердого тела с бесконено высокой взякостью. Если внешние силы меньше, чем силы, формирующие сетку, тверлый материал будет деформироваться упруго. Только тогда, когда внешние силы достигнут величины, достаточной для преодоления сил, формирующих сетку, т. с. превысят порог напряжения сдвига, называемый "пределом текучести", сстка разуриится, элементы объема смогут необратимо занять новое положение, и твердое тело превратится в жидкость ста в жидкость в меня ста в жидкость в ж

Типичными веществами, обладающими пределом текучести, являются буровые растворы для нефтяных скважин, пластичные смазки, губная помада, зубная паста и натуральный каучук. Кривая течения пластичных жидкостей пересекается с осыо ординат не при нулевом напряжении сдвига, а при некотором значении напряжения то, которое соответствует пределу текучести.

Более подробная информация о пределе текучести и о вопросах, связанных с его измерением, приведена в разд. 8.2


Тиксотропия. Этот термин обозначает реологическое явление, которое имеет большое значение при применении материалов в промышленности. Его используют для объяснения в упрощенных терминах часто очень сложных взаимодействий молекул или частии.

Для псевдопластичных жидкостей снижение вязкости зависит в основном от ориентации частиц, молекул и их упорядочения в направлении течения при условии, что в результате возрастания скорости сдвига преодолевается влияние хаотического броуновского движения молекул. Эта ориентация так же быстро теряется, как и возникает.

Строя кривую течения неньютоновской жидкости, не обладающей предвляюм текучести, полученную в режиме равномерного возрастания скорости сдвита, так называемую "верхнюю кривую", мы обнаружим, что "нижива кривав", построенная так же, но в режиме снижения скорости сдвига, может совпадать с "верхней кривой" или располагаться ниже с

Характерной чертой многих дисперсий является не только тенденция к ориентации частиц и их взаимодействию друг с другом или с молекулами дисперсионной среды, но и то, что этот процесс протекает во времени. Взаимодействие между частицами приводит к возинкиовению связей между ними и образованию в системе трехмерной сегчатой структуры, которую часто называют гелем. По сравнению с силами, действующими внутри частиц или молекул, эти связи (часто водородные или ионные) относительно слабы, они довольно легко разрываются, когда дисперсия полвергается савну в течение диительного времение (ис. 9).

Под воздействием постоянной скорости одвига в течение определенного периода времени сетка разрушается и вязкость асимптотически снижается, достигая при данной скорости одвига самого изакого уровня. Такой минимальный уровень вязкости соответствует дисперсии в состояние "золя". Тикоторгоная хидкость харастерна тем, что имеет возможность восстанавливать свою структуру вежий раз, когда она остается в покое в течение достагочно предодожительного периода времени. Переход геля в золь и обратномногократно воспроизводим. С этой токих зрения йогурты необратимы, т. е они представляют собой нетикстропные жидкости, пому что их органическая структура может быть разрушена при сдвиге, но, будучи разрушенной, она уже никогда не восстанавливается



Puc. 9. Взаимодействие частиц в тиксотропных дисперсиях

На рис. 10 явление тиксотропии представлено в графической форме. "Нижняя кривая" течения не совпадает с "верхней кривой" обни образуют так называемую "петлю гистерезиса", площадь которой И может использоваться в качестве количественной характеристики рассматриваемого эффекта, именуемого "тиксотропией". Эта площадь имеет размерность энергии, отнесенной к объему образца, подвертнутого сдвиту, и определяет величину энергии, необходимой для разрушения тиксотропной строктуры:

$$A = \tau'_{\gamma} [\Pi a c^{-1}]; \qquad (10)$$

$$[A] = \begin{bmatrix} \frac{H}{v^2} \cdot \frac{1}{c} = \frac{H \cdot M}{c} \cdot \frac{1}{v^3} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \end{bmatrix},$$

T 6

$$A = \frac{\text{работа}}{\text{времясдвига}} \cdot \frac{1}{\text{объем}} = \frac{\text{энергия}}{\text{объем}}.$$

Соответствующая кривая вязкости отражает то, что было отмечено выше: вязкость снижается с увеличением скорости сдвига




Рис. 10. Диаграммы, описывающие явление тиксотропии

в результате одновременного разрушения структуры и нарушения молекулярной ориентации. Когда во второй части эксперимента скорость сдвига постоянно снижается, вязкость возрастает в гораздо меньшей степени, чем она падала ранее. Для одной и той же величины скорости сдвига теперь имеются две различные точки І и ІІ (см. рис. 10). Эти два различных значения вязкости обусловлены разной сдвиговой предысторией образца, которая в точке І была гораздо короче, чем в точке //.

На кривой зависимости вязкости от времени проявляются две фазы превращения: сначала гель быстро превращается в золь при постоянной скорости сдвига, а затем, во второй фазе, когла скорость сдвига равна нулю, золь вновь превращается в гель. Скорость этих превращений может в значительной степени изменяться, главным образом - в зависимости от природы тиксотролной жилкости и температуры. Разрушение тиксотропной структуры может

произойти за секунды или минуты, но для полного восстановления начального состояния геля во многих случаях могут потребоваться минуты, часы или даже месяцы В то время как полный перехол золь - гель очень продолжителен, скорость частичного восстановления в пределах первых секунл или минут после завершения леформирования может быть вполне заметна: от 30 до 50% значения вязкости может быть восстановлено в пределах короткого начального периода времени. Быстрая скорость восстановления часто имеет большое значение для проведения технологических процессов.

Тиксотропия является очень важной характеристикой лакокрасочных материалов, продуктов питания, косметики, фармацевтической продукции и других продуктов промышленного производства.

Рассмотрим два примера

1. Нанесение красок кистью на вертикальную поверхность разрушает их тиксогропную структуру, в результате чего покрытие наносится тонко и легко. Будучи нанесенной на поверхность стены. краска должна восстановить свою структуру геля как можно быстрее, чтобы предотвратить сползание слоя покрытия со стены.

2. Сироп от кашля детям дают с ложечки. Эта форма лекарства часто представляет собой дисперсию лекарственного средства, разбавленную сахарным сиропом. Поэтому дети предпочитают эту форму лекарства другим формам, которые обладают плохим вкусом. Лекарство, имея большую плотность, чем сироп, имеет тенленцию к оседанию на дно бутылочки в течение недель и месяцев хранения перед его использованием. Чтобы предотвратить такое оседание, в рецептуру лекарства вводят добавки, которые придают сиропу тиксотропные свойства. В процессе производства все ингредиенты тщательно диспергируют в большом смесителе. Средство от кашля во время смешения ингредиентов и перекачки по трубопроводам находится в состоянии золя и должно находиться в этом состоянии до тех пор, пока не будет расфасовано по бутылочкам (нужно сделать это быстро), после чего остается в состоянии покоя. Теперь возникает возможность быстрого восстановления тиксотропной структуры, что гарантирует отсутствие седиментации компонентов с высокой плотностью. Создание таких новых типов сиропов от кашля позволило преодолеть те проблемы, которые встречались ранее, когда рецептура лекарства не обладала тиксотропными свойствами. Вопреки инструкции, приведенной на бутылочке, матери часто забывали тщательно встряхнуть содержимое и, следовательно, в течение нескольких дней кормили своих детей беспопезными лекарственными добавками, а затем - чистым лекарством.

Реопексные жидкости, проявляющие антитиксотропный, т. е. реопексный, характер течения, характеризуются возрастанием вязкости при продолжительном сдвиге. В состоянии покоя эти жидкости восстанавливают первоначальный, т. е. низкий, уровень вязкости. Реопексные жидкости могут бесконечное число раз переходить из состояния с повышенной вязкостью при длительной слаиговой деформации в состояние с пониженной вязкостью в покое Переход в то или иное состояние зависит также от времени. Реопексия и тиксотропия — противоположные реологические характеристики. Это можно увидеть и по гистерезису кривых течения, т.е. по расположению "зерхней кривой" по отношению к "нижией". В реопексных жикостях наблюдается как бы обратное расположение кривых течения (против часовой стрелки): кривая, снятая при понижении скорости сдвига, находится выше кривой, полученной при повышении скорости сдвига. Если тиксотропия часто встречается у многих жикостей, то реопексия, несомнению, редкое явление.

В этом месте читателя необходимо предостеречь: очень часто, когда гистерезис кривой течения направлен против часовой стрелки, материал все же не является истинно респексным.

Возрастание взякости в результате продолжительного сдвига может быть отмечено каждый раз, когда жидкость в течение данного периода времени изменяет свою физическую или химическую природу — она может желировать, химически сшиваться или терята растворитель в результате испарения. Во всех этих случаях изменения в жидкости врягнотся необратимыми, т. е. в состоянии поков первоначальная низкая вяхость никогда не может быть вновь доститнута. Для истинно реопексных жидкостей гистерезисы кривых течения нескольких циклов будут идентичными, в то время как аналогичные кривые жидкостей, переходящих в гелеобразное или твердое состояние, будут изменяться с каждым новым циклом.

На положение кривых течения и величину гистерезиса может впиять также заданный темп программируемого увеличения или уменьшения скорости вращения ротора. Если не предоставить достаточно длигельного интервала времени для достижения равновесного состояния взаимосязанных скоростей и напряжений сдвига, скорость сдвига начиет возрастать еще до того, как будет достигнута соответствующая величина напряжения сдвига.

Для каждого образца при фиксированной скорости ротора л, т. е. при определенной скорости сдвига ў грибор будет измерять соответствующее истинное напряжение сдвига т. Если изменение скорости ротора и, соответственно, изменение скорости сдвига запрограммировано заранее, соответствующие им напряжения сдвига могут быть зарегистрированы с некоторым запаздыванием. Чем выше темп изменения скорости вращения ротора и чем выше вязкость образца жидкости, тем больше полжен быть интерван времени, необходимый для измерения правильных (равновесных) значений напряжения сдвига.

В результате эффекта запаздывания измеренная верхняя кривая гечения будет располагаться ниже, а нижняя кривая окажется выше истинной кривой течения. Таким образом, быстрое изменение скорости вращения ротора в случае высоковязкой жидкости может "симулировать" реопексный характер течения жидкости, которого на самом деле не существует

> Выше были перечислены и рассмотрены б параметров (S.T.P. <sup>2</sup>7, 1 в V), которые могут влиять на вязкость Подводи ягог, можно сделать одно заключение, которое необходимо принимать во внимание при измерении вязкости: чтобы поределить вязкость в функции одного из параметров, остальные пять должны быть точно определены и поддерживаться постоянными в процессе изменения.

Пример. Когда нужно испытать 5 различных дисперсий (например, при приготовлении подлив для салата) и сравнить их по величине вязкости, необходимо соблюдать следующие условия.

Температура. Температура образца должна быть постоянной по крайней мере в пределах 7 о.1 °С. С этой целью термостатирующие рубащки измерительных узлов ротационных вискозиметров соединяют с циркуляционными термостатами, которые обеспечивают постоянную заданную температуру образца. Благодаря циркуляции геплоносителя испытуемый образец может быть нагрет или излишнее тепло, выделяющееся в нем при сдвиговом трении в процессе измерений, может быть отведено.

Давление. Можно полагать, что подобные дисперсии (подливы) всегда производятся и упогребляются при нормальном давлении. Поэтому в данном случае имеет смысл испытывать эти образцы в открытой измерительной ячейке.

Скорость сдвига. Допуская, что подлива обладает сильно выраженным неньютоновским типом течения и поэтому ее вязкость существенно зависит от скорости сдвига, необходимо испытывать все образцы при одной и той же фиксированной скорости сдвига или сравнявать между собо полные корывы теченов.

С двиговая предыстория. Если данные образцы являются пиксотропными (а это наиболее вероятно), то можно испытывать их всегда при полностью разрушенной структуре (в состоянии золя). В качестве альтернативы можно предложить следовать жесткому временному графику, т. е. измерения всегда проводить после 2, 5 или 10 мин действия сдвиговой деформации или после 1, 2 или 7 дней покож

Электрическое поле. В случае EVF-дисперсий, характеризуемых природой и содержанием диэлектрических частиц, электрическое поле, действующее на образцы, помещенные в специальную измерительную систему, должно поддерживаться постоянным, чтобы можно было провести достоверное сопоставление ряда подобных между собой образцов EVF-жидкостей.

# 2.9. Граничные условия

Математическая обработка физической задачи о деформации жилости под воздействием сдвиговых услий приводит к очень сложным дифференциальным уравнениям, которые в общем виде не могут быть решены. Эту задачу можно свести к приемлемому математическому решению только при введении некоторых ограничений на условия испытаний (в математических терминах — при задании некоторых граничных условий). Ньютоновский закон реометрии (2) действителен только в рамках этих ограничений.

Измерения вязкости требуют соблюдения следующих условий. Ламинарное течение. Приложенный слвиг должен приводить только к ламинарному течению. Так как условие ламинарного тече ния не допускает перехода элементов объема из одного слоя в дру гой, образцы должны быть перед началом измерений гомогенны. Непьзя допустить гомогенизации гетерогенных образцов в процессе измерений.

В то же время это требование препятствует использованию датчика на валу смесителя для измерения абсолютной вязкости. Смесители в соответствии с их технологической задачей снабжены роторами и валками, создающими как можно более сильные турбупентные потоки для тщательного смещения всех компонентов. Но для поддержания турбунентного течения требуется гораздобольше энергии, чем для поддержания ламинарного течения, госдовательно, измеренный крутящий момент на валу смесителя не будет пропорционален истинной вязкости образы. Турбулентное течение во время измерений может привести к ошибкам в 50, 100 и более процентов.

Установившееся течение. Закон реометрии Ньютона (2) огражает корреляцию приложенного напряжения сдвига со скоростью сдвига. Иместся в виду напряжение сдвига, которое достаточно только для поддержания постоянной скорости течения. Дополнительная энергия, необходимая для того, чтобы ускорить или замедлить течение, в уозвиенци (2) не учитывается.

Отсутствие проскальзывания. Приложенное напряжение сдвига должно быть передано от движущейся плоскости через граничный слой жидкости в ее объем (см. рис. 3). В случае, если сцепления между движущейся плоскостью и жидкостью недостаточно для передачи напряжения сдвига и движущаяся плоскость скользит над неподвижным жидким образцом, результаты измерения будут бессмысленны. Проблема с проскальзыванием часто возникает в связи с измерениями вязкости киров и констетных смазок.


Гомогенность образцов. Смысл этого требования заключается в том, что испытуемый образец должен реагировать на сдвиг одинаково по всему объему. Если образцы являются дисперсиями или суспензиями, то все ингредиенты, капли или пузырьки должны быть очень малы по сравнению с толщиной слоя жидкости, подвертаемой сдвигу.

В действительности при проведении реометрических измерений гомогенные образцы встречаются редко. В случае дисперсий, которые считаются гомогенными. потому что каждый малый элемент объема содержит тождественное распределение всех ингредиентов. можно столкнуться с тем, что при возрастании скорости слвига (а это часто случается в процессе измерений) в измеряемом образце происходит разделение фаз. Такая дисперсия, например зубная паста, может разделиться на тонкий жидкий слой на границе с ротором и остальную часть образца внутри зазора между ротором и внешним цилиндром, ставшую неподвижной и твердой. Ясно, что в случае фазового разделения вязкое течение существует только в очень тонком слое жилкости неизвестной толщины, и результаты испытания не поддаются никакой реологической интерпретации. Выдержка образца при нулевой скорости сдвига не восстанавливает его первоначальную структуру. Необходимо провести испытание с новым образцом и прекратить измерения прежде, чем скорость сдвига лостигнет предельной величины, при которой наступает разделение фаз.

Отсутствие физических или химических изменений в образце в процессе испытания Изменения испытуемого образца вследствие таких имических процессов, как затвердевание или разложение полимеров, или вследствие физических превращений, например заимодействия между частицами и пластификаторами в ПВХ-пластизолях, оказывают вторичное влияние на вязисств. При обычной реометрии их следует избегать, за исключением тех случаев, когда именно эти влияния являются главной целью исследования окследования объекта менением тех случаев, когда именно эти влияния являются главной целью исследования окследования окслед

Поддерживая все шесть вышенеречисленных параметров постовиными, можно провести изучение, например, химических процессов отверждения или гелеобразования полимеров, строя зависимость изменения вязкости во времени. Это может быть очень информативное, хотя и относительное реологическое исследования

В последние годы соответствующах область рекологии, заимающаяся исследванием кинстики изменения визмости в результате химических процессов, получила изявание реокинстики. В случае искоторых выдов реакций полимеризации так изамываемах "реокинстическая конститат", описывающах темп роста вязмости, может быть связана с инистическим конститатим процесса и со степению превращения. Этот вопрос подробно освещей в кинге А.Я. Малкина и С.Г. Куличикина (см. поз. 5 в дополнительном списке, витературы. )— *Прим. ред. перевода.* 





Вращение вала создает иормальные силы, превышающие центробежиые, что приводит к вытягиванию элементов объема жидкости вверх по валу

# Рис. 11. Реакции на сдвиг вязкой и упругой жилкостей

Отсутствие упругости. В жидкостях могут наблюдаться следующие явления (см. рис. 11). Две различные непигментированные прозрачные жидкости, например вода и раствор качуука, не могут быть оптически различимы в состоянии покоя. Но при быстром перемешивании ротором опи реагируют по-размону: вода отбрасывастся центробежной силой, создаваемой вращением ротора, наружу и вверх по стенке сосуда, тогда как в ругой, упругой жидкости, появляются нормальные напряжения, превышающие напряжения сдвига, которые заставляют жидкость подниматься по валу ротора.


Образцы жидкости должны быть чисто вязкими для того, чтобы к ним можно было применить простой закон реометрии. Суммарная энергия, переданная образцу, должна привести к истинному течению и в итоге – к полному превращению энергии сдвига в теплоту.

Если образец является вязкоупругим, то некоторая доля энергии слвига, временно запасенная в упругой деформации, проявится, вызывая течение образца в состоянии поков. В этих условиях непосредственно связанная с вязкостью коррелация между известным количеством подведенной энергии и результирующим течением больше не является обоснованной. Простые вискозиметры будут давать весьма ошибочные результаты для жидкости подобного класса.

Очень много таких образцов, как расплавы или растворы полимеров, а также очень много дисперсий под воздействием напряжения или скорости сдвига проявляют как вязкую, так и упругую реакцию, причем соотношение между первой реакцией и второй изменяется с изменением скорости сдвита. В то время как при очень низких скоростях сдвита все жидкости можно рассматривать как преириственно вязкие и упругой компонентой при их течении можно пренебречь, то при высоких скоростях сдвита ситуации становится обратной. Из рис. 12 видно, что при возрастании скорости сдвита упругая компонента, охарактеризованная первой разностью нормальных напряжений, все более предосходит вязкум.

Исследование вязкоупрутого поведения в полном объеме предусматривает применение реометров, технически значительно усовершенствованных по сравнению с простыми вискозиметрами. Они будут подробно рассмотрены в разд. 4.

Сеойство упругости в вазкоупругих жидкостях не может быть совершенно исключено, но можно найти такие условия испытания на вискозиметрах, особенно при достаточно низких скоростях сдвига, когда упругая реакция на сдвиг становится незначительной. Результаты таких измерений вахости вполне применимы для того, чтобы реологическим методом установить различия между образцами, подобными между собой, что и требуется для контроля качества. В случае исследования образца, вязкоупругие характеристики которого неизвестны, правильный подход состоит в том, что сначлал следует применить усовершенствованый реометр, чтобы прове-



 $\it Puc. 12.$  Зависимость вязкости и первой разиости нормальных напряжений NI (упругости) от скорости сдвига

рить влияние скорости сдвига и времени как на вязкость, так и на упругость, а затем выбрать условия испытания, подходящие для более простых вискозиметров.

# 2.10. Абсолютная реометрия (вискозиметрия)

Реометры определяют как "абсолютные реометры", если результим измерения вязкости может быть выражен в "абсолютных физических единицах".

Сила Размер измерительной ячейки Интервал времени

в единицах "ньютон" [H] в единицах "метр" [м] в единицах "секунда" [с]

Тогда вязкость определяется в единицах "паскаль секунда" [Па · c]:

$$[\eta] = \left[\frac{H}{M^2} \cdot c\right] = \frac{cuna}{\pi \pi u + a^2}$$
время = Пас.

Существуют следующие требования для измерения абсолютной вязкости:

- 1. Образец должен быть испытан в таком режиме течения, чтобы результаты измерений можно было математически обработать, т. е. течение должно осуществяться в измерительной ячейке реметра, соответствующей одному из четырех типов, изображенных на рис. 2. Только при собподении этих условий могут быть точно рассчитаны напряжение и скорость сдвига как у стенок измерительном учейки, так и в представительных точках поперек слоя вещества, подвергаемого сдвигу.
- Выбранные условия испытаний должны учитывать те пределы, которые были ранее отмечены как граничные условия.

Одним из важных преимуществ абсолютной реометрии является то, что результаты испытания не зависят от типа или устройства используемого реометра или вискозиметра. Это достаточно важно ляя испытания ньютоновских жидкостей и особенно существенно для определения характеристик течения неньютоновских жидкостей.

Данные абсолютной реометрии могут быть легко сравнимы между различными лабораториями во всем мире. Они являются общепринятой основой при обсуждении реопогического поведения всех твердообразных и вязкоупругих жидкостей поставщиками и потребителями.

# 3. ТИПЫ РЕОМЕТРОВ (ВИСКОЗИМЕТРОВ)

# 3.1. Ротационные реометры (вискозиметры)

3.1.1. Сравнение принципиально различных конструкций

Принции ротационных реометров с измерительными ячейками пила кожіскальных цилиндров, конус-плоскость и плоскость-плоскость позволяет конструировать разнообразные абсопотные реометры. На мировом рыние представлен ряд ротационных реометров и вискозиметров, различающихся конструкцией и ценой. Для разделения приборов по типам, описания особенностей их конструкции и, в конечном итоге, для определения области их применения пользуются рассмотренными выше реологическими контернями и гразичными условиями:

Если обе плоскости в ньютоновской модели параллельных плоскостей (см. рис. 3) изогнуть таким образом, чтобы они преобразовались в два цилиндра – внешний и внутренний, мы получим измерительную ачейку современного рогационного реометра (вискозиметра) в виде двух коаксальных цилиндрам. Жидкий образец, заполняющий кольцевой зазор между этими цилиндрами, может быть подвертнут сдвигу в течение любого периода времени. Условия, представленные на рис. 2, 6, обеспечивают ламинарное течение и позволяют проводить математическую обработку результатов, представляя измеренные величины напряжений и скоростей сдвига, а также вязкости в соответствующих физических единицах. То же самое можно сказать и об измерительных ячейках конус-плоскость, которые имеют особые обрасти применения

В абсолютных реометрах (вискозиметрах) применяются два основых варианта вышеописанной геометрии измерительных систем, которые позволяют:

А – задавать напряжение и определять полученную в результате величину скорости сдвига; эти приборы называют "реометрами с контролируемым напряжением, или СS-реометрами";

Б – задавать скорость сдвига и определять полученное в результате этого напряжение сдвига; эти приборы называют "реометрами с контролируемой скоростью сдвига, или СR-реометрами".

Некоторые современные реометры могут работать в обоих режимах испытаний. Но они обладают другим дополнительным техническим отличием, а именно: они снабжены измерительными системами Серле (1) или Куэтта (2) (рис. 13).




Рис. 13. Типы ротационных реометров

А1 – СЅ-реометр, основанный на принципе Серле, с измерительными ячейками типа коаксиальные цилиндры, конус-плоскость н плоскость-плоскость Принцип Серле заключается в том, что внешний цилиндр (стакан) неподвижен и в нем можно задавать определенную температуру с помощью рубашки или внешней термостатирующей бани, в которых ширкулирует теплоноситель, подаваемый из термостата.

Внутренний цилиндр, ротор, вращается специальным моторым М. Момент вращения на валу мотора может быть предвари тельно задан: он линейно зависит от поданной электроэнергии. Сопротивление образца, помещенного внутри измерительной ячейки, кругищему моменту лин напряжению славия позволяет ротора рещаться только при такой скорости (скорости сдвига), которая обратию пропорциональна язякости данного образца. Частота вращения ротора л и его положение ф, определяющее деформацию образа, замеряются посредством оптического датчика с разрешением 10° импульсов на один оборот, что дает возможность определять исключительном малые угловые отключнения ротора.

Пришии Серле в данном контексте означает, что крутящий момент передается непосредственно на вал ротора, скорость вращения которого подлежит измерению. Измерительные системы устроены таким образом, что крутящий момент может быть пересчитан в напряжение сдвига, а частота вращения ротора — в скорость сдвига,

Измерительные системы могут быть модифицированы таким образом, что наружный цилиндр заменяется на стационарную нижнюю плоскость, а внутренний цилиндр — на вращающиеся конус или плоскость. Существует особая модификация прибора, когда в нижней плоскости монтируется "датчик нормальной силы", для того чтобы помимо вязкости измерять также и упругость вязкоупрутих жадкостей.

Измерение вязкости заключается в предварительном задании вращающего момента, измерении полученной частоты вращения ротора, оценки по этим данным напряжения и скорости сдвига, после чего рассчитывают соответствующую вязкость.

С помощью реометров такой конструкции можно измерять и вязкоупругие характеристики твердообразных тел и жидкостей, что дает основание считать их первоклассными реометрами.

Б1 — СК-реометры, основанные на принципе Серле, с измерительными еситемами типа коаксиальные цилиндры, конус-плоскость или плоскость-плоскость. Внутренний цилиндр (готор) вращается двитателем М с постоянной или изменяющейся по программе скоростью, в то время как внешний цилиндр (стакан) неподвижен Стакан снабжен рубашкой для точного термостатирования измержемого образиа. Движение внутреннего цилиндра приводит к течению жидкости, находящейся в кольцевом зазоре между шутуренним и внешним цилиндрами. Сопротивление жидкости, которая подвергается сдвигу между неподвижной и движущейся посредкостями измерительной системы, приводит к в озникновению верхностями измерительной системы, приводит к в озникновению

на внутрением цилиндре крутящего момента, связанного с вязкостью жудкости и направленного против крутящего момента двигателя. Индикатор крутящего момента (обычно это пружина, которая закручивается под влиянием приложенного крутящего момента) расположен между валом двигателя и валом внутреннего цилиндра. Угол закручивания пружины является прямой мерой вязкости образца. Ранее для вискозиметров использовали пружины, угол закручивания которых мог достигать 90°, — так называемые "мяткие пружины". В последнее время чаще применяют "жесткие пружины", угол закручивания которых составляет 0,5° Принцип Сери в этом случае означает, что как привод ротора, так и датчик крутящего момента связаны с одной и той же оско ротора.

Возможность леткого изменения геометрии измерительных систем (коаксиальный цилиндр, конус-плоскость или плоскость-плоскость) позволяет использовать этот тип реометра для измерения средних или очень высоких значений вязкости жидкостей. При пользовании реометром типа Серле возинкает проблема с измерениями вязкости инзковязких жидкостей при высоких скоростях сдвила, так как при этих условиях ламинарное течене может переходить в турбулентное, что приводит к исправильным результатам

Благодаря инзкому или среднему уровию цены указанные приборы получили широкое распространение на мировом рынке и примеизнотся для проведения коитроля качества сырья и материалов в различных технологических поопессах.

Б2 - СR-реометры, основанные на принципе Куэтта, с измерительными узлами типа коаксиальные цилиндры, конус-плоскость или плоскость-плоскость. В этом случае в отличие от предыдущего виешний цилиндр вращается с определенной скоростью, двиателем М1. Термостатирование внешнего цилиндра технически сложно и достаточно дорого. Вращение внешнего цилиндра вызвает течение жидкости в кольцевом зазоре. Из-за сопротивления жидкости, подвергаемой сдвиту, крутащий момент, пропорциональный вязкости жидкости, передается на внутренний цилиндр и также должен вызвать его вращение. Этот крутящий момент, пределегамот, измежрая противодсийствующий крутящий момент определяют, измежрая противодсийствующий крутящий момент, необходимый для того, чтобы внутренний цилиндр оставался не-подвяживых.

В конструкции куэттовского типа движущее усилие прикладывают к внешнему цилиндру, а крутящий момент, связанный с вязкостью, измеряют на валу внутреннего цилиндра – другого элемента измерительной системы.


В данном случае вместо пружины, как отмечено в разделе В1, датчиком крутящего момента служит двигатель М2, соединенный с валом внутреннего цилиндра или конуса. С помощью этого двигатечи создается контролируемый кругищий момент, равный по величине, но противоположный по направлению наведенному и предствующий вращению внутреннего цилиндра, конуса или верхней плоскости. При таком компенсационном методе измерений мощность, потребляемая вспомогательным двигателем М2, является величной, связанной с вязкостью.

В измерительных системах куэттовского типа сохраняется ламинариный режим течения даже в том случае, когда ниховязкие жидкости испытывают при высоких скоростях слвига. Именно в этой области они превосходят СК-реометры типа Серле. Другое заслуживающее внимания дополнительное преимущество этих реометров заключается в том, что они могут быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить возможность исследования жарактеристик вязкоупрутих жидкостей. Это может быть реализовано либо имерением реакции образда на сигусоцальные колебания подвижното элемента измерительной системы, либо измерением связаниых с упругостью иормальных сил, которые стремятся раздвинуть конус и плоскость или верхнюю и нижнюю плоскости в пропессе установившегося сдвига.

Реометры с измерительной системой Куэтта также можио отнести к приборам высшего класса, которые позволяют глубже проникиуть в природу вязкоупрутих жидкостем.

Как CS-, так и CR-реометры с измерительными системами типа Серге или Куэтта при измерении идентичных истиксотропных жидкостей дают идентичные комвые течения или важости.

Принимая для измерительных систем Серле и Куэтта очень малую величину зазора и равные скорости вращения у стенки внутрението или внешнего цилиндра, получают значения вязкости и ныотоновской жидкости, постоянные по нормали к стенке кольцевого зазора и равные для обенх значенительных систем (рис. 14).




Puc. 14. Профили скорости и вязкости в измерительных системах Серле и Куэтта

# 3.1.2. Сравнение CS- и CR-реометров

Необходимо отметить важные различия между CS- и CR-реометрами при испытаниях вязкоупругих жидкостей и особенно жидкостей, обладающих пределом текучести, которые, как известно, при славиговом воздействии проявляют свойства как твердого тела, так и жидкости.

 а) Большинство СS-реометров сконструированы таким образом, чтобы обеспечить наиболее высокую чувствительность и выявить различия между подобными образидам при очень нижих скоростых сдвига, при которых более простые вискозиметры не могут дать удоветворительных результатер.

Гляйссле [4] впервые высказал следующее соображение: различные типы полимерных расплавов, различающиеся молекулярной структурой, дают кривые зависимости вязкости от скорости слвига, которые располагаются гораздо ближе друг к другу при высоких скоростях слвига, чем при низких. Типичный пример такого реологического поведения при течении показан на рис. 15 г. пе представлены зависимости вязкости от скорости сдвига для расплавов трех



*Рис.* 15. Кривые вязкости трех расплавов ПММА при 220 °C

образцов ПММА, измеренные капиллярным реометром. Анализ этих трек кривых приводит к заключению, что измерения не только для расплавов ПММА, но и для других подобыки между собой поимерных расплавов предпочтительнее проводить при низких скоростях сдвига, чтобы эффективнее выявить различия между ини.
Это соображение подтверждается как значением отношения вязкостей (полимер № 1 — тр., полимер № 3 — тр), так и значением их разности при высоких (1000 с<sup>-1</sup>) и низких (1 с<sup>-1</sup>) скоростях сдвига:

Отношения: при  $\dot{\gamma} = 1 \, c^{-1} \, \eta_3 / \eta_1 = 57\,000/1800 = 31,6;$ 

при  $\dot{\gamma} = 1000 \text{ c}^{-1} \eta_3/\eta_1 = 500/200 = 2,5.$ 

Необходимо учитывать, что вязкость не измеряется непосредственно, а определяется по экспериментально измеренным взаимозависимым величинам напряжения и скорости сдвига (по кривым течения, приведенным на рис. [6].

Аналогично можно привести значения отношения и разности напряжений сдвига при низких и высоких скоростях сдвига:




Рис. 16. Кривые течения трех расплавов ПММА при 220 °C

Отношения при  $\dot{\gamma}=1\,c^{-1}\,\tau_3/\tau_1=45\,000/1700=26,4;$  при  $\dot{\gamma}=1000\,c^{-1}\,\tau_4/\tau_1=45\,000/200\,000=2,25.$  Разности: при  $\gamma=1\,c^{-1}\,\tau_3-\tau_1=45\,000-1800=43\,200;$  при  $\gamma=1000\,c^{-1}\,\tau_1-\tau_1=45\,0000-20\,000=25\,0000$ 

Разность напряжений сдвига значительно выше при высоких скоростях сдвига, чем при низких, и отсюда можно заключить, что разрешение измерений вязкости выше в области высоких скоростей сдвига.

Представленные ранее кривые течения перекрывают область скоростей свига в 5 десятичных порядков. Они получены в результате измерений с использованием нескольких капиляров различной теометрии, поскольку с помощью одного капилляра вазличной теометрии, поскольку с помощью одного капилляра можно перекрыть область скоростей сдвига не более двух десятичных порядков. С нижией стороны этого интервала погрешность результатов измерений достигате 10% и выше (см. гл. 6) Напряжение сдвига ПММА №1 при скорости сдвига 0,1 с 1 составляет всего лишь 100 Па, в то время как при 1000 с 1 ома достигате 200 000 Па. На капиллярном реометре невозможио провести достоверные измерения при скорости сдвига значительно ниже 1 с 1, так как на рынке нег датчиков давления, способіных удовлетворительно измерать малую размость давлений при очень визких скоростах течения В то же время при давлениях около 500 бар измерения с помощью капиллярных вискозиметров достаточию надежиы как при иизких, так и при высоких скоростах течения, так

Чтобы иметь ясиое представление о молекулярной структуре нескольких расплавов полимеров, необходимо иметь широкий иабор данных по их вязкости при низких и высоких скоростях слвига. Однако достоверных результатов по измерениям вязкости во всем диапазоне скоростей сдвига на капилярных реометрах получить нельзя. Только реометры, скоиструированные с использованием совершению иных типов датчиков, такие как СS-реометры, могут достичь такой области скоростей сдвига, которая нелоступна другим типам реометров.

Конструкция СS-реометров, например реометра XAAKE Реостресс RS100, который на валу ротора снабжен воздушным подпипником, позволяет расширить измеряемую область скорости сдвига до  $10^{-6}$  с<sup>-1</sup>, при которой могут быть достоверно определены крутяций момент (а значит, напряжение сдвига) и, соответственно, вязкость. Самая низкая скорость сдвига СS-реометров распространяется на много десятичных порядков пиже области, доступной СR-реометрам (рис. 17). Однако при измерениях в О




Рис. 17. Диапазоны скоростей сдвига при различных режимах измереций

ласти высоких скоростей сдвига капилляриые реометры могут превосходить ротационные приборы с измерительными системами типа конус-плоскость или плоскость—плоскость.

 СS-реометры превосходят СR-реометры при испытаниях жидкостей, характер течения которых сильно отличается от ньютоновского

Поведение многих полимерных расплавов и дисперсий существенно отличается от ньютонювского, т. с. рост скорости сдвига ие приводит к пропорциональному увеличению напряжения спвита, как это имеет место в случае иыотоновских жидкостей. Например, если для ньютоновской жидкости увеличение скорости сдвига итри десятичных порядка приводит к такому же возрастанию иапряжения сдвига (рис. 18), то для неньютоновской жидкости (например, расплава ПММА) при возрастании уна три порядка т возрастает всего лишь на порядок — от 45 000 до 450 000 Па.

Зависимость вязкости ньютоновской жидкости от скорости сдвига (рис. 19) представляет собой прямую, параллельную сои абсцисс, т.е. вязкость не зависит от скорости сдвига, в то время как вязкость расплава ПММА синжается от 3000 до 500 Па · с при увеличении скорости сдвига на десятичний порядок.

При измерении вязкости иьютоиовских жидкостей реометры типа СS и СR обладают равными возможностями и дают одинаковые результаты. Это утверждение теряет силу при проведении реологических измерений неньютоновских жидкостей




Рис. 18. Кривые течения ньютоновской и неньютоновской жидкостей





Рис. 19. Кривые вязкости иьютоновской и неньютоновской жидкостей 50



Puc.~20. Кривые течения трех расплавов ПММА при 220 °C

На рис. 20 приведено сравнение разрешающей способности определения кривых течения трех расплавов ПММА при постоянной скорости сдвига (193 с<sup>-1</sup>)

 $\eta_3/\eta_1=3~444~000/100~000=3,4$  и постоянном напряжении сдвига (216 000  $\Pi_a$ ):

 $\eta_1/\eta_3 = 1500/33,4 = 45.$ 


Как видим, реометры постоянного напряжения (CS) дают более чем в 10 раз лучшее разрешение кривых течения этих трех растілавов, чем реометры постоянной скорости сдвига (СR), и это разрешение становится тем лучше, чем ниже угол наклона с кривой течния, т. е. чем больше характер течения образац волимера отличается от ньютоновского. Величина этого наклона может быть определена методом регрессии по "степенному закону" Оствальла-де Виля (рис. 21):

 $\tau = k\dot{\gamma}^n$  (или в виде компьютерной распечатки:  $y = ax^b$ ),

гле k — констаита консистенции, связанивя с вязкостью; n (или b) — экпонента (индекс течения) (n =  $\lg \alpha$  — тангеис угла наклона кривой в лвойных логарифмических координатах.

Для ньютоновских жидкостей n=1. Эта величина снижается в тем большей степени, чем сильнее характер течения жидкости отклоняется от ньютоновского. Например, для трех данных образцов средние значения наклона  $n=\operatorname{tg} \alpha$  в области скорости сдвига от 10 до  $100\,\mathrm{c}^{-1}$  составляют:





Puc.~21.~ Кривые течения трех расплавов ПММА при 220 °C с регрессионным расчетом участка кривой

Преимущество измерений при постоянном напряжении сдвига становится еще более очевидным при испытаниях образиов, для которых показатель степени n ниже 0,3.

Кривые вязкости трех образцов ПММА (рис. 22) отражают аналогичную ситуацию: условия постоянства скорости сдвига определяются пересечениями кривых вязкости инивими, параллельными оси ординат. Кривая вязкости при постоянном напряжении сдвига (например, 216 000 Па) представляет собой прямую с углом наклона 45° ( $\alpha = -1$ ), которая пересекается с кривой вязкости ПММА3 при 6467 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА1 при 144 Па  $\alpha = (33.4 \, {\rm c}^{-1})$  и с кривой вязкости ПММА3

Представляет интерес рассмотрегь различие в отношениях величин вязкости этих трех полимеров, измеренной на СS- и СR-реометрах, при постоянном напряжении слвига или при постоянной скорости сдвига:

CS-реометры: 
$$\eta_3/\eta_1 = 6467/144 = 45$$
; CR-реометры:  $\eta_3/\eta_1 = 1782/516 = 3,45$ .





Рис. 22. Кривые вязкости трех расплавов ПММА при 220 °C


Сравнение при постоянном напряжении сдвига имеет еще одно преимущество (рис. 23): все линии постоянного напряжения сдвига, которые проходят параллельное с однижовым наклоном в 45°, пересекаются с семейством кривых вязкости полимеров в точках равных наклонов, т. с. равных экспонент л. Хотя различные класы полимерных расплавов имеют различные кривые вязкости, анализ кривых, полученых при постоянном напряжении сдвига, позволяет сравнивать их между собой, так как эти полимеры в равной степени являются неньютоновскими жидкостями и характер их течения подобен как в капиларярах, так и в сдвиговых зазорах.

Сравнение данных, полученных на CR-реометре (рис. 24) и отнесенных к области скорости сдвига 1-10 с $^{*}$ , дает различные няжлоны кривых вязкости и различные няжлоны кривых вязкости ( $\eta_1=0,44$ ;  $\eta_2=0,8$ ;  $\eta_1=0,92$ . Это приводит к тому, что прямое сравнение подобных расплавов полимеров становится затруднительным или даже невозможным.


 в) СЅ-реометры превосходят СR-реометры при испытаниях образцов определенного реологического поведения, а именно таких, которые проявляют характер течения, свойственный как твердому, так и вязкому телу в зависимости от скорости сдвига и сдвиговой предыстории.



Puc. 23. Сравнение кривых вязкости трех расплавов ПММА прн 220 °С и постоянном напряжении сдвига (200 000 и 50 000 Па)



Puc. 24. Сравиение кривых вязкости трех образцов ПММА при 220 °C и постоянной скорости сдвига



Puc. 25. Сравнение CS- и CR-реометров при измерении предела текучести

В разд. 8.2 приведено детальное обсуждение измерений предела текучести, а в данном разделе основное внимание направлено на технические различия обоих реометров, обусловленные различными принципами их конструкции.

В данном контексте термін "предел текучести" означает, что образец напоминает твердый материал, элемент объема которого при напряжении сдвига, не превышающем некоторого критического уровия (называемого пределом текучести), подвергается только упругой деформации. Если напряжение сдвига превышает этот уровень, образец течет: элементы объема необратимо перемещаются по отношению друг к другу. На схематической кривой течения материала, обладающего пределом текучести, сиятой с помощью СЅ-реометра (рис. 25), показано возрастание напряжения вдоль оси ординат (при скорости сдвига, равной нудю). При достижении предела текучести кривая течения резко отклоивется от оси ординат и далее моноточно возрастает с увеничением скорости сдвига,

Реальная картина в случае CS-реометра (см. рис. 13, A1) выглядит следующим образом. Прикладывая к образцу контролируемое напряжение сдвига, мы не можем измерить какую-либо реальную скорость сдвига до тех пор, пока напряжение не увеличнутся настолько, чтобы преодолеть сопротивление образца, который ведет себя как твердое тело. Образец "скватывает" рогор и удерживает его в неподвижном положении. После превышения предела текучести ротор начинает вращаться и его отклюнение очень точно филь ручество сосбо чувствительным датчиком деформации (рис. 25, черные точки). Таким образом реализуется возможность правильного определения характера течения дисперсий, отличающихся малыми значениями пределов течения дисперсий, отличающихся малыми значениями пределов техучести.

Принцип действия большинства CR-реометров, обычно технически менее сложных и более дешевых, чем CS-реометры, иной

(см. рис. 13, Б1).

Электрический двигатель, связанный с тахометром-генератором, задает скорость вращения ротора. Вращение передается на внутренний цилиндро в потружен в измержемый образец. Торсионный датчик угла поворота ротора (мягкая пружина, работающая на скручивание, у которой полному диапазону крутящего момента соответствует отклонение примерно в 90°) расположен между ротором и двигателем. Вращение ротора в жидкости создает заданный градиент скорости сдвига; в то же время из-за сопротивления образца сдвигу возникает противодействующий крутящий момент, пропорциональный вязкости, который, соответственно, закручивает торсионный латчик.

Это значит, что при испытании образца, обладающего пределом текучести, двигатель начинает медленно вращаться и его скорость определяется тахометром-генератором в виде электрического сигнала. Но ротор, будучи окружен твердообразным образцом, удерживается в состоянии, обусловленном только моментом скручивания пружины. В вискозиметрах с мягкой пружиной в области измерений ниже предела текучести действительные скорости двигателя и ротора существенно различаются. Кривая течения в координатах напряжение сдвига - скорость сдвига имеет вид наклонной прямой. Угол этого наклона соответствует "коэффициенту пружины", т. е. ее упругости, но никоим образом не отражает свойств материала. В начале кривой течения регистрируемая скорость слвига не является фактической скоростью сдвига в слое образца, а только отражает сигнал вращения двигателя и тахометра-генератора (рис. 25, треугольные точки). С увеличением скорости вращения двигателя напряжение внутри образца, подвергаемого сдвигу, возрастает. и наступает момент, когда оно превышает предел текучести образца. С этого момента ротор действительно начинает вращаться и скорость его вращения почти моментально достигает скорости вращения двигателя. С началом реального течения образца кривая течения круго изменяет свой наклон, и с этого момента увеличение скорости вращения двигателя и ротора становится идентичным

и может быть использовано для расчета соответствующей скорости сдвига. Напряжение сдвига в точке резкого изменения наклона кривой течения определяют как предел текучести исследуемого образиа.

Нужно иметь в виду, что до предела текучести и вблизи него СR-реометры с мягкой пружиной в качестве датчика момента вращения дают результаты, которые не удовлетворяют требованиям. необходимым для установления надежной корреляции между скопостями и напряжениями слвига. Хотя неопределенность скорости сдвига может относиться только к очень малому начальному участку кривой течения, она может затемнить реологическую информацию большой важности, например результаты динамических испытаний при малых амплитулах или исследование ползучести и восстановления при малых деформациях или наличие малых значений предела текучести, способных препятствовать седиментации частиц в дисперсиях. Применение такого типа СR-реометров не дает возможности определить малые значения предела текучести даже путем аппроксимации, так как эти значения часто составляют всего лишь 4-6% общего диапазона напряжения сдвига, т. е. предел текучести может быть определен с допустимым отклонением ± (20-30)% (см. разд. 6.2)

> В последнее время приобрели популярность СRреометры, снабженные жестими пружинами (в качестве датчика крутящего момента) с маскимальным отклонением 0,5° во всем диапазоне крутящего момента. Кривые течения жидкостей, характеризуемых пределом текучести, полученные на таком выскозиметре, имеют очень малое отклонение от вертикали при напряжениях ниже предела текучести. Этот угол отчасти связан с коэффициентом жесткости пружины, но кроме того он отражает некоторое значение деформации при ползучести жидкости, которая помещена в измерительную систему.

С помощью СS-реометров можно проводить точные измерения воля предела текучести, и их конструкция позволяет измерять предел текучести с гораздо более высокой точностью, чем это возможно на CR-реометрах с пружинным датчиком напряжения и с измерением скорости ротора посредством тахмостра-генератора.

г) С5-реометры специально сконструированы для определения вязкоупругих характеристик экидкостей и твердых тел. Образец подвергают воздействию малых напряжений при исследовании ползучести или синусоидальных колебаний с магой амплитудой при исследовании в динамическом режиме. В обоих случах измерения проводят исключительно в области упругих деформации, т.е. при малых напряжениях которые не вызывают течения материала

При исследовании образца в твердом состоянии СS-реометр действует как датчик, "чувствующий" именно "структуру шоков" данного образца, относящуюся к его молекулярной структуре или к природе сил, образующих структуру геля Динамические испытания с помощью CS-реометра очень удобны для изучения химических или физических изменений, протекающих в образце с течение в ремени в процессе сего вудканизации, отверждения или гелеобразования. В этих испытаниях образец не подвергается механическому разрумению.

На CR-реометрах с мягкой пружиной в качестве датчика крутящего момента измерения проводят выше предела текучести, и поэтому они не могут перекрыть область реологического исследования полутвердых материалов.

Резюмируя сказанное, можно прийти к заключению, что СSреометры по сравнению с СR-реометрами/вискозиметрами дают возможность более широкого и глубокого проинкновения во внутреннюю структуру полимеров и позволяют измерять характеристыки, имеющие существенное значение при их переработке Выбонового реометра для контроля качества продукции часто отределяется ценой прибора; в таком случае перимущество остется за с ста пеной тряко развить от предоставляющим при предоставляющим предоставляю

Последние компьютеризированные моделір реометров высшего класса, получившие широкое распространение на рынке, могут работать как в СS-, так и в СR-режиме. Они позволяют проводить точные измерения предела текучести в режиме СS, автоматически переходить при любом заранее заданном пороговом напряжении в режим СR, а затем продолжать повышать скорость ротора до достижения высоких скоростей сдвига или выдерживать их постоянными в течение любого периода времени, чтобы гарантировать сохранение состояния золя тиксотропной жидкости перед программируемым спижением скорости

> В литературе часто можно обнаружить, что авторы не делают различий между гринципами Серье и Куэтта. Оба вида измерительных систем типа коаксиальных цилиндров для ротационных реометров часто называют "Куэтт". В будущем необходимо следовать примерам, данным Международным реологическим обществом, которые полтверждены стандартами DIN Германии и др., чтобы тем самым проводить различие между измерительными системами Сепле и Куэти.

# 3.1.3. Уравнения для расчета скорости сдвига, напряжения сдвига и вязкости

Скорости сдвига и напряжения сдвига в случае ротационных вискозиметров определяются математически.

Измерительная система типа коаксиальных цилиндров стандарт Германии DIN 5308)

Скорость сдвига на внутреннем цилиндре (роторе) (рис. 26):

$$\dot{\gamma}_i = 2\Omega \frac{R_v^2}{R_v^2 - R_i^2},$$

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60}$$
(11)

Скорость сдвига на поверхности ротора равна угловой скорости  $\Omega_{\star}$  умножениой на константу  $M_{\star}$  которая зависит от радиусов внешнего  $(R_{o})$  и внутреннего  $(R_{o})$  илилидров данной измерительной системы.




Рис 26. Стандартная (традиционияя) коиструкция коаксиальных цилиндров :XAAKE), сводящая к минимуму коицевые эффекты

Часто имеет смысл ввести отношение радиусов

$$\delta = \frac{R_o}{R}$$

что приводит к выражению

$$\gamma_i = \left(\frac{1+\delta^2}{\delta^2 - 1}\right)\Omega = M\Omega; \tag{12}$$

здесь  $\dot{\gamma}_{i}$  — скорость сдвига на роторе с радиусом  $R_{n}$  с $^{-1}$ ;  $\dot{\gamma}_{i}$  — скорость сдвига на радиусе r,  $\mathbf{c}^{-1}$ ;  $\delta$  – отношение радиусов;  $\Omega$  – угловая скорость, рад/с;  $R_a$  – радиус стакана (наружного цилиндра), м; R, - радиус ротора, м; n - частота вращения ротора, мин $^{-1}$ : M — фактор скорости сдвига, или геометрический фактор, рад $^{-1}$  (зависит от радиусов стакана и ротора)

Напряжение сдвига т

$$\tau_i = \frac{M_d}{2\pi L R_i^2 C_1} = \left(\frac{1}{2\pi L R_i^2 C_1}\right) M_d, \tag{13}$$

$$\tau_{i} = AM_{d}, \tau_{a} = \frac{M_{d}}{2\pi L R_{a}^{2} C_{1}}, \tau_{r} = \frac{M_{d}}{2\pi L r^{2} C_{1}};$$
(14)

здесь т, - напряжение сдвига на радиусе R.. Па: т, - напряжение сдвига на радиусе  $R_{in}$  Па;  $\tau_r$  – напряжение сдвига на радиусе r, Па;  $M_d$  – момент вращения, подлежащий измерению,  $H \cdot M$ ; L - высота ротора, M;  $A - коэффициент формы, <math>M^{-3}$  (является константой для данной измерительной системы и определяется геометрней ротора);  $C_1$  — коэффициент коррекции вращающего момента, учитывающий влияние поверхности диа ротора (его оценка требует знания т. и т., тогда как т., в большинстве случаев менее важно)

Деформация у:

$$\gamma = M\varphi$$
, (15)

 $\gamma = M \phi$ , где  $\phi$  – угловое отклонение, рад; M – геометрический фактор.

Вязкость п:

$$\eta = \frac{M_d}{\Omega} \frac{A}{M} [\Pi a \cdot c]. \qquad (16)$$

Измерительная система конус – плоскость.

Скорость сдвига у .:

$$\dot{\gamma}_c = \frac{1}{\lg \alpha} \Omega = M\Omega, M = \frac{1}{\lg \alpha} \approx \frac{1}{\alpha}, \Omega = \frac{2\pi n}{60};$$
 (17)

здесь  $\Omega$  — угловая скорость, рад/с; n — частота вращения ротора, мин<sup>-1</sup>;  $\alpha$  — угол конуса, рад; M — фактор скорости сдвига (постоянная величина для данной измерительной системы конус - плоскость).

Как правило, в промышленно выпускаемых измерительных системах конус-плоскость углы конуса очень малы ( $\alpha = 0.0174$  рад, или і°). Иногда предлагают конусы с меньшими углами, но для них точное установление зазора очень важно, и поэтому их реже рекомендуют В приведенном выше уравнении принимают аппроксимацию tg  $\alpha \approx \alpha$ . Конусы с углами вплоть до  $\alpha = 0.698$  рад (4°) часто используют при испытаниях дисперсий с крупными частицами наполнителя

Угол конуса α выбирается таким образом, чтобы для любой точки поверхности конуса отношение угловой скорости к расстоянию до плоскости было постоянной величиной, т. е. скорость сдвига у должна быть постоянной от вершины конуса до внешнего радиуса R. в любой точке зазора

Установка конуса таким образом, чтобы его вершина только касалась пластины, является очень трудной, особенно когда используют конусы с очень малым углом. Например, при измерении вязкости установка конуса  $R_c = 17.5$  мм с углом 1° на 15 мкм выше плоскости приводит к погрешности в 5%!

Для предотвращения слишком сильного износа вершины конуса и центра пластины при измерениях дисперсий с абразивными наполнителями, что приводит к недостоверному положению конуса по отношению к пластине, обычно применяют усеченный конус: вершину конуса сошлифовывают (стачивают) до радиуса усечения R<sub>т</sub> (рис. 27). Из этого следует, что осевая высота конуса уменьшается на величину а. При подготовке измерительной системы конус плоскость к работе сиачала опускают конус до соприкосновения усеченной вершины с плоскостью. Затем конус поднимают вверх на осевое расстояние а. Теперь, когда начинают испытания, воображаемая вершина конуса точно касается пластины, как и требуется




Рис 27. Измерительная система конус-плоскость с усеченным конусом:

 $R_c$  — внешний раднус конуса;  $\alpha$  — угол конуса;  $R_c$  — раднус усеченной части конуса; a — зазор между усеченной частью конуса и плоскостью

при измерсииях на данном измерительном узле. Ошибка, возникающая при измерении момента вращения вли напряжения сдвита из-за удаления вершины конуса, определяется отношением поверхности конуса к поверхности сечения. В случае конуса с  $R_c = 30$  мм и  $R_c = 3$  мм ощибка, вызванная усечением, составляет 1%. Влияние усечения становится более существенным для конусов с меньшими значениями  $R_c$ . Усечение конуса можно рассматривать как компрамисс между желавнем получить оптимальные результаты испытаний и минимизацией погрешностей, которые могут возникать вследствие износа измерительной системы конус-тпоскость.

Напряжение сдвига т.:

$$\tau_{c} = \frac{3}{2\pi R^{3}} M_{d} = A M_{d}, \tag{18}$$

где  $\tau_c$  — напряжение сдвига на конусе, Па  $R_c$  — внешний раднус конуса, м;  $M_d$  — измеряемый момент вращения, H — м. A — коэффициент напряжения сдвига (постояния величния для данной измерительной системы конус—плоскость с

Вязкость п

62

$$\eta = \frac{M_d}{\Omega} \frac{A}{M} [\Pi a \cdot c], \tag{19}$$

т. е. при определении вязкости используют то же уравнение, что и в случае измерительной системы типа коаксиальных цилиндров.

Часто коэффициенты A и M, необходимые для расчета скорости и напряжения слвига для данной измерительной системы, комбинируют таким образом:

$$G = A/M$$
,

где G — геометрический коэффициент измерительной системы.

Измерительная система плоскость—плоскость. Данная измерительная система характеризуется радиусом R и расстоянием h между плоскостями (рис. 28). Это расстояние может изменяться, но оно не должно быть меньше 0,3 и больше 3 мм, в противном случае




Рис. 28. Измерительная система плоскость - плоскость

нельзя избежать потрешности измерения Некорректные результаты измерения могут быть ошнбочно отнесены к природе образца Измерения могут быть ошнбочно отнесены к природе образца Измерительные системы плоскость—плоскость выбирают вместо систем конус—плоскость в том случае, когда образцы, подлежащие реологическим измерениям, содержать крупные частицы наполнителя. Выбранный захор должен быть как минимум в 3 раза больше, чем размер самой большой частицы.

Скорость сдвига у :

$$\dot{\gamma} = M\Omega [c^{-1}],$$

$$M = \frac{R}{h}, \Omega = \frac{2\pi n}{60},$$

здесь M — геометрический коэффициент; R — внешний радиус пластины, m; h — зазор между пластинами, m; n — частота вращения ротора, мин m

В этой измерительной системе ў зависит от текущего радиуса г плоскостей 0 < - R. Скорость слвига рассчитывается исходя из внешнего радиуса R. При измерении вязкости ньютоновских жидкостей не имеет значения, что эта измерительная система характеризуется не одной скоростью сдвига, а широким диапазоном значений: от нуля в центре пластины до мажсимального значения на расстоянии R от ее центра. Для неньютоновских жидкостей напряжение сдвига должно быть скорректировано.

Деформация ү:

$$\gamma = M \varphi$$
,

где M — геометрический параметр измерительной системы;  $\phi$  — угловое отклонение, рад.

Hanpsжение сдвига т : на внешнем крас плоскости оно пропорционально крутящему моменту  $M_d$  и геометрическому коэффициенту A

$$\tau = M_d A,$$

$$A = \frac{2}{\pi R^3},$$

где R - виешний радиус пластины, м

Для жидкостей, характеризуемых неньютоновским характером теченя (экспонента степенного закона n < 1), напряжение сдвига должно быть скорректировано по формуле Вайссенберга:

$$\tau = M_d A \left( \frac{3+n}{4} \right) \tag{20}$$

Обозначения констант A и M соответствуют номенклатуре ХАКЕ. Эти константы могут быть обозначены в учебниках или у других производителей вискозиметров иными буквами.

# 3.1.4. Критерии качества измерений


Качество реологических измерений зависит от следующих критериев

# Измерительная система типа коаксиальных цилиндров.

Отношение радиусов Уравнение скорости сдвига (4) аппроксимируют простым уравнением (5)

$$\dot{\gamma} = \frac{V_{\text{max}}}{y} = \frac{V_{\text{max}}}{R_v - R_v} \quad [1/c]. \tag{21}$$

Это справедливо в случае модели парадлельных плоскостей и ньютоновских жидкостей. После натиба этих плоскостей и придания им формы стакана и ротора градиент скорости поперех захора  $y = R_o - R$ , становится нелинейным. Нетрудно определить скорость V<sub>мак</sub> как тангенциальную скорость ротора. Если просто разделить V<sub>мак</sub> на y, чтобы рассчитать соответствующую скорость сдвига етолько лля условий вбользи поверхности ротора, но и для любой точки между  $R_o$  и  $R_o$  то нужно учесть погрешность, зависациую гразмера захущеванных областей между предполагаемым линейным предленами нединейным градментами скорости поперех захора. Градмент скорости станет еще более нелинейным, если перейти от ньютоновской жидкости к неньютоновской.



Puc. 29. Влияние отношения радиусов  $R_o/R_i$  на нелинейность падения скорости поперек зазора в измерительной системе типа коаксиальных цилиндров Серле

Данная погрешность может быть сведена к минимуму уменьшением размера зазора, что приводит к линеаризации градиента скорости поперек зазора.

Для определения углового размера зазора вместо разности радиусов  $R_a = R_a$  обычно используют отношение радиусов:

$$\delta = R_o/R_o$$

Это отношение в реальных измерительных системах ротационного реометра всегда больше 1,00. Отношение 1,00 было бы возможным, только-если бы оба радиуса были одинаковы, а зазор сократился бы до нуля. С точки зрегия ресологии чем ближе это отношение к 1,00, тем лучие. Отношение 1,10 при одинаковой частоте вращения ротора л уже приводит к скорости сланта, потчи на поря ок меньшей, чем при  $R_s/R_s = 1,01$ , а соответствующие значения взякости различаются на 37%. Ввиду того что отношение радиусов имеет существенное значение для точности измерений вязкости неньютотновских жидкостей, в международном стандарте Германии DN введени такие ограничения:

$$1.0 \le \delta \le 1.10$$
.

В случае измерительных систем с одним лишь ротором (без стакана), т. е. когда ротор погружают в большой сосуд с жилкостью, значение радиуса  $R_{\rm u}$  становится очень большим или неопределенным

Итак:


$$\begin{aligned} \text{при } \delta_1 &= 1,01 & \gamma_1 &= \frac{2\pi n}{60} \frac{1+\delta^2}{\delta^2-1} &= 10,6n \ ; \\ \text{при } \delta_2 &= 1,10 & \dot{\gamma}_2 &= \frac{2\pi n}{60} \frac{1+\delta^2}{\delta^2-1} &= 1,1n; \\ \text{при } \delta_1 &= \infty & \dot{\gamma}_3 &= \frac{\pi c \omega}{30 \omega} n = 0,2n. \end{aligned}$$

$$\dot{\gamma}_1 = 106 \ c^{-1} \Rightarrow \eta = 6.78 \ [\text{M}\Pi \text{a·c}];$$

$$\dot{\gamma}_2 = 11 \ c^{-1} \Rightarrow \eta = 10.72 \ [\text{M}\Pi \text{a·c}];$$

$$\dot{\gamma}_3 = 2 \ c^{-1} \Rightarrow \eta = 16 \ [\text{M}\Pi \text{a·c}].$$

Результаты испытаний, представленные на рис. 30, показывают отклонения скорости сдвига и вязкости в зависимости от изменения отношения  $R_c/R$ . Кривая вязкости в зависимости от изменения отношения  $R_c/R$ . Кривая вязкости видкого адгезива использована для того, чтобы графически показать, как при одной и той же частоте вращения ротора n (10 миг") изменение скорости сдвита от  $\dot{\gamma}_1 = 106$  с $^{-1}$  (при  $\delta_1 = 1,01$ ) до  $\dot{\gamma}_2 = 2$  с $^{-1}$  (для  $\delta = \infty$ ) влияет на вязкость, значение которой действительно возрастает на 136% (в 2.4 раза).



 $Puc.\ 30.$  Испытание жидкого адгезнва в измерительных системах с различным отношением  $R_c/R_i$ 

Это явно указывает на тот факт, что измерение вязкости неньютоновских жидкостей может приводить к ошибочным результатам, когда ротор вискозмистра просто погружают в очень большой сосуд. С реологической точки зрения такая процедура измерений допустима для ньютоновских жидкостей (вязкость которых не зависто г скорости сдвига), но все же необходимо осознавать риск того, что в очень большом открытом сосуде трудно гарантировать равномоеную температуру.

При выборе реометра/вискозиметра с измерительной системой типа коаксиальных цилиндров для каждой конкретной жидкости необходим тщательный подбор измерительной системы с наименьшим отношением  $R_d/R_c$ . При этом следует учитывать возможность возникновения проблем, есля в измеряжого системе имеются частицы наполнителя, размер которых превышает 1/3 толщины зазора.

Для точных абсолютных измерений вязкости неньютоновских жидкостей выбор малых значений  $\delta$  является наиболее важным контернем качества.

"Концевые эффекты", относящиеся к торпам ртора. Математическая обработка результатов выскозиметрии требует, чтобы измеряемый крутящий момент появился бы только как результат сопротивления жидкого образца, подвергаемого сдвиту в точно определенных сдвиговых зазорах, например таких, как




Рис. 31. Разиовидности цилиндрических измерительных систем

кольцевой зазор измерительной системы типа коаксиальных цилиндров (рис. 31).

Однако все внутренние цилиндры/роторы имеют нижние и верхние торцы, и может возникать добавочный кругящий момент при сдвиге в зазоре между этими торцами и поверхностью наружного цилиндра/стакана. Этот дополнительный кругящий момент, значение которого неизвестно, прибавится к общему кругящему моменту М<sub>в.</sub> измеренному датчиком кругящего момента.

Выбор подходящей геометрии измерительной системы типа коаксиальных цилиндров должен свести к минимуму эти торцовые эффекты.

1. Очень малый размер зазора  $\delta = 1,01$ , т. е. высокий уровень слвига HS1":  $\delta = 1.003$ .

Если размер зазора очень мал, а расстояние между торцом ротора и дном чаши примерио в 100 раз больше, то концевой эффект становится пренебрежимо малым.

2. Измерительные системы с двойным зазором (см. рис. 31). Ротор выполнен в форме колокола. Образец граничит как с внутренней, так и с наружной поверхностями ротора. Как торцы, так и круглые кольца не дают почти никаких коицевых эффектов.


Во внешнем зазоре реализуется принцип Серле, а во внутреннем чены (рис. 31, 32).

 принцип Куэтта. 3. "Традициониая" конструкция ротора и стакана ХААКЕ (стандарт Германии DIN 53018). Нижний и верхний торцы ротора выто-

Выточка на верхием торце ротора (1) позволяет некоторому излишку образца стечь в эту полость и, таким образом, ротор во время вращения верхней и иижней торцевыми поверхностями сдвигает только воздух, поэтому предотвращается их вклад в общий крутяший момент.

В нижнюю выточку (2) попадает воздух, когда ротор вводят в стакан, наполненный образцом. Оставшийся воздушный пузырь покрывает примерио 90 или более процентов поверхности нижнего торца. При вращении ротора воздушная подушка на нижней его поверхности ограничивает контакт образца с нижией поверхностью ротора, в результате чего торец ротора не передает сдвиговое усилие на образец и тем самым исключается вклад нижнего торца ротора в измеряемый крутящий момент. Лишь иебольшой ободок вокруг выточки добавляет очень малый крутящий момент, который учтен при выводе константы А.

Этот тип измерительной системы не может быть использован



при испытаниях, требующих изменення температуры в широком диапазоне, так как воздух, заключенный в нижней выточке, будет расширяться или сжиматься в большей степени, чем испытуемая жилкость. Таким образом, либо иагретый воздух будет пробулькивать в образен, нахолящийся в слвиговом зазоре, вызывая изменение результата

Рис. 32. Стандартная конструкция ротора с выемками в верхнем (1) и нижнем (2) торцах для исключения концевых эффектов

пенытаний, либо испытуемая жидкость будет затекать в нижнюю выточку, если охлажденный воздух будет сжиматься. Все это привелет к увеличению влияния концевого эффекта на результаты измерения вязкости.

4. Конструкция Муни-Эварта (см. рис. 31). Эта конструкция позволяет рассчитывать донный и торцевой эффекты при течении в двойном коническом зазоре. При этом создают такой угол между конусами, чтобы среднее напряжение сдвига то в коническом доином зазоре было равно среднему напряжению сдвига т между двумя цилиндрическими поверхностями. Конструкция учитывает вклад каждого объемного элемента при измерении крутящего момента. т. е. обеспечивает наилучшее использование имеющегося образца. Это может быть очень важно в тех случаях, когда объем образца пля испытаний составляет всего несколько миллилитров, например при измерениях вязкости крови младенцев. Сравните: для снижения погрешности измерений стандартная измерительная система требует наличия довольно большого "мертвого объема" под ротором. В зависимости от конкретных деталей конструкции двойной конический зазор в измерительной системе Муни-Эварта может виести в общую величину измеряемого крутящего момента вклад, составпяющий не более 20%.

5. Конструкция ротора и стакана согласио ISO 3219 и DIN 53019 (см. рис. 31). В этих конструкциях отношения радиусов, длины ротора к радиусу и расстояние между наклониым диом ротора и диом стакана стандартизованы. Стандартизация этих величин означает, что процент погрешности из-за нелинейности скорости сдвига поперек зазора и концевые эффекты сохраняются постоянными как лля малых, так и для больших коаксиальных цилиндрических измерительных систем. Измерительные системы типа ISO/DIN появились в результате разумного компромисса между требованиями реологии и предполагаемым применением их для измерення широкого спектра образцов жидкостей. Данные измерительные системы сиижают вызывающие беспокойство различия в результатах при проведении непытаний образца одного типа в различных моделях ротационных вискозиметров, представленных на мировом рынке. Этн различия часто могут быть отнесены к различным коиструкционным особенностям, используемым производителями вискозиметров.

Отношение  $\delta = 1,0847$  в измерительных системах ISO/DIN близко к верхнему пределу ранее упомянутой величины б. При любой возможности, например при отсутствии в испытуемых жидкостях частиц или при наличии очень маленьких частиц, лучше применять нзмерительные системы, подобные описанным в разделах а-г с б. близкими к 1.00, чем измерительные системы типа ISO/DIN.

Измерительные системы, представляющие собой роторо в форме диска, погруженный в сосуд неогоределентого размера, петригольна для абсолютной вискомиетрии. В этом случае 90% измеренного крутящего момена обусновленое влиянием поверхности верхнего и нижнего торцов диска, и функция скорости сдвига в сосуде, содержащем образец, не может быть рассчитаны.

Измерительные системы конус-плоскость. Применение конуса с малым углом  $\alpha$  дает наилучшее качество результата испытаний. Измерительные системы конус-плоскость изготавливают в основном с углом конуса  $\alpha = 0.0174$  рад ( $1^{9}$ ). При этом необходимо учильнаять взоможность возиминовения больших ошибок в результатах измерений в тех случаях, когда контакт между конусом и плоскостью либо плохо установлен, либо не поддерживается стабильны, а также при неконтролируемом изменении температуры образца при выскокто скорости сдвига.

# 3.1.5. Сравнение цилиндрических измерительных систем с системами конус-плоскость

Теоретически при исследовании вязкостных свойств гомогенных ньотоновских и неньютоновских жидкостей с использованием обосих типов измерительных систем можно получить идентичные результаты. Тем не мене между ними имеются некоторые заслуживающие винмания различия, важные для использования в конкретных случаях.

Измерительные системы типа ковкснальных цилиндров. ВоМомрительные системы типа ковкснальных цилиндров. Ясмы типа коаксиальных цилиндров. Эти системы особенно подходят
для измерений как при низких, так и при высоких скоростях сдвига,
для измерений как при низких, так и при высоких скоростях сдвига,
для измерений как при низких, так и при высоких скоростях сдвига,
для низких и высоких температурах, для веществе сизкой и высокой вязкостью. Наличие рубащки на внешнем цилиндре, который
контроль температуры образца в процессе измерений. Кольцевой
контроль температуры образца в процессе измерений. Кольцевой
зазор имеет постоянную толщиму, испытания могут проводиться
с образцами, содержащими частицы, размер которых менее 1/3 ведичны зазора. В то время как для заполнения некоторых измерительных систем, особенно систем конструкции Муни-Эварта, требустся малос количество образца (всего нексолько кубических сантиметров), для всех остальных систем рассматриваемого типа необходимое количество образца (всето нексолько кубических сантиметров), для всех остальных систем рассматриваемого типа необходимое количество образца (всетавляет от 5 до 50 см.)

Измерительные системы конус-плоскость. Эти измерительные системы часто выбирают в тех случаях, когда затруднена очистка поверхности измерительного узла после проведения испытаний. При необходимости очень большого количества измерений

в день, например при контроле качества дисперсий с высоким содержанием интмента, очистка стакана и ротора циянидрической имерительной системы гораздо труднее и требует больше времени, чем очистка легко доступной системы конус-плоскость. В случае резистентных паст, содержащих драгоценные металыв, важно, чтобы почти весь ценный образец мог быть извлечен простым отскабпванием от поверхности конуса и плоскости.

Важным аргументом в пользу выбора этой измерительной сичетемы часто являются то, что в данном случае, как правило, колиство образца, необходимое для измерений, гораздо меньше того, которое требуется для большиства инлинадрических измерительных систем. Это имеет значение, когда образец либо очень ценный, либо его очень мало, всего несколько капель Из приведенното инже перечия распространенных измерительных узлов конус-шлоскость видию, что для их заполнения часто достаточно весто нескольких капель жидкости. Объем образца зависит от угла конуса и его радиуса (типичными являются углы 0,5, 1,0 и 4,0° и радиусы 10, 17,5 и 30 мм):

Измерительная система. Диаметр, мм	C20/1 10	C35/1. 17,5.	C60/1 30	30
Угол конуса, град	.1	.1		4
Officer and one	0.02			


Измерительные системы конус-плоскость применяются в основном при высоких скоростях сдвига. вплоть до  $\dot{\gamma}=10^4$  с $^{-1}$ . Ограничения максимальной скорости сдвига могут быть спецствием негравильной посадки, обусловленной геометрией измерительной системы этого типа, эффектом Вайссенберга, нагреванием при интенсивном сдвиговом течением и вторичным тчечнием.

Применение этих измерительных систем позволяет измерять и получать график возрастания вязкости в функции времени или температуры при исследовании таких химических реакций, как отверждение или вунканизация. Если полимер в ходе такой реакции превращается в жесткую твердую массу, счень важно, что для удаления отвержденного образца конус может быть легко отделен от нижней плоскости. По очевидным причилам измерительные системы типа коаксиальных цилиндров не могут быть использованы для исследования отверждаемых термореактивных смол.

Отраничения при использовании измерительных систем конус-поскость. В случае ротора, имеющего коническую форму, размер вазора между конусом и плоскосстью изменяется от нуля на вершине конуса до максимального значения на расстоянии R, от центра. Частицы даже самого малого размера в дисперсиях все же слицком велим по сравнению с величиной зазора вблизи вер-

шины конуса. При использовании измерительного узля конус-плоскость для дисперсий с крупными частицами, такими как пигменты в чернилах для печати или в красках, неизбежно происходит выдавливание этих частии из области вершины конуса к его краю, когда конус приволится в контакт с плоскостью. Такое радиальное течение наполнителя в измерительном зазоре обусповливает появление довольно существенной осевой силы, особенно в случае образцов с высоким пределом текучести, сопротивляющихся этому выдавливанию. В случае тиксотропных дисперсий, таких как кремы или мази, радиальное выдавливающее течение может привести к некоторому предварительному сдвигу и разрушению тиксотропной структуры. В процессе испытания чернил или красок вторичное течение частиц в радиальном направлении может возникать и на-КЛАДЫВАТЬСЯ НА ОСНОВНОЙ КОУГОВОЙ ПОТОК, ОКАЗЫВАЯ ОТВИЦАТЕЛЬНОЕ влияние на ламинарный режим течения Этому способствует также гетерогенность образцов с высоким содержанием наполнителя, которая даже возрастает в процессе испытания При наличии частип большего размера применяют конусы с углом выше стандартного значения, вплоть до 0,0532 рад (1 или даже 4°), что приводит к возрастанию отрицательного влияния вторичного течения на результаты испытаний

Измерительные системы конус-плоскость в большей мере, чем щилидрические измерительные системы, полвержены влизинию нормальных напряжений, которые возникают в результате упругих реакций вязкоупругих образцов, полвертельных сдвигу. Эти нормальные напряжения способыв вытягивать элементы объема испытуемого образца из углового зазора и полнимать их вверх по внештему краю конуса. Когда часть образца выдавлена из зазора, происходит расщепление оставшейся массы в середине углового зазора (см. рис. 33, поз. 2). Это сережное нарушение режима измерения вязкости. Визуально это нарушение гроявляется в виде образования по краю конуса требля образца, который увеличавается с возраста-



нием скорости сдвига. Если всмотреться во вращающийся конус, часто можно заметить расщепление слоя образца внутри кольцевого зазора

Рис. 33. Испытание вязкого (1) и вязкоупругого (2) образцов в измерительной системе конус – плоскость Нарушения, обушовленные нормальными сплами, могут быть определены по кривой течения (см. рис. 33, кривая J). Непрерывная дыния / изображает кривую течения чисто вкакой жидкости. Пунктирная кривая 2 показывает, что кривая вазколуруюй жидкости отменирная кривая 2 показывает, что кривая вазколуруюй жидкости отмения скорости сдвига У<sub>ст.</sub> достаточного для расшепления слоя образыва крутри кольцевого заакора. Очевидю, что не имеет смысла оценивать какие бы то ни было результаты испытаний, проведенных выше критического уровия ксорости сдвига.


Особая чувствительность измерительных систем конус-плоскость к нормальным силам, возникающим в вязкоупрутим жидкостях, очень часто приводит к тому, что их применение ограничивается измерениями лишь при низих скоростях сдвита, хотя ввиду теоретической возможности достичь с помощью этих измерительных систем высоких скоростей сдвита они кажутся предпочтительными.

Нормальная сила, пропорциональная упругим характеристикам жикости, может быть измерена посредством соответствующего латчика дваления, вмонтиорованного в нижнюю плоскость.

Точные измерения всегла требуют хорошего контроля температуры. Если заданная температуры гораздо выше температуры окружающей ореды, необходимо использовать специальную измерительную систему конус—плоскость, которая позволяет соуществить точный температурный контроль боеки частей системы – как плосточный температурный контроль боеки представляющим пределатурным преде

кости, так и вращающегося конуса. Дополнительно минимизация потерь тепла вдоль оси ротора может быть достигнута, например, применением промежуточного керамического элемента оси. На рис. 34 приведен пример конструкции подобной измерительной системы нус-плоскость, подходящей для испытания расплавов при высоких температурах, в которой как конус, так и плоскость снабжены электрическим подогревом.

Рис. 34. Высокотемпературиая измерительная система ротационного вискозиметра XAAKE Реостресс RS100



- Конус с керамическим валом
- Нижняя плоскость
   Верхний нагреватель
- Нижний нагреватель
   Испытуемое вещество в измерительном зазоре
- Испытуемое вещество в измерительном.
   Кольцевой зазор для инертного газа
- Путь прохождения воздуха для охлаждения

Но даже при наилучшем тепловом контроле измерительной системы невозможно полностью избежать того, что при испытании образца с высокой вязкостью и при высокой скорости сдвига внутри объемо абразца в высокой вязкостью и при высокой скорости сдвига внутри объемо образца вселдствие трения будет выделяться значительное количество тепла, которое за тот же период времени невозможно будет удалить теплопередачей через конус и плоскость. Поскольку объем образца, заполняющий эту имерительную систему, мал, а высокий крутящий момент приводит к возрастанию температиры кома массы выше разумных пределов, результаты таких испытаний теряют смысл. Хорошие измерительные системы конус-плоскость имеют встроенные датчики температуры, когорые отслеживают ко-дичество теплоты, выделяющееся из-за трения, и дают сигнал к остановке испытания в том случае, когда подъем температуры становится слишком высоким.

Испытуемые образцы, содержащие абразивные частицы, могут вызывать износ, особенно на вершине конуса и в центре пластины. Это должно приводить к изменению размеров очень малого углового зазора и оказывать отрицательное влияние на результаты испытаний. Проблема износа является болое серьезной в случае измерительных систем конус-плоскость, чем в системах типа коаксиальных плилилов

Можно с уверенностью полагать, что измерительная система конус-плоскость, подверженная и некоторым дли всем перечисленным выше влияниям, при измерении вязкости образца будет обеспечивать меньшую точность (погрешность ±3%), чем измерительная система типа коаксиальных цилиндров (погрешность ±2%).

Реометры конструируют таким образом, чтобы можно было легко пользоваться множеством взаимозаменяемых измерительных систем типа конус-плоскость или коаксиальных цилиндров, характеризуемых различной площадыю активной поверхности. Технически проще сконструировать измерительную систему типа коаксиальных цилиндров с гораздо большей площадью поверхности для испытания низковажих жидкостей, чем адекватную систему типа конус-плоскость.

Все сказанное выше приводит к выводу, что измерительные системы конус-плоскость скорее подходят для исследования жидкостей средней и высокой вязкости, чем низковязких жидкостей.

Измерительные системы типа плоскость—плоскость. Эти системы в какой-то мере альтернативны измерительным системам конус-плоскость. Они требуют несколько большего объема образца, чем системы конус-плоскость с таким же радиусом конуса, но все же их объем составляет малую долю от объема нормальных измерительных систем типа коаксивальных цизницаров. Для цих не существует проблемы с образцами, солержащими крупные агретаты наполителы. Слинговый зазор этих измерительных систем легко наполнять образцом, обладающим высоким пределом текучести, так как при установке конечного размера зазора между пластинами не происходит сколько-нибудь значительного радмального сжимающего течения в образце од начала его испытания.

Если измерительную систему плоскость—плоскость применяют для измерения зависимости взяхости от скорости сдвига у жидкостей, проявляющих отчетлявый неньютоновский характер течения, необходимо вводить поправку на эффект Вайссенберга, чтобы проследить за изменением скорости сдвига в зависимости от радиуса проскости (см. также разд. 9.5.3).

Измерительные системы типа плоскость плоскость широко применяют в современных СS-реометрах для испытания большинства образцов, обладающих вязкоупрутими свойствами. В то время как измерительная система конкус-плоскость с малым углом конуса очень подходит для измерения вязкости неньютоновских жидкостей, система плоскость с широким измерительным зазором (примерно 2 мм) является идеальной для измерения упругости твердообразных и вязкоупругих жидкостей.

#### 3.2. Капиллярные вискозиметры

## 3.2.1. Различные модели вискозиметров

В эту группу вискозиметров попадает очень много простых и достаточно сложных приборов, которые сконструированы для измерения визкостных, а не упругих свойств даже в том случае, если образым являются вязкоупругими.

Течение жидкости в хорошо сконструированных капиллярных вискозиметрах показано на рис. 2, в. Сечение капилляров може быть круглым или плоским (пелевым). Ламинарное течение в капиллярах может быть представлено как телескопическое скольжение набора трубкообразных слоев по отношению друг к другу.

По конструкции и качеству результатов измерения вязкости капиллярные вискозимстры можно разделить на такие, в которых в качестве движущей силы для прохождения жидкости через капилляр применяют переменное давление, и такие, в которых для этой цели используют силу гравитации. Кроме того, капилляры могут быть длинными или короткими и иметь высокое или низкое отношение длины L к диаметру D (рис. 35).



гис. 53. Скематическое изооражение различных типов капиллярных вискозиметро (L- длина, D- диаметр)

## 3.2.2. Вискозиметры с переменным давлением

Реометр с плоским капилляром. Образец продавливается через щелевой капилляр плунжером, экструдером или другим источником давления с постоянной или программируемой скоростью течения (рис. 35, модель I).

Сопротивление течению образца обусловлено перепадом давления между двумя точками – 1 и  $\Pi$  (рис. 36). Датчики давления расположены по длине капилляра на расстоянии  $\Delta L$  и, как правило, на кодятся достаточно далеко как от вкола в капилляр, так и от выхода из него, чтобы ограничить или даже попностью неключить ошибки входа и выхода, обусловленные упругостью расплава и неламинарностью потока. Два датчика давления, установленные заподлицо на измерительной поверхности фильеры, измеряют перепад давления  $\Delta P = P_1 - P_2$ . Датчики давления имеют тонкую металлическую диафратму, которая изитобается под давлением расплава. Механического стклювение диафратмы, которые дают сконструированные таким образом, чтобы выдерживать высокие давления, имеют относительно толстые диафратмы, которые дают неудовлетворительное разрешение при измерениях в области низики давлений.

Скорость течения экструдата Q (см\(^{1}\)мин) задается скоростью поступательного движения плунжера или частотой вращения привода дозирующего насоса. Величину Q можно также рассчитать следующим образом: взвесить экструдат, вытекший из капилляра за определенный промежуток времени, а затем по известным массе и плотности найти скорость течения. Вязкость испытуемых облачиов




Рис. 36. Схема реологического капилляра

связана с перепадом давления в капилляре и со скоростью течения. Такая конструкция целевого канала с соответствующими точками измерения давления позволяет текущему через капилляр образцу достичь установившегося даминарного течения при подходе к точке І. Тем самым исключается любое влияние входовых эффектов на разность давлений. В точках І и І кинетическая энергия эксторидуремой массы одинакова, так что кинетическая энергия эксрудовленная эффектами выхода, не влияет на разность давлений в участке капилляра длиной А. При этих условиях и в случае жидкостей с ньютоновским характером течения можно точно рассчитать как напряжения, так и скорости сдвига.

Применение капиллярной экструзии. Капиллярная реометрия применяется главным образом при измерении вязкости расплавов полимеров при средних и высоких скоростях сдвига и температурах, достигающих 500 °С. Использование щелевого капилляра позволяет измерить разность давлений непосредственно в капилляре, как показано на рис. 36 (слева), но это ограничивает предел скорости сдвига значениями, редко превышающими 1000 с-1 В случае измерений при скоростях сдвига до 10 000 с необходимо использовать круглые капилляры с диаметрами от 1 до 3 мм. При реометрии с круглым капилляром соответствующая разность давлений не может быть определена внутри капилляра. Не существует настолько малых датчиков давления, чтобы они могли быть вмонтированы в небольшие круглые капилляры. В этом случае оценивают разность между давлением в резервуаре при входе в капилляр и окружающим давлением на выходе из фильеры. На измеренную разность давлений оказывают большое влияние так называемые входовые эффекты, обусловленные запасенной упругой энергией в расплаве, подвергнутом сдвигу с высокой скоростью, недаминарным течением в области входа и нестационарными условиями течения, когда течение расплава ускоряется на входе в капилляр малого диаметра

 $\dot{\mathbf{U}}$ тобы свести к минимуму влияние относительной величины входовых эффектов на измерение разности давлений, применяют капилляры с высоким отношением длины капилляра L к его диаметру D (UD) = 20/1 или даже выше

Применение пориневых капиллярных реометров в последнее время ограничено относительно простыми измерителями "индексов расплава". Современные капиллярные реометры используют в лабораторных экструдерах, предназначенных для непрерывного плавления и гомогенизации полимеров, которые обеспечивают достаточно высокие давления, чтобы продавить расплав через длинные капилляры малого радмуса. Часто оказывается полезным разместить дозмурющий насос между экструдером и каналом капиллярыого реометра с целью стабилизации течения расплава через капилляры при высоких давлениях.


В капиллярной реометрии "реометром" как таковым является система "реометр-жылал" со средством измерения размости давлений  $\Delta P$ , пропорциональной напряжению сдвита, и объемного расмост од пропорционального скорости сдвита. Для расплавов с известной плотностью три температуре испытания объемный расход Q может быть определен взвешиванием экструдата, вытежщего в сдиници явремении, на всезах, связанных с компьютером (рис. 37).

При испытаниях при высоких скоростях сдвига часть энергии, затраченияя на течение образиа, переходит в теплоту. Как отмечено выше, в ротационных вискозиметрах это приводит к заметному повышению температуры образиа (гораздо выше заданного значения) и, соответственно, к погрешностям при измерении взякости в ток случае, если это повышение температуры не учитывается У капилдирных реометров имеется преимущество по сраввению с ротапиэнными, которое заключается в том, что большая часть теплоты сдвигового течения постоянно удаляется из капилляра с экструдируемым образцом, и поэтому теплота не накапливается в реометре.


Расплавы полимеров являются типичными вязкоупругими материальями: повышение скорости сранта не только создает напряжение сдвита, как обычно, но и приводит к возникновению нормальных напряжений, которые проявляются в разбульние струи, выхолящей из фильсеры. Это явление называется разрушением расплава?

Определение екорости сдвига, при которой вышеуказанное явление становится преобладающим, очень важно при оценке способности образцов к переработке. Если необходимы данные только по абсолютной вязкости, можно подобрать такие условия испытаний, которые поддерживают расшав при скорости сдвига, значительно ниже критической, при которой можно сохранять установившесся и даминарное течение расплава в кашилляре. Экструзионная реометрия с круптым капилляром позволяет получить данные об относительной упругости, если измерять с помощью лазерного датчика диваметр разбужщего экструдата на выходе из канала и сравнивать его с диманетьм канала.

Так как через капилляр все время протекают все новые элементы обема расплава и время их прохождения между точками измерения давлений I II Малб, нет таки элементов объема образца, которые были бы подвержены деформации сдвига в течение достаточно продолжительного периода времени. Поэтому капиллярные виско-зиметры не могут определять переходные процессы, такие как тиксотропное поведение, или давать представление о деградации расплава полимера под влиянием сдвига или температуры.



Puc. 37 Схема реометра крутящего момента и экструдера, непользуемого для автоматической капиллярной реометрии



Puc.~38. Профили скорости течения, вязкости, напряжения сдвига и скорости сдвига в капиллярных вискозиметрах

Расчетные уравнения. Скорость сдвига, напряжение сдвига, а также вязкость при работе с капиллярами круглого и щелевого сечения можно рассчитать по соответствующим уравнениям.

Непрерывные линии на рис. 38 обозначают условия течения ньютоновской жидкости (N), а пунктирные – течение неньютоновской жидкости (nN).

Течение в капиллярах круглого сечения, трубах и  $\tau.n.$ 

Напряжение сдвига т.

$$\tau_{R} = \left(\frac{R}{2\Delta L}\right) \Delta P = C_{1} \Delta P \text{ [\Pi a]};$$

$$\tau_{r} = \frac{r}{2\Delta L} \Delta P \text{ [\Pi a]},$$
(22)

иле та—мапряжение слянга на разпуск R. Пат. — папряжение слянта в точке радиналной координати г. Пат. R—вомутенний разпус камплара, м. г. – координата в радинальном направлении, м.  $\Delta L$ —длина капиллара между точками I и II, м. (см. рис. 36);  $\Delta P$ —перенял давления между точками I и II, м. (см. рис. 36);  $\Delta C$ 1 — потосящает к размерам капиллара  $C_1$  —  $C_2$  —  $C_3$  —  $C_4$  —

Скорость сдвига ў:

$$\dot{\gamma}_R = \frac{4}{\pi R^3} Q = C_2 Q [c^{-1}];$$

$$\dot{\gamma}_r = \frac{4}{\pi r^3} Q [c^{-1}],$$
(23)

гле  $\dot{\gamma}_R$  — скорость сдвига на раднусе R,  $c^{-1}$ ;  $\gamma_r$  — скорость сдвига в точке раднальной координаты r,  $c^{-1}$ ; Q — скорость течения,  $\kappa^2/c$ ;  $C_2$  — инструментальная константа, связанная с размерами капилляра,  $\kappa^{-1}$   $\left(C_1 = \frac{4}{\pi^2}\right)$ 

#### Вязкость п.

Вязкость может быть рассчитана по уравнению (2), исходя из известных величин  $\tau$  и  $\dot{\gamma}$ :

$$\begin{split} \eta &= \frac{\tau_R}{\dot{\gamma}_R} = \frac{C_1 \Delta P}{C_2 Q} = \frac{\pi R^4}{8 \Delta L} \frac{\Delta P}{Q} \text{ [\Pi a \cdot c];} \\ \eta &= C_3 \frac{\Delta P}{2} \text{ [\Pi a \cdot c],} \end{split} \tag{24}$$

где  $C_3$  — ииструментальная констаита, получениая комбинацией констаит  $C_1$  и  $C_2$ , имеет отношение только к размерам капилляра  $\begin{bmatrix} C_3 = \frac{\pi K^2}{s_{o,f}} \end{bmatrix}$ 

Цель капиллярной вискозимстрии — измерение скорости течения Q при заданном перепаде давления  $\Delta P$  или измерение  $\Delta P$  при заданной корости течения Q. Затем по известной инструментальной константе  $C_3$  можно определить вязкость  $\eta$ . Уравнение (24) известно как уравнение Хагена—Пуазейля, которое применимо только для жидкостей с ныотоновским характером течения. Для них вязкость не зависит от радиуса, т. е. она постоянна по всему диаметру капилляра.

Течение в плоских каналах

Напряжение сдвига:

$$\tau_{w} = \frac{h}{2\Delta L} \Delta P = C_{1} \Delta P [\Pi a], \qquad (25)$$

где  $\tau_n$  — напряжение сдвига у стенън, Па, h — голщина щели, м (дюлжна быть очень мала по сравнению с ее шириной); w — ширина шели, м;  $C_1$  — инструментальная константа  $C_1 = \frac{h}{2M}$ 

Скорость сдвига:

$$\dot{\gamma}_{w} = \frac{6}{wh^{2}} Q = C_{2} Q [c^{-1}], \tag{26}$$

гле  $\dot{\gamma}_w$  — скорость сдвига у стенки, с -1;  $C_2$  — ииструментальная константа  $\left(C_2 = \frac{6}{wh^2}\right)$ 

Вязкость:

$$\eta = \frac{wh^3}{12\Delta L} \frac{\Delta P}{Q} = C_3 \frac{\Delta P}{Q} [\Pi a \cdot c], \qquad (27)$$

гле  $C_3$  — инструментальная константа, относящаяся к размерам капилляра  $\left(C_3 = \frac{wh^3}{12\Delta L}\right)$ 


Ввиду того что капилиярная реометрия применяется преимущественно для расплавов полимеров или других заметно неньютоновских жидкостей, использование для расчета вязкости уравнения Хагена—Пуазейля без поправок (Бэгли и Вайссенберга—Рабиновича) может привести к ошибкам порядка 20% или даже болес. С целью сравнения реологических свойств аналогичных партий продуктов, как и во многих других случаях контроля качества в промышленности, часто достаточно использовать "кажущисех", нескорректированные данные. Названные поправки рассмотрены отдельно в вазл. 9.5.

# 3.2.3. Вискозиметры, действие которых основано на гравитации

Этот тип вискозиметров (рис. 35, модель II) отличается от модели представленной на рис. 35 и 36, тем, что жидкий образец не подвергается высоким переменным давлениям, а ракжется по капилляру под действием собственного веса. Верхинй широкий резервуар капилляра, который ведет ко входу в его узкую часть, заполняют образцом жидкости. Вес столба жидкости выше выходного отверстия капилляра равен потенциальной энергии образца, которая вынуждает жидкость тем через капилляра.

Рис. 39. Два типа правильно сконструированных капиллярных вискозиметров

При измерении вязкости на таком вискозиметре, как вискозиметр Уббелоде (рис. 39), измеряют период времени  $\Delta t$ , необходимый для истечения количества определенного жилкости через капилляр или пля прохождения мениска жилкости между двумя отметками - М. и М. Так как плотность образца является важным параметром, результаты испытаний выражают в едининах кинематической вязкости v (см. разд. 2.5):



$$v = C_4 \Delta t \left[ \text{mm}^2/\text{c} \right], \qquad (28)$$


где  $\Delta t$  — время истечения жидкости, пропорциональное ее вязкости;  $C_4$  — ниструментальная константа, связанная с размерани капиляра.

Для измерения вязкости непрозрачных или темных ньютоновских жидкостей предназначен вискозиметр Кэннона-Фенске (рис. 39). В этом случае также измеряют пернод времени  $\Delta t$ , за который мениск жидкости проходит от отметки  $M_2$ .

Хорошие капиллярные вискозиметры, такие как Уббелоде или Кэннона-Фенске, имеют достаточно длинный капилляр с малым диаметром. Чтобы минимизировать виляние неламинарности потока, неустановившегося течения образца при входе в капилляр и т. д., которые приводят к погрешностям измерения вязкости, примения капилляры с отношением длины L к диаметру D, равным LD=30/1 или более. Вискозиметры типа Уббелоде могут быть автоматизированы с помощью таймеров и принтеров и принтеров и принтеров и принтеров и принтеров D.

! Уровень жидкости выше выходного отверстия капилляра медленно снижается за период времени  $\Delta t$ , что, естественно, приводит к снижению со временем скорости течения Q.

Несмотря на то что скорость течения Q и скорость сдвига связаны линейно, как это видно из уравнения (23), каждая из них не должна зависеть от времени, поэтому постепение изменение скорости течения означает также и непостоянную скорость сдвига



Puc. 40. Вискозиметр, действующий под влиянием гравитации; имеет неличейную зависимость скорости течения жидкости Q от времени

за этот же временной интервал (рис. 40) В результате этого кинематическая вазкость v, измеренная в капиллярном вискозиметре гравитационного типа, связана не с какой-либо определенной скоростью одвига, а с более или менее широкой областью скоростейсдвига. Это несущественно для образцюв, вязкость которых не зависит от скорости сдвига, т. е. для ньотоновских жидкостей, но такая неопределенность величные скорости сдвига исключает применение капиллярных вискозиметров, использующих силу тяжести, для жидкостей, поведение которых значительно отклюняется от ньотоновского в диапазоне скоростей сдвига, реализуемом на этих вискозиметоах.

Заключение. Правильно сконструированные капиллярные вискомметры, в которых измерения визкости основаны на силе тяжести, являются превосходными абсолютными вискозиметрами для ньютоновских жидкостей низкой или средней визкости. Для измерения визкости таких образцов, как вода, растворители или напитки, вискозиметры Уббелоде несомненно далеко превосходят по точности даже самые усовершенствованные ротационные вискозиметры (реометры).

## 3.2.4. Измерители индекса расплава

Эти относительно простые капиллярные вискозиметры (рис. 35, модель III) используют главным образом для качественной оценки вязкости расплавов полимеров

Полимер расплавляют в цилиндрическом резервуаре, а затем проливают (экструдируют) через выходнюе отверстие посредством плунжера, натруженного одной или несколькими гилуми (рис. 41).




Рис. 41. Схема прибора для измерения индекса расплава

В данном случае выходным каналом служит короткий капиллар (отношение  $DD \le 10/1$ ). Длины этого капиллара недостатольно для того, чтобы обеспечить граничные условия установившегося и ламинариого течения между входом и выходом из капиллара Для преодоления турбульентности на входе в капиллара и для увеличения скорости течения образда на выходе системе сообщают со-размерное количество потенциальной энергии (в данном случае путем приложения нагрузки на плунжер). Также необходимо училывать эффекты выхода, ввиду того что экструдат, покидая капиллар, уносит с собой кинетическую энергию, которой он не обладал по вхола в него.

Вязкость определяют, измеряя объем экструдированного через капилляр образца за определенный период времени  $\Delta t$ .

Результаты испытаний расплавов полимеров, полученные на измертелях индекса расплава, могут иметь отклонения в пределах 30% от точных, истинных величин, полученных с использованием капиллярных вискозиметров с высоким отношением *IID*, подобных тем, которые представлены на рис. 3

Измерители индекса расплава объиню используют для неньютоновских расплавов полимеров для определения возможности их переработки на производственном оборудовании. Однако скорости сдвига в измерителях индекса расплава на несколько порядков ниже, чем те, которые встречаются на практике, т. е. в экструзионных насадках или в литниках литьевых мащин Никогда не следует измерять вяжкость при низих скоростах сдвига, з затем экстраполировать ее до высоких скоростей сдвига, если образцы, подобные расплавам полимеров, проявляют значительное отклонение от ньютоновского характера течения.


Ввиду низкой цены измерители индекса расплава все еще широко распространены в промышленности и применяются для испытания полимеров с относителью простым поведением в процессе переработки (таких как полнэтилен или полистирол), но они теряют популярность в лабораториях тех компаний, которые хотят добиться высокого уровня контроля качества сырья и компонентов

При применении измерителей индекса расплава возникает еще одна проблема. Плавление гранулированных полимеров в статических условиях происходит в течение 5 или 10 мин, причем теплопередача осуществиляется только от нагретой стенки рабочего цилиндрел. Поэтому еще до начала проведения испытаний может начаться химическое разложение полимера. При проведении экструзии до наступления полного плавления полимера или при попалании в расплав воздуха также можно ожидать некорректных результатов испытаний. Этого не происходит в современных капиллярных реометрах, снабженных одно- или двух-червачным экструдером для плавления и гомогенизации полимеров и их смесей, которые позволяют получить расплав с гораздо более высокой степенью гомогенности за тот период времени, который требуется для определения индекса рассплава.

## 3.2.5. Вискозиметры с отверстием

В принципе эти вискозиметры являются вискозиметрами с круглым капилларом, в которых жидкость протекает под действием силы тяжести и которые могут быть использованы для измерения вязкости ньютоновских жидкостей (рис. 35, модель IV). Очень много лет их применяли в лакокрассионой промышленности для жидких красок, которые являются существенно неньютоновскими, тиксотропными, а лучшие из них обладают и небольшим пределом текучести. Боне негодным средством оценки вязкости красок, чем вискозиметр с отверстием, может быть только перемещивание их паслочкой.

Рассматриваемые вискозиметры с отверстием (рис. 42), например воронка Форда, не ввляются хорошими вискомиметрами, даже для иньотоновской жидикости. Их характерной чертой является наличие очень коротких калилияров, которые иногда представляют собой простое отверстие в доньшике резервуара для жидкости. Влияние длины капилляра на результаты испытатий имеет очень большое значение. Зависащая от размера капилляра размость давлений  $P_1 - P_2$  как доля от общей размости давлений  $P_1 - P_3$  как доля от общей размости давлений  $P_1$  теракодуется на ускорение элементов объема, течение через отверстие и преодоление турбулентности на входе в капилляр. Только когда  $P_2 - P_3$ , т. с. когда отпошение I/D давно 40/1 или более.




Puc 42 Влияние длины капилляра на результаты измерений в вискозиметрах с отверстием

отрицательное влияние входовых возмущений становится минимальным, что позволяет получить истинные значения вязкости. Простые вискозиметры со стверстием имеют перепад давлений  $P_1 - P_2$ . Это значит, что они измеряют только входовые эффекты, которые почему-то связывают с вязкостью. Результаты такого испытания могут быть использованы только для классификации, например, ряда масел, производимой путем сравнения с одним образцом, принятым за соновной.

Модели, подобные мензуркам Энглера, Сейболта или Редвуда, являются типичными инструментами такого рода. На рис. 43 приведена схема воронки Форда или DIN.

Результаты измерений во всех этих воронках и мензурках чрезвычайно подвержены ошибкам, связанным сэфректами на вкоде и выходе. Хотя мензурка Энггреа является относительно хорошей (в ней отношение LD = 10/11), но даже в ней 3/4 перепада

Рис. 43. Схема простого внскознметра с отверстнем (капилляром иулевой длины)



давления внутри жидкости расколуется на ускорение движения элементов объема жидкости и только лишь 1/4 связана с вязким течением. В принципе мензурку Энггера используют для сравнения вязкости незнакомой жидкости с вязкостью воды при 20 °С. В случае образда выотоновской жидкости с вязкостью воды в 10 раз выше важостые воды скорость истечения в вискозиметре Уббелоде упала бы в 10 раз, тогда как в аппарате Энглера она снижается только вдвое по сравнению с с соответствующими скоростями истечения воды. Это дает представление о величине ошибки измерений с помощью мензумки Энглера.

С реологической точки зрения вискозиметры с отверстием являнотся совершенно "убогими". Даже для ньютоновских жидкостей невозможно найти разумные корреляции полученных результатов с данными абсолютной вискозиметрии.

## 3.3. Вискозиметр с падающим шаром

Общеизвестным вискозиметром этого типа является вискозиметр жепплев (пис. 44), изобретенный в Эл-х годах и названный именем изобретателя. Это простой, но тем не менее очень точный вискозиметр для измерения вязкости прозрачных систем в диапазоне от газов до жидкостей с низкой или средней вязкостью. Даже сегодня этот вискозиметр используется в промышленности и в исследовательской работе, особенно при измерении низковажих ньютоновских жидкостей, таких как напитки или плазма крови человека. Изменяя диаметр и/или плогность паров, можно варынровать рабочий меняя диаметр и/или плогность паров, можно варынровать рабочий




Рис. 44. Поперечное сечение вискозиметра с падающим шаром

диапазон измерсний этого вискозиметра Стандартный объем образца жидкости для испытания составляет приблизительно 40 мл

Образец (почти всегда это жидкость) помещают в стеклянную измерительную трубку I, окруженную рубашкой 3 для обеспечения точного контроля температуры с помощью циркуляционного термостата. При проведении измерений трубку располагают с наклоном в 10° по отношению к вертикали. На ней нанесены две кольцевые метки А и В на расстоянии 100 мм друг от друга. Шару 2 дают возможность катиться по стенке трубки сквозь жидкий образец. При движении от исходного положения в начале трубки (скорость  $\nu = 0$ ) шар сначала ускоряет движение на участке  $L_{\nu}$ , а затем приобретает постоянную скорость движения, т. е. движется равномерно. При этом реализуется установившееся сдвиговое течение жидкости в серпообразном зазоре вокруг шара. Измеряют время  $\Delta t$ , необходимое для того, чтобы шар прошел расстояние между двумя кольцевыми метками А и В. Измеренную величину  $\Delta t$  используют для расчета вязкости в абсолютных единицах мПа · с. Этот прибор калибруется с помощью ньютоновских жидкостей с известной вязкостью.

Вязкость рассчитывают по уравнению

$$\eta = k(\rho_1 - \rho_2)\Delta t \left[ \mathbf{M} \Pi \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \right], \qquad (29)$$

гле k — калибровочный коэффициент прибора, мПа · см $^3/r$ ;  $\rho_1$  — плотность шара,  $r/\epsilon \omega^3$ ;  $\rho_2$  — плотность образца жидкости,  $r/\epsilon \omega^3$ ;  $\Delta t$  — промежуток времени, необхолимый для того, чтобы шар прошел расстояние  $\Delta L$ , с.

Чтобы решить вопрос о том, насколько успешно данный прибор может быть применен как для ньютоновских, так и для неньютоновских жидкостей, имеет смысл подробнее рассмотреть сечение трубки и шара, в частности серпообразный зазор, через который проходит жидкость.

Наклон трубки в 10° дает гарантию того, что шар всегда касается только одной ее стороны. Размер зазора изменяется вдоло коружности сечения шара от у до у. Поскольку скорость сдвига связана с отношением скорости течения к величине зазора, то очевидию, что постоянная скорость сдвига по всему серпообразимому зазору недостижима. Когда шар падает и жидкость обтекает его, единой скорости сдвига в зазоре не существует, а имеет место широкий набор тих скоростей.

Вискозиметр с падающим шаром с большим успехом может быть использован для жидкостей, поведение которых не зависит от скорости сдвита, т. с. только для ньотнолоских следокостей. Неопределенные условия течения в серповидном зазоре не дают возределенные условия течения в серповидном зазоре не дают возределение условия серповидение в серповидение за серпови за серповидение за серповидение за серповидение за серповитение за серп

можности использовать вискозиметр с падающим шаром для измерения вязкости неньютоновских жидкостей, для которых любая величина вязкости является неопределенной, если она не связана с соответствующей скоростью сдвига.

В усовершенствованной молели вискозиметра с палающим шаром в качестве трубки для падающего шара используют медицинский шприц и стальные шары с гальваническим золотым покрытием. Необходимый объем образца жидкости для измерений составляет всего лишь 0,3 см3. Магнит, который вращается с постоянной скоростью и проходит позади шприца, полнимает шар два раза в минуту. Когда магнит, поворачиваясь, удаляется от шара и не воздействует на него, шар свободно палает в жидкости. При этом шар проходит мимо двух светодиодных переключателей, с помощью которых его скорость может быть измерена в виде цифрового сигнала, определяющего интервал времени Дт. Каждые 30 с магнит возвращается. Он поднимает шар, а затем на жидкокристаллическом лисплее высвечивается значение нового интервала времени падения шара вместо старого. В принципе, такие шиклы могут повторяться бесконечно, и эти определения проводят по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто постоянное значение времени падения шара. Этот миниатюрный вискозимето с падающим шаром (микровискозиметр ХААКЕ), связанный с компьютером, позволяет проверить единообразие результатов испытаний во времени и выдать протокол испытаний в виде таблицы (например, вязкости плазмы крови пациента) и среднее стандартное отклонение экспериментальных точек.

Вискозимстр с вытягиванием шара (Viscobalance XAAKE) как вариант выскозиметра с падазощим шаром. Шар, присосциненный к стержию, вытаскивают из жидкости, находящейся в измерительной трубке. Этот вискозиметр определяет вязкость также путем измерения интервала времени Аг, необходимого для того, чтобы шар прошел расстояние между двумя кольцевыми метками А и В на измерительной трубке.

Такую модификацию вискозиметра с падающим шаром используют специально для измерения вязкости непрозрачных или высоковязких жидкостей даже при высоких температурах, однако ограничения, связанные с требованиями ньютоновского поведения образца при его течении, и в этом случае остаются в силе. Поскольку очистка этого прибора после проведения испытаний особенно трудоемка, имеет смысл применить для таких измерений ротационный вискозиметр с узлом коную-плоскость.

## 4. ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ

### 4.1. Цель измерения упругости

Во введении говорилось о том, что в зависимости от характеристического времени й и продолжительности процесса течения г материалы могут вести себя как твердые тела или как жидкости. Тот или другой тип поведения определяется высоким или низким значением числа Деборы. Вазкость и упругость являются двумя сторонами пособности материала реагировать на приложенное напряжение.

Если мы рассмотрим обычные процессы, например, такие, как нанесение покрытий, перемещивание тролуктов питания, жевательной резинки, формование расплавов полимеров в насадке экструдера или быстрое заполнение форм в термопластавтоматах (япрыск расплава в форму при литье под давлением), то увидим, что в этих усповиях многие жидкости являются действительно вязкоупрутими, т. е. они проявляют как вязкие, так и упругие свойства инскоторых процессах преобладает фактор упругого поведения, что преиляствует повышению производительности, тогда как в других процессах, таких как седиментация заполнителя в суспензиях с непрерывной высоковязкой фазой, изибольшая сдвиговая вязкость должна быть определяющим фактором.

Знание вязкоупругой реакции партии используемых или перерабатьваемых жидкостей в условиях испытаний, близких к технологическому процессу, очень важно при организации контроля качества: являются ли эти жидкости скорее вязкими, чем упругими, или наоболот?

Исследования полимеров прояснили молекулярную структуру многих типов полимерных расплавов и впияние изменений этой структуры на реологическое поведение расплавов при стационарных или динамических испытаниях. Эти знания могут быть полезны для выявления особенностей молекулярной структуры новых полимерных расплавов по результатам реологических испытаний.

Придавая особое значение определению упругих свойств жидкости, в то же время не пренебретая и вякостными свойствами, исследователи получают ясное представление о молекулярной структуре, после чего имеют возможность модифицировать ее в соответетвии с требованиями практического применения. В этом отношении исследования реологических характеристик на современных реометрах могут хорошо сочетаться с другиям иетодами, наприм с гельпроникающей хроматографией (ГПХ). При этом следует отметить, что реология по сравнению, например, с ГПХ требует меньше времени для получения важимых результатов.

# 4.2. Факторы, обусловливающие вязкоупругость жилкости

А. В расплавах или в растворах длиннопепные молекулы полимеров образуют петли и хаотическим образом перепутываются межлу собой. У большинства термопластичных полимеров главную цепь молекулы образуют атомы углерода. Определенные длина химических связей и углы межлу ними прилают такой цепной молекуле хаотическую зигзагообразную форму. В состоянии покоя макромолекулы характеризуются энергетическим минимумом. При деформировании молекулы или, по крайней мере, их сегменты растягиваются в направлении приложенной силы. Растяжение деформирует углы между связями и повышает энергетический потенциал молекулы. При снятии деформирующей силы молекулы релаксируют, возвращаются к той первоначальной форме, которая была у них до растяжения, т. е. к состоянию энергетического минимума. В научной литературе представлено достаточно много молекулярных моделей для объяснения линейной и нелинейной вязкоупругости. которые мы не можем обсудить здесь подробно. Одной из них является модель спиралей и бусинок Pavsa - Зимма. Предполагают, что бусинки моделируют центры трения в жидкости - вязкую компоненту, тогда как спирали, соединяющие бусинки, - межмолекулярное упругое поведение (рис. 45). В состоянии растяжения спирали могут временно поглошать и запасать часть энергни деформации.




Рис. 45. Модель вязкоупругой жидкостн Рауза — Зимма (с использованием спиралей и бусинок)



Рис. 46. Переплетение и перепутывание макромолекул, обусловливающие образование временных (флуктуационных) межмолекулярных узлов

Б. В разбавленных растворах длинноцепные молекулы полимеров не взаимодействуют друг с другом, но при увеличении концентрации раствора миллионы подобных молекул переплетаются и перепутываются, что приводит к межмолекулярному взаимодействию (рис. 46). Случайные точки пересечения, образованные в метерепутывания, создают сетчатую структуру с более или менее крупными молекулярными сегментами в качестве соединительных элементов.

При резком приложении значительных сдвиговых сил жидкость вначале будет проявлять твердообразное сопротивление, деформирукс в пределах сетчатой структуры. На следующем этапе соединяющие сегменты будут упруго расгягиваться и, неабратимо течь одна относительно другой в направлении силы сдвига. Такая модель полимерной жидкости делает помятным ее вязкое и упругое поведние, а также вводит фактор времени и объясняет, почему в начале процесса деформирования жидкость проявляет в основном упругие свойства и только поже — вязкостные свойства.

Следует иметь в виду и другое обстоятельство. При действии малых сил молекулы имеют достаточно времени для того, чтобы высвободиться из переплетений и медленно течь одна за другой. При этом состояние энергетического минимума молекул или их сегментов может сохраниться, так как при любом масгичниом растя-

жении спиральный фрагмент молекулы может успеть отрелаксировать одновременно с общим течением всей массы. При малюї смерости деформации полимерные жидкости являются преимущественно вязкими, и эластичность явно не проявляется. При высоких скоростях сврига все большая часть внергии деформации поглощается упругой внутри- и межмолекулярной деформацией, поскольку всей массе макромолекул не предоставлено достаточно времени для визкого течения. Вместе с упругой деформацией запасается также та часть энергии деформации, которая затем возвращается во время фазы запаздывании/релаксации. Такое частичное сжатие молекул и приводит к микротечению в направлении, противоположном сонвонму течению. Деформация и восстановление являются зависящими от времени (переходными) процессами, которые детально булут рассмотрены в следующих разделах.

В. Другим примером взякоупругой жидкости является кровь чеповека, которая в непом представляет собой дисперсию упругих
корпускулярных клеток, главным образом эритроцитов (красных
кровяных телец) в почти ньиотоновской жидкосит-шлазме. Эритроциты, форма которых напоминает монету, в крупных кровеносных
сосудах, в которых кровь течет медленно (т. е. при нязкой скорости
кдвига), образуют большие агретаты (похожие на стопки или валики из множества монет – рулексы, которые даже могут ветвиться,
что приводит к увеличенной взякости крови. При увеличении скорости течения в медких кровеносных сосудах рулексы разрушаются
вплоть до индивидуальных эритроцитов, диаметр которых составласт примерно 8 мкм. Это приводит к резкому падению взякости

На рис. 47, а показано резкое возрастание вязкости крови при скорости сдвига, близкой к 1 с<sup>−1</sup>. На рис. 47, б та же зависимость приведена в двойных логарифмических координатах, чтобы отчетливее показапъ характер течения при низких скоростих сдвига, когда вязкость может возрасти в 100 раз при изменении скорости сдвига на четыре десятичных порядка. На рис. 47, є схематически показан постоянный цикл перехода красных кровяных телец от состояния агрегированных кластеров в крупных кровеносных сосудах к единичным деформированным клегкам в малых капиллярах на пути крови из артериальной в венозную систему кровообрашения.

Поскольку диаметр капилляров, которые обеспечивают связь между артериями и венами, составляет только 3 мкм, красные кровные тельца способны пургу о деформироваться в них до тех пор, по-ка не приобретут форму наперстка, диаметр которого позволяет пройти через капилляр с зазором 3 мкм. Как только эти "наперстки" вновь попадают в вену с большим диаметром, они возвращаются к своей первоначальной форме плоской моть. Такая способность к обратимой деформации упругость — при высокой скорости кор-

пускулярных клеток крови и их способности агрегироваться при нязких скоростях придает крови необычное вязкоупругое поведение. Без этого было бы неозможно существование людей и других млекопитающих, метаболизм клеток тела которых зависит от циркуляции клови.




Рис. 47. Влияние агрегации и упругой деформации красных кровяных телец (ККТ) на вязкость крови (пояснения в тексте)




Рис 48. Фотографин микротомных срезов образцов смесей АБС

Г. Отчетинвые упругие свойства характерны для полимерных смесей, таких как смесь натурального каучука NR и сиптетического каучука SBR1500, существенню различающихся по физическим и имическим свойствам. Полимерные смеси никогда не являются смоогенными растворами, такими как "сахар в час", по всегда представляют собой дисперсию корпускулярных объемных элементов полимера с более высокой молекулярной массой в непрерывной фазе другого полимера с более низкой взякостью?

Увеличенные фотографии срезов (рис. 48) типичной смеси полимеров показывают, что она представляет собой более или менее гетерогенную дисперсию элементов объема бутадиенового каучука (черный цвет) в непрерывной фазе АВС.

Дисперсии должны быть гомогенны, насколько это возможно, но прочный и высокомоластичный натуральный каучук трудно разрушить и диспергировать в значительно менее вязкой среде. Такую смесь каучука можно сравнить с гороховым супом, в котором множество целых горошин плаванот в жидкости. Этог суп можно перемешивать ложкой вечно, не раздавливая горошин, потому что они будут ускользать от ложки, "уплывая" в сторону. Смешивание каучуков в больших закрытых резиносмесителях часто приводит к снижению молекулярной массы изковязкой неперрывной фазы под действием механического сдвига, в то время как отдельные диспертивованные частным натурального каучука останоткя почти диспертивованные частным натурального каучука останоткя почти не тронутыми. В процессе смещения эти вязкие и упругие частицы просто вытягиваются, попадая в зазор между ротором и стенкой смесителя, а после прохождения зазора быстро восстанавливают свою первоначальную форму.

Способность к смещению важна не только для этих двух главвых полимерных компонентов, но в еще большей степени-для таких дополнительных компонентов, как сера, сажа или замасливатели, которые при неправильном процессе смещения оставались бы в непрерывной фезе. Неоднородность такой полимерной композиии сильно влияет на свойства конечного продукта вулканизации, например резиновой шины. "Замороженные" упругие напряжения в полямерных смесях репаксируют (запаздывают) во времени, составляющем по крайней мере минуты, а чаще — часы, потому что чтот процесс требует микротечения вытянутых молекул или диспертированных объемных элементов, которое преодолевает сопроивление окружающей непрерывной фазы с вязкостью, близкой наябольныей ньотоновской.

Этот пример ясно показывает, как вязкоупругое поведение дисперсий или смесей влияет на их пригодность к переработке и на качество конечного продукта. Только измерения как вязкости, так и упругости сырых каучуков и их смесей в условиях, близких к производственным (с изменением интенсивности и времени сарыта), могут дать возможность охарактеризовать эти высокоэластичные массы, релогически оценить их дисперсионную однородность и найти оптимальные условия переработки.

### 4.3. Измерение вязкоупругости

Рассмотрим на примерах типичных взяхоупрутка жидкостей вопрос о том, как лучше всего оценить в их реологическом поведения соотношение таких характеристик, как вязкость и упругость. Начнем с двух явлений, вызываемых упругостью, которые могут быть использованы для этого.

## 4.3.1. Эффект Вайссенберга


Общее описание этого явления. На рис. 11 было показано различие в поведении ньютоновской и вязкоупругой жидкостей при их перемещивании ротором в емкости. В то время как ньютоновская жидкость в результате действия центробежных сил отбрасывается наружу и вверх по стенкам стакана, вязкоупругая жидкость поднимается по валу ротора, преодолевая силу тяжести. Это явление можно увидеть во время перемешивания муки с водой при изготовлении теста.

<sup>\*</sup> Действительно, низкомолекулярный компонент может быть матрицей для высомолекулярного компонента до коицентраций, превышающих 50% (об.). Однако существуют и мулульсин, в когорых высокомолекулярый компонент явлается материцей. Кстати, сдвиг существенно влияет на морфологию и фазовый состав смехт — Прим. ред переводу.

Использованная выше модель вязкоупругой жидкости поможет иам поиять причину подъема жидкости по валу ротора (рис. 49).

Постоянное вращение ротора создает в жилкости концентрические слои, лименная сморость которах повышается от витуренных слоев к наружным. В пределах этих слоев молекулы распутываются и ориентируются в направлении того слоя, в котором они находятся, и поскольку жидкость взякоупрутая, можно допустить, что молекулы во внешних слоях будут находиться в более растянутом со-стоянии, чем те, которые находятся ближе к ротору. Высокая степень растяжения также соизичает более высокое энергетическое со-тояние, из которого можность выхода для таких растянутых молекул — это движение по направлению к оси ротора. Если все молекулы перемещаются к оси ротора, то здесь создается "теснота", и остается только один путь выхода — вверх.

Таким образом, вращение обусловливает не только напряжение сдвига вдоль концентрических слоев, но также и дополнительное нормальное напряжение, которое действует перпендикулярно вектору напряжения сдвига. Это нормальное напряжение заставляет вязкоупругие жидкости подниматься вверх по вращающимся валам и создает нормальную онлу, стремящунося разъединить конус




Puc. 49. Упругие молекулы, растянутые во внешиих слоях, пытаются устремиться по направлению к низкоэиергетическому уровню

и плоскость или две параллельные плоскости в ротационных реометрах. На рис. 50 изображен хорошо известный феномен (при пеемещивании муки с водой) – поднятие теста по валам смесителя

Вязкоупругость жидкости, испытываемой в измерительной системе конус—плоскость, подобным же образом обусловливает нормальную силу, которае с увеличением скорости вращения извлекает жилкость из зазора и выталкивает ее на внешний обод конуса, в результате чего слой жидкого образиа в измерительном зазоре расщеливетея. На этом испытание следует прекратить, так как поледующие измерения лишены физического смысла. Профессор Вайссенберг обиаружил это явление, обусловленное упругостыю, которое впоследствии и было названо его именем При создании регогино-егра кузтотовского типа Вайссенберт в дополнение к датчику напряжения спвита сконструировал датчик для измерения иормального напряжения. В этом случае вап ротора расположен из одной сизмерительной пружиной, отклонение которой является мерой осевой силы F<sub>п</sub>. пропориднональной иормальному иапряжению N, ездаваемому Вязкопутрой жидкостью.

Сегодня на мировом рынке имеется значительное количество вынкурирующих реометров типа Серле или Куэтта, которые до сих пор используют этот принцип измерения иормалымых мапряжений. В реометрах типа Куэтта верхняя ось системы конус-плоскость покоится на детекторе иормальных мапряжений (рис. 50, схема спева) В реометрах типа Серле подхолящий датчих дваления может быть вмоитирован в нижнюю стационариую плоскость (рис. 50, схема



Puc 50. Методы измерения напряжения сдвига т и нормальной силы N

справа). Детектор нормальной силы должен быть очень жестким, чтобы предотвратить осевое смещение "пружины" и расимрение размера зазора между конусом и плоскостью, которое привело бы к ошибкам измерений. Это особенно опасно при использовании конусов с мальми утлами. В усовершенствованных реометрах используют компенсационные методы для поддержания постоянной величным захова, которам не зависит от нормальной силы.

Необходимость анализа упругого поведения миотих жилкостей, таких как растворы полимеров или расливава длегивов, вызвала большой интерес к измерениям иормальных напряжений. Но при этом важно осознать одно обстоятельство, а именно; утругость, которую собираются измерить, неминуемо вызовет расцепление слох образида, подвергаемого слинту в узле конус-плоскость (см. рис. 33). Это явление, называемое "эффектом Вайссенберга", ограничивает применение измерительных узлов ротационных вискозиметров типа конус-плоскость н плоскость-плоскость для реологических испытаний, вязкоупругих жидкостей относительно инзкими значениями скоростей сдвига, редко превышающими 100–200 с 1. Скоростей сдвига, которые реализуются, например, при капиллярной реометрии, обычие не достигатот.

> I. Систему конус-плоскость можно с успехом использовать для нэмерения вязкости неупругих жидкостей до скоростей сдвига порядка 10 000 с<sup>-1</sup> в том случае, если решить проблему тепловыделения при сдвиге.

Природа нормальных напряжений и разности нормальных напряжений. Сила, действующая на тело, деформирует его. При этом общее напряжение в любом кубическом элементе, выделенном в объеме этого тела, может быть разложено на девять компонент, как показано на рис. 51.

Для любой из граней куба можно определить нормальные напряжения, которые действуют перпендикулярно плоскости, н напряжения сдвига, которые действуют тангенциально.

Принято обозначать компоненты напряжения как  $\tau_{ip}$  где первый индекс (i) относитстя к плоскости, на которую действует напряжение, а второй нидекс (i) указывает направление компоненты напряжения. Например, і-плоскость есть плоскость, для которой нормальное напряжение действует в і-паравлении.

Компоненту напряжения считают положительной, если она действет в направлении координатной оси. Все напряжения могут быть скомбинированы в тензор наряжений;

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} & \tau_{13} \\ \tau_{21} & \tau_{22} & \tau_{23} \\ \tau_{31} & \tau_{32} & \tau_{33} \end{bmatrix}$$




Рис. 51. Напряжения в кубическом элементе объема

Данный тензор можно упростить:

а)  $\tau_{ij} = \tau_{ji}$ , после чего остается 6 независимых компонент напряжения:

б) в случае несжимаемой жидкости абсолютные величины трех нормальных напряжений не влияют на ее деформацию. Деформато зависит голько от разности между нормальными напряжениями и нэотропным давлением или, что то же самое, от разности между тремя нормальными напряжениями.

Когда используют разность нормальных напряжений, то для полного опнеания влияния всех трех нормальных напряжений на деформацию необходимо учитывать только две разности.

В общем случае деформации несжимаемой жидкости напряженное состояние полностью опнсывается только тремя сдвиговыми напряжениями:

$$\tau_{12} = \tau_{21}, \, \tau_{13} = \tau_{31}; \, \tau_{23} = \tau_{32}$$

и двумя разностями нормальных напряжений:

$$N_1 = \tau_{11} - \tau_{22}, \ N_2 = \tau_{22} - \tau_{33}.$$

В особом случае идеального сдвигового течення, к которому приближаются условия в измерительных системах типа кор-плоскость, плоскость-плоскость, коаксиальных цилиндров, сдвиговая деформация прикладывается таким образом, что т, и т22 равны нулю. В таком случае общее напряженное состояние в жидкости описывается следующим образом.

т<sub>12</sub> - напряжение сдвига;

 $N_1 = \tau_{11} - \tau_{22}$  - "первая разность нормальных напряжений";

 $N_2 = \tau_{22} - \tau_{33}$  - "вторая разность нормальных напряжений".

Здесь  $N_1$  — осевое давление относительно конуса и плиты,  $N_2$  обусловлено изменением давления в зазоре вдоль радиуса.

Чтобы описать свойства жидкости в зависимости от скорости деформации (в случае сдвигового течения — в зависимости от скорости сдвига <sup>ү</sup>), необходимы только три следующие функции: вязкость

$$\eta(\dot{\gamma}) = \tau_{12}/\dot{\gamma}; \tag{30}$$

коэффициент первой разности нормальных напряжений

$$\psi_1(\dot{\gamma}) = (\tau_{11} - \tau_{22})/\dot{\gamma}^2 = N_1/\dot{\gamma}^2;$$
 (31)

коэффициент второй разности нормальных напряжений

$$\psi_2(\dot{\gamma}) = (\tau_{22} - \tau_{33})/\dot{\gamma}^2 = N_2/\dot{\gamma}^2.$$
 (32)

Для жидкости, проявляющей ньютоновский характер течения, как  $\psi_1(\dot{\gamma})$ , так и $\psi_2(\dot{\gamma})$  равны нулю. Поэтому с реологической точки зрения такая жидкость при идеальном сдвиговом течении полностью описывается вязкостью n = const.

Измерение разности нормальных напряжений.

Измерительные системы конус-плоскость. Разность нормальных напряжений  $N_1$  может быть определена измерением нормальной силы  $F_m$ , которая стремится разделить конус и плоскость при испытаниях вязкоупругих жидкостей со скоростью спянта  $\mathbf{v} = \mathbf{0}/(\alpha)$ .

$$N_1 = \frac{2F_n}{\pi R^2}$$
 [IIa],

где  $F_n$  — нормальная сила, действующая на конус в осевом направленни, H; R — внешний раднус конуса, м;  $\Omega$  — угловая скорость, рад/с;  $\alpha$  — угол конуса, рад.

Измерительные системы плоскость—плоскость. С помощью измерительной системы в виде двух параллельных плоскостей измеряют разность между двумя разностями нормальных напояжений:

$$N_1 - N_2 = \frac{2F_n}{\pi R^2} \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{d \ln F_n}{d \ln \dot{\gamma}_R} \right)$$
 (33)

гле  $\dot{\gamma}_{\rm R}=\Omega R/h$  – скорость сдвига; h – расстояние между плоскостями; R – виешинй радиус плоскости;  $F_{\rm a}$  – иормальная сила, действующая на плоскость в осевом ивправлении.

Разность  $N_1 - N_2$  относится к скорости сдвига  $\dot{\gamma}_R$  на внешнем радичує плоскости. Если для измерения  $N_1$  используют измерительную систему конус-плоскость, а для измерения  $(N_1 - N_2) -$  систему плоскость-плоскость, то в каждом случае применяют одну и ту же

величину  $\dot{\gamma}_R$ , и тогда можно рассчитать  $N_2$ , комбинируя оба резуль-

тата измерений. В загность нормальных напряжений  $N_2$  в общем случае очень мала по сравнению с  $N_1$ . Считается, что она имеет отринательную величину. Измерение  $N_2$  требует весьма спожных испытаний на специально оборудованных реометрах, с большими загратами труда в времени.

ми рудам вусмент. Измерение  $N_1$  действительно очень существенно для объяснення гаких процессав, как покрытие панелей расплавами адтечивов, и обычно это можно сделать и без знания  $N_2$ . Когда пользуются измерительными системами типа плоскость—плоскость, обычно преобразовывают измеренную нормальную силу  $F_n$  просто в  $N_1$  вместо  $(N_1-N_2)$ .

Типичные результаты измерений для ряда вязкоупругих образцов на реометре с датчиком нормальной силы показаны на рис. 52–54.

на рис. Балин из рис. 52, на котором приведены результаты измерения кривых течения мыльной пены, при низких скоростях сдвига напряжение сдвига на порядко кыше, чем первая разность нормальных напражений И,, но уже при скорости сдвига выше 25 с<sup>-1</sup> это со-отношение меняется на обратное. В этой области скоростей сдвига




Рис. 52. Измерение вязкоупругих характеристик мыла

реологическое поведенне данного образца определяется его упругими, а не вязкостными сообитавлям. Можно ожидать, что осла это происходит, упругое поведение образца становится настолько выраженным, что приводит к частичному "выползанию" материала на одвигового зазора Дальнейшее увеличение скорости сланга приведет к оциночным результатам измерений. Программное обеспечение позволяет преобразовмать данные измерений т и N, в т и чу. Наклон обект, купьях показывает, что три более и N, в т и чу. Наклон обект, купьях показывает, что три более иму может превышать вузкость п. Это согласуется с литературными данными, из которых известно, что при очень низких скоростях сдвита величная уц превышать траста.

$$\psi = \eta/\dot{\gamma} [\Pi a \cdot c^2],$$

На рнс. 53 показаны подобные результаты для фармацевтического геля с высокны пределом текучести, полученные на измернтельной системе плоскость—плоскость. Оба графика (в линейной и логарифмической системах координат) показывают, насколько упругая компонента превосходит вязкую при достаточно низких скоростях спвига.

На рис. 54 представлены кривые вязкости η и коэффициента первой разности нормальных напряжений у, как функцин скорости сдвига, измеренные в системе плоскость—плоскость для расплава полиэтилена. Хотя эта зависимость перекрывает три десятнчных




Рис. 53. Измерение вязкоупругнх характеристик фармацевтического геля

порядка величины скорости сдвига, все же этого недостаточно для того, чтобы показать, что при весьма низких значения скорости сдвига обе эти величины достигнут постоянных значений — Т<sub>0</sub> и ую-исследование вязких и упругих свойств подобных полимерных расплавов при низких мил даже при очень низких скоростих сдвига равлегся трудной технической задачей, особение в случае нямерения нормальных сип. Они настолько малы, что детекторам нормальных сип. Они настолько малы, что детекторам немальной силы не хватает чувствительности, чтобы измерить реальные значения этих характеристик. Как будет подробнее показано в разл. 9, при неследованин расплавов полимеров при несхольких температурах можно использовать принцип суперпоэнции Вильям-са—Лэндела—Феррн. Полученное в результате семейство крива вузкости и коэффициента кормального напряжения дает приведенную кривую, которая перекрывает не один (как в индливидуальных измерениях), а три десятичных порядка по скорости сдвига.

Измерение сдвиговых и нормальных напряжений при средних скоростях сдвига в режиме установнящегося течения характернует образцы в области нелинейного вязку/пругого течения, т. е. в условиях, типичных для таких производственных процессов, как нанесение покрытий, распыление и экструаця. Для подобных процессов упругое поведение таких объектов, как расплавы или растворы высокомолекулярных полимеров, часто более важно, чем вязкая реакция на сдвиг. Упругость часто является основным фактором, определяющим




Рис. 54. Измерение вязкоупругих характеристик расплава полиэтилена (ПЭ)

аномалии течения, которые ограничивают производительность или приводят к браку.

Измерения  $\vec{\eta}$  и  $N_1$  описывают вязкоупругость образцов иначе, чем динамические измерения, которые, как будет показано ниже, проводят голько в области линенной вязкоупругости

При бесконечно малых скоростях леформации ( $\dot{\gamma}_R$  или  $\omega^*$  – круговая частога) первая разность нормальных напряжений  $N_1(\dot{\gamma}_R)$  может быть приравнена к модулю накопления  $G'(\omega)$ , полученному в результате динамического испытания:

$$\lim \left[ \frac{1}{2} \frac{N_1(\dot{\gamma}_R)}{\dot{\gamma}_R^2} \right] = \lim \frac{G'(\omega)}{\omega^2}$$

при у и ю, стремящихся к нулю.

Здесь необходимо иметь в виду, что первая разность нормальных напряжений, вообще говоря, является нестационарной величной. Если при постоянной скорости сдвита откладывать изменение N<sub>1</sub> во времени, полученная кривая достигнет стационарного состояния только спустя некоторое время. Лишь в области линейного вязкоупругого течения как N<sub>1</sub>, так и V<sub>1</sub> не зависят от времени слявить

## 4.3.2. Разбухание струи и разрушение расплава

При экструзни полимерных расплавов часто поперечное сечение экструдата бывает гораздо больше поперечного сечения канала. На рис. 55 показано, как образец, занимающий некоторый цилиндрический объем вблизи входа в капилляр, при прохождении через него значительно удлиняется и уменьщается в диаметре.

Зависящее от размеров каналов экструдера и капилляра (насад-ки) количество потенциальной энертии (давления, приложенного для продавливания расплава через капилляр) уходит на упругое растожение молекул, которые временно запасают эту энергию до тех пор, пока расплав не достигите выхода из капилляра. Знесь при давлении окружающей среды происходит релаксация расплава. Элемент объема частично восстанавливает свой диаметр и сокращается в ллину. Степень разбухания струи (отношение площадей сечения экструани и канала) возрастает с увеличением скорости экструзии и, как было показано, коррелирует с другими показателями упругости при испытаниях в различных устройствах. Степень разбухания струи экструдата может быть относительной мерой упругости, что позволяет характеризовать различные типы полимеров или смесей. Толщина экструдата может быть измерена посредством




Рис. 55. Разбухание экструдата, обусловленное упругостью полимера

<u>пазерного пучка</u>, который, проходя через экструдат, попадает на светочувствительную пластину. Чем толще экструдат, тем меньше света палает на световой датчик (фотолиод). Обычно разбухание струн экструдата измеряют вблизи выхода из канала экструдера, когда расплав, с одной стороны, еще жидкий и поэтому спосовок разбуханию, а с другой – еще не произошло полного восстановления запасенной упругой энергии за то короткое время, пока экструлат проходил от выхода на канала до точки измерения.

Измерения разбухания струи экструдата – менее совершенный разоровательного оценки упругости по сравнению с исследованиями на роташинных реометрах, например, с измерениями нормальной силы. Но испытания разбухания струи позволяют получать разумные отпосительные данные об упругости материал при окоростих сдвига 5000 с<sup>-1</sup> и даже более, при которых никакие другие измерения упругости выполнены быть не могут.

В случае высоколастичных расплавов при высоких скоростях экструлии поверхность экструдата может искупияться. Это явление известно как "разрушение расплава". Для кажлого полимера существует предел упругой деформации, выше кожлого васплава появляются осцилавции. Они не могут быть в достаточной мере демпфированы внутрениям трением вязкоупругой жидкости и поэтому приводят к эффекту эластической турбулентности. Такой вид разрушения расплава при определенной скорости течения специфичен для каждого отдельного расплава и данных условий экструзии и является важным пределом, до которго еще взоможно измерить разборжаще струи Превышение этой точки означает получение неверных, бесполезных данных об упругости и вязкости.

<sup>\*</sup> И  $\tau$ , и  $N_1$  достигают равновесного значения во времени при любых скоростях слвига. Именио эти значения используются для расчета равновесных характеристик, таких как  $\eta$  и  $\Psi_1$ . Хотя  $N_1$  дазвивается медленнее, нет смысла противопоставлять их  $\tau$ . — Поим. ned, negeoda.

## 4.3.3. Ползучесть и восстановление

#### 4.3.3.1. Метолика испытаний

Данный метод испытаний взякоупругости позволяет разделить взякую и упругую реакции испытуемого образца. По сравнению с измерением нормальной силы, при котором регистрируют зависимости вязкости и упругости от скорости сдвига, при измерениях ползучести и восстановления в функции как вязкости, так и упругости твердого тела апил жидкости от напряжения вводят новый параметр—"время реагирования".

Данный метод исследования можно пояснить на простых примерах.

Упругая реакция. При ударе молотком по куску вулканизованного каучука молоток быстро вминает поверхность резины, но так как резина высокоэластична, молоток отскакивает, а вмитина на поверхности почти моментально исчезает: поверхность резины выравнивается, т. с. упругая деформация полностью восстанавливается.

Такое испытавие может быть проведено с помощью ротационного реометра на образце резины в форме диска, расположенном в измерительном узле плоскость—плоскость.

Под воздействием постоянного напряжения сдвига то, приложенного к верхней плоскости образца, последний скручивается. Угол такого закручивания определяется модулем упругости резины. Напряжение и полученная деформация связаны линейно: удвоения напряжения приводит к удвоению деформация. При скручивании такой образец резины ведет себя подобно металлической пружине, которая растятивается или скимается под нагружом. Деформация сохраняется, пока приложено напряжение, а при удалении нагружи сохраняется, пока приложено напряжение, а при удалении нагружи сохраняется, пока приложено напряжение, а при удалении нагружи сохраняется, пока приложено напряжение, а при удаления нагружи сохранается, пока приложено напряжение, а при удаления нагружи на 100% пред сизти нагружи за пружине или в образце резины, может быть возращена в 100% при сизти нагружи. Завемость на 100% при сизти нагружи. Завемомость нагружи (деформации) от времени схематически представлена на рис. 56 кривой с точками в виде светлых точегольников.

Вязкая реакция. Совершенно другое поведение наблюдается, котта вода выливается из бутылки на плоскую поверхность стола. Вода образует лужу на столе, которая растежается до тех пор, пока слой воды не станет очень тонким. Бесконечно малым по топщине он не может стать голько благодаря поверхностному натяжению воды. Кинетическая энергия воды, падающей на поверхность стола, и сила тяжести вышележащих слоев воды в луже заставляют воду течь. Когда эта энергия растрачена, вода перестает растежаться ("успокаивается"). Не обладая упругостью, вода никогда не потечет обратно в бутылку сама по себе Энергия, которая привела воду в движение, полностью перешла в теплоту, т. е. эта энергия не может быть восстановления




Рис. 56. Напряжение и деформация в функции времени для ряда типичных тел

Подобным же образом, помещая образец воды в измерительный плоскость—плоскость или конус—плоскость, прикладывая напряжение и записывая полученную деформацию этого образца воды во времени, видим, что деформация линейно и неограниченно возрастает с увеличением напряжения. Когда напряжение симают, деформация полностью сохраняется (см. рис. 56, кривая с точками в видс светлых кружков).

Вазкоупрутая реакция. Судя по реакции на приложенное напряжение, вязкоупрутие жидкости, которые могут рассматриваться как дисперсии макромолекул с сегментами типа пружннок в высоковазком масле, характеризуются таким поведением, которое нахолится где-то между двумя приведенными выше примерами чисто упругого или чисто вязкого тела. Реакция такой жидкости на митювенно приложенное напряжение, если анализировать зависимость деформации от времени, состоит из нескольких фаз (см. рис. 56, кривая с черными точками). В начальной стадии деформация опрееляется удинением некоторого количества сегментов (пружин), расположенных параллельно приложенному напряжению. Затем происходит деформация других пружиных сегчаетов и сегчатой структуры между временными (флуктуационными) узлами, заторможенная окружающей непрерывной вязкой массой. На конечной стадии молекулы распутываются, и начинается непрерывное течение жидкости.

Кривая зависимости деформации от времени сначала быстро возрастает, а затем наклон ее постепенно уменьшается. В дальнейшем эта кривая асимптотически переходит в прямую с постоянным наклоном, что свидетельствует о полностью взякой реакции на при-

ложенное напряжение.

Если образец, представляющий собой вязкоупругое (вязкопластическое) тверлообразное тело, подвергается напряжению ниже предела текучести, деформация в конце концов асимптотически достигает постоянной величины, и кривая деформации будет параллельна оси времени,

При измерении ползучести вязкоупругой жидкости под действием приложенного напряжения оценивают переходные процессы в целом, отдельные же вклады упругой и вязкой компонент не могут быть чегко установлены. В этом и состоит преимущество следующей фазы – восстановления после енятия напряжения, — которая позволяет оценить процентное содержание вязкой и упругой

компонент в общей деформации образца (см. рис. 56).

Фаза восстановления, как и фаза ползучести, очень сильно зависит от времени. Чтобы точно определить доли вкладов вязкости и упругости в деформацию, необходим бесконечный период релаксации. При практическом измерении для большинства жидкостей можно регистрировать кривую восстановления до достижения более или менее постоянного уровня деформации (обычно в течение 5-10 мин), который определяется вязкостью. В случае полимеров с очень высокой молекулярной массой, таких как каучуки, при температуре ниже 100 °C фаза восстановления может длиться часами. Если возвратиться к модели пружинных сегментов макромолекул в вязком окружении, то становится понятно, что в процессе восстановления деформированные пружины стремятся возвратиться к своей первоначальной форме. Сделать это они могут, только преодолевая торможение вязкого окружения, что должно вызывать микротечение в направлении, противоположном начальной деформации. Это микротечение, будучи очень медленным (скорость сдвига менее 10<sup>-6</sup> c<sup>-1</sup>), почти соответствует наибольшей ньютоновской вязкости и как следствие - временам релаксации вплоть до нескольких часов.

Однако при оценке вязкоупругости существует еще один аспект, который необходимо здесь обсудить, — линейная вязкоупругость.

При анализе установившегося течения были приняты граничные условия, позволяющие определить такую константу материа-

 \* Короткоживущие и измеияющие свое положение узлы при сохранении плотности в единице объема. – Прим. ред. перевода. па, как динамическая вязкость. Одним из этих граничных условий вяляется требование даминарного течения. При изменении условий испытаний, например при увеличении скорости ротора до такой степени, что ламинарное течение превращается в турбулентное, крутящий момент сразу возрастает более чем в два раза по сравненное с сто значением при невозмущенном даминарном течении. Величина такого крутящего момента больше не связана с константой материала, так как на нее сильно вимяет собственно процедура испытатиний, а имери о скорость ротора в используемом приборы. Всеж результаты подоблым измерений, хотя и выходят за размупраничных условий, могут быть использованы для сравнения образцов, испытанных в одинаховых условиях (относительные реолические показатели), но их, конечно, нельзя рассматривать как абсологные конолические показатели), но их, конечно, нельзя рассматривать как абсологные респолнческие показатели), но их, конечно, нельзя рассматривать как абсологные респолнческие показатели), но их, конечно, нельзя рассматривать как абсологные респолнческие показатели, но их, конечно, нельзя рассматривать как абсологные респолнческие показатели, но их, конечно, нельзя рассматривать как абсологные респолнческие показатели, не правивые.

При испытаниях вязкоупругих образцов на реометре мы также сталкиваемся с подобными ограничениями. Необходимо проводить различие между линейной и нелинейной вязкоупругостью. В первом случае требуется, чтобы приложенное напряжение приводило к пропорциональному изменению деформации, т. е. удвоение напряжения должно приводить к удвоению деформации. Теория линейной вязкоупругости приводит к линейным дифференциальным уравнениям, которые могут быть решены относительно постоянных, являющихся параметрами материала. При изменении условий испытания путем, например, выбора очень высоких напряжений. приводящих к непропорциональным деформациям, на результаты измерений упругости и вязкости существенное влияние оказывают выбор ряда параметров измерений и геометрия измерительной системы. Полученные результаты могут служить лишь для сравнения различных образцов между собой, но они не являются абсолютными характеристиками материала, которые можно было бы воспроизвести на любом другом подходящем реометре.

При измерениях ползучести задают постоянное напряжение и определяют зависимость деформации от времени. Эти величины математически связаны следующим соотношением:

$$\gamma(t) = J(t)\tau. \tag{35}$$

Это уравнение включает в себя новый член, зависящий от времени, — податинвость J(f), которая является такой же константой материала, как, например, вязкость тр в режиме стационарного течения. Она определяет, насколько податлив образец (чем выше податливость, тем легче образец может быть деформирован при данном напряжении). Податинвость определяют как

$$J(t) = \gamma(t)/\tau [1/\Pi a]. \tag{36}$$

 $<sup>^*</sup>$  J(t) = 1/G(t), где G(t) — модуль сдвига. — Прим. ред. перевода.




Рис. 57. Испытания ползучести: кривые деформации (вверху) и податливости (внизу) вязкоупругих образцов в режиме ползучести, подвергнутых различным напряжениям в области линейкой вязкоупругости

До тех пор, пока образец испытывают при таких условиях, в которых сохраняется линейное соотношение между напряжением и деформацией, податливость не будет зависеть от приложенного напряжения. Именно этот факт используют для определения пределов измерений получести и восстановления изякоупругих жидкостей в области линейной вязкоупругости.

Один и тот же образец испытывают несколько раз (рис. 57) при различных напряжениях, каждый раз постоянных в течение фазы ползучести. В результате таких измерений получают зависимости деформации от времени. В пределах области линейной взякоупругости в любой данный момент времени значения, деформации пропорциональны приложенному напряжению. Предполагая, что упругость может быть связана с флуктуационными зацеплениями перепранных макромолекул, пропорциональность между напряжением и деформацией можно понимать как способность пространственной стенки к упручой деформации при сохранении ее целостности. Та-

кое испытание является неразрушающим методом оценки реологического поведения образца. Энергия деформирования обратимо накапливается внутри сетки и может высобождаться при снятии напряжения. Если разделить деформации на вызывающие их напряжения, то получим соответствующие значения податливости. Кривые зависимости податливости от времени накладываются одна на другую, поскольку эти испытания соответствуют пределам линейной вязкоупруюсти.

При использовании гораздо более высоких напряжений упомянутая сетка флуктуационных узлов деформируется выше предела своей механической прочности, начивается распутывание индивидуальных макромолекул, происходит постоянное изменение их взаимного расположения и как следствие этого — течение образи снижение его вязкости под влиянием напряжения сдвига. Таким образом, высокие напряжения приводят к снижению вязкости в результате непропорционального роста деформации. Наклон кривой деформация—время (g c), который отражает соответствующую скорость сдвига, становится круче: увеличение наклона указывает на снижение вязкости:

## $\dot{\gamma} = tg \alpha = \tau/\eta$ (при снижении $\eta \dot{\gamma}$ увеличивается).

Когда это происходит, кривые податливости уже не совпадают. Это указывает на то, что результаты, полученные в выбранных условиях испытаний, находятся в области непинейной вязкоупругости. Эти результаты больше не являются константами материала, потому что на них сильно влияют как аппаратура, так и выбранные условия испытаний. Такие результаты не воспроизводимы даже на одном и том же испытуемом образце при повторных измерениях в тех же условиях, так как упругах структура образца вследствие предыдущего течения уже частично необратимо разрушена.

Необходимо отметить, что обычие напряжения, которые леформируют образцы в пределах области линейной вязкоупругости, в большинстве случаев очень малы – всего лишь несколько паскалей, а соответствующие деформации составляют менее 196. На этом основании кажется очевыдивым, что в реальных технологических процессах вязкоупругие жидкости подвергаются переработке в таких услових, в которых преобладате нединейная вязкоупругосты, например в смесителях, для которых характерно не только ламинариюе, но и турбулентное течение. При инбом реологическом пытании материала необходимо исследовать почеление образца как в пределах области линейной вязкоупругости, так и вне ее, даже сели этот результат может быть использован впоследствии только для сравнения нескольких подобных образцов, полвергнутых воздействию данности выбора уследовым виножение—деформация.

#### 4.3.3.2. Некоторые теоретические аспекты исследований ползучести и восстановления

Напомним, что в теории ползучести и восстановления и в ее математической трактовке молель испытуемого материала представляют в виде набора пружин или сочетания пружин с амортизаторами (вязкими лемпферами) для того, чтобы получить корреляцию между приложенным напряжением и развивающейся во времени деформацией. Сравнение поведения реальных жидкостей с этими модельными системами и их свойствами позволяет обнаружить связи с молекулярной структурой жидкостей, например расплавов полимеров, и помогает понять природу вязкоупругости. Так как подобное моделирование достаточно сложно и включает математические выкладки, то читатель, слабо полготовленный теоретически может эту часть пропустить.

Чтобы понять, каким образом происходит развитие деформации во времени при приложении нагрузки к реальным вязкоупругим телам и жидкостям с очень сложной химической и физической структурой, необходимо сначала рассмотреть поведение очень простых модельных систем. Сравнение результатов измерений реальных вязкоупругих образцов с результатами, полученными на простых модельных системах, позволяет классифицировать образцы как вязкоупругие твердообразные тела или жидкости. Правильная интерпретация результатов испытаний способствует пониманию того. что среди ряда других факторов временной фактор необходим для использования полученных данных при оптимизации технологических процессов. В этом контексте неизбежно введение некоторых математических уравнений, которые предлагаются пользователям реометров для анализа полученных результатов на основе четких физических представлений.

Идеально твердое тело (рис. 58). В разд.1 ("Введение в реометрию") было показано, что после приложения к идеально твердому телу силы или напряжения следует мгновенная деформация, которая прямо пропорциональна приложенной силе. Так, удвоение напряжения означает удвоение деформации, которая остается постоянной до тех пор, пока действует это напряжение. Отношение деформации к напряжению есть мера упругости тверлого тела. При снятии напряжения деформированные пружины мгновенно восстанавливают первоначальную форму. Взаимодействие сил и напряжений полностью обратимо. В качестве модели для харакгеристики идеально упругого тела обычно используют метаплическую спиральную пружину, для которой сила и удлинение связаны





Рис. 58. Развитие напряжения сдвига и деформации во времени для идеального твердого тела

линейно. Приложенные силы приводят к возникновению растягивающих или сдвиговых напряжений в образце, а модуль растяжения E (модуль Юнга) или модуль сдвига G являются коэффициентами соответствующих уравнений, т. е. мерой сопротивления твердого тела деформации. Эти модули являются материальными константаum degropmayun c. Q0,6 ми данного твердого тела σ = EY, τ = GY, - OTHOCUSEASHER

гле о - растягивающее напряжение, т - сдвиговое напряжение.

Как напряжения, так и деформации не зависят от времени. Идеальная ньютоновская жидкость (рис. 59). Такая жидкость характеризуется линейной взаимосвязью приложенной силы и скорости деформации. Если к жидкости приложить только сдвиговые напряжения и поддерживать их постоянными, это приведет к липейному возрастанию деформации во времени. При снятии напряжения конечная деформация сохраняется. Для характеристики поведения ньютоновской жидкости используют модель амортизатора, или демпфера (движение поршня в цилиндре, наполненном маслом). Сила, действующая на поршень, и скорость перемещения поршня определяются ньютоновской вязкостью масла и линейно связаны друг с другом. Динамическая вязкость η, характеризующая сопротивление жидкости силе, которая вызывает ее течение, есть

В русской научной литературе для описания матерналов с преимущественно упругой реакцией иногда используют термин "упруговязкий", а с преимущественно вязкой – "вязкоупругий". – Прим. ред. перевода. 114



жидкости

присущий природе этой жидкости коэффициент пропорциональности в уравнении Ньютона:

$$\tau = \eta \dot{\gamma} = \eta \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}.$$

Комбинация пружин и демпферов для описания вязкоупругости. Используя комбинации этих элементов модели, соединенных последовательно или параллельно, можно продемонстрировать типичные свойства вязкоупругих жилкостей или твердообразных тел и вывести математические уравнения для описания их реологического отклика. Несмотря на то что доказано существование аналогии различных комбинаций пружин и демпферов реальному реологическому поведению вязкоупругих материалов, подобную аналогию нельзя использовать для описания каких-либо конкретных характеристик внутренней молекулярной структуры или однородности смесей реальных веществ.

Комбинация демпфера и пружины позволяет моделировать зависимость реологических параметров от времени, что невозможно в случае модели, состоящей только из одного демпфера или одной пружины. Тип связей между механическими моделями определяется тем, имеем ли мы дело с вязкоупругим твердым телом (тело Кельвина-Фойхта) или вязкоупругой жидкостью (жидкость Максвелла). Эти модели относительно просты, поскольку они связывают только один демпфер с одной пружиной. Для обеих моделей.



Рис. 60. Ползучесть и восстановление во времени (твердое тело Кельвина-Фойхта)

удовлетворяющих требованиям линейной вязкоупругости, предложены соответствующие уравнения. Реальные вязкоупругие вещества представлены более сложными комбинациями пружин и демпdepon.

Модель Кельвина-Фойхта (рис. 60). Модель представляет собой комбинацию спирали и демпфера, соединенных параллельно. Жесткая рамка обеспечивает одинаковое воздействие на пружину и демпфер любой приложенной к этой системе силы.

Эта система гарантирует, что общая деформация у равна деформации демпфера у, и деформации пружины ус.

Приложенное напряжение то равно сумме напряжений на демпфере  $\tau_{\nu}$  и на пружине  $\tau_{E}$ . Подставляя в уравнение состояния вели-

чины упругой реакции пружины и вязкой реакции ньютоновской жидкости, получим (37)

$$\tau = G\gamma + \eta \frac{d\gamma}{dt}.$$
 (37)

Решение этого дифференциального уравнения при постоянном напряжении имеет вид

$$\gamma(t) = \frac{\tau_0}{G(1 - e^{-t/\lambda})},\tag{38}$$

гле  $\lambda$  — время запаздывания:

$$\lambda = n/G$$
. (39)

. Деформированный образец может "релаксировать", в то время как напряжение поддерживается постоянным

При снятии напряжения восстановление деформации "запаздывает".

Когда время t приближается к бесконечности, это уравнение сводится к виду

$$\gamma_0(t) = \gamma_\infty = \tau_0/G.$$
 (40)

Это конечная реакция пружины. В начальный момент нагружения она тормозится демпфером.

При приложении напряжения деформация системы возрастает во времени, и начальный наклон кривой  $\gamma(I)$  связан со скоростью слвита в демпфере ( $\gamma = \sigma(n)$ ). Время запазывания  $\lambda$  равно времени, при котором  $\gamma = \gamma_0^{-1/\epsilon}$ . Это составляет примерно 67% конечной деформации. Графически  $\lambda$  определяется как точка пересечения касательной к начальному участку кривой деформации с линией, параллельной оси абсписе при  $\gamma = \gamma_0$ 

При снятии напряжения на той стадии, когда деформация достигла стационарного уровня, модель Кельвина-Фойхта обратимо восстанавливается – деформация снижается до нуля согласно уравнению

$$\gamma = \gamma_0 e^{-(t-t_1/\lambda)} \tag{41}$$

При времени  $t = \infty$  деформация снижается до нуля, т. е. твердообразный образец полностью восстанавливает свою первоначальную форму. Времена запаздывания  $\lambda$  в фазах получести и восстановления равны, если соблюдаются условия линейной вязкоупругости

Под идеально твердым телом понимают такос тело, элементы объема которого не меняют своего положения необратимо, т. е. приложение не приможение на приможение на приможение на приможение на приможение меням по тело объемь по тело об

Модель Максвелла (рис. 61). В этой модели пружина и демпфер расположены последовательно, в результате чего напряжения сдвига в обоих элементах всегда равны, а деформации аддитивны:

$$\tau = \tau_{\nu} = \tau_{E}; \qquad (42)$$

$$\gamma = \gamma_{\nu} + \gamma_{E}$$
 (43) Производная по деформации имеет вил

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\gamma_v}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\gamma_E}{\mathrm{d}t};$$




Рис. 61. Ползучесть и восстановление во времени (жидкость Максвелла)

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{\tau}{\eta} + \frac{1}{G}\frac{d\tau}{dt}.$$

Это дифференциальное уравнение имеет следующее решение:

$$\gamma(t) = \frac{\tau_0}{n} t + \frac{\tau_0}{G}.$$
 (44)

Модель Максвелла характеризует вязкоупругую жидкость. При мятновенном скачкообразном увеличении силы (напряжения) сначала наблюдается митювенная скачкообразная деформация системы, которая возрастает в соответствии с упругой реакцией пружины. Затем, на более поздней фазе испытания, система проявляет вязкую реакцию, т. е. деформация не прекращается до тех пор, пока действует приложенное напряжение; она продолжает возрастать с постоянной сколостью. Обусловленной вязкостью жидкости в демифере.

При мгновенном снятии напряжения в момент времени і, деформация моментально снижается, принимая новое, не зависящее от времени, значение. Этот спал деформации связан с освобождением пружины, тогда как остаточная постоянная деформация эквивалентна необратимой деформации (деформации течения) во время фазы ползучести.

Модель Бюргера (рис. 62). Две предыдущие модели — вязкоупругого твердообразного тепа и вязкоупругой жидкости — слишком просты для того, чтобы попытаться представить с помощью любой из них поведение реального вязкоупругого материала. Гораздо



Рис. 62. Ползучесть и восстановление во времени (модель Бюргера)

лучше описывает поведение реального материала модель Бюргера, которая представляет собой комбинацию моделей Кельвина—Фойхта и Максвелла, соединенных последовательно.

Эта модель состоит из двух пружин с модулями  $G_0$  и  $G_1$  и двух демпферов с вязкостями  $\eta_0$  и  $\eta_1$ .

Уравнения состояния этих двух последовательно расположенных элементов модели Бюргера имеют вид

$$au_1 = G_1 \gamma_1 + \eta_1 \frac{d\gamma_1}{dt}$$
 (тело Кельвина-Фойхта); 
$$\frac{1}{G_0} \frac{d\tau_0}{dt} + \frac{\tau_0}{\eta_0} = \frac{d\gamma_0}{dt}$$
 (жидкость Максвелла).

Так как эти элементы соединены последовательно, напряжения каждого равны общему напряжению, а общая деформация равна сумме деформаций обоих элементов:

$$\tau = \tau_0 = \tau_1;$$
  
 $\gamma = \gamma_0 + \gamma_1;$   
 $\frac{\gamma}{t} = \frac{d\gamma_0}{dt} + \frac{d\gamma_1}{dt}$ 

d/ d/ что может быть представлено в виде

$$\tau = G_1 \gamma_1 + \eta_1 \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} - \eta_1 \left( \frac{1}{G_0} \frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} + \frac{\tau}{\eta_0} \right)$$
 (45)

Полный математический расчет модели Бюргера приводит к сложному дифференциальному уравнению, которое может быть решено для фазы ползучести

$$\gamma(t) = \frac{\tau_0}{\eta_0} t + \frac{\tau_0}{G_0} + \frac{\tau_0}{G_1} (1 - e^{-t/\lambda_x})$$
 (46)

На рис. 62 показано развитие деформации в модели Бюргера при действии напряжения в фазе ползучести, для которой характерны три различные стадии изменения деформации:

1а — мгновенный скачок деформации в результате растяжения прожины Максвелла  $\gamma = \tau_0/G_0$ .

2a — медленное возрастание деформации, связанное с элементом Кельвина—Фойхта, который при *t*, приближающемся к бесконечности, достигает равновесной величины т<sub>6</sub>/G.

3а — чисто вязкая реакция модели Бюргера, связанная с демифером элемента Максвелла, который начинает работать после того, как элемент Кельвина—Фойхта достигнет равновесного состояния; после этого наклои кривой деформация – время становится постояным и равным скорости сдвита: dvd = т₀/п₀.

Экстраполяция линейного участка этой кривой до пересечения с осью ординат дает величину "установившейся" деформации у,(О), которую определяют как

$$\gamma_s(0) = \frac{\tau_0}{G_0} + \frac{\tau_0}{G_1},$$

т. е. она равна упругости двух пружин с модулями  $G_0$  и  $G_1$ .

При снятии напряжения  $\tau_0$  модель Бюргера восстанавливается ступенчато:

16 — при  $t = t_1$  деформация снижается мгновенно благодаря реакции пружины  $\gamma_0 = \tau/G_0$ ;

после этого следуют две стадии, зависящие от времени:

$$\gamma(t) = \frac{\tau_0}{\eta_0} t + \frac{\tau_0}{G_1} [e^{-(t-t_1/\lambda_1)}]$$

(где  $t > t_1$ ), а именно:

36 — член то//пр равен постоянной пластической деформации и представляет вязкое течение демпфера Максвелла:

26 — второй член уравнения экспоненциально снижается и при  $I = \infty$  достигает величины  $\tau_0/G_1$ .

При испытании образца в пределях области линейной вязкоупругости элементы, которые обусловливают упругую реакцию, будут дваять равный вклад в фазу ползучести и в фазу восстановления В этой модели времена запаздывания  $\lambda$  в фазах ползучести и восстановления все еще идентичны.




Рис. 63. Расширенные модели Максвелла и Кельвина-Фойхта

Расширенные модели Максвелла и Кельвина-Фойхта (рис. 63). В реальной жизии твердообразиме тела и жидкости являются гораздо более сложивыми, поэтому для описания их вязкоупругого поведения при испытаниях в режиме ползучести и восстановления необходимо применить более сложиро комбинацию пружин и демпферов. Они не могут быть охарактеризованые сдинственным временем релаксации (запаздывания) А, а только спектром времен релаксации с множеством значений А, интервал значений которых часто перекрывает много десятичных порядков. Анализ кривых деформации на стадии восстановление упругой деформации ка и величины постоянной конечной деформации как вклада вязкого течения. Дополнительная информация может быть получена при определении скоростей спада деформации

Для наилучшей аппроксимации экспериментальных результатов регрессионные расчеты проволят на основе уравнений с одним, двумя, тремя и большим числом экспоненциальных члеиов с соответствующими коэффициентами, например:

где  $a=\tau_0 t_1/\eta_0$ ;  $b_1=\tau_0/G_1$ ;  $b_2=\tau_0/G_2$ ;  $b_3=\tau_0/G_3$ ;  $\lambda_1,\,\lambda_2,\,\lambda_3$  и т. д. — времена запаздывания (см. пример, показанный на рис. 175).

в более общем виле

$$\gamma(t) = a + \sum_{i}^{t} (b_i e^{-t/\lambda_i}). \tag{48}$$

Наложение кривых регрессии из экспериментальные кривые позволяет зумать, ласт ли уравновение с пвумя или тремя экспоменциавльными членами удовлетворительный результат, а также имеем ли мы дело с двумя или более временами запаздывания. Другая информация, которука может дать форма кривой восстановления, особенно для высокомолекулярных полимеров, состоит в том, что времена запаздывания более 1000 с все еще могут вносить существенный вклад в восстановление деформации. Такое поведение при восстановлении свидетельствует о том, что необходимо выждать достаточно длительное время, чтобы получить достоверную характеристису вяжкой и упругой реакции вяжкоупругих материалов.

## 4.3.3.3. Цель исследования ползучести и восстановления

Рассмотрим, как проводят измерения ползучести и восстановления при испытании новых – предположительно вязкоупругих – материалов. Анализ зависимости деформация-время или податливость-время может привести к следующим выводам:

1. Наклои кривой деформация-время постоянио растет и со временем достигает постоянной величины

 $d\gamma/dt = \dot{\gamma} > 0.$ 

Подставляя

$$\dot{\gamma} = \tau_0/\eta_0$$

получим  $n_0 = \tau_0 / \dot{\gamma}$ .

При испытаниях расплавов полимеров вязкость при иулевой <u>корости сдвига</u> пр может дать корошее представление об их средней молекулярной массе, поскольку пр сильно зависит от средневесовой молекулярной массы М, и очень чувствительна к ее изменению при условии, что М, выше критической молекулярной массы М.:

$$\eta_0 = a M_w^{3,4}$$
,

где a - коэффициент.

Определение средней молекулярной массы полимера путем испаний из получесть является очень быстрым методом по сравнению с другими физическими методами, такими, например, как гельпроникающая хроматография (ТПХ) или равновесцая реометрия при сверхинскых скоростах сданита.

2. С течением времени кривые ползучести и податливости асимптотически достигают постоянного уровня и направлены параллельно оси абсимсе, а в происсее восстановления обе кривые полнестью возвращаются к нулевой деформации и нулевой подативьости. Это показывает, что данный образец характеризуется более высоким пределом текучести, чем приложенное к нему напряжение то, На протяжении всего цикла испытаний он вел себя как твердое телю, и поэтому вся энергия деформации была обратимо запасена и полностью возвращена в фазе восстановления. Такое поведение представлено молелью Келькина — Фихта

3. В очень многих случаях фаза восстановления приводит только к частичному восстановлению первоначальной формы образца, которая существовала до испытания. В таком случае образцы могут быть охарактеризованы диссипативными потерями (J = 1/10), упручим восстановлением (J, − равновесная подативость) и соответстгим восстановлением (J, − равновесная подативость) и соответст-

вующим спектром времен запазлывания.

Является ли свойство образца быть отчасти упрутым и отчасти заяжим положительным или отрицательным при его промышленной переработке или применении, должно быть установлено путем сопоставления результатов испытаний с практическими наблюдения, им, проведенными в реальной жизии. Вязкость и упругость, вида, которых можно очень чегко разделить при испытаниях ползучести и восстановления в задалених руши испытаниях ползучести и восстановления в задаленых условиях имерения, характеризуют реолютическое поведение очень многих жидкостей, имеющих важное значение в технико и технилогии. Это поведение связано рецептурой смесей и на него сильно влияет технология переработки, воздействующая на степень диспертирования наполнителей, степень разрушения агрегатов и т. д. Испытания образцов, отобранных на различных стадиях производства или после некоторого периода хранения, могут дать ценную информацию химикам, касающуюся подбора рецептуры, и специалистам по контролю качества.

4. В фазе восстановления деформация и податливость снижаются до своего конечного уровия в течение более или менее длительного периода запаздывания. Можно показать, что для полимеров и их смесей запаздывания действительно характеризуется не одним, а несколькими временами λ<sub>1</sub>, λ<sub>2</sub>, λ<sub>4</sub> и т. д., что обусловлено временами запаздывания различных компонентов смеси, т. с. спектром времен релаксации. Фаза восстановления вязкоупругого образды может быть писана в техминаю сти становатиливости следующим образом:

$$J(t) = \frac{t_1}{\eta_0} + \sum_{i=1}^{j} \left| J_1 e^{-\frac{t - t_2}{\lambda_i}} \right|, \tag{49}$$

где i = 1, 2, 3 и т. д.

124

При  $t = \infty$  все экспоненциальные члены уравнения становятся равными нулю, и уравнение сводится к виду

 $J_{t=\infty} = t_1/\eta_0$ 

что равносильно постоянной деформации, т. е. стадии вязкого течения образца.

Современное программное обеспечение позволяет провести расчеты регрессии по уравнению (49) с одним, двумя или тремя экспоненциальными членами примерно за три минуты. Чтобы получить постоверную аппроксимирующую кривую восстановления больпинства полимеров, необходимо уравнение, содержащее как минимум три времени запаздывания, различающихся между собой на порядок. Релаксация высокомолекулярных полимеров представляет собой очень длительный процесс, который редко заканчивается за минуты; обычно он длится часами, а иногда даже и днями Эти очень длительные периоды запаздывания имеют важное значение в производственных процессах. Их также следует учитывать при приготовлении образцов в виде диска для испытаний в измеригельных системах конус-плоскость или плоскость-плоскость. Если к началу измерений в этих образцах не произошло полной релаксашии внутренних напряжений, которые возникли в них при изготовлении, результаты реологических измерений могут иметь большие погрешности, т. е. быть ложными.

Одно из важных преимуществ испытаний на восстановление заключается в том, что с их помощью можно оценить долговременное

влиялие упругости.
5. Экстраполяция линейного участка (область стационарного течения) кривой податливости пересекает ось ординат в точке J<sub>4</sub>(0). Если значение приложенного напряжения в фазе ползучести напрялось в области линейной вязкоупругости, то величина J<sub>4</sub>(0) равна общему упругому восстановлению в фазе сиятия напряжения. Если упругие реакция в стадиях ползучести и восстановления сильно различаются, то можно полатать, что выбранные условия испытаний не отвечают требованиям линейной вязкоупругости.

6. Проверка образиов на седиментацию, потеки, усадку и г.д. Каждый из перечисленных показателей является критерием качества красок, кремов, мазей или адгезивов, свидетельствующим об их седиментационной устойчивости (устойчивости к седиментационной устойчивости (устойчивости к седиментационной устойчивости (устойчивости к седиментационной устойчивости (устойчивости к седиментационной времени, в течение которого в них не происходит раздленения а водную и масляную фазы) и о том, что покрытие, нанесенное на вертикальную стему, не даст потеков, а толстый слой адтезива не даст усадки. Все эти нежелательные явления связаны с процессами, происходящими при низких скоростях сдвига, движущей силой которых является гравитация. Эти процессы могут быть смоденированы испытациями на ползучесть и восстановление при напожении переменных низких напряжений и измерении полученной деформации. Седиментацию можно предотвратить, если образец

в стадии ползучести достигает постоянного уровия деформации и, следовательно, обладает пределом текучести. Такой образец будет полностью восстанавливать свои размеры во второй фазе испытания, т. е. демонстрировать отсутствие постоянного течения. Испытание красок при различиых уровнях напряжений должно пократия на вертикальной стене, чтобы пократие не стекало по ней. С другой стороны, краска, которая хорошо сопротивляется стеканию, не будет равномерно ложиться на горизонтальную поверхность, так как бороздки от кисти могут быть заметны бесконечно долго. Специалисту по реологии красок испытания на ползучесть и восстановление очень полезны для того, чтобы найти надлежащий компромисе между противоречивыми требованиями минимального подтекания на вертикальной поверхности и максимального выравнивания— на горизонтальной.

## 4.3.3.4. Аппаратура для исследования ползучести и восстановления

Рассмотрев реакции модельных веществ на воздействие напряжения при их испытаниях в режиме ползучести и восстановления, перейдем к методам испытаний и соответствующей аппаратурь к сторые позволят лучше понять вяжие и упругие свойства реальных вяжоупругих твердообразных теп и жидкостей.

Переменные напряжения могут быть приложены либо как сдвиговые напряжения в ротационных СS-реометрах (таких как Реостресс RS100 фирмы ХААКЕ), либо как напряжения сжатия в реометрах с двумя плоскостями (таких как ДЕФО-эластометр фирмы ХААКЕ, исс. 64).




Рис. 64. Сжатие и восстановление образца эластомера в DEFO-эластометре (режим CS)

ДЕФО-эластометр, также работающий в режиме СS, применног в основном при испытаниях сырых каучуков или смесей каучуков де образиов с очень высокой молекулярной массой, проявляющих предел текучести и реагирующих преимущественно упруго на приложенное напряжение. Этот прибор создает определенную нагрузку (давление) и на первой стадии испытания сжимает цилиндические образцы примерно на 50% от их первоначальной высоты. После утого, на второй стадии испытания, нагрузка енимается и происхолит частичное восстановление высоты образца.

Поскольку в ДЕФО-эластометре образец подвергается высокой относительной деформации, испытания проходят в области нелинейной вязкоупругости. В то время как приложение сжимающей нагрузки к цилиндрическому твердому образцу не создает проблем, можно столкнуться с большими трудностями при создании высоких сдвиговых напряжений на подобных образцах в ротационных выскозиметрах в измерительных устройствах типа плоскостьплоскость, где всегда существует риск проскальзывания вращаю-

щейся плоскости по поверхности образца.

Пля сравнения разных образцов с одинаковой сдвиговой предысторией на ДЕФО-эластометре проводят две серии испытаний В первой серии определяют такую нагрузку (конкретную для каждого полимера), при которой происходит сжатие данного образыа определенный отрезок времени, например за 30 с. Во второй серии испытаний новый образец из того же полимера подвергается такой же нагрузке, пока высога образыа не достигнет величины Авы-Именно в этот момент нагрузку снимают и записывают зависимость восстановления в функции времени в течение не менее 10 мин. Выразыв всличины западывания в процентах от максимальной деформации и разделив их не соответствующую нагрузку, получают зависимость подативости от времени. Такие кривые независимо от выбранных нагрузок имеют большую ценность для определения вязьких и упругих свойств полимеров.

На ДЕФО-эластометре испытывают образцы полимеров (напримерог, таких, как пористый сырой каучку) цилиидрической формы, полученные методом вакуумного прессования. Несмотря на то что деформация при температуре около 100 °C − это "магкий", меленный процесс, перел проведением испытаний следует выдержать образец достаточно длигельное время (от 15 до 20 мин) при этой гемпературе для святия вытуреники напряжений.

Конструкция реометра Реостресс RS100 обеспечивает особо высокую чувствительность при имерении соответствующих деймаций даже при очень малых напряжениях, действующих на образец со слабой вязкоупругой структурой. При испытаниях получести и восстановления существенно, что напряженные образцы на второй сталии испытания освобождают для того, чтобы они мотли полностью восстановиться и достиче своего испинного постоянного уровня деформации вязкого течения. Поэтому одной из наибо. лее важных особенностей такого реометра является наличие на оси ротора воздушного подшипника, почти свободного от трения Именно отсутствие трения в этом подшипнике предотвращает возникновение препятствий, влияющих на свободное восстановление образца полимера

Одним из основных условий при измерениях как на ДЕФОэластометре, так и на реометре RS100 является тщательная подготовка образцов твердообразных тел и полимерных расплавов, испытываемых в системах конус-плоскость и плоскость-плоскость. Для правильного проведения испытаний в этих измерительных системах настоятельно рекомендуют изготавливать образцы в виде дисков, соответствующих по размерам рабочему зазору этих систем. Необходимо применять соответствующие методы, такие как вакуумное формование, чтобы обеспечить однородность образцов, отсутствие пор, соответствие их формы требованиям геометрии сдвигового зазора. Кроме того, перед испытаниями образцы необходимо некоторое время выдержать для полной релаксации внутренних напряжений, возникших в процессе их приготовления. Конечно, до начала реологических испытаний необходимо быть уверенным, что в процессе приготовления образцов (в форме дисков) с ними не произошло никаких химических изменений.

## 4.3.4. Испытания в режиме вынужденных колебаний

### 4.3.4.1. Методика испытаний

Большую популярность приобрел метод, который заключается в том, что вместо приложения к образцу постоянного напряжения и измерения реологических характеристик в режиме установившегося течения образец подвергают осциллирующим напряжениям или деформациям. В таких реометрах, как Реостресс 100 в режиме СS. приложенное напряжение может быть описано синусоидальной функцией времени:

$$\tau = \tau_0 \sin(\omega t). \tag{50}$$

В этом случае реометр измеряет зависимость деформации от времени. Испытания с осциллирующими напряжениями часто называют "динамическими испытаниями". Они представляют собой иной подход к измерению вязкоупругости, чем метод ползучести-восстановления. Оба вида испытаний дополняют друг друга, так как одни аспекты вязкоупругости хорошо описываются динамическими испытаниями, а другие - ползучестью и восстановлением

При динамических испытаниях получают данные о вязкой и упругой реакциях образца в зависимости от скорости воздействия на него, иными словами, получают зависимость осциллирующего напряжения или деформации от заданной угловой скорости или частоты. Поскольку обычные измерения проводят не только

ари одной заданной частоте, а в широком диапазоне частот. они заинмают ловольно много времени.

В то время как измерение динамической вязкости ньютоновской жилкости в режиме установившегося ротационного течения (после постижения заданного уровня температуры) занимает одну или две минуты, измерение вязкоупругости полимера может занять в лесять раз больше времени как в режиме динамических испытаний, так и при испытаниях ползучести и восстановления.

Следует иметь в виду, что при работе в области линейной вязкоупругости динамические испытания могут быть проведены как на CS-, так и на CR-реометрах с идентичными результатами. Только ради упрощения математических выкладок дальнейшее изложение

будет проведено на основе измерений в режиме СК.

Проведение динамических испытаний на ротационном вискозиметре означает, что ротор, верхняя плита или конус больше не вращаются с постоянной скоростью в одном направлении, а попеременно отклоняются по синусоидальной временной функции на малый угол ф вправо и влево. Это вызывает аналогичную синусоидальную деформацию образца, помещенного в измерительный зазор, и соответствующую синусоидальную картину изменения напряжений, амплитуда которых связана с природой испытуемого образца.

Чтобы не выйти за пределы области линейной вязкоупругости, угол отклонения ротора почти всегда очень мал, часто не более 1°. Для удобства дальнейшего изложения угол ф показан на схеме (рис. 65) значительно большим, чем на самом деле.




Рис. 65. Динамические испытания: задание осциллирующих деформаций или напряжений

Режим гармоиических синусоидальных колебаний наиболее распространен, но далеко не единствен. Иногда используется треугольный, пилообразный и другис сигналы деформации. - Прим. ред. перевода. 129

Из этого следует очень важный вывод, касающийся динамических испытаний и сферы их применения: в процессе динамических испытаний вязкоупрутих жидкостей и даже твердых тел не только не происходит механического разрушения образцов, но и сохранается их внутренняя структура. С реологической точки зрения структура испытуемых образцов находится как бы в "состоянии покож."

# 4.3.4.2. Некоторые теоретические аспекты линамических испытаний

Чтобы создать некую основу для интерпретации результатов динамических испытаний, еще раз проведем теоретическое обсуждение, используя модели спираль—демпфер (теоретически менее подготовленными читателями оно может быть опущено).

Как уже было показано, спираль моделирует упругую реакцию образца, определяемую как

 $au = G\gamma$ . Демпферы моделируют реакцию ньютоновской жидкости, которая определяется спедующим образом:

$$\tau = \eta \dot{\gamma}$$

Упомянутые основные реологические элементы — как сами по себе, так и их различные сочетания — обсуждаются на этот раз с точки эрения динамических испытаний.

Модель спирали (рис. 66). Этот рисунок показывает, как спираль может подвергаться осциплирующей деформации, когда конец кривошила, закрепленный на коленчатом валу, поворачивается на один полный оборот, а второй конец сжимает и растагивает пружину Если утловая скорость раны од, а максимальная деформация пружины уд. то изменение деформации в функции времени можно записать как

$$\gamma = \gamma_0 \sin(\omega t), \tag{51}$$

а зависимость напряжения в функции времени будет иметь вид  $\tau = G_{WSin}(\omega t)$ 

Эти зависимости в графическом виде представлены на рис. 66, откуда видно, что в случае этой модели деформация и напряжение совпадают по фазе: при максимальной деформации и результирующее напряжение также максимально.

Модель демпфера (рис. 67). Если заменить спираль на демпфер и двигать поршень с помощью аналогичного кривошипа, можно получить следующее уравнение:

$$\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt} = \omega \gamma_0 \cos(\omega t). \tag{53}$$

Подставляя это выражение в уравнение демпфера, получим

$$\tau = \eta \dot{\gamma} = \eta \, \omega \gamma_0 \, \cos(\omega t). \tag{54}$$




Рис. 66. Динамическое испытание: измерение напряжения в зависимости от задачной деформации для упругого твердого тела (пружниы)




Рис. 67. Динамическое испытание: измерение напряжения в зависимости от заданной деформации для имотоновской жидкости (демпфера)

Из рис. 67 очевидно, что напряжение (реакция демпфена сдвиг) отстает от деформации на 90°. Это отставание также может быть выражено через угол слвига фаз  $\delta = 90^\circ$ , на который заданная деформация опережает измеренное напряжение.

Уравнение (54) может быть переписано следующим образом:

 $\tau = \eta \omega \phi \cos(\omega t) = \eta \omega \phi \sin(\omega t + \delta)$ 

(55) Всякий раз, когда деформация демпфера достигает максимума. скорость изменения деформации становится равной нулю (у = 0): когда же величина деформации, проходя через ноль, меняет знак с положительного на отрицательный, скорость ее изменения самая высокая. что приволит к максимальной величине напряжения

Реакция тела называется упругой, если напряжение совпадает по фазе с деформацией. Если фаза между ними отличается на 90°, такое тело называют вязким. Если сдвиг угла фаз находится в пределах  $0 < \delta < 90^\circ$ , такое тело называют вязкоупругим.

Модель Кельвина-Фойхта (рис. 68, кривая с точками в виде треугольников). Как было показано ранее, эта модель представляет собой комбинацию демпфера и спирали, соединенных параллельно. Общее напряжение равно сумме напряжений на обоих элементах, в то время как деформации равны.




Рис. 68. Динамические испытания вязкоупругой жидкости, ньютоновской жидкости и идеального твердого тела в режиме CR (модель Кельвина-Фойхта)

Vоавнение состояния имеет вид

$$\tau = G\gamma + \eta \frac{d\gamma}{dt}.$$
 (56)

Введение синусоидальной зависимости деформации приведет к выражению

$$\tau = G_{Vosin}(\omega t) + \eta \omega \gamma_0 \cos(\omega t). \tag{57}$$

Из уравнения (57) следует, что реакция рассматриваемой модели, состоящей из двух элементов, – либо упругая ( $\delta = 0$ ), либо вяз- $\kappa ag (\delta = 90^{\circ})$ 

Модель Максвелла (рис. 69, кривая с черными точками). Эта модель представляет собой комбинацию демпфера н спирали, соединенных последовательно, в которой общее напряжение равно напряженню на каждом элементе, а общая деформация есть сумма пеформаций демпфера и спирали.

Уравнение состояния для этой модели имеет вид

$$\frac{1}{G}\frac{d\tau}{dt} + \frac{\tau}{\eta} = \frac{d\gamma}{dt}.$$
 (58)

Введение синусоидальной функции деформации дает

$$\frac{1}{G}\frac{d\tau}{dt} + \frac{\tau}{\eta} = \omega\gamma_0\cos(\omega t) + \frac{G\lambda\omega}{1 + \lambda^2\omega^2}\cos(\omega t). \tag{59}$$




Рис. 69. Динамические испытания вязкоупругой жидкости, иьютоновской жидкости и идеального твердого тела в режиме СК (модель Максвелла)

В этом уравнении член  $\lambda = \eta/G$  обозначает время релаксация, как в модели Кельвина-Фойхта, напряжение как отклик на синусоидальную деформацию определяется двумя составляющими: ругото синусоидальной волновой функцией с  $\phi = 0$  и вязкой косигусоидальной волновой функцией с  $\phi = 90^{\circ}$ .

Редльные вязкоупрутие жидкости (рис. 70, кривая с точка в виделенных васаратов) являются более сложными, чем тен Кельвина—Фойхта или жидкость Максвелла. Угол сдвита фаз у не находится в пределах  $0 < \delta < 90^\circ$ , а величины  $G^\bullet$  (см. ниже) и  $\delta$  зависят от частоты.

В режиме CR-измерений деформация определяется амплитудой % и угловой скоростью ω:

$$y = \gamma_0 \sin(\omega t)$$
.

Результирующее напряжение характеризуется амплитудой напряжения  $\tau_0$  и углом сдвига фаз  $\delta$ :


$$\tau = \tau_0 \sin(\omega t + \delta).$$

Угловая скорость связана с частотой колебаний следующим образом:

$$\omega = 2\pi f$$

где частота f дана в  $\Gamma$ ц (1  $\Gamma$ ц = цикл/с); размерность  $\omega$  – 1/с или рад/с.

Зиачение  $\omega$ , умиоженное на время t, определяет угловую скорость как угловое отклонение в радианах:  $2\pi$  соответствует полной окружности в  $360^\circ$ 



Puc=70. Динамические испытания вязкоупругой жидкости, иьютоновской жидкости и идеального твердого тела в режиме CR (модель Бюргера)

Обычно вводят термиц "комплексный молуль  $G^{\bullet}$ ", который определяют как  $G^{\bullet} = \tau \sqrt{n}$ .

Величина  $G^*$  представляет собой общее сопротивление образца придоженной деформации.

приложеннои деорорывции. Необходимо напомнить, что у реальных вязкоупругих материалов как комплексный модуль, так и угол слвига фаз 5 зависят от частоты. Поэтому при нормальных испытаниях необходим пройти определенный частотный интервал и получить зависимость имеренных величин G\* и 8 от частоты. Прохождение частотного интервала означает, что частоту деформирования ступенчато увеличивают и на каждой ступени измеряют G\* и 8.

Развертка G \* и  $\delta$  по частоте в пределах заданного интервала дает рабочие графики (рис. 71). Снижение  $\delta$  в пределах всего пианазона от 0 л 90 в зависимости от частоти означает снижение вязкого и 0 л 90 в зависимости от частоти означает снижение вязкого (сответственно, возрастание упругото вкладов в характеристику испытуемого образиа. Заданная волиовая функция деформации испытуемого образи» функция инагряжения) определяется по крайней мере по 150 экспериментальным точким. Это в свою очерель, дает 150 значений напряжения, которые образуют сниусомдальную волиу, отличающуюся от волим деформации амплусом ди утлом  $\delta$ . Искомые величины G \* и  $\delta$  для каждых вводимых начений  $\gamma$ 0 и от определяют методом "крос-корревляции гармонических ситналов", который заложей в компьютерное программие обеспечение. Так как при любом новом значении частоты всегда необходимо получить один или два полимы цикла, чтобы достичь




Рис. 71. Динамическое испытание: развертка по угловой скорости

равновесия, компьютерная программа обычно берет три цикла заданной волны, чтобы получить достоверные значения  $G^*$  и  $\delta$ . Это значит, что при малых значения  $G^*$  и одного значения  $G^*$  и одного

Полученные на этом этапе результаты необходимо преобразовать в вязкую и упругую компоненты вязкоупругого поведения образца. Это лучше всего сделать посредством метода численного сглаживания Гаусса, часто используемого в математике и физике.


Применение метода численного сглаживания Гаусса для разделения вязкого и упругого поведения образцов, подвергнутых динамическим испытаниям (рис. 72). В этом методе пользуются комплексными числами, которые позволяют работать с корнем из отримательного числе.

$$\sqrt{-1} = i$$

и комплексиые числа могут быть представлены как векторы с действительными и миимыми осями (компонентами)

Комплексный модуль  $G^*$  может быть определен следующим образом:

$$G^* = G' + iG'' = \frac{\tau_0(t)}{\gamma_n(t)}$$
 (60)



Puc.72. Индикация G' и G'' иа гауссовой комплексиой плоскости;  $\delta$  – угол иаклона (угол сдвига фаз)

В этом уравнении величины G' и G'' обозначают:

$$G' = G * \cos \delta = \frac{\tau_0}{\gamma_0} \cos \delta - \underline{\text{модуль упругости, или модуль накопле-}}$$

$$G'' = G * \sin \delta = \frac{\tau_0}{\gamma_0} \sin \delta$$
 — модуль вязкости, или модуль потерь

Термин "модуль накоплеция" указывает на то, что энергия напряжения была временно запасена в процессе испытания, но о может быть вноследствии возвращена. Термин "модуль потерь" говорыт о том, что энергия, использованная для инициярования течения, необратимо перешав в теплоту ("потеряна")

я, необратимо перешла в тольоту (пострыма). Если вещество чисто вязкое, то угол сдвига фаз  $\delta = 90^\circ$ :

$$G' = 0$$
, и  $G'' = G^*$ .

Если вещество чисто упругое, то угол сдвига фаз  $\delta = 0$ : G' = G \*, и G'' = 0.

Из комплексного модуля G\* можно определить комплексную вязкость т\*:

$$\eta^* = \frac{G^*}{\omega} = \frac{\tau_0}{\gamma_0} \frac{1}{\omega}.$$
 (61)

Комплексная вязкость отражает общее сопротивление динамическому сдвигу. Ее также можно разложить на две компоненты — запасенную (мнимую) вязкость η" (упругая компонента) и динамическую вязкость η" (вязкая компонента):

$$\eta' = \frac{G''}{\omega} = \left(\frac{\tau_0}{\gamma_0} \frac{1}{\omega}\right) \sin \delta;$$
$$\eta'' = \frac{G'}{\omega} = \left(\frac{\tau_0}{\gamma_0} \frac{1}{\omega}\right) \cos \delta.$$

Эти уравнения также могут быть использованы для определения комплексной податливости  $J^*$  с ее действительной и мнимой комплектами:

$$J^* = 1/G^* = J' + iJ''. (62)$$

Напряжение, возникающее в образце при динамических испытаниях, теперь может быть записано в терминах либо модулей, либо вязкостей:

$$\tau = G'\gamma_0 \sin(\omega t) + G''\gamma_0 \cos(\omega t);$$
  

$$\tau = \eta''\gamma_0 \omega \sin(\omega t) + \eta'\gamma_0 \omega \cos(\omega t).$$

Современное расчетное программное обеспечение позволяет преобразовать  $G^{\bullet}$  и  $\delta$  в соответствующие действительные и мнимые компоненты G' и G'',  $\eta''$  и  $\eta''$  или J' и J''. Развертка по диапазону

частот позволяет получить зависимости молулей, вязкостей и попатливостей от частоты

Зависимость динамических данных от угловой скорости. Реальные вещества не являются ни телами Кельвина-Фойхта, ни максвелловскими жилкостями, а представляют собой сложную комбинашию этих основных молелей Чтобы оценить линамические характеристики реальных веществ, полезио рассмотреть поведение этих двух основных моделей при изменении угловой скорости

При динамическом испытании тела Фойхта модули выражаются следующим образом: С прямо связан с молулем пружины С тогла как  $G'' = n\omega$  (пис. 73).

Из этого следует, что G' не зависит от частоты, тогда как G'' линейно связан с частотой. При низких частотах поведение этого модельного вещества определяется поведением его пружины, т. е. упругая компонента G' превышает вязкую компоненту G''. При промежуточной частоте величины обеих компонент равны, а при высоких частотах вязкая компонента становится преобладающей.

Используя равенство  $\lambda = \eta/G$ , приведенное выше уравнение можио преобразовать

$$G'' = G\omega\lambda$$

При динамическом испытании жидкости Максвелла молули в функции од выражаются соотношениями




Рис. 73. Динамическое испытание тела Фойхта

138

$$G' = \frac{G\omega^2\lambda^2}{1+\omega^2\lambda^2};$$
 (63)

$$G'' = \frac{G\omega\lambda}{1 + \omega^2\lambda^2}.$$
 (64)

Когда член ш становится очень малым, используют член  $\lambda = \eta/G$  (вязкость демпфера/модуль пружины), тогда  $G' = G\omega^2 \lambda^2$  и  $G'' = G\lambda\omega = \eta\omega$ .

Когда член од становится очень большим, тогда

$$G' = G \bowtie G'' = \frac{G}{\eta \omega} = \frac{1}{\omega \lambda} = \frac{G}{\eta \omega}$$

При низких частотах вязкая компонента  $G^{\prime\prime}$  выше, чем упругая С' Максвелловская модель реагирует точно так же, как и иьюгоновская жидкость, так как для реакции демпфера имеется достагочно времени, чтобы успеть отреагировать на заданную деформацию. При высоких частотах положения G' и G'' меняются местами: модельная жидкость реагирует точно так же, как и единичная спираль, поскольку демпфер не успевает реагировать на заданную деформацию.

Такое поведение представлено на рис. 74. На этом графике в двойных логарифмических координатах приведены зависимости




Рис. 74. Динамическое испытание жидкости Максвелла

обоих модулей в функции  $\omega\lambda$ . При низких частотах кривая запасенного модуля G' возрастает линейно с наклюмы g  $\alpha=2$  и при высокой частоте асимптотически достигате величины модуля пружины G. Кривая модуля потерь G'' сначала также линейно возрастает (g  $\alpha=1$ ), достигая максимума при  $\omega\lambda=1$ , а затем падает (g  $\alpha=-1$ ). При  $\omega\lambda=1$  оба модуля равны.

При оценке результатов динамических испытаний представляют интерес частота, при которой пересскаются кривые обоих модулей, и наклон частотных зависимостей, особенно при низких частотах.

Для очень низких значений угловой скорости по величине G'' можно оценить динамическую вязкость демпфера  $\eta = G''/\omega$  и время релаксации  $\lambda = 1/\ell G''/\omega$ )

Соотношение Кокса-Мериа. Два ученых, которые далн этому соотношенно свое имя, эмпирически установили, что вязкоста при стационарном сдвиге, измеренная в зависимости от скорости сдвига, может быть непосредственно связана с динамической ком-плексной язякостью п°, измеренной как функция угловой скорости:

Было обнаружено, что это соотношение справедливо для многих расплавов и растворов полимеров, но редко дает прнемлемые результаты для суспензий.

Преимущество соотношения Кокса—Мерца состоит в том, что технически проще ваботать с частотой, чем со скоростями сдвига. На ротационных вискозиметрах невозможно проводить испытан в расплавов и растворов полимеров при высоких скоростах сдвига из-за проввления эластичности — эффекта Вайссенберга. Поэтому вместо измерений кривой течения при стационарном сдвиге проце провести динамические испытания и использовать комплексную вазмость.

Определение области линейной вкакоупрутости. В разделе, описывающем испытания ползучести и восстановления, было показано, насколько важно проводить измерения в области линейной вкакоупрутости. Эта область имеет также большое значение и при динейнамических испытаниях. Чтобы определить траницу между линейной и нелинейной областями вязкоупрутости, проведем одно престое исследование.

Вместо динамических испытаний с фиксированной амплитудой напряжения или деформации и разверткой по частоте может быть выполнено другое – с фиксированной частотой в 1 Гц и с разверткой по амплитуда. Амплитуда автоматически ступенчато возрастает после достижения установившихся значений деформации (напряжения). В результате подобных измерений получают зависимость СС от амплитуды.

На схематической диаграмме (рис 75) кривая комплексного модуля сначала проходит параллельно оси абсцисс (в данном примере




Рис. 75. Динамическое испытаине: развертка по амплитуде напряжения

 $\lg G^* = 0.5$  н на этом участке не зависнт от амплитуды), а при  $\lg T_0 = 1$  начинает снижаться.

Область линейной вязкоупругости ограничена таким интервалом амплитуд, в котором значение С\* постоянно. В теории линейной вязкоупругости соответствующие уравнения являются линейными дифференциальными уравнениями и коэффициенты дифференциальными уравнениями, т. е. материальными коно по времени являются постоянными, т. е. материальными константами. Выход за пределы области линейной вязкоупругости при использовании более высоких амплитуд и, следовательно, пониска правительными уразупругости при использовании более высоких амплитуд и, следовательно, пониска правительными устовиях образенными предупругости и применяемой аппаратуры. При таких усповиях образециами или агрегатами разуршаются, наступает сдвиговое разжижение, и большая часть вводимой энергии необратимо переходит в теплоту.

Нужно отметнть следующее. Так как чрезвычайно важно опрелелить область линейной взякоупругости, любые динамические испытания неизвестных образцов необходимо начинать с развертки по амплитуре напряжения.

Определив амплитуду, при которой измерения данного образца действительно не выходят за пределы области линейной вязкоупругости, можно переходнть к дальнейшим испытаниям, используя развертку по частоте для измерения вязкоупругого поведения об-

В большинстве случаев образцы в произволственных условиях подвергаются высоким деформациям, при которых провъятеля неливейное вязкоупругое поведение этих материалов Имеет смысл сопоставить результаты измерений как линейной, так и нелинейной вязкоупругости образцов для оценки их поведения при переработке.

#### 4.3.4.3. Цель линамических испытаний

Изучение молекулярной структуры расплавов термопластичных полимеров. Расплавы полимеров могут различаться средней молекулярной массой и молекулярно-массовым распределением, как, например, три типа полиэтилена, представленные на рис. 76. Кроме того, высокомолекулярные полимеры различаются содержанием длинноцепных разветвлений, которое зачастую является решающим фактором, определяющим их перерабатываемость. Молекулярная структура имеет непосредственное отношение к реологическому поведению расплавов, и можно ожидать некоторой корреляции между результатами реологических испытаний. структурными элементами индивидуальных макромолекул и взаимодействием миллионов макромолекул в любом элементе объема расплава. Все три образца полиэтилена были испытаны в измерительной системе плоскость-плоскость CS-реометра в линамическом режиме в диапазоне угловой скорости (частоты) от 0.1 до 10 Ги при температуре 200 °C.

На рис. 76 приведены значения молекулярных масс и кривые молекулярно-массового распределения (ММР) полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) с наиболее высокой средней молекулярной массой, но очень широким молекулярно-массовым распределением




Рис. 76. Кривые молекулярно-массового распределения трех образцов ПЭ




Рис. 77. Динамические испытания трех образцов ПЭ

и полиэтилена средней плотности (ПЭСП), который обладает гораздо меньшей средней молекулярной массой и узким молекулярномассовым распределением. ПЭНП можно рассматривать как смесь,
содержащую вполне приемлемое количество молекул как с очень
высокой, так и с очень низкой молекулярной массой. Последние
могут действовать в качестве своего рода низковязких смазок по
отношению к остальному полимеру, тогда как первые могут выступать в качестве дополнительного фактора, повышающего упругость. Можно предположить, что низкомолекулярыва добам
в ПЭНП будут сильно изменять его поведение при динамических
испытаниях по сравнению с поведением ПЭСП с более однородной
молекулярной структурой.

На рис. 77 приведены частотные зависимости комплексного модуля, угла сдвига фаз и комплексной вязкости для этих полимеров. Они явно отличаются друг от друга

 с возрастанием частоты кривые комплексного модуля и кривые комплексной вязкости пересекаются, т. е. при низкой частоте модуль и вязкость ПЭСП ниже, чем ПЭНП, но при высокой частоте наблюдается обратная картина;

 у обоих полимеров заметно снижение угла сдвига фаз 6 при увеличении частоты, т.е. их реакции изменяется от более вязкой к более упругой, но в случае ПЭСП это снижение начинается при более низких частотах и при более высоком уровне визкости, чем уПЭНП.




Рис. 78. Динамические испытания трех образцов ПЭ, показывающие, насколько различаются их молули G' и G"

На графиках, представленных на рис. 78, особое внимание следует обратить на частотные функции модулей G' и G''. При сравнении соответствующих диаграмм ПЭСП и ПЭНП можно заметить. что точки пересечения частотных зависимостей G' и G" различаются по частоте на два десятичных порядка. Уже при частоте менее 1 Гц ПЭНП становится в большей степени упругим, чем вязким, тогда как ПЭСП остается скорее вязким, чем упругим, при частотах более 10 Гц. Экстраполяция показывает, что пересечение зависимостей  $G'(\omega)$  и  $G''(\omega)$  происходит при 50  $\Gamma_{11}$ .

Как можно видеть из рис. 77, ПЭВП занимает среднее положение по сравнению с двумя другими полимерами. Результаты динамических испытаний показывают следующую тенденцию: увеличение средней молекулярной массы  $M_{\rm w}$  сдвигает точку пересечения G' и G" в область низких частот, а расширение молекулярномассового распределения (ММР) сдвигает точку пересечения к более высоким значениям модулей (см. верхний правый угол диаграммы ПЭВП на рис. 78).

Приведенные результаты испытаний показывают, что различие в молекулярной структуре полимеров может служить "дактилоскопическим отпечатком" на частотных зависимостях модулей, угла сдвига фаз и комплексной вязкости. Сравнение с результатами, полученными для полимеров с хорошо определенной структурой, придает этим данным самостоятельную научную ценность.




Рис. 79. Динамическое испытание термопластичного расплава

Скейлинговое сопоставление подобных результатов с данными для стандартного полимера позволяет использовать динамический метод для контроля качества и классификации полимеров, а затем связывать какие-либо изменения, например, с расширением ММР или с долей длинноцепных разветвлений.

Распознавание расплавов термопластов и сшитых полимеров с помощью динамических испытаний. Расплавы термопластов (рис. 79) при воздействии синусоидальных напряжений проявляют упругую реакцию и вязкое течение. При низких угловых скоростях кривая  $G''(\omega)$  возрастает (tg  $\alpha=1$ ), кривая  $G'(\omega)$  также возрастает, но более круго (tg  $\alpha=2$ ). При низких значениях  $\omega$  кривая  $G''(\omega)$  лежит значительно выше кривой  $G'(\omega)$ . Частотные зависимости обоих модулей пересекаются при определенном значении угловой скорости, которая характеризует структуру полимера. При более высоких угловых скоростях упругая реакция полимера (G') превышает вязкую (G''). На частотной зависимости комплексной вязкости видно наличие ньютоновской области при низких частотах, а затем, при дальнейшем повышении частоты, вязкость начинает снижаться: поведение комплексной вязкости аналогично поведению динамической вязкости в режиме установившегося течения, 145




Рис. 80. Динамические испытания полностью сшитого полимера

где также происходит сиижение вязкости с увеличением скорости сдвига

Когда термореактивные полимеры или резиновые компаунды полностью отверждают или вулканизуют (рис. 80), они превращаются в твердое тело, т. е. под действием напряжения элементы их объема больше не могут необратимо изменять свое положение до тех пор, пока вся масса не перемелется в порошок и, таким образом, разрушится. В результате процесса сшивания показатель степени п степенного закона (уравнение Оствальда-де Виля) изменяется, например, от 1/2 до 0. Это значит, что кривая вязкости (зависимость вязкости от угловой скорости в двойных логарифмических координатах) представляет собой прямую линию, тангенс угла наклона которой tg  $\alpha = -1$ . Положение модулей по отношению друг к другу также меняется: кривая G' становится прямой линией, параллельной оси абсцисс (ось ω), и располагается гораздо выше кривой G''. Эти две кривые более не пересекаются, т. е. значения модулей отвержденного материала не зависят от угловой скорости и упругая реакция на напряжение существенно превышает вязкую.

Полагают, что уровень кривой  $G^{\circ}$  связан с количеством поперечных связей на макромолекулу .

Контроль процесса сшивания термореактивных полимеров с помощью динамических испытаний. Реометрия в режиме постоянного напряжения (С.S-режим) представляет собой очень простой и информативный метод исследования процесса спивания макромолекул. Имеет смысыл сравнитье тог с другим методом исследования отверждения, когда используют лабораторный смеситель с постоянно вращающимся ротором, погруженным в отверждаюцийся полимер. Такое исследование показывает, что при этом протекают два противоположных процесса: возрастание вязкости вследствие химического отверждения и механическая деструкция массы под действием вращающегося ротора, который превращает се в порошок, уже не способный к плавлению

Для термореактивных полимеров, молекулы которых, если предоставлить достаточное время, могут свободно сциваться вплоть до полного отверждения образца, динамический метод исследования отверждения ввляется неразрушающим. Применение измернатьной системы в виде параллельных плоскостей имеет дополнительное преимущество, заключающееся в относительно простом удалении из нее отвержденного дископодобного образца. Если между пластинами установлен зазор в один или два миллиметра, требуется всего лишь несколько миллимитров образца для испытаний. Образца бытеро нагревается до заданиюй температуры, и эту температуру легко поддерживать постоянной в течение всего периода изменения.

На рис. 81 (вверху) показаны температура расплава и комплексный модуль как функции времени. Значение  $G^*$  возрастает в результате процесса отверждения. Это также видно из нижней части рисунка: угол сдвига фаз  $\delta$  уменьшается от  $\delta = 90^\circ$  (абсолютно вязкое тело) до  $\delta < 35^\circ$ . Это испытание оканчивается раньше чем этот угол достигает предельно нижого уровня  $\delta = 0$  (полностью отвержденное тело). Комплексная вязкость с увеличением температуры расплава сиачала снижается, а затем, как и должно быть, возрастает.

На рис. 82 представлены сравнительные данные для двух термореактивных смол, заметно различающихся скоростями отверждения, как это следует из зависимостей комплексной вязкости n\* и угла сдвига фаз 8 от времени.

Контроль восстановления тиксотропной структуры геля поспе ее разрушения при заданной скорости сдвита. Как было упомянуто в разд. 9.1, тиксотропные образцы имеют слабую структуру, которая под воздействием постоянного или динамического сдвига

Вряд ли сдвиговые испытания могут быть полезны для сильно сшитых полимов из-за потери контакта с измерительными поверхностями или разрушения сплошности. Для тавих систем предпотительные спенерация (двавливание) индеитора в образец, проведение статических (ползучесть) или динамических (модули) испытаний. – Трил, ред. перевода.





Рис. 81. Динамическое испытанне термореактивного полимера



Puc. 82. Динамическое испытание: отверждение двух термореактивных полимеров 148

может быть временно разрушсиа, что заметно по падению вязкости в процессе сдвига. Характеристической сообенностью таких тикостронных объектов, как краски, мылымая пена, студни или кетчуп, является способность восстанавливать свою первоначальную структуру гля после их выдержки некоторое время в нокое. Перестройка этой структуры и увеличение вязкости сильно зависят от времени. На практике, надгример в случае красос, ксюрость восстановления структуры имеет очень большое значение, так как нанесенный слой может стечь по вертикальной стене прежде, чем покрытие загустеет настолько, чтобы этого не произошло.

На рис. 83 показаны две фазы испытания по разрушению и восстановлению сильно тиксотропного лосьона для тела. В предварительном испытании определии оптимальные условия (скорость сврита и время сдвига), необходимые для полного разрушеная тиксотропной структуры, т. е. для превращения геля в золь. Разрушение структуры можно проконтролировать по зависимости вязкости от времени сдвига. В данном примере продолжительность сдвига и/или приложенная скорость сдвига были недостаточны для того, чтобы вязкость достигла постоямного уровия.

После необходимой настройки прибора для проведения первой фазы испытания (разрушение структуры) образца на реометре, работающем в CR-режиме, с помощью программного обеспечения



Рис. 83. Разрушение и восстановление тиксотропиой структуры лосьона

можно автоматически включить реометр в СS-режим и использовать динамические испытания для изучения второй фазы — восстановления. По заданной программе можно построить, как и в данном случае, зависимость комплексной вязкости  $\eta^*$ , а также модулей G' или G'' от времени. Данный образец лосьона восстанавливает свою структуру преимущественно в пределах одной минуты, тогда как для печатных красок восстановление структуры может происходить в течение нескольких часов.

Динамические испытания очень хорошо подходят для контроля перестройки тиксотронной структуры, потому что под действием малых амплитуд напряжения и средних частот система связей межу молекулами или частидами может свободно перестранявлежет. Только такие СS-реометры, как Реостресс 100, снабжены воздушными подшилниками и способны обестечить достаточно высокую чувствительность при контроле изменения модулей и фазовых утлов как фонкций воемения осстановления тиксотронной стокутуры.

# 5. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СКОРОСТЯМИ СДВИГА ПРИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ И ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ВЯЗКОУПРУГИХ ЖИЛКОСТЕЙ

Зависимость вязиссти от скорости сдвига у многих иеньютоновских жидкостей, таких, как краски, пищевые полуфабрикаты или расплавы полимеров, совершенно удивительна: как и в случае расплавов ПММА (см. рис. 15), их вязкость может падать на три десятичных порядков . Этот, уже и без того достаточно пирокий, интервал вязкости может быть еще пире. Например, если образцы обладают пределом текучести, то при напряжениях ниже этого предела их вязкость бесконечно велика. Единичная оценка вязкости какого-либо образца при одной скорости сдвига имеет ограниченную ценность и не двет информации о строении образца и способности его к переработке. Узкий набор условий испытания с опгределенными значениями напряжения и скорости сдвига применяется лишь для быстрого сравнения образнов, подобных дюту приуче.

Если инженер хочет использовать экспериментальные данные по вязкости, чтобы выбрать двигатель для привода смесителя или экструдера, или химик на фабрике красок хочет тидательно разобраться в таких процессах, как окраска кистью или нанесение покрытий, которые могут стежать с вертикальных стен, то они должны оценить скорости сдвига, соответствующие этим реальным процессам, чтобы результаты измерений вязкости имели реальный смысл. Ниже представлен ряд примеров, в которых путем простых расчетов была проведена оценка значений скоростей сдвига, часто встречающихся на практике. Ввиду того что каждый специаль, часто встречающихся на практике. Ввиду того что каждый специаль коростей сдвига, мадет нараметры технологического процесса с некоторыми допусками, вполне вероятно, что расчетные значения коростей сдвига, полученые развыми специальстами, могут отличаться друг от друга. Поэтому при такой прибликительной оценке скоростей сдвига разчеств между 1260 и 1280 с° не имеет значения. В большинстве случаев достаточно знать, что скорость сдвига при окраске малярней кистью осставляет примеры о5000 с°, а не 50 или даже 0,5 с°.

При оценке скоростей сдвига, соответствующих тем или иным технологическим процессам или типичным случаям применения материалов, важно отметить, что почти всегда разные стадии одного и того же процесса производства или применения материалов характеризуются совершенно разными скоростями сдвига.

Ниже приведены три примера для иллюстрации этого положения

### 5.1. Скорости сдвига при переработке полимеров

В десятках книг по технологии полимеров приводятся значения скоростей сдвига для основных технологических процессов:

Это, по-видимому, очень упрощенный взгляд на действительность. Скорости сдвига имеют место не только в головке экструдера, но и на всех других стадиях процесса переработки, при течении в экструдере или в термопластавтомате. Например, в процессе экструзии имеет место множество скоростей сдвига: при течении расплава вдоль канала шнека, при перемешивающем течении, перпендикулярном к оси канала, и при обратном потоке от любого витка шнека к ведущим канавкам. Элементы объема расплава полимера в любой точке канала шнека одновременно подвергаются различным типам течения, которые характеризуются необычайно широким диапазоном скоростей сдвига - приблизительно от 0,01 до 1000 с-1. В этих условиях трудно определить реально существующую вязкость элементов объема, находящихся в состоянии трехмерного напряжения, и тем самым предвидеть, хороши или плохи будут условия переработки в дозирующей части шнека экструдера (например, вероятный уровень однородности расплава), отнесенные к верхней или нижней границе данного интервала скоростей спвига.

На различных стадиях такого процесса, как заполнение литьелов формы термопластавтомата, не существует какой-либо одной единственной скорости слвига, а имеет место диапазон скоростей слвига, часто перекрывающий более четырех десятичных порядков: впрыскивание через литьевое отверстие капиллярного типа до 10 000 с<sup>-1</sup>, и течение при заполнении литьевой формы примерно полного заполнения литьевой формы до течения полного заполнения литьевой формы до течения полного заполнения литьевой формы и предотвращения температурной усадки горячего расплава в холодной форме) – менее 1 с<sup>-1</sup>.

Расплавы полимеров являются не только вязкими, но и в значительной степени упругими жилкостями. Упругие леформации молекул и/или элементов объема со временем будут релаксировать. Наиболее значительная релаксация происходит сразу после того. как полимер переходит в состояние покоя по завершении экструзии. или когда сформованную деталь извлекают из формы. В листовых или экструдированных изделиях из высокомолекулярных полимеров, охлажденных до комнатной температуры, упругие деформации (элементы типа растянутых спиралей) "замораживаются" в отвержденном полимере. При комнатной температуре спад внутренних напряжений протекает в течение длительного периода времени (часы, дни или, возможно, недели) путем, известным как "микротечение" на молекулярном уровне, 4TO к искажению размеров изделий (короблению) или образованию микротрещин ("крейзов") в прозрачных деталях. Более вязкие компоненты полимерной композиции, которые достигают очень высокой вязкости при почти нулевой скорости сдвига, когда экструдат переходит в состояние покоя, оказывают противодействие и тормозят процесс снятия внутренних напряжений. Даже в полиэтиленах при температуре расплава около 205 °C вязкость при нудевой скорости сдвига no составляет примерно 106 Па · с, а при более низких температурах она становится гораздо выше. Скорость сдвига, соответствующая процессу релаксации, близка к 10-5 с-1, что отвечает периоду релаксации примерно в 28 ч.

В этих условиях спад упругих напряжений в термопластичных полимерах или каучуковых композициях представляет собой достаточно длительный процесс.

Рассмотренные выше значения скоростей сдвига, соответствующие обоим технологическим процессам – переработке полимеров и снятию "замороженных" напряжений, – могут перекрывать диапазон почти в 10 десятичных порядков (рис. 84). Ни один из существующих реометров не может работать в таком ширхом диапазоне скоростей сдвига, не говоря уже о том, что измерение кривой вязкости в таком интервале скоростей сдвига потребует очень длительных испытаний




Рис. 84. Скорости сдвига, соответствующие различиым технологическим процессам

Если в процессе исследования полимеров или при техноло-гическом контроле в производстве возникает необходимость измерения визкости в таком широком диапазоне скоростей сдвига, используют несколько ротационных и капиллярных реометров. Каждый из вик в лучшем случае охватывает диапазон скоростей сдвига около трех десятичных порядков. Ротационные и капиллярные вискозиметры сконструированы таким образом, чтобы охватить разные области полного диапазона скоростей сдвига, поэтому при совместном использовании они могут перекрыть требуемый диапазон скоростей сдвига (рис. 85).

Отклонения от стандартной кривой вязкости на вижней или верхней границе интервала скоростейсдвига должны быть проверены и рассортированы по степени их технической значимости, например по отношению к однородности расплава, разбуханию струи экструдата или долговременной стабильности размеров профилей и других деталей, полученных методом экструми или прессования

Вопрос о том, какая скорость сдвига соответствует конкретной технологии переработки полимеров, не может быть разрешен в общей форме. Необходимо рассматривать отдельные аспекты или фазы кажлого производственного процесса.

 Необходимость очень широкого интервала скоростей слвига для правильного описания реопотического поведения неньюгоновских жидкостей в условиях уетановившегося течения дополняется широкой областью частот, применяемых для исследования вязкоупрутих




Рис. 85. Реостресс+Реокорд 90: кривые вязкости трех образцов ПЭ

веществ при динамических испытаниях. Так как сообенности можкулярной структуры лучше всего проявляются при очень нижих величинах о, а упругость превышает вяжость только при высоких частотах, частотный диапазон, в котгором спедует проводить имерения, часто превышает шесть десятичных порядков. Интервал частот, фактически доступный для исследования, может быть расширен с помощью принципа температурноременной суперпозиции Вильямса—Лениса—Ферри (как показано в разд. 8) до десяти порядков и при этом общее время имерения остается в разумных пределах.

# 5.2. Нанесение слоя латекса непрерывным способом при производстве ковров

Качество ковровых покрытий машинного изготовления часто повышают путем нанесения слоя вспененного латекса на нижнюю поверхность ковра. Это создает опущение мягкости при ходьбе по такому ковру В данном разделе непрерывный процесс нанесения такого латекса рассмотрен по стадиям, которые характеризуются разными скоростями сдвига.




Рис. 86. Схема оборудования для нанесения покрытий на ковры (пояснение в тексте)

Нанесение латекса происходит следующим образом (рис. 86). Ковер / разматывают с барабана и пропускают над большой емкостью 2, наполнению латексом. Вращающийся щилиндр 3, частично погруженный в латекс, увлекает слой латекса и наносит его на нижнюю сторону ковра в точке 4. Сэндачи из ковра и слоя латекса проходит над ракельным ножом 5 с заранее установленной шириной зазора, что обеспечивает одинаковую толщину слоя латекса. Весь избыток латекса, не прошедший через ракель, стекает обратно в емкость, после чего вновь медлению возвращается в область 6, гле цилиндр 3 вводит его в новый цики наиссения слоя.

Если принять скорость движения ковра равной 60 м/мин и калибр ракельного ножа 0,5 мм, то скорость сдвита в слое латекса
в точке 5 будет близка к 200 с. Латекс, стекающий за счет силы
тяжести обратно в емкость 2, перемещается в зону 6, и скорость
сдвита, соответствующая этому течению, не превышает 0,01 с.
Скорость сдвита в точке 4 нельзя определить простым деление
скорости движения ковра на топцину спол латекса, так как предполагается, что скорость ковра и линейная скорость на поверхности
нилиндра 3 равны. Некоторах скорость сдвита могла бы возникнуть
только из-за разности скоростей. Однако ковер и поверхность цилиндра образуют клин, в котором латекс гивется, отчего в точке 4
возникает дваление, благодаря котором у создается более или менее
параболический профиль скоростей течения латекса в захоре между
поверхностями инжией стороны ковра и цилиндра, движущимиех

с равными скоростями. Такой профиль скоростей, как известно из капиллярной реометрии, связан с характерной скоростью сдвига, которая в данном случае может находиться в пределах от 1 до 10 с<sup>-1</sup>.

Представляя этот пример нанесения покрытия на ковер, необходимо обратить внимание читателя на тот факт, что для очень многих процессов, с которыми мы сталкиваемся в производстве, характерна не одна единственная скорость сдвита, а диапазон скоростей сдвита, который во многих случаях перекрывает 3-4 десятичных порядка. Если вязкость в точке 5 при данной скорости сдвита велика, то высокое и, возможно, слицком высокое растягивающее напряжение лействует на ковер, который протягивают через зазор ракельного ножа. Если при сдвите вязкость сильно снижается, слицком много латекса стекает в этом зазоре. Если латекс, стекающий обратно в емкость, слишком сильно загустевает при почти нулевой скорости сдвита, то шилигар 3 не может подять достаточное количество латекса, поэтому его поверхность остается почти сухой, и к точке 4 поступает недостаточное количество латекса.

Описанный выше процесс может быть проведен неудачно как изза слишком низкой вязкости при высокой скорости сдвига, так и, в равной степени, из-за слишком высокой вязкости при низкой скорости сдвига. Анализ различных стадий производственного процесса должен привести к правильной оценке скоростей сдвига на каждой стадии.

### 5.3. Особенности пробочного режима течения

Ежедневный опыт показывает, что зубная паста выдавливается из тюбика в виде цилиндра, который, будучи полутвердым, просто садится на щетинки зубной щетки. Зубные пасты, как и многие другие жилкости, такие как высоконаполненные расплавы полимеров или каучуковые композиции, содержащие в некоторых случаях более 30% углеродной сажи, характеризуются отчетливо выраженным пределом текучести. Экструзия их через капилляры часто сопровождается необычным профилем скоростей, который существенно отличается от параболического профиля скоростей ньютоновских жидкостей (рис. 87). Если напряжение, уменьшающееся по направлению от стенки капилляра к его центру, падает ниже предела текучести, как, например, у зубной пасты, то центральная часть выдавливаемой массы движется вперед как твердая пробка. В массе, которая находится внутри пробки, не возникает сдвигового напряжения, и ее вязкость бесконечна. Реальный сдвиг концентрируется в наружном кольцевом слое массы между внутренней пробкой и стенкой капилляра (толщиной иногда в доли миллиметра), в результате чего вязкость этой части массы сильно снижается. Часто этот кольцевой слой действует как своего рода низковязкая




Рис. 87. Течение жидкостей с различным реологическим поведением в капиллярах

"смазка" при экструзии внутренней пробки. Высокий сдвиг может дополнительно привести к фазовому разделению водной композиции, выдавливая тонкий слой воды, которая служит дополнительной смазкой для внутренней пробки.

Расчет скорости сдвига и вязкости материалов, проявляющих пробочный характер течения, по объчным уравнениям Хапеа-Пуазейля для течения имоголоских жидкостей приводит к совершению ощибочным результатам. В этом случае реасчет любой стредней скорости сдвига по сечению капилира не имеет смыста.

средней склужен мента текучести при нулевом сдвиге и свойства Величины предела текучести при нулевом сдвига в рабочем зазоре ротационных реометров с учетом того, что скорости сдвига жилкостей, склонных к развитию пробочного течения, составляют не 500 или 1000 с<sup>-1</sup>, а "нуль" в центре пробки и, возможно, 10<sup>4</sup> или лаже 10<sup>5</sup> с<sup>-1</sup> в кольцевом слое вблизи стенки капилляра.

# 5.4. Примеры оценки скоростей сдвига, соответствующих некоторым типичным технологическим процессам

В данном случае величины скоростей сдвига могут быть определены с коэффициентом точности в пределах порядка Такая оценка проводится по уравнению

Скорость сдвига = 
$$\frac{\text{максимальн ая скорость}}{\text{размер зазора}} = v/y$$

#### 5.4.1. Нанесение лакокрасочных покрытий

Обычно в технологии лакокрасочных покрытий имеют дело с широким днапазоном скоростей сдвига. Поэтому лакокрасочные покрытия при нанесении подвергаются воздействию как очень высоких, так и очень низких скоростей слвига (лис. 88)

Когда краску вычерпывают из бидона. скорость сдвига может достигать 10 с<sup>-1</sup>.

В процессе нанесения краски (рис. 89) кисть может двигаться по поверхности со скоростью  $\nu=1000$  мм/с. Толщина слоя краски принимается равной y=0,2 мм. Тогда скорость сдвига при нанесении кистью составляет

$$\dot{\gamma} = v/y = 1000/0, 2 = 5000 \text{ c}^{-1}$$

При распылении краски давлением воздуха из сопла пистолета скорость сдвига приблизительно равна 50 000 с<sup>-1</sup>.

Лакокрасочное покрытие, нанесенное кистью на вертикальную стенку, стремится стечь под влиянием силы тяжести (рис. 90). Напряжение сдвига на стенке  $\tau_n$ , которое существует на границе между слоем покрытия и стенкой, равно

$$\tau_{w} = \frac{G}{A} = \frac{A(\bar{h} - y)pg}{A}(h - y)pg,$$
 (65)

гле  $\tau_s$  — напряженне сдвига на стенке,  $\Pi_a$ ;  $\tau_a$  — предел текучести,  $\Pi_a$ ; A — площаль поверхности стения; G — вес покрытик, действующий на площади A, H, A — топщина слоя покрытик,  $u_y$  у — переченняя в гориопитальном направлении (h); p — плотность краски, кг/см², g — ускорение силы тяжести,  $u_t^{G^*}$ ; v — окорость стехания в вертикальном направления; v — длина потеха покрытия за перепод времени v





Рис. 88 Типичные скорости сдвнга, встречающиеся в процессе нанесения покрытий



 $P_{UC.}$  89. Нанесенне покрытня кнстью на плоскую поверхность




Рис 90. Образование потеков при нанесении покрытия на вертикальную стену

Скорость сдвига равна

$$\dot{\gamma}_{_{w}} = \frac{\tau_{_{w}}}{\eta} = \frac{(\mathit{h-y}.\mathsf{p}\mathit{g}}{\eta}$$
 Интегрирование выражения

$$dv = \gamma = \frac{dv}{dy}$$

лает скорость стекания у

$$v = \frac{\rho y h}{\eta} - \frac{\rho y^2 g}{2\eta}.$$

для ньютоновской жилкости

$$v_{\text{max}} = \frac{\rho g h^2}{2n} = \frac{\dot{\gamma}_B y}{2}.$$

В случае такой неньютоновской жилкости, как тело Бингама, напряжение сдвига равно

$$\tau = \tau_0 + \eta_0 \dot{\gamma}$$

При  $\tau_0 \ge \tau$  величина  $\gamma = 0$ , т. е. слой покрытия не течет. При  $\tau ≥ \tau_0$  слой  $y_{min}$  будет опускаться вниз как твердая пластина по слою  $(h-y_{\min})$ , который течет со скоростью v, определяемой сдвиговой зависимостью вязкости данного покрытия.

Пример. Для покрытия, не проявляющего предела текучести:  $y = 0.1 \text{ MM} = 0.01 \text{ cm} = 0.0001 \text{ m}; \rho = 1.1 \text{ r/cm}^3 = 1100 \text{ kg/m}^3;$ 

$$\begin{split} g &= 9.81 \text{ M/c}^2; \ \eta = \frac{2}{2}, 0 \ \Pi \text{a} \cdot \text{c} \ \text{riph} \ \dot{\gamma} = 1 \ \text{c}^{-1}; \\ \tau_w &= y g = 0,0001 \cdot 1100 \cdot 9.81 = 1.08 \ [\text{H/w}^2 = \Pi \text{a}]; \\ \dot{\gamma}_w &= \frac{\tau_w}{\tau} = \frac{1.08}{2} = 0.5 \left[ \frac{\Pi \text{a}}{\Pi \text{a} \cdot \text{c}} = \frac{1}{\text{c}} = \text{c}^{-1} \right]; \\ v &= \dot{\gamma}_P = \frac{0.5 \cdot 0.1}{2} = 0.025 \ \text{mM/c} = 1.5 \ \text{mM/mmh}. \end{split}$$

При условии, что покрытие не проявляет предела текучести и его вязкость не возрастает из-за испарения растворителя или сорбщии растворителя порами стены, длина потека на окращенной поверхности за время t = 60 с составит

 $s = vt = 0.025 \cdot 60 = 1.5 \text{ MM}$ 

Покрытие будет стекать с вертикальной стены, только когда напряжение сдвига на границе выше, чем напряжение сдвига то:

 $\tau_w = v_{0g} \ge \tau_0$ 

Это значит, что стекание покрытия будет иметь место только в том случае, если толщина его слоя ут отвечает соотношению

$$y_{\min} \ge \frac{\tau_0}{\rho g}$$
.

Чтобы иметь хорошие потребительские характеристики, качественные краски обязательно должны быть неньютоновскими жидкостями, вязкость которых сильно зависит от скорости сдвига. Очень важно знать, обладает ли краска пределом текучести то, который необходимо измерять при скорости сдвига, близкой к  $\dot{\gamma}=0$ . Для классификации качества красок с точки зрения реологии необходимо учитывать не только одну скорость сдвига, а область скоростей сдвига, перекрывающую иногда более шести десятичных порядков.

### 5.4.2. Найесение покрытия на бумагу

Для повышения качества бумаги на ее поверхность наносят покрытие, после чего она становится гладкой, а часто и глянцевой (DRC. 91).

Типичные условия непрерывного процесса нанесения покрытия следующие:

скорость бумаги v = 500 м/мин (до 1000 м/мин);  $v = 50\ 000\ \text{cm/m} = 50\ 000/60\ \text{cm/c}$ 

размер зазора у равен расстоянию между ножом скрепера и поверхностью вала:

 $v = 0.01 \text{ mm} = 0.001 \text{ cm} = 10^{-3} \text{ cm}$ ; скорость сдвига

рость сдвига  

$$\dot{\gamma} = \frac{v}{y} = \frac{50\,000/60\,\text{cm/c}}{10^{-3}\,\text{cm}} = (50\,000/60) \cdot 10^3 = 8.3 \cdot 10^5\,\text{c}^{-1}.$$

Максимальная скорость сдвига при покрытии бумаги может быть выше 10<sup>6</sup> с<sup>-1</sup>.




Рис. 91. Схема машины для наиссения покрытия на бумагу

#### 5.4.3. Эффективность машинного масла

Типичные размеры поперечного сечения подшипника скольжения коленчатого вала (пис. 92).

радиус вала  $R_i = 27.53$  мм; радиус муфты  $R_n = 27.50$  мм; толщина пленки масла у = 0.03 мм:

частота вращения коленчатого вала  $n = 4000 \text{ мин}^{-1}$ :  $\delta = R_{*}/R_{*} = 1.00109$ ;  $\delta^{2} = 1.00218$ 

$$\dot{\gamma} = \frac{\pi}{15} \frac{\delta^2}{S^2 - 1} n$$

 $\dot{\gamma}=\frac{\pi}{15}\frac{\delta^2-1}{\delta^2-1}n\,.$  Это дает значение  $\dot{\gamma}=4$   $10^3\,\mathrm{c}^{-1}$  Приведенные в литенская совыта есс Приведенные в литературе для данного случая значения скорости сдвига варьируют от  $\gamma = 10^4$  в начале лвижения автомобиля ло у = 10<sup>6</sup>, когда спортивный автомобиль движется на полной скорости.

Типичные размеры цилиндра и поршня двигателя (рис. 93): размер зазора y = 0.03 мм;

частота вращения коленчатого вала n = 4000 мин<sup>-1</sup>: максимальная скорость поршня  $v_{max} = 20 \text{ м/c}$ ; средняя скорость поршня  $\nu_{cn} = 14 \text{ м/c}$ .

Это приводит к значению

$$\dot{\gamma}_{\text{max}} = \frac{v_{\text{max}}}{y} = \frac{20\,000\,\text{MM/c}}{0,03\,\text{MM}} \approx 6.7 \cdot 10^5\,\text{c}^{-1},$$




Рис. 92. Поперечное сечение подшипника скольжения коленчатого вала с кольцевым зазором для смазки




Рис. 93. Поперечное сечение цилиндра двигателя и поршня для оценки параметров течения смазочного масла

ипи

$$\dot{\gamma}_{cp} \approx 4.7 \cdot 10^5 \text{ c}^{-1}$$

Скорость сдвига в слое масла между маслосъемным кольцом поршня и цилиндром обычно достигает экстремально высоких значений

Типичные размеры масляного насоса, расположенного в маслосборнике двигателя (рис. 94):


диаметр трубы d = 0.7 см = 7 мм; радиус трубы R = 0.35 см = 3,5 мм; скорость течения Q = 30 см $^3$ /мин = 500 мм $^3$ /с.

При этом значение у

$$\dot{\gamma} = \frac{4}{\pi} \frac{Q}{R^3} = \frac{4}{3,14} \frac{500}{3,5^3} \approx 15 \text{ c}^{-1}.$$

Скорости сдвига машинного масла во входной области патрубка масляного насоса очень высоки. В самом масляном насосе скорости сдвига гораздо ниже.

Во время работы двигателя машинное масло подвергается воздействию очень широкого интервала скоростей сдвига, а не какойибо одной скорости сдвига. Это важно знать, несмотря на тот факт, что масла обычно являются ньютоновскими жидкостями. Моторные масла подвержены действию значительных переменных нагрузок в широком интервале температур. Для повышения смазывающей способности в высококачественные масла вводят соответствующие добавки, которые придают им неньютоновский характер течения.



Puc. 94. Схема работы масляного насоса, расположенного в маслосборнике двигателя

Необходимо изготавливать масла, которые обладают достаточной вяжостью при высоких скоростях слвига. Это обеспечивает хорошую смазку поверхности металических деталей и предотвращает непосредственный контакт между ними. В то же время вязкость масла должна быть достаточно низкой при малых скоростях слвига, когда оно течет в масляном насосе под действием гравитации по направлениих в кводному патрубку насоса, а затем вверх при всасывании масла насосом. Если масло слишком вязкое, насос может частично втягивать воздух, и тогда подача масла в подшипники ограничивается. Очень важно, особенно в условиях низких температур, чтобы масло не провявляю предела текучести (при нупевой скорости сдвига) и вспедствие этого не вело бы себя как твердое тело, которое созесем не поступает в масляный насос

### 5 4 4 Печать по трафаретной сетке

Оценку скорости сдвига чернил, продавливаемых через сетчатый трафарет (рис. 95), можно провести следующим образом.

трацирист цуп. 37), вожно просто и лезвия скребка, проходящего над одним отверстием. Зная количество отверстий на один дюйм сетки, можно оценить среднюю ширину отверстия и, полагая отвестие круглым, – его средный радиус R Отсюда можно рассчитать время г прохождения скребка над одним отверстием: 1 = 2R/V.

2. Определение объема чернил V, которые проходят через одно отверстие. При печати некоторая площадь подложки покрывается чернилами, после чего определяют их вес G. Зная чеслю отверстий N на единицу площади сетки и плотность, чернил p, можно найти V: V = G/(NO) мм.

3. Тогда скорость течения Q рассчитывается как Q = V/t мм<sup>2</sup>/с.

4. Если представить отверстие как часть капилляра, скорость сдвига можно рассчитать по уравнению (17):

$$\dot{\gamma} = \frac{4}{\pi} \frac{Q}{R^3} c^{-1}.$$

Ниже приведены типичные значения указанных выше величин:  $G = 1.8 \cdot 10^{-5} \, \text{г/мm}^2; \, N = 10 \, 1/\text{mm}^2$  в сетке  $31 \, \text{меш};$ 

= 1,8 · 10 ° 
$$\Gamma$$
/Mm';  $N$  = 10  $\Gamma$ /Mm'  $B$  CC  $R$ C 3,  $N$  = 1,2 · 10 ° 3  $M$ M';  $\nu$  = 30  $M$ M/c = 1,8  $M$ /M $\mu$ H,  $R$  = 45 · 10 ° 3  $M$ M,  $t$  = 3 · 10 ° 3  $C$ C;  $Q$  = 0,5  $M$ M'/c.




Рис. 95. Поперечное сечение трафарета и подложки в процессе печати по трафарету

Тогда скорость сдвига равна  $\dot{\gamma}_2 = 6,900 \text{ c}^{-1}$  в сетке 31 мені.

Чернила для печати подвергаются гораздо более высокой скорости сдвига у, между поверхностью сетчатого трафарета и ножов скребка. Протекание на подложку идет с меньшей скоростью сдви

Предел текучести и тиксотропная структура чернил способству-

ют получению и сохранению четкого контура печати.

Резюме: При печати по сетчатому трафарету имеет место множество скоростей слвига. Поскольку характер течения черния сильно отличается от ньютоновского, необходимо проводить измерения вязкости как при низких, так и при высоких скоростях сдвига,

### 5.4.5. Нанесение губной помады

Оценка скоростей сдвига при нанесении губной помады может проводиться следующим образом.

Женщины, выбранные в качестве экспертов (группа не менее 10 человек), наносят губную помаду одним мазком. Скорость нанесения покрытия у в течение этого мазка ограничена. Тюбик помады взвешивают до и после нанесения, чтобы узнать среднюю массу слоя покрытия т. Для оценки площади покрытия А листок фильтровальной бумаги прижимают к губам, покрытым помадой, после чего площадь образовавшегося пятна измеряют планиметром.

Толшину покрытия определяют следующим образом:

$$y = \frac{m}{A\rho}$$

где р - плотиость губиой помалы

Значения типичных для данного процесса параметров равны:  $v = 10 \text{ cm/c}; m = 0.05 \text{ r}; A = 10 \text{ cm}^2;$   $\rho = 1 \text{ r/cm}^3; y = 0.005 \text{ cm}.$ 

Скорость сдвига при нанесении губной помады  $\dot{\gamma} = 2000 \, \text{c}^{-1}$ .

# 5.4.6. Скорости сдвига в некоторых других процессах

Ниже приведены скорости сдвига (c <sup>-1</sup> ) в некоторых процессах:					
Нанесение лосьона Намазывание масла на хлеб			10 000-20 000		
1 счение крови			0.1.050		
Выдавливание жидкого крема из пластиковой бутыл Выливание жидкости из бутылки	ки		5-10 50-200		
Введение лекарства через гиподермический шприц Прокачивание жидкого шоколада через трубопровод			1000–10 000		
диаметром 10 см со скоростью 50 л/мин			30		
1 ИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ЧАСТИИ Железной					
руды по трубопроводу Проход через аэрозольный клапан			104		

### 6. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Оператор может достичь хороших результатов измерений при оптимальном сочетании подходящего реометра с тщательным выбором параметров испытаний. Рассмотрим каждый из этих факторов отдельно.

### 6.1. Точность капиллярных вискозиметров и вискозиметров с падающим шаром

Результаты измерений во всех капиллярных реометрах, используемых для измерений вязкости ньютоновских жидкостей, таких как вискозиметр Уббелоде или Кэннона-Фенске, относят к кинематической вязкости воды у, величина которой, приведенная в международных таблицах, составляет 1,0035 мм²/с при 20°С. В капиллярной вискозиметрии экспериментально измеренная кинематическая вязкость у зависит от таких параметров, как калибровочная константа  $c_{cop}$ , относящаяся к размерам капилляра, фактическая температура жидкости Т, плотность жидкости р и скорость течения Q (т. е. от времени истечения определенного объема жидкости через определенный отрезок капилляра):

$$v = v(c_{cap}, T, \rho, Q).$$

Каждый вид используемого капилляра применим только в ограниченном диапазоне вязкости. В большинстве стран государственные службы стандартизации предоставляют жидкости со стандартной вязкостью, которые позволяют в качестве первого шага в постадийной процедуре калибровки капилляров связать калибровочную константу первого капилляра и вязкость воды ут. Откалиброванный таким образом первый капилляр используют для измерения вязкости V2 другой жидкости, более вязкой, чем вода. Затем с помощью жидкости с вязкостью у калибруют второй капилляр, с еще большим диаметром. При сертификационных измерениях вязкости высоковязких жидкостей для получения надежных результатов испытаний используют 10 капилляров с разными калибровочными константами Ссар-

Параметр испытаний Т (температура) задается с помощью подходящего теплоносителя - бани, снабженной циркуляционным насосом (сокращенно - "термостат"), температура в которой поддерживается постоянной с точностью до 0.01 °C. Время истечения жидкости, движущейся при этих испытаниях со

скоростью Q, может быть измерено с точностью до 0,01 с.

Точность измерения плотности жидкости должна быть не менее 0.01%.

При соблюдении этих условий можно гарантировать точность результатов измерений при капиллярной вискозиметрии (их лостоверность) на уровне 0.1%.

Калибровочные жидкости для калибровки капиллярных вискозиметров с неизвестными техническими характеристиками можно приобрести либо в государственных лабораториях стандартизации. либо в компаниях, поставляющих капиллярные или ротационные вискозиметры. Ротационных вискозиметров или реометров, которые имели бы такую же точность, как высококлассные капиллярные вискозиметры, не существует. Однако достоинства высококлассных капиллярных вискозиметров, отличающихся высокой точностью. несколько снижаются тем, что они применимы только для измерения вязкости "простых" ньютоновских жидкостей. Они не полходят для измерения вязкости неньютоновских жидкостей, у которых скорость сдвига в поперечном сечении капилляра существенно нелинейна и поэтому не может быть надежно определена. Конечно, капиллярные вискозиметры также не могут быть использованы и для измерения вязкости тиксотропных жидкостей и жидкостей. обладающих пределом текучести.

То же самое можно сказать о вискозиметрах с падающим шаром. которые калибруют, используя несколько стандартных жидкостей с известной вязкостью. При испытаниях жидкостей с различной вязкостью используют серию шаров различного диаметра. По точности результатов измерений вискозиметры с падающим шаром близки к капиллярным вискозиметрам.

### 6.2. Точность ротационных вискозиметров и реометров

Вязкость нельзя измерить непосредственно. Ее можно рассчитать по отношению напряжения сдвига к скорости сдвига:

$$\eta = \tau / \dot{\gamma} = \frac{\text{сила}}{\text{площадь}} \cdot \text{время} \left[ \frac{H}{\text{см}^2} \cdot c = \Pi a \cdot c \right]$$

Реометры/вискозиметры, в которых жидкость при данной температуре подвергают определенным сдвиговым напряжениям и измеряют полученную в результате этого скорость сдвига (или, наоборот, подвергая жидкость определенной скорости сдвига, измеряют соответствующее напряжение), называют "абсолютными реометрами", так как результаты измерений вязкости выражаются в абсолютных физических единицах, и поэтому в данном случае не требуется применения калибровочных жидкостей.

Параметрами для измерения вязкости являются:  $\tau = AM_{x}$  $\dot{v} = M_d \Omega$ .

Оба коэффициента A и M<sub>d</sub> [коэффициенты напряжения и скорости сдвига в уравнениях (12) и (13)] связаны с геометрией выбраннои измерительной системы и данным типом реометра и могут быть объединены в единую константу прибора G = A/M.

Конечно, температура остается важным дополнительным параметром. В данном случае другие возможные факторы, влияющие на вязкость, такие, как давление P, время действия сдвига t и напряжение электропитания, не учитывали.

Таким образом, параметрами, влияющими на измеренную величину вязкости и точность результатов измерений, являются т - точность заданного момента вращения,  $\Omega$  – точность заданной скорости вращения ротора, G - параметр точности геометрических размеров измерительной системы, T – точность заданной температуры образца:

$$\eta = \eta(\tau, \Omega, G, T).$$

## 6.2.1. Точность задания напряжения сдвига


Напряжение сдвига определяется крутящим моментом  $M_d$ , задаваемым на оси ротора посредством специального трехфазного шагового двигателя. Заданная величина тока / в двигателе создает крутящий момент М.:  $M_d = kI^2$ (66)

где k - коэффициент пропорциональности

Типичный диапазон крутящего момента в CS-реометрах: минимальный крутящий момент –  $1 \cdot 10^{-6} \, \text{H} \cdot \text{M} = 1 \, \text{мкH} \cdot \text{M}$ ; максимальный крутящий момент –  $5 \cdot 10^{-2} \text{ H} \cdot \text{м} = 50\ 000\ \text{мкH} \cdot \text{м}$ : точность задания крутящего момента –  $\pm 1$  мк $H \cdot м$ .

Чтобы быть уверенным в том, что данный СЅ-реометр действительно обладает указанными характеристиками, его следует откалибровать. Калибровка CS-реометров (рис. 96) заключается в экспериментальном определении зависимости между заданной величиной тока и полученным в результате этого крутящим моментом, который прикладывается к измеряемому образцу. Эта зависимость может содержать небольшую погрешность, связанную с незначительным отклонением показателя степени в уравнении (66) от 2. Отклонение может быть связано, например, с зависимостью крутящего момента от температуры в обмотке двигателя и малым, но не пренебрежимо малым влиянием трения в воздушном подшипнике на скорость ротора.

Применение стандартных жидкостей для калибровки прибора не рекомендуется, поскольку при этом на результаты влияют такие приборные эффекты, как эксцентриситет, концевые эффекты и сдвиговый нагоев.



Puc. 96. Калибровка CS-реометра — устройство для калибровки росметра; 6 — распечатка калибровки (зависимость полученного хругишего момента M от сиды тока I)

Вместо этого лучше измерять результирующий крутящий момент  $M_1$  на оси ротора (рис. 96, a) путем простого определения тястового усилия на радиусе Родика С, навинченного на ось ротора. Для превращения горизонтально действующей силы на ролике С в вертикально действующую силу используют второй ролик — D. Эта сила приложена к эталонной гире G посредством тонкой нити H, проходящей через оба ролика. Гиря G стоит на аналитических, се. очень точных, весах F. При силе проходящего через двигател гока I = 0 весы будут показывать значение, равное весу гири Б (при увеличении силы тока возникает крутящий момент, который стремится поднять гирю G вверх, в результате чего значения веса гири на экране весов синжаются. Чтобы свести к ининизул трение в осях роликов, они вращаются, как и ось ротора, в воздушных

полимпинках. На рис. 96,  $\delta$  представлена типичная диаграмма компьютерной калибровки: зависимость между заданной силой тока I ( $\delta$ ) и возиними в результате этого крутящим моментом  $M_{\delta}$  (мкН - м). Регрессионный авалия полученных результатов в данном конкретном случае калибровки реометра приводит к следующему уравнению:  $M_{\delta} = k_{\delta}^{1.5}$ .

Этот метод калибровки, дающий истинные значения k и показателя степени, который сводит измерение крутящего момента к измерению веса, позволяет определять крутящий момент путем измерения массы и длины (раднуса ролика). Используемые весы могуты быть сертифицированы производителями с допустимым отклоненов в пределях  $\pm 0.2$  мг. Такая методика калибровки позволяет калибровать крутящий момент СS-реометра как в статических ( $\Omega = 0$ ), так и в динамических ( $\Omega > 0$ ) условиях. Воспроизводимость таких измерений крутящего момента составляет  $\pm 1$  мкН · м.

Кроме того, реально действующий кругящий момент будет зависеть от угловой скорости ротора, трения в чрезвычайно узких зазорах возлучных подшинников и изменения номинальных характеристик двигателя вследствие возрастания температуры его обмогки при высоких значениях кругящего момента. Все эти побочные влинния на зависимость сила тока- кругящий момент учитываются такой калибровкой, при которой задают силу тока и получают точно определяемые значения напряжения при изменении кругящего момента в пределах более четырех десятичных порядков. Результамомента в пределах более четырех состаний порядков. Результамомента в пределах более четырех десятичных порядков. Результамомента в порядков порядков порядков порядков результамомента в пределах более четырех десятичных порядков. Результамомента в пределах более четырех десятичных порядков. Результамомента в пределах порядков порядков порядков порядков результатичность порядков пор

При крутящих моментах ниже 100 мкН · м остается неучтенным допустимое отклонение заданного крутящего момента в пределах ±1 мкН · м, которое в основном появляется в результате трения в воздушном подшипнике и которое не может быть полностью

компенсировано. В этом диапазоне крутящего момента доля указанного допустимого отклонения становится все менее существенной – до тех пор, пока крутящий момент не достигнет значения 100 мкН м При больших величинах крутящего момента точность, его измерения в СЅ-режиме находится в пределах установленного допустимого отклонения.

В результате применения водлушных подшипников, которые являются отличительной особенностью конструкции СS-реометров, можно измерить крутящий момент, примерно в 100 раз меньший, чем в хороших СК-реометрах с роликовыми подшипниками. Это очень важно при исследовании реологического поведения твердо-образных тел и жидкостей при очень низких скоростях слвига, т. е. ниже или чуть выше их плеелая текучести.

Точность измерений СR-реометров (вискозиметров) с пружинным датчиком крутящего момента зависит главным образом от линейности коэффициента пружины. В пределах ограниченного дианазана напряжения сдвига точность измерения напряжения сдвига в этих реометрах составляет 0,5% от их максимального крутящего момента. При калибровке датчиков крутящего момента СRреометров также используют механический метод задания опреленных значений момента (сила, действующая на определенном раличен у строят зависимость полученного ситиала от заданных величин крутящего момента. Такая калибровка приборов, которую операторы могут проводить регулярно через определенные интервалы времени (недели или мехацы), гораздю менее трудоемка и занимает существенно меньше времени, чем калибровка с помощью калибровочных жидкостей.

### 6.2.2. Точность определения скорости ротора

В стандартных СR-вискозиметрах скорость ротора контролируется такометром-генератором, присоединенным к электроприводу. Такометр-генератор постоянно регистрирует отклонение действигельной скорости ротора от заданной. В то время как такое устройство датчика скорости вполне приемлемо при высоких скоростях вращения ротора, при низкой скорости вращения в результате малых токов в такометре-генераторе величина сигнала недостаточна.

В современных CS-реометрах применяют шаговые датчики угловото смещения с угловым инкрементом 10° на полный оборот с потрешностью ±1. Низкие величины скорости сарыта определяют, строя зависимость скорости деформации от времени с последующей аппроксимацией этой кривой. Скорости вращения ротора выше 10 мннг можно измерить непосредственно с допустимым отклонением в 0,1%. Такое устройство СS-реометров резко повышает точность измерений деформации и скорости сдвиг ака при очень виз-

ких, так и при очень высоких скоростях сдвига по сравнению с CRпеометрами.

## 6.2.3. Роль геометрических факторов

В общем случае вязкость испытуемого образца рассчитывается с учетом приборных констант следующим образом:

$$\eta = \frac{A}{M} \frac{M_d}{\Omega} = G \frac{M_d}{\Omega}.$$

M 32 Для измерительной системы типа коаксиальных цилиндров константа  $G_{\rm rd}$  равна

$$G_{cyl} = \frac{1}{4\pi L(R_a^2 - R_i^2)} \frac{1}{(R_i R_a)^2}.$$

 $\{R_a - R_i / (R_i R_a)\}$  гле  $R_a$  – радиус виешнего цилиндра;  $R_i$  – радиус ротора; L – длина ротора.

Параметр  $G_{\rm cri}$  пропорционален квадрату радиусов, поэтому он больше зависит от радиусов, чем от длины ротора. Стандартный уровень допустимых отклонений размеров роторов при их механической обработке может быть принят равным примерно 0,5%.

Для измерительной системы конус-плоскость константа  $G_{cone}$  для измерительной системы конус-плоскость константа  $G_{cone}$ 

$$G_{cone} = \frac{3\alpha}{2\pi R^3}$$
.

Радиус конуса, поскольку он возводится в куб, является наибодее важным геометрическим размером.

Результаты измерений в подобных измерительных системах с установленными значениями раднусов конуса или плоскости будут достоверными только при правильном заполнении образцом сдвигового зазора: перенопнение или неполное заполнение захор увеличвает или уменьшает действительный диаметр образца. В этих измерительных системах в идеальном случае погрешность теометрического коэффициента G<sub>oost</sub> составляет около 0,5%, а в реальной работе она может превышать 1%.

## 6.2.4. Точность задания температуры

При тщательном контроле заданная температура может поддерживаться на постоянном уровне с допустимым отклонением в преледа 0.5%.

# 6.2.5. Уровень допустимых отклонений в ротационной вискозиметрии

Абсолютную погрешность определения вязкости ротационными вискозиметрами/реометрами можно оценить следующим образом:

$$\Delta \eta_{abs} = \frac{d\eta}{d\tau} \Delta \tau + \frac{d\eta}{d\dot{\gamma}} \Delta \dot{\gamma} + \frac{d\eta}{dG} \Delta G + \frac{d\eta}{dT} \Delta T.$$

С учетом того, что  $d\eta/d\dot{\gamma} = -\tau/\dot{\gamma}^2$  и  $d\eta/d\tau = 1/\dot{\gamma}$ , это уравнение может быть переписано следующим образом:

$$\Delta \eta_{abs} = \frac{1}{\dot{\gamma}} \Delta \tau + \frac{\tau}{\dot{\gamma}^2} \Delta \dot{\gamma} + \frac{d\eta}{dG} \Delta G + \frac{d\eta}{dT} \Delta T.$$
 (67)

Приведенное уравнение показывает, что точность измерений вязкости зависит от нескольких коэффициентов, часто очень малых по величине. Среди них доминирующее визиние оказывает квадрат обратной скорости сдвига: маленькие скорости сдвига имеют огромное влияние на точность измерений. Учитывая это, в современных СS-реометрах используют очень чувствительные датчики для измерений деформации и скорости сдвига. В СR-реометрах применен усовершенствованный контроль скорости вращения.

Чтобы помочь пользователю этих реологических приборов оненить точность, которая может быть гарантирована для конкретной комплектации прибора и выбранной измерительной системы, разработан пакет программного обеспечения, с помощью которого можно рассчитать совместное влияние перечисленных коэффициентов допустимых отклонений. Типичная таблица, показывающая "надежные" или "допустимые" условия испытаний для двух типов измерительных систем, представлена ниже. Для примера взят вискозиметр ХААКЕ Вискотестер VT500, в котором можно установить одну из 20 фиксированных скоростей вращения ротора в интервале от 2 до 800 мин-1, с двумя измерительными системами типа коаксиальных цилиндров MVDIN и SVDIN конструкции ISO/DIN, которые, будучи подобны по форме, различаются площадью рабочей поверхности, определяющей рабочий диапазон напряжения сдвига. В то же время эти измерительные системы дают равные скорости сдвига при равных заданных скоростях вращения. Вискотестер VT500, сконструированный в расчете на максимальный крутящий момент 2 Н см. при соответствующем коэффициенте напряжения сдвига А измерительной системы, позволяет достичь следующих максимальных значений напряжений слвига:

MVDIN:  $\tau_{max} = 123 \text{ Ha}$ ; SVDIN:  $\tau_{max} = 750 \text{ Ha}$ .

В таблице, приведенной на рис. 97, даны погрешности измерений вязности нескольких ньютоновских жидкостей на вискозиметре Вискотестер VT500 при определенных скоростях вращения ротора. Измерения проводили в области значений выше 5% и ниже 100% полной шкалы диапазона крутящего момента. При этом полагали, что ниже 5% электрические сигналь при изменении крутящего момента слишком малы, а выше 100% полной шкалы скорость вращения ротора слишком ведика для данной вязкости.

		MV DIN D		илкости в	мПа∙с
Об/мин 2,0 5,0 8,3 10,0 13,9 20,0 23,2 45,3 50,0 64,5 100,0 179,6 200,0 295,7	учельная систе  1,0 10,  1,0 10,  9,5 7,9 7,9 1,0 10	9,5% 7,4% 4,8% 2,7% 1,6% 1,6% 1,0% ema SV DIN 8	6900 3,4% 1,4% 0,8% 0,7%	10000 2,4% [ 1,0% [ 0,8% ]	000000
2.0 5.0 8.3 10,0 13,9 20,0 23,2 45,3 50,0 64,5 100,0 179,6 200,0 69,5 100,0 60,0	рипком регисс заячение рапрежения сдвита (регис 5% полной шкалы)	9,7% 5,7% 4,8%	1	5,7% 3,5% 2,9% 2,1% 1,4% 1,2% 0,8%	1,4%

Рис. 97 Точность измерений вязкости на различных измерительных системах Вязкость идеальной жидкости в мПа\*с:

слишком инзкая: инже 5% полной шкалы слишком высокая: выше 100% полной шкалы


MVDIN. Вязкость жилкости 10 мПа с может быть измененя только при двух самых высоких скоростях ротора, но полученные результаты могут варьировать от 9 до 11 мПа · с, т. е. в этом случае точность измерений вязкости составляет ±10%. Напротив, вязкость жилкости 10 000 мПа с можно измерить только при трех самых низких значениях скорости врашения ротора, так как дальнейшее повышение скорости привело бы к слишком большим величинам крутяшего момента, превышающим допустимый уровень. При этом срабатывает электронная защита от перегрузки двигателя, и он от-KINGUSETCS

SVDIN. При испытании жидкостей с вязкостью до 10 мПа · с нельзя получить каких-либо достоверных величин вязкости. Вязкость 100 мПа · с можно измерить только при трех самых высоких скоростях вращения ротора. Лишь при скорости 600 мин-1 можно получить результаты, точность которых нахолится в преледах 5%. В то же время комплектация вискозиметра этими измерительными системами позволяет измерить вязкость жилкостей в лиапазоне

ло 100 000 Па

На рис. 98 приведены кривые течения и кривые вязкости, полученные на двух измерительных системах типа коаксиальных цилиндров и на одной системе конус-плоскость: MVDIN, SVDIN и РК1 с углом при вершине конуса 1°, - которые различаются диапазонами измерения напряжения сдвига. Их схематические изображения показаны на рисунке в точных пропорциях по отношению друг к другу. Экспериментальные точки на кривой течения обозначены светлыми кружками, а величины вязкости - треугольниками. Система MVDIN не может быть использована при скоростях сдвига выше  $\dot{\gamma} = 17.9 \, \text{c}^{-1}$ , SVDIN – выше 83 c $^{-1}$ , в то время как система РК1 позволяет проводить измерения при скоростях слвига вплоть до 400 с-1. Это связано со значениями коэффициентов скорости сдвига А в данных системах: для системы MVDIN А составляет около 3,5% от коэффициента А системы РК1 (1°). Во всех трех измерительных системах была испытана одна и та же ньютоновская жидкость вязкостью 6.87 Па · с и во всех случаях были получены илентичные кривые вязкости, проходящие параллельно оси абсцисс. Пля наглядной демонстрации таких скоростей сдвига, которые позволяют получить приемлемый уровень точности при измерении вязкости, на рис. 98 также показан диапазон допустимых отклонений вокруг кривых вязкости в виде раструба пуховой трубы (черные кружки)

Из рис. 98 следует, что для получения точных результатов при низких скоростях сдвига лучше выбрать измерительную систему MVDIN, однако эта система не позволяет получить какие-либо результаты при высоких скоростях сдвига. Такие измерения можно проводить на измерительной системе с гораздо меньшей поверхностью сдвига, например на конусе малого размера РК1 (1°). С его



помощью можно измерить вязкость при скоростях сдвига вплоть до 400 с<sup>-1</sup>, но зато результаты, полученные при малых скоростях сдвига, недостоверны, так как при у = 10,7 с<sup>-1</sup> значение т составляет только 2,5% от полной шкалы, что делает измерения ненадежными. Каждый раз, получая результаты измерений вязкости, следует указывать уровень их достоверности.

#### 6.2.6. Точность ротационной вискозиметрии

Оптимальное сочетание реометра (вискозиметра) с выбранной измерительной системой дает возможность в ограниченном интервале скоростей ротора измерить вязкость образца с точностью выше ±2%. Даже при очень тщательных измерениях слишком малая скорость ротора и/или выбор неподходящей для данных условий испытания измерительной системы может привести к погрешности 30-50%. Только пользователь этих реологических приборов может выбрать подходящие условия измерений. Если он хочет испытать данный образец при малых скоростях сдвига с высокой точностью. он должен выбрать измерительный узел с малым коэффициентом А. который обладает высокой чувствительностью в области малых напряжений сдвига. Если же необходимо провести измерения при высоких скоростях сдвига, то проводят новые опыты с измерительной системой, у которой площадь поверхности и коэффициент А значительно выше. В этом случае при высоких скоростях сдвига точность результатов приемлема, зато при низких скоростях она будет мада.





Рис. 99. Воронкообразная диаграмма погрешности для конкретной измерительной системы и разброс результатов измерения вязкости в зависимости от скорости сдвига



- 1. NV с двойным зазором пля низкой вязкости
- MV для средней вязкости
   SV для высокой вязкости
- 4. MVDIN-ISO/DIN стандартная
- HS для измерений при высокой скорости сдвига
- высокои скорости сдвига

  6. Конус-плоскость, которую легко очистить после проведения измерений

 $Puc.\ 100.$  Шесть типичных измерительных систем из тридцати, которые могут быть использованы с Вискотестером VT550 фирмы XAAKE

В качестве примера на рис. 99 представлены результаты испытания калибровочного масла вязкостью 118 мПа · с при 20 °С на Вискотестере VT500 с измерительной системой MVDIN. Экспериментальные точки, полученные при заданных скоростях рогора, обозначены квадратами. Общий диапазон допустимого отклонения, характерный пля данного вискозиметра, располагается вокруг кривой вязкости, параллельной оси абсинсе, и обозначен вороикообразными линиями. Очевидно, что измерение вязкости при скоростях сдвига ў- 100 с<sup>3</sup> приводит к сомнительным результатам.

При условии, что результаты измерения вязкости должны иметь точность не ниже 2–3%, при любой заданной комплектации вискозиметра (реометра) необходимо перекрыть диапазон скорости сдвига примерно в один десятичный порядок.

Если требуется точное измерение вязкости в диапазоне скоростей сдвига в несколько дсеятичных порядков, необходимо проводить несколько испытаний на вискозиметрах (реометрах) со сменными измерительными системами. Поэтому производители ротационных реометров предлагают модульную систему с взаимозаменамыми измерительными системами типа коаксиальных цилиндров, конус-плоскость и плоскость-плоскость, различающимися формой, площадью активной поверхности и величиной зазора.

Из имеющихся в наличии для вискозиметра VT550 измерительных систем (рис. 100) лля измерения вязкости низковяжного лоскона можно выбрать такую, которая имеет большую активную поверхность сдвига, т. е. систему ХААКЕ с двойным зазором NV и коэф-

фициентом напряжения слвига A = 363 для диапазона напряжения слвига т от 0 ло 73 Па. При испытаниях битума очень высокой вязкости выбирают измерительную систему с малой плошалью поверхности, чтобы измеряемый крутящий момент не превысил максимально лопустимой для данного вискозиметра величины, т. е. измерительную систему конус-плоскость ХААКЕ РК2 с коэффициентом A = 47.750 для диапазона напряжения слвига  $\tau$  от 0 до 10.000 Па [см. уравнение (13)]. Простая смена молулей измерительной системы расширяет диалазон измерения напряжения слвига более чем на два десятичных порядка.

Если при оценке скоростей сдвига в производстве или эксплуатации продукции возникает необходимость измерений при низких скоростях сдвига, можно использовать измерительные системы с большим зазором и, соответственно, с малым коэффициентом скорости сдвига M, т. е. систему XAAKE SV1 с M = 890 [см. уравнение (12)], которая обеспечивает при скорости ротора n = 0.5 + 800 мин<sup>-1</sup> диапазон скорости сдвига  $\gamma = 0.71 + 712$  с<sup>-1</sup>. Наоборот, выбор измерительной системы "пля высокого сдвига" XAAKE HS1 с  $M = 40\,000$  и с зазором до 25 мкм повыщает диапазон скорости слвига до  $\dot{\gamma}$ = 32+32 000 с<sup>-1</sup>. В этих случаях отношение коэффициентов М составляет 1:36. Так как в этих вискозиметрах использован шаговый контроль скорости вращения двигателя, можно очень точно определять скорость ротора даже при малых скоростях вращения. Поэтому попустимый интервал погрешности скорости сдвига больше связан с точным определением геометрии элементов измерительных систем, чем скорости вращения. Можно с уверенностью полагать, что правильное сочетание вискозиметра и измерительной системы может подпержать заланную скорость сдвига с погрешностью менее 1%.

Область измерений с помощью ротационных вискозиметров (реометров) может быть в пальнейшем расширена путем выбора реометров с более широкими диапазонами напряжений и скоростей сдвига: CS-реометры могут измерять реологические характеристики тел ниже их предела текучести и жидкостей с вязкостью почти такой же, как у воды при комнатной температуре.

> Для измерений вязкости ниже 2 мПа · с предпочтительнее применять капиллярные вискозиметры Уббелоде или вискозиметры с падающим шаром, чем почти все - первоклассные в других отношениях - ротационные реометры, потому что капиллярные вискозиметры в этом лиапазоне вязкости точнее и дешевле.

При выборе измерительной системы часто следует учитывать такие дополнительные критерии, как возможность заполнения высоковязким образцом узкого зазора, предотвращение разрушения тиксотродной структуры образца до приложения сдвигового напряжения, получение достоверных результатов в случае гетерогенных образцов с большим размером частиц, например апельсинового джема

Из изложенного ясно, что для пользователя важной задачей явпяется выбор оптимального вискозиметра (реометра) для каждого ланного случая. Главным соображением всегда должна быть точность измерений, достигнуть которой можно правильной комплектацией прибора, выбором соответствующих скоростей сдвига. способов заполнения измерительной ячейки образцом без повреждения его структуры, а затем и очистки ячейки после проведения опыта. Умелое сочетание всех этих приемов требует опыта, приобретаемого неделями, месяцами или годами.


Даже при наличии усовершенствованного реометра оператор не сможет сделать много измерений с широким набором образцов, если у него имеется ограниченный выбор измерительных систем.

например два типа конусов и одна нижняя пластина.

По сравнению с капиллярными вискозиметрами Уббелоде или вискозиметрами Хепплера с падающим шаром измерения вязкости ротационными реометрами менее точны, особенно в случае низковязких жидкостей. Но ввиду того что ротационные реометры имеют более широкий спектр применения, пользователи выбирают именно их для решения различных задач, относящихся к реологии неньютоновских и вязкоупругих жидкостей, поскольку другие вискозиметры в этих случаях совершенно не пригодны.

Приведенные выше соображения следует учитывать при расчете вязкости с помощью современных калькуляторов делением измеренных значений напряжений сдвига на скорости сдвига. Из-за допустимых отклонений параметров вязкость никогда не может быть измерена с погрешностью менее 2%, и поэтому результаты измерений не могут быть выданы в виде чисел с восемью значащими цифрами. Это может быть проиллюстрировано на примере реометрических измерений на экструзионном капиллярном приборе.

Измерения, результаты которых приведены на рис. 101, a, были проведены на установке, комплектация которой показана на рис. 37. С помощью экструдера расплав полимера продавливают через капилляр реометра с получением экструдата в виде волокна. Падение давления по длине капилляра определяет перепад давления, связанный с напряжением сдвига. Экструдат поступает на весы, с помощью которых определяют скорость течения Q за данный промежуток времени. Эта величина может быть выражена в единицах скорости сдвига. Если пульсация течения полимера не сглаживается, например, насосом перед входом в капилляр, можно ожидать некоторых флуктуаций скорости течения, более заметных (в процентном отношении) при низких скоростях течения, чем при высоких.



 $Puc.\ 101.\ a$  — кривые течения и вязкости с нанесенными величинами погрешности измеренных величин;  $\delta$  — современное программное обеспечение дает возможность операторам выбирать различные формы табулирования результатов (до 8 цифр) измерений для количество закашах цифр (колонки 4 и 6).

Скорость течения определяется компьютером, который получает сигнал от весов. Компьютер контролирует значения скорости течения за данный промежуток времени, определяет среднее, минимальное и максимальное значения и оценивает соответствующие скорости сдвига, а также дополнительно выдает величину погрешности, определяющую доверительный интервал скорости сдвига. Плина горизонтальных линий в каждой из экспериментальных точек на кривых течения и вязкости (рис. 101, а) показывает этот доверительный интервал измеренных величин, особенно значительный при низких скоростях сдвига, и можно заметить, что две точки при самых низких скоростях почти бесполезны Дополнительная особенность этих "отрезков ошибок", которая может быть принята во внимание или опущена, заключается в том, что их присутствие на днаграмме дает важную дополнительную информацию относигельно надежности результатов измерений, чего сами по себе кривые течения или вязкости не дают. Результаты измерений давления или напряжения сдвига также имеют некоторую погрешность, но пределы допустимой погрешности здесь не указаны во избежание чрезмерного усложнения рисунка.

«нрезменная о усложение выполненных интервалов на рис. 101, а может побудить к подбору таких условий испьтаний, которые призели бы к снижению флуктуаций скорости течения, например к использованию дозирующего насоса для расплава или применению различных шнеков для экструдера с более длинными зонами дозирования или применение образования применение применение при м т. л.

Оператор также должен отдавать себе отчет в следующем. Современное компьютерное программнее обеспечение (рис. 101, 6) может выдавать результаты не только в графическом, но и в табличном виде. Результаты измерений скорости, напражения сдвига или вязкости получаются путем математических вычислений, исходя из таких имеренных величин, как скорость течения лип перепад давления. Такие исходные экспериментальные данные, как скорость спанта (в данном примере), часто содержат только одну или две значащие цифры. Компьютеры будут легко выдавать расчетные величины, как показано на рис. 101, 6, с семью или даже с восемью цифрами, но, учитывая исходную неогределенность величины скорости сланга, особенно при се низких значениях, это можно расматривать как поиссенс


Даже при оптимальных условиях измерений на капиллярных или ротационных реометрах невозможно получить результаты измерения вязкости в пределах одного десятичного порядка скорости славита с более чем двумя значащими цифрами Чем больше цифр (свыше трех) приводит пользователь при измерении вязкости, тем в большей степени провывляет он свюю некомитетитюсть!

## 6.3. Возможные причины исправильной интерпретации результатов измерений

#### 6.3.1. Неправильная установка нуля на шкале напряжения сувига

На рис. 102 представлена типичная кривая течения ньютоновского образца, которая не начинается в нулевой точке на осях координат.

Точка кривая течения полобиой жидкости представляет собов пряжую с постоянным наклоном, начивающуюся в начале координат (штриховая динна с подлинными экспериментальными точками оперечерктурными окружитосями). Измерениям кривая течения (точки, обозначениям е квадратами) сдвинута вверх по оси напряжения сдвинута постоятельного гочка сдвину дата уже при представить образовать по стандарить по экспериментальных точек получим переменные значения выхости, которые отличаются более чем на 40% от кспинаху замеченій. Эти расситальные выпуанны выхости, которые отличаются более чем на 40% от кспинаху замеченій. Эти расситальные выпуанны выхости, которые отличаются более чем на 40% от кспинаху замеченій. Эти расситальные выпуаны выхости, авыченными выпуанными в



Puc. 102. Вискотестер VT550: влияние плохой установки иуля на результаты измерений влякости

Очевидию, что правильная установка нуля очень важна. В соврененых компьютеризированных реометрах предусмотрена автоматическая установка и уля перед началом измерений.

В этой связи может оказаться полезным один практический совет. При испытании жидкостей с высоким пределом текучести на СR-вискозиметрах с пружнией в качестве датчика кругящего момента установку нуля производят перед заполнением измерительной системы.

Постарующее заполнение системы испытуемой жидкостью пеибожно мымывай тимоторое семпецие иуля синлал кругащего момент при неполниким рогоре. Это обусловлено тем, что данная жидкость обладает пределом текучести. Последний предвътствует дагчику крутащего момента, который отклонился от нулевого положения при заполнение истемы, полностью осноболиться от напряжения, т. е. не позволяет сигналу крутащего момента (напряжиния с двига) возвратиться в кульено положение. Не преводра заполноустановку нуля прибора, можно пачать не преводра заполн установку нуля прибора, можно пачать не преводения содает чтв крирую течния. Когда превен текучесть, ротор начиет врапаться и образец начнет течь, показывая правильное значение вранающего момента

#### 6.3.2. Влияние избыточного объема образца

Концевые эффекты измерительных систем типа коаксиальных цилиндров, используемые в вискозиметрах конструкции Серле, могут вносить ощутимые погрешности. Традиционная для фирмы ХААКЕ конструкция роторов, у которых в верхней и инжней частях спелано углубление, исключает эти эффекты. Если количество образца, введенного в наружный цилиндр, будет слишком велико, некоторая часть его перельется в верхнее углубление, что обеспечит правильное заполнение зазора до верхнего края ротора и, соответственно, точное измерение напряжения сдвига и вязкости. Избыточный объем образца увеличит массу и инерцию ротора, но это практически не повлняет на результаты измерений. Ошибки вносятся при больших скоростях вращения ротора, когда в результате центробежной силы избыточное количество образца выбрасывается из верхнего углубления ротора на стенку внешнего цилиндра Это дополнительное количество образца также подвергается сдвигу и увеличивает измеряемое значение крутящего момента. В этом случае появляются скачкообразное возрастание сигнала напряжения слвига и петля гистерезиса, когда измеряют кривую течения при возрастании и при снижении скорости сдвига (рис. 103)

Выемка в нижием торце ротора удерживает в себе воздух, когда при заполнении измерительной системы уровень жидкости в рабочем зазоре поднимается. При вращении ротора в процессе зарений можно премебречь донным эффектом, т. с. дополнительным




Рис. 103. Влияние избыточного объема образца в цилиндрических измерительных системах на кривые течения, снятые пон повышении и понижении скорости сдвига

вкладом в сигнал крутящего момента, связанным с очень малой вязкостью воздуха, подвергаемого сдвиту в нижией выемке

Конструкция ретора с выемкой в динице очень хороша при измевении вяжости при постоянной температуре. Если измерения проводят при программируемом повышении или поинжении температуры, расширение или сжатие воздуха внесет дополнительные потрешности, и в этом случае по учень выбрать роторы типа ISO/DIN

с конической формой нижието торца. При использовании измерительных систем типа ISO/DIN, которые имеют плоскую ниживою поверхность, также исобходимо избетать значительного переполнения. В случае программируемого повышения скорости сдвяга избългок образца постепению подвертается нарастающему воздействию центробскикых сил и, таким образом, все большая и большая часть этого избългочного количества образца все большая и большая часть этого избългочного количества образца

## 6.3.3. Влияние демпфирования на кривые течения и вязкости

Существуют образцы с высокой степенью неоднородности, как, напрявыер, человеческая споива. При реалогических изкерениях такдительности. Себ-наскомнертах, при физогроманных скоростих споражения образоваться пределення пределения пределения личин напряжения спинат во времени. Если негользученый высокомнетр оборужденый спеделемо эпекторного или механического деміфирования сигнала крутящего момента, то в случае испытания лодобных жидкостей имеет смысл применты его. Такая мера даст в результате усредиенный сигнал, постоянный во времени. После этого кривые течения слюмы лучше снимать поэтапно (ступенчато) при различных постоянных скоростях сдвига.

Почти во всех других случаях демпфирование сигнала крутящего момента в реометрии сказывается негативно, так как при этом вполне возможно ввестн ошибку, зависящую от времени, которая может быть весьма значительной и может привести к ошибочным

выводам при оценке результатов.
У компьютерьицованных СК-реометров предусмотрена программа задания изменения скорости сдвига (у С\$-реометров - изменения напражения святель, поволяющия автоматически учел-менения напражения святель, поволяющия автоматически учел-менения выбрать скорость (ускорение) такого линейного изменения. Демифарование сигилал до изменения деятельного изменения. Демифарование сигилал до изменения деятельного пражения сдвата при заданией скорости изменения. Если скорости выпечного пареставия скорости святе высова, она изменения по изменения пражения сдвата рысова, она изменения до гото, как будет достатуро соответствующее геральдушей скорости на-

пряжение сдвига.

Эффект денфировання продемонстрирован на схематической диаграмме кривой течения (рис. 104). Кривая течения идеальной




Рис. 104. Гистерсик: кривых течения, направленный против часовой стрелки, возникающий в результате инструментального демифирования или слишком интейсимного ускорения ротора при испытамни высоковажих жидкостей (пояснения в тексте).

ньютоновской жидкости I выражается прямой линией. Кривая, полученняя при линейном возрастании скорости сдвига, совпадает с кривой, снятой при снижении скорости сдвига, при условии, что темп изменения скорости сдвига мал. Его увеличение приводит к появлению верхней и нижней кривых гистерезиса II с направлением движения против часовой стрелки, причем значения напряжений, отнесенные к какой-либо скорости сдвига, лежят ниже истинных значений на восходящей кривой и выше их на нисходящей.

Чем выше вязкость жидкости (внутреннее демпфирование образца), чем выше демпфирование датчика крутящего момента (приборное демпфирование) и чем выше темп линейного изменения скорости сдвига, тем, как это видно из кривой III, шире петля гисте-

резиса.

Чтобы получить результат измерений вязкости с высокой точностью, необходимо, чтобы условия равновесия между заданной скоростью сдвита и измеренным напряжениям сдвита (или наоборот) установились до того, как эти условия вновь изменятся. Если измерения проводят с программируемым линейным изменением скорости сдвита, любое приборное демпфирование должно быть отключено и темп изменения скорости сдвига должен быть оптимизигован.

Программируемое линейное изменение скорости (напряжения) сдвига было разработано для того, чтобы автоматизировать построение непрерывных кривых течения и визкости и, таким образом, съхономить время оператова, но непованильный выбоо этого

режима может привести к ощибкам порядка 10-20%.

Современное компьютерное программное обеспечение для реометров позволяет исключить риск влизния демпфирования на результаты измерений, создавая условия динифирования на рестоем с двига (напряжения) и получения "стационарных" кривых течения, что и продемонстрировано на рис. 105 на примере СS-реометра. Эта компьютерная программа позволяет получать кривые течения и вязкости в здаланном интервале напряжения сдвига. Заданные напряжения сдвига (обычно 10–20 значений) автоматически устанавливаются шат за шагом, одно после другого в по-рядке возрастания, но измерения при каждом последующем значении напряжения сдвига напряжения от откор ком достинуто равновесное значение коорости сдвига на предълущем этап.

На экране компьютера строится кривая зависимости измеряемой скорости сдвига в функции времени при заданном напряжении сдвига. Всякий раз, когда включается следующее, более высокое значение напряжения сдвига, измеряемая скорость сдвига проходит через пик, после чего требуется некоторое время для того, чтобы измеряемая скорость сдвига достигла своето равновесного значепия. Программное обеспечение дает по умолчанию предел величин, что позволяет повышать напряжение сдвига до следующего, более высокого уровня только после:

 а) снижения наклона ниспадающей ветви кривой скорость сдвига—время ниже заданного уровня (идеальное изменение – менее

0.01%):

 оботчел, б) окончания промежутка времени, продолжительность которого, как показало предъдущее испытание, достаточна для достижения необходимого реологического равновесия.

> Для тиксотропных образцов кривая скорость сдвига-время будет асимптотически приближаться к своему нижнему равновесному положению, соответствующему переходу жилкости в состояние золя.

Программа построения "равновесной" кривой течения, особенно предусматривающая пределы по умолчанию, автоматически учитывает необходимость более длительного ожидания: до тех пор, пока скорость сдвига при испытании обращов с высокой вязкостью не достигиет равновесного значения. Цена достижения более точной кривой течения – увеличение времени измерений на 10 мин или более, тогда как с помощью программы лицейного изменения напряжения можно получить менее точные результаты уже в течение лаух или тех минут.





Рис. 105. Кривая установившегося течения

# 6.3.4. Влияние тепла, выделяющегося при сдвиговом течении, на результаты вискозиметрических измерений

На пис. 106 схематически представлена типичиая эксперимеитальная кривая течения иьютоновской жидкости с явным отклонеинем в верхией трети диапазона скорости сдвига от ожидаемой теоретической прямолинейной зависимости. Хорошо известно, что вязкость всех жидкостей, особенно минеральных масел, сильно зависит от температуры. Большииство масел, расплавов или растворов полимеров, пластичных смазок и подобных им веществ обладает относительно плохой теплопроводностью. Если такие вязкие вешества полвеогать интенсивным слвиговым воздействиям, энергия сдвига превращается в теплоту трения, которая повышает температуру образца. Эта теплота трения не может быть быстро отведена иа виешине металлические стенки термостатируемых измерительиых систем типа коаксиальных цилиндров или конус-плоскость. Количество тепла, возникающего внутри образца, больше, чем может быть отведено в единицу времени посредством подсоединенного жилкостиого термостата или охлаждающего элемента Пельтье. Неодиократно было показано, что температура образца, подвергаемого интенсивной слвиговой деформации, оказывается на 2, 3 или даже на 10 °C выше заданного уровня. Повышение температуры на 1 °С часто может снизить вязкость в среднем на 10%. В связи с этим иеучтеиный сдвиговый нагрев может привести к такому снижению точности результатов вискозиметрических измерений, которое сделает их бесполезиыми.



Puc. 106. Влияние теплоты, выделяющейся при сдвиге, на крнвую течения ньютоновской жидкости

Сдвигового нагрева нельзя избежать, применяя даже наиболее совершенные методы охлаждения измерительных систем. При иевозможиости ограничения высокой скорости сдвига эффект сдвигового иагрева можно ограничить следующим образом. Непрерывное динейное возрастание заданного напряжения или скорости сдвига будет приводить к все возрастающему со временем количеству теплоты сдвига, которая аккумулируется в жидком образце, часто малого объема, в результате чего температура массы будет сильно возрастать. Во избежание этого можно применить иное программирование измерений при высоких скоростях или напряжениях сдвига, а имению: перед включением каждого последующего уровня скорости задать иекоторое время отдыха. Такая процедура позволит удалить аккумулированиую теплоту сдвига. Ценой за поддержание достаточной точности результатов при высокой скорости деформации является, как уже было сказано, увеличение времени измерений! К счастью, благодаря компьютериому программированию, по крайней мере участие оператора можно свести к минимуму.

# 6.3.5. Влияние недостаточности времени для установления заданной температуры

На рис. 107 приведены результаты описанной ниже процедуры измерений.

Образец битума с высокой вязкостью и плохой теплопроводиостью был испытаи при температуре 140 °C с помощью измерительиой системы MVDIN. Можно полагать, что такой битум проявляет




Рис. 107. Влияние недостаточности времени для достижения заданной температуры на кривую течения имотоновской жидкости (пояснения в тексте)

характер течения, близкий к накотоновскому, т. е. его вклюсть помет не езависит от скорости свядия. Обрасць который был предварытельно изгрет до 120°С, чтобы его можно было ввести в эзаор мымерительной системы ковасивляных ципинаров, затем сразу был испытан, исто от не услед" костретой до 140°С. Для выполнения программы лимейного воэраствиия и убывания скорости сдвита был задви период времени около 5 мни. В результате получили две кривые течения, образующие петлю гистеренсе: верхнюю кризуо "а" и нижнию "В са, рыс. 107). Для повторения эксперимета пот их егорограмме, образующие петлю гистеренсе: верхнюю кризуо "а" и нижнию "В са, рыс. 107). Для повторения эксперимета пот их егорограмме, образующие петлю гистеренсе; верхнюю кризуо "а" и нижнию образующие петлю гистеренсе; верхнюю кризуо "а" и нижнию образующие петлю гистеренсе; верхнюю кризуо "а" и нижнию образующие образующие петлю гистеренсе; верхнюю кризуо "а" и нижнию образующие петлю гистеренсе; верхнюю кому петлю пе

Объямо битум ис тиксотропен. Наличие гистеревиса кривой течення приводит к предположенню, что разлине между кривьми "а" и" объясияется спишком мальми периодом термостатирования поеред вичалом інмерений, т. с. иморение кривой "а" биль опамато до того, как температура образца достигла заданиюто значения к вичалу второго цикла инжерения "о" прошого уже более 5 мин, в течение которых проводили первый цикл измерений, и образец все это время прогревался как снедружи, так и наутуте благодеря теплоте внутрението трения. Можно заключить, что в этом случае только цикл." будет принемленые результати цамерения.

Операторы должны всегда иметь в виду, что на достижение заданной темпертуры всегда требуется некоторое врема – ни-огда секунды, а чаште всего – несколько минут, что завесят от выбранного типа измерительной снегомы и размесра ег захода, от уровня замыной температуры и теплопроводности испытуемого образда. Только предварительные опыты с семойством образдам вогут показать, сколько долгим должен быть период предварительного термостатынования, чтобы точность везуматьтом измесений бала пинемедьеой.

Чрезвычайно ценным в современных компьютерных программах вяляется то, что точные реологические инжерения начинаются лишь тогла, когда фактическая температура образца, извереникая посредством датчика температура образца, извереникая посредством датчика температуры, выопитырованного, видимень, в плоскость измерительного устройства конус-плоскость, отличается от заданной температуры на 0.1 или 0.2 °С

#### 6.3.6. Влияние химических или физических изменений в испытуемом образце

Одно из требований правильного проведения реометрических измерений заключается в том, что необходимо избетать таких условий, при которых приявляется одновременное действие двух перменных – изменення скорости сдвига и химических или физических изменений образца.




Рис. 108. Влияние химических или физических изменений в испытуемом образце на результаты измерений вязкости (пояснения в тексте)

Результаты измерений, представленные на рис. 108, поясилют необходимость этого требования.

Испытуемым образова в этом случае был пластнооль ПВХ, который представляет (суспения» части, ПВХ в жидком пластификаторь. Этом деятификатор заполняет пустоты между частиция и представляет представляет пустоты между частиция представляет представляет пустоты между частиция представляет представляет представляет пустоты представляет представляет

ВВКУЮ МЕСУ.

Кривая течения I (ее восходящая ветвы) синдетельствует
об обычном дилагантном характере точения. Вторая, инсходящая
ветвы этой кривай не изкладывается на первую, а проходит выше се и
достинает оси прина на увовне Ат, от се начала. Такая петат, направлениять протим чассовой стреды, могла бы напомнить о роспыразі никоми образом не описывает поведение IBX-гивастнози. Это
полностью подтрежувается при втором и третьем циклах этого испытания с тем же самым образцом пластизоля (кривые течения II и III),
изстерение которых увеличавается с каждым новым циклом новым пислом

Этот необычным характер течения является результатом аккумулированной теплоты сдвига, которая стала причиной начала гелеобразования, из-за чего изменяются физическая структура пластизоля и взаимодействие частиц ПВХ с пластификатором.

Всякий раз, когда имеют место химические (вулканизация, отверждение) или физические (потеря растворителя, седиментация частиц и т. п.) процесссь, оператор должен осознавать их вредное влияние, если только целью его работы не является как раз исследование именно этих процессов

### 6.3.7. Влияние неламинарного течения

При испытаниях ньютоновских жидкостей с очень низкой вязкостью, такой как у воды, в реометрах/вискозиметрах типа Серле можно получить кривую течения, схематически представленную на рис. 109.

При низких и средних скоростях сдвига кривая течения, как и ожидалось, линейна, но при высоких скоростях она резко теряет линейный характер. В этой части кривой течения заштрикованная область между измеренной кривой течения и теорегической (линейным продолжением ее) показывает количество дополнительной энертии слвига, пошедшей на то, чтобы поддержать непаминарный режим течения. Негинейное повышение напряжения слвига по мере



Puc. 109. Влияние перехода ламинарного течения в турбулентиое на кривую течения имотоновской жидкости




Рис. 110. Векторы результирующих сил, действующих в сдвиговом зазвре измерительной системы типа коаксиальных цилиндров, изменяют свое направление при переходе от внутрението цилиндра к наружному, что может привеста к неламинавлюму терению

линейного возрастания скорости сдвига вызвано переходом ламинариюго режима течения в турбулентный. При необходимосиенки результатов измерений в сдиницах абсолотной вискозиметрии непаминариость течения каждый раз исключали из условий проведения испытаний. В соответствии с этим турбулентность можно рассматривать как нарушение режима, которое вызывает начительные ошибки результатов измерения вязкости (от 20 до 30% или более) каждый раз, когда были выбраны и остались незамеченными неправильные условия измерений.

Такой переход ламинарного течения в турбудентное связан сопределенной конструкцией измерительной системы розационных реометров (типа Серва), котораи характерна тем, что ротор вращается, а наружный цилиндр неподвижен. Испытание нирковзаки жидкостей при высоких скоростах сдвита в измерительных системах типа Серпе приводит к возникновению в образце вихрей и турбулентности. Причина их образования заключается в совмертном действии тангенциалыных и центробежных сил, действующих ва элементы объема жидкости.

На рис 110 представлены эти силы, которые действуют на элементы объема, взятые в трех различных точках поперечного сечения зазора измерительной системы типа коаксиальных цилиндров. Тангенцияльные силы закономерно снижаются от максимума вблиэм поверхности ротора до нумя у стеняя внешнего цилизара. По мере умеличення разлука центробежная сила, двісткующая на элементы объема, уменьшается. На каждый знемент объема всегда двістьвуют тапичецикальные и центробежные силы, образующие результивуют стангеццикальные и центробежные силы, образующие результидиальном направленни (попереж зазора). При зтом может бъть нинциировано аторичное течение в кольцевом зазоре, которое примодит к завикуенням всяжий раз, когда оказамается превышенным критериальное число Тейлора, которое связано как со скоростью течения, так и к кинематической вкязостью неплутемого образув.

Имеет смысл упомянуть о том, что в реометрах куэттовского типа подобная картина неламинарного течения не проявляется.

В имерительных системах култговского типа вращается висции пилиниди, в то время как внутренний цининиди, то то время как внутренний цининиди, отого) миспольуют для определения вращнощего момента. Элемент объема, въвнащающийся выбилы внешенего пилинида, подледетается водлейскательнай объема в может двигитается выружу, так как со чевядию, что он ве может войти в стенеру металического наруженого цининдар. Люсов другов изруженого цининдар. Люсов другов изруженого цининида. Досто другов изруженого применеро также обот другой изружений объема бразовательственный пределений пределений пределений предоставлений предостав

Реометр типа Серпе, снебженный измерительной системой с двойным задором (по моженизтруе XAAKE—NV) имеет на внешный стороне ротора завор типа Серпе в, кроме того, задор типа Куртат — на сео вы мутренной стороне. При использования измерительной системы или NY также можно попасть в обисать неалемацирного течения в случае исследования измерятельной клидостей при высоких скоростях сданят. Операторы должны представлять себе такую возможность и связанные счтмы большие ошибае измежевалья решегуны.

#### 6.3.8. Влияние величины зазора на точность результатов измерения вязкости

В рязд. 3.1.4 уже было отмечено, что величина зазора выбранной измерительной системы очень сильно влияет из точность измерения якихости. Нем меньше зазор, т.е. чем ближе отношение  $\delta = R_c R_c$  к 1,00, тем более точными будут измеренные значения якихости. При данной частоте вращения рогора

 и (мин<sup>-1</sup>) скорость сдвига на расстоянии радиуса ротора равна произведению п на коэффициент, зависящий от отношения радиусов

прн  $\delta_1 = 1,01$   $\dot{\gamma}_1 = 10,6n;$ при  $\delta_2 = 1,10$   $\dot{\gamma}_2 = 1,1n,$ прн  $\delta_3 = \infty$   $\dot{\gamma}_3 = 0,2n.$ 

Для образца адгезнва, исследованного в измерительных системах с указанными значениями  $\delta$  при одной и той же скорости ротора,

получим следующие значения вязкости:

 $\eta_1 = 6.78 \text{ mHa} \cdot c$  (100%);  $\eta_2 = 10.72 \text{ mHa} \cdot c$  (158% or  $\eta_1$ );  $\eta_3 = 16.0 \text{ mHa} \cdot c$  (236% or  $\eta_1$ ).


Можно допустить, что всичина п<sub>1</sub> выябольс блиска к истинной вакости образда. При измерении выябольство можноствовских жидоостей во всех измерительных спектов изместа ров с различными завечениями стигация об даже с ротором, помещенным в очень бозывающей образи получены идентичные реультаты. Посколько основное пред стуго получены идентичные реультаты. Посколько основное пред пред пред ставе и пред стуго соверения образов даже председения можностве очень важен для точных измерений влакости суспензий, дисперсий, пасилавов полимеров и т. д.

# 6.3.9. Влияние величины зазора на фазовое разделение дисперсий

При испытании на CR-вискозиметрах таких дисперсий, как зубная паста или смеси глимы с водой при высокой концентрации частны наполнителя, которые корошо смешаны с жидкостью до образования пасты, можно получить кривую течения, выалогичную дрейставдениюй на рис. 111. Программированное линейное возрастание

скорости сдвига от нулевого значения чаще всего дает начальное скачкообразное возрастание напряжения сдвига (указывающее на предел текучести), а затем дальнейший постепенный рост напряженя.

Рис. III. Увеличение скорости сдвита выше критического уровия ( $\hat{\gamma}_{sp}$ ) дает истравильные результаты измерения вязкости дисперсий, в которых может проявляться реалеление фаз



При критическом значении скорости сдвита  $\gamma_{pp}$  кривая начивает сильно отклонаться от первоначального направления. При дальнейшем учественней скорости сленат кривая идет вика, и значение паприжения сдвита падает почти до муди. Если продолжать памерана предуста странения следается предуста продолжать памеранам предуста странения странения предуста продолжет "Ократов к мулемму значению скорости сдвита при более мизком уровие наприжения.

Участок кривой течения за ут должен рассматриваться как ошибочный, и его оценка приведет к результатам, бесполезным с точки зрения реологни. Можно допустить (рис. 112), что в этом случае при ланной критической скорости сдвига испытуемая паста в измерительном зазоре разделится на две фазы: тонкий жидкий слой у поверхности ротора и остальную, неподвижную, часть образна. В действительности это означает, что при данных условиях геометрия кольцевого зазора резко изменена. Только небольшая доля образца вблизи ротора, содержащая преимуществению жидкую часть образца, подвергается сдвигу в новообразованном зазоре коаксиальных цилиндров, причем размер зазора неизвестеи. Поскольку этот слой жидкости обладает малой вязкостью, то и измеренная величина напряжения сдвига будет малой, вследствие чего и наблюдается падеине кривой течения при высоких скоростях сдвига Как только образец разделился на неподвижную массу у стенки виешнего цилиндра и тоикий слой вблизи ротора, ои никогда уже




Рис. 1/2 Разделение дисперсий на фазы, приводящее к неоднородной деформации образца в сданговом зазоре

198

ие восстановится при обратном изменении скорости сдвига. Если из кривой течения имеет место такой срыв, что свидетельствует о разрушении образца, в дальнейшем необходимо ограничить измерения скоростью сдвига не более <sup>5</sup>/<sub>19</sub> о

рении скороство срава в постой Тър Каждый случай резкого отклонения кривой течения от монотонного возрастания двет достаточное основание для предположения о нарушении однородности образца.

6.3.10. Нарушения при испытании вязкоупругих образцов

Кривая на рис. 113 наглядно представляет кривую течення, которая виачале выглядит как обычная кривая течения неиыотоновской жидкости, ио далее, за критической скоростью едвига, возникают сильные флуктуации, после чего кривая спадает.

сильные флуктуацин, после чет о кривае сильные флуктуацин, после чет окры полимеров, а также тестообразные вещества при высокой скорости сдвига проявляют все возвстающую упругость. Это обусловлено так называемым "эффектом Вайссенберга": возрастание скорости сдвига приводит как



Рис. 113. Вязкоупругое поведение образца, приводящее к эффекту Вайссенберга.
При измерениях вязкости выше критической скорости сдвига получают невериме регультаты

к уреживенной Маправаения Сапота, тоя и в певаетенно мочка направленняя, которые в конор коноро потут превымские утив направления Котда это процессовит, корина павля сила содает всега сельные усложения по обращае, подысерненное содяту, и в а выесенные усложения по обращае подысерненное содяту, и в а выесенные усложения по обращаетельного содяту, по в содает комерительного указа запослени плина мастачно, сигна впедагае садама террея самыла. Выше услужения уме не может быта содама террея самыла. Выше услужения уме не может быта на предоставления в поставаться уме не может быта содама террея самыла. Выше услужения уже не может быта на предоставления в поставается в поставается на предоставается на предостав

расценена вак достовернах Чтобы замеданть проценение упругости, сведанной с возмущевилии при использовании программы извебного возратания скорости единга, т. е измерить достоверные замения возрости для бы-


то постоя по постоя на селота в постоя по постоя по со со постоя по со со почетство на селота постоя селота селот

## конуса. 6.3.11. Впикние потери растворителя

Макене водиления и дексирном содеркия выдую фазу, которы може песперияму мер при комителей температур на комителения при комашенных температуры. Исперение спикакет сепрераментацию фазы признателенияму и таким образоване предоставляющей фазы при при темпераментацию фазы предоставляющей при темпераментацию от вызости (рис. 114, эриши, органия приводит в комуром выполняющей при темпераментации при темпера

ной открытой поверхности обращь, которая "склимот" ротор с выружены цыльнаром или конус с плоскостью. Для того чтобы светк к минимуму или реко следить по растворителя, существует рад телинических регивнор.

дось от члом сестем в менябуру или редю связить вой и респорятил, существует пот егоническог регипера. респорятил, существует пот степноског регипера. со под предоставления поверхность обращи, контактирующую со под предоставления поверхность обращи, контактирующую со под предоставления поверхность обращи, контактирующую сильшего таков бере поверхностью по поверхностью по сильшего таков по поверхностью по поверхностью по сильшего таков по поверхностью по поверхностью по сильшего таков по сильшего таков по сильшего таков по сильшего таков по сести с на с на



Pac 114 Винама поторя растворителя или осламоствари частка на разультиты по-прочен изглости дилором!

иобаток образив некоторое врема булят соцватать свого рода-"уращису" или образими в изпасаеми жизор. Потера растворятсям спектриости побятил образи соказамит некомительное выязыми на результаты мемертией изпрожения сращат или випости; тактоту кобаток образует широжения содати яни випости, таклоти кобаток образует широжена соса от израждение задати обралоти которы по правити по пределати и по пределати и по пределати и по пределати образует и и пределати и по пределати и п

разци в пестом При высових скоростих вращения ротора переполнения (как было увимнятую вклют) следует побетить.

1. Перепленные изверетствамых соятим конус-явескостьили пискоста-авхеместь с цилью предотпримения потеря

ная набольстванства Базунная решением, так варраспоряемы не якцества разунная решением, так варажение сравата и вымость пропоряннаямы разлучв третьой степлен. Даже изменятельное переполизановкет сумустивном полажеть на точность выкосныетть предеставано полажеть на точность выкосныет-


рических результатов

- 3. Измерительные системы конус-плоскость и плоскость-плоскость могут быть укомплектованы специальной куполообразной стеклянной крышкой (часто называемой "ловушкой для растворителя"), которая располагается над конусами и уменьшает потерю растворителя. Первоначальное испарение растворителя повышает парциальное давление пара растворителя в пространстве под ловушкой, что снижает скорость последующего испарения растворителя.
- 4. Если растворитель при давлении окружающей среды, но при повышенных температурах испаряется почти моментально, то никакие вышеописанные технические ухищрения не эффективны. Для проведения точных измерений вязкости таких жидкостей следует выбрать специальную измерительную систему, которую вместе с образцом вставляют в автоклав, где поддерживается повышенное давление. Магнитная муфта передает крутящий момент, создаваемый реометром (вискозиметром), через мембрану из нержавеющей стали на ротор внутри автоклава. Эта специально созданая измерительная система может быть сконструирована таким образом, чтобы выдержать давление до 20, 100 или даже 1000 бар, и с ее помощью можно определить вязкость группы образцов, содержащих растворитель. Такая ячейка, работающая под давлением, особенно удобна при измерении водных растворов и суспензий при температуре выше 100 °C\*.

# 6.3.12. Влияние седиментации частиц в дисперсиях

Множество низковязких дисперсий, таких как низкокачественный соус для салата или цельная кровь, содержит значительную долю твердых частиц, которые могут осаждаться, если дисперсию выдержать долгое время в сосуде или в кольцевом зазоре между коаксиальными цилиндрами измерительных систем при неподвижном или медленно вращающемся роторе. Седиментация изменяет состав образца, и это обычно приводит к снижению вязкости во времени (рис. 114, кривая с точками в виде квадратов) по сравнению с подобными образцами, в которых частицы не могут осаждаться (рис. 114, кривая с точками в виде черных кружков). Если все частицы при осаждении образуют плотный осадок (рис. 115), то в конечном счете это будет действовать на ротор как дополнительный тормоз с таким эффектом, как будто кривая течения "выстреливает" вверх.

Седиментация не может быть полностью преодолена, но ее влияние на результаты измерений вязкости может быть сведено к минимуму с помощью следующей процедуры.



Puc.115. Седиментация частиц в дисперсиях: a – процесс седиментации;  $\delta$  – седиментация завершена

После загрузки образца в кольцевой зазор подождите несколько минут, для того чтобы образец достиг заданной температуры, после чего приступите к записи кривой течения обычным образом, начиная с малых заданных значений напряжений (скоростей) сдвига и до высоких (в течение ~5-10 мин). Можно изменить эту процедуру: немедленно после заполнения измерительной системы включить вращение ротора на максимальную заданную скорость. При такой высокой скорости вращения образец нагревается главным образом изза теплоты трения, а не благодаря теплопроводности стенок внешнего цилиндра, окруженных термостатирующей рубашкой. Таким образом, заданная температура измерения может быть достигнута гораздо быстрее, чем в том случае, когда образец термостатируют в неподвижном состоянии. При высокой скорости перемешивания хорошо известный эффект "хула-хуп" воспрепятствует седиментации частиц. Затем скорость вращения ротора (как линейную функцию времени) быстро снижают, так что процесс седиментации почти не проявляется. При обычной процедуре измерения вязкости цельной крови она перемешивается в течение 2 мин при скорости сдвига  $\gamma = 200 \text{ c}^{-1}$ . Измеренное в конце этого периода напряжение сдвига может быть пересчитано в значение вязкости  $\eta_{200}$  (относительно  $\dot{\gamma} = 200 \, \mathrm{c}^{-1}$ ). Затем скорость сдвига скачком снижают до постоянного значения  $\gamma = 1 \text{ c}^{-1}$  и выдерживают 1 мин. Полученное на этой второй фазе измерения значение напряжения сдвига аналогичным образом пересчитывают в значение вязкости η. При медицинской оценке цельной крови обе эти величины вязкости, а также их отношение считаются важными.

<sup>\*</sup>При этом необходимо учитыватть влияние давления на вязкость! – Прим. ред. nepe8oдa. 202

При таком обратном режиме измерений был исключен длительный период термостатирования и тем самым исключена седиментация красных кровяных телец в плазме в то время, когда ротор находился в состоянии покоя. Путем такой процедуры измерений можно реально измерить вязкость крови как при низкой скорости сдвига, когда красные кровяные тельца сильно агрегируются, так и при высокой, когда эти частицы ориентируются в потоке.

Таким образом, для получения высокоточных вискозиметрических результатов, которые являются существенными для данного технологического процесса, научного исследования связи реологических свойств с молекулярной структурой полимеров или при контроле качества, недостаточно располагать хорошим реометром. Нужен еще и грамотный оператор, досконально разбирающийся во всех "хитростях этого ремесла".

# 7. ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА ПРИ СДВИГЕ

Энергия, необходимая для поддержания течения в кольцевом зазоре ротационного вискозиметра, в конечном итоге превращается в теплоту.

Количество тепла, выделяемого при сдвиге, и соответствующий подъем температуры можно рассчитать по следующим уравнениям, исходя из предположения, что при измерении вязкости поддерживаются адиабатические условия, т. е. отсутствует теплообмен с окружающей средой:

$$N = M_d \Omega;$$
  
 $A = M_d \Omega t.$ 

где N — энергия,  $\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}/\mathbf{c}$ ; A — работа,  $\mathbf{H} \cdot \mathbf{m} = \mathbf{Д}$ ж;  $M_d$  — крутящий момент,  $\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}$ ;  $\mathbf{\Omega}$  — угловая скорость,  $\mathbf{c}^{-1}$ ; t — время,  $\mathbf{c}$ .

Крутящий момент  $M_d$  линейно связан с напряжением сдвига  $\tau$ :

$$M_d = 2\pi h R_i^2 \tau.$$

Угловая скорость  $\Omega$  линейно связана со скоростью сдвига  $\dot{\gamma}$ :

$$\Omega = \frac{R_u^2 - R_j^2}{2R^2} \dot{\gamma}.$$

Подставив  $M_d$  и  $\Omega$  в выражение энергии N, получим:

$$N = \pi (R_u^2 - R_j^2) h \frac{R_j^2}{R_u^2} \dot{\gamma} \tau.$$

Зпесь

$$\pi(R_u^2-R_j^2)h=V_s,$$

тле  $V_s$  – объем образца в кольцевом зазоре, см<sup>3</sup>.

Тогда

$$N = V_s \frac{R_j^2}{R_u^2} \dot{\gamma} \tau = V_s \frac{1}{\delta^2} \dot{\gamma} \dot{\eta} \dot{\gamma},$$

где  $\tau = \eta \gamma$ , и

$$N = V_{s} \eta \frac{\dot{\gamma}^{2}}{\delta^{2}} \left[ \frac{\mathbf{H} \cdot \mathbf{M}}{\mathbf{c}} \right]. \tag{68}$$

Эта энергия вызывает увеличение температуры  $\Delta T$  объема образца  $V_{\rm S}$  за период времени t:

$$N = c\rho V_s \frac{\Delta T}{t},$$

где р — плотность образца,  $\mathbf{H}\cdot\mathbf{c}^2/\mathbf{m}^4$ ; c — средняя удельная теплоемкость образца,  $\mathcal{J}_{\mathbf{W}}/(\mathbf{k}\mathbf{r}\cdot\mathbf{K})$ ; T — температура,  $\mathbf{K}$ .

После перегруппировки этого уравнения получим выражение для расчета увеличения температуры за единицу времени:

$$\frac{\Delta T}{t} = \frac{N}{c\rho V_s} = \frac{\eta}{c\rho} \frac{\dot{\gamma}^2}{\delta^2},\tag{69}$$

откуда следует, что температура возрастает пропорционально квадрату скорости сдвига и обратно пропорционально квадрату отношения радиусов.

При необходимости проведения измерений при высоких скоростях сдвига обычно выбирают малый размер измерительного зазора, при котором отношение радиусов б примерно равно 1,00. Из-за этого сдвиговый нагрев может быть весьма значительным, если измерения проводят в течение длительного периода времени.

Во время реальных измерений адиабатические условия не соблюдаются, так как хотя выделяющееся тепло быстро передается стенкам наружного цилиндра и ротора, в образцах с низким коэфициентом теплопроводности и при длительных измерениях тепловыделение происходит быстрее, чем может рассеиваться во внешнюю среду.

В подобном случае даже наиболее изощренные способы контроля и поддержания температуры не могут предотвратить нежелательное повышение температуры в результате сдвигового тепловыделения. Эта проблема менее серьезна в капиллярных вискозиметрах, потому что при экструзии большая часть образующегося тепла уходит из капилляра вместе с экструдатом.

Кривая течения, снятая в ротационных вискозиметрах при высокой скорости сдвига, в частности когда превышена критическая

скорость сдвига, может не соответствовать своему истинному виду. Это является следствием накопления теплоты сдвига в испытуемом образце, в результате чего вязкость падает. Чтобы свести к минимуму влияние сдвигового тепловыделения, используют практический прием, заключающийся в том, что кривые течения снимают не непрерывно, а периодически. Скорость ротора увеличивают поэтапно; таким образом, во время остановки ротора — перед тем как его скорость изменится от одного фиксированного значения до другого, более высокого, — температура образца восстанавливается до своего прежнего уровня.


Всякий раз, испытывая высоковязкие образцы при высоких скоростях сдвига, следует остерегаться сдвигового тепловыделения и его влияния на результаты измерений вязкости.

# 8. ИЗУЧЕНИЕ ДВУХ ВАЖНЫХ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ: ТИКСОТРОПИИ И ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ

# 8.1. Измерение тиксотропии

В разделе "Тиксотропия" было кратко рассмотрено такое характерное для некоторых веществ явление, как зависимость напряжения сдвига от времени. Тиксотропией называют способность вещества изменяться от состояния высоковязкого геля до золя с гораздо более низкой вязкостью в результате приложения высокого сдвигового напряжения в течение некоторого продолжительного периода времени. Важным критерием тиксотропии является обратимость процесса возрастания вязкости вещества в период покоя. Для действительно тиксотропных веществ процесс перехода геля в золь и золя в гель бесконечно обратим.

Сама по себе тиксотропия не является ни хорошим, ни плохим свойством, но в определенных областях применения она может играть как положительную, так и отрицательную роль. Покрытие, которое мазками кисти быстро размазывается тонким слоем, можно легко наносить. При нанесении слоя покрытия на вертикальную стену обратное быстрое загустевание и увеличение вязкости покрытия в состоянии покоя способствуют предотвращению его стекания со стены. В то время как легкость разрушения тиксотропной структуры данного вещества может быть важна при определении подходящего двигателя для мешалки или смесителя, а низкая вязкость золя способствует смешению его с другими ингредиентами, наиболее важным техническим аспектом тиксотропии часто является скорость восстановления структуры. Известно, что если обратное



 $Puc.\ 116.$  Изучение тиксотропии на CR-реомстре: определение площади петли гистерезиса между верхней (прямой) и нижней (обратной) кривыми течения

загустевание тиксотропной дисперсии препятствует таким процессам, как седиментация и стекание, то эта цель не будет достигнута, если жидкость возвращается в состояние геля через час или более после ее быстрой заливки в бутыли или контейнеры в виде золя. Если такая жидкость не восстановит свою гелеобразную структуру почти мгновенно, имеющиеся ингредиенты, такие как частицы лука, перца, петрушки и т. д. в салатном соусе или лекарство в средстве от кашля, осядут на дно сосуда и самопроизвольно никогда не поднимутся вновь.

# 8.1.1. Оценка прочности тиксотропных структур

Оценка тиксотропии жидкости по кривым гистерезиса, полученным на CR-реометрах. Процедура этих измерений заключается в том, что за период времени от  $t_1$  до  $t_2$  получают сначала верхнюю (в режиме линейного возрастания скорости сдвига), а затем и нижнюю (в режиме линейного снижения скорости сдвига) кривые нижнюю (см. рис. 10). Первая кривая, расположенная над второй, ограничивает площадь петли гистерезиса, которая пропорциональна энергии, необходимой для разрушения тиксотропной структуры.

Полного разрушения тиксотропной структуры нельзя достичь после единичного цикла записи восходящей кривой течения, за которой немедленно следует запись нисходящей кривой. Может потребоваться второй, третий или даже четвертый циклы записи восходящей и нисходящей кривых в аналогичном режиме; с каждым циклом площадь гистерезиса будет уменьшаться — до тех пор, пока обе кривые не совпадут (рис. 116, слева). Это свидетельствует

о том, что состояние золя уже достигнуто и вся тиксотропная структура действительно разрушена этим дополнительным сдвигом.

Общая программа продедурь из име доплиятельных связотом образом. Кога аскроть связот в сесторатом собразом. Кога аскроть связот в сесторатом собразом. Кога аскроть связы в сосходящем ставления связующим образом. Кога связующим связующи

Современное программное обеспечение компьютера позволяет есть одну из другой и, разделив эту разиость на объем образца, оценить энергию тиксотропин образца в джоулях, отнесенных

к единице объема образца в сдвиговом зазоре


Можно также проследить зависимость степени разрушения структуры от времени при заданной постоянной скорости сдвига Разность между напряжением сдвига в чачале измерения (уровене генз) и аснымтотически достигнутым напряжением сдвига (уровнем золя) указывает на отностиельную всличнут изкостропни образца.

Эти измерения в том виде. В наком они были илисянь, имеют один большой недостаток ретультаты измерений даже для идентичных образцов часто трудновоспроизводы. Множестов дистичных образцов часто трудновоспроизводы. Множестов деней обладают такой непрочибной изместренным измертительного изменений писотронным изментива доля ее частично разрушается уже при разгрупов, что заментива доля ее частично разрушается уже при разгрупов, что заменти от заментичным и заментичным заментим заменти заменти заменти заменти заменти от одного образца ж другому, может потребоваться много времени (имиту или даже часоб) на то, чтобы образец, оставленный в состоянии поков внутри измерительной ожиствам. полностью восстания объектам.

При измерениях общей энергии тиколтропии следует отдать предпочтение измерительным системым вопустатьскость и шноскость-плоскость и программируемому медям, отмужду движению, каждый раз одному и тому же, для гото, чтобы могу движению, каждый раз одному и тому же, для гото, чтобы могу движению, каждый раз одному и тому же, для гото, чтобы могу движений раз одному и тому смо и плоскостью или между конусом и плоскостью или между и поместить его на выжиною плиту — значит уже подвергнуть ображди и поместить его на выжиною плиту — значит уже подвергнуть ображду и поместить его на выжиною плиту — значит уже подвергнуть ображду представляют собов деливание и которого количества ображда представляют собов деливание и которого количества ображда представляют собов деливание и которого предвергностью простаму дели представляют простату с простату проводить автомятическое медление установление закра по определенной программе, полностью установление закра от определенной программе, полностью установление закра по определенной программе, полностью установления влияме оператора.

Определение кривых гистеревнея посредством современных CS-рьмерров с автернативными режимыми СS и CR. Хотя ранера с било отмечено, ито в бозыванстве случаев измерения с пообщью CS-и СR-режитеров дого идентичные результаты, докопри определении кривых гистеревнея между этимя двумя режимами выботы ремонера выменога различия, которые следут режесморгам.

Выше было показано, что в СR-реометре задают диапазон скорости вига и верхнее значение скорости сдвига можно сохранять в течение определенного периода времени із, пока тиксотропная структура не разрушится полностью. При измерениях на CS-реометрах можно залать диапазон напряжений сдвига, но невозможно поддерживать постоянное значение полученной в результате этого скорости едвига для какого-либо определенного значения напряжения сдвига независимо от данного образца. Если напряжение сдвига поддерживается постоянным в теченне некоторого периода времени 13, то скорость сдвига продолжает возрастать вследствие разрушения тиксотропиой структуры, т. е. частота вращения ротора будет возрастать из-за отсутствия пределов, заданных программой испытания. Когда в конце периода із напряжение сдвига спадает, для различных тиксотропных образцов нижняя кривая будет начинаться при разных скоростях сдвига, что затрудняет сравнение образцов (пис. 117, слева).



 $P_{\rm MC}$ . 117. Сравнение кривых гистерезиса, полученных ив реометре в режиме CS и при сочетании режимов CS и CR

Применение реометра в режиме С.S. как будет помазано инже, мает возможность хорошо оздажатеризовать предел техучесть который почти всегда является еще одним критерием тиксотроппости жидкостей. В том отношении имерения в С-5-режиме дучше, чем в режиме С.R. (см. также рис. 25), хотя для сравнения тиксотроппых структур между особі режим СR предпочтисньке. Поэтому ммеет смыса программировать реометр таким образом, чтобы сочетать оба режима измеренцій водимо жисприменте.

Во время начальной фазы измерения в режиме CS (рис. 117, справа) программа линейного возрастания напряжения сдвига задается с превышением предела текучести. Достигиув заданного по умолчанию значения напряжения, реометр программируют на переход в режим СВ, т. е. вместо заранее заданного напряжения и измерения полученной скорости деформации программируют линейное возрастание скорости сдвига до ее верхнего предельного значения и измеряют полученное в результате напряжение слвига. Как отмечалось выше, оставаясь в режиме СВ, можно выдержать максимальное значение скорости сдвига постоянным в течение некоторого заданного периода времени t, а затем, не выходя из режима СR. виовь линейно сиизить скорость сдвига до нуля. Хотя верхняя кривая является сочетанием сегментов, снятых в СS- и CR-режимах. площадь петли гистерезиса определяют только в режиме СВ. Сочетание обоих режимов позволяет использовать положительные стороны того и другого: точное измерение предела текучести и надежное сравнение энергий тиксотропии (примеры измерений I и II).

#### 8.1.2. Измерение скорости восстановления структуры геля деформированной тиксотропной жидкости

А. Используя СR-ресметр в режиме СR при двух заданных постоянных значениях скорости сдвига, устанавдивают завысимость напряжения сдвига от времени в процессе разрушения (при высокой скорости сдвига) и последующего восстановления (при очень низкой скорости сдвига) структуры тикогоропных жидкостей.

Любой хороший СR-вискозиметр или реометр покажет существование тиксотропии, связаниой с понижением напряжения сдвига (или вязкости) во реемени при заданных высоких значениях постоянных скоростей сдвига.

Измерение скорости восстановления тиксотронной структуры часто имеет более ваякие технологическое значение, чем измерение скорости и степени ее разрушения, потому что именно скорости и степени ее разрушения, потому что именно скорости и степени структуры выявиется существенно ваяным фактором востановление структуры, часть образовать образ

Невизовани плаврить регла ические зарактерисним при нудевой соформации, потому необходимов выбрать такие скорости сдвига, выстранения образовать по предостаточно малы и не могут препитегавать восстановленно межмостауварной структуры, а с другой стороны, не настолько велики, чтобы разрушить непроизую структуру, которам только начала заново выстранаетых. Обечние внеостаточно ры и реометры плохо стравляются с этобы достоверных лешчин непротистично учретательные досторству дажна. Реометры, снабная при очена подпининами на оси ротора и шаговыми дативами доформации, такие ках ХААКЕ рестресс RS100, облацают такой высокой чувствительностью, которая позволяет получать волие достоверные сруждаты и подобым и момеран.




Рис. 118. Исследование разрушения и восстановления тиксотропной структуры на ротационном реометре в режиме СК (две стадии испытания)

структуры за первые 5 или 10 минут, что имеет большое значение для характеристики процессов стекания покрытий, осаждения дисперсий и т. д.

Б В первой фазе измерении для разрушения тиксотропной структуры используют СS-реометр в режиме СR, а во второй фазе его переключают в режим СS и приступают к испытаниям в динамическом режиме для измерения скорости восстановления тиксотропной жидкости (им. 119)

От метода, описанного в пункте А, данный метод исследования процесса восствовления структуры отличаета только второй фазой. Вместо заданной постоянной во времени скорости сданя в польтание проводат в дивеменском реживее борасц подветают малым колебательным деформацизм, в результате чего востиновые лым колебательным деформацизм, в результате чего востиновые макей пределения метода и поможения образования в поможения метода и поможения пределения метода и поможения делегающим структуры геля. Дело в том, что прежде чем происходит делегающим дело в делегают пределения метода и поможения делегающим дело в поможения метода и поможения делегающим дело в поможения метода по делегающим дело в направления структуры помправление меня-техня объемы дисперсной фазы под делегающим дого в делегаю делег




Рис. 119. Чередующиеся СR- и CS-режимы работы реометра при измерении разрушения тиксотронной структуры (в режиме CR) и восстановлении ее (в вежиме CS)

#### 8.2. Измерение предела текучести

Милот лет реклопи дискутировали о том, существует ли "вечто повобное преворе такучети" Учегрядами, что сели просто доточно довто оживать, то даже "торы могут тем". Таж, сконные сегия Шартожно собора стани тояные в верижей и толце в вножней части. Даже твердое стекло фактически является имотоповской ожидкостнь ос сверхвыской възкостью пры скорот и денят, ворая, как былю установнено для этих оконных стекол, ожазлась равной у с 10" с 10 к ажилы важет, что стекло можно считать которучети в редламих жицикства, ожно досковтривать сак "жалемический" Если практический отякт пожазывает, что неито отробное может быть обворужено и с устаном использовано практиже с учетом интегралов времени от секуд до часов или дией, то это должую быть использовано.


Илея пределя темучести состоит в том, что существует пределеное напряжение, инже которого образен ведет себя как темредостего, колрействие напряжения вызывает в нем упругую реакцию, как у пружимы, а при сытин напряжения деформации образы тока полностью печемет. Ниже предела темучести набизодается линейная пропорциональность между установленным напряжением деформацией. Элементы объема временно деформируются, но их необратимого перемещения при этом не промессов;

Выше предела текучести образеи действителью начинает течь установлению напряжение приводит к неограниченной деформации, и теперь напряжение связано со скоростью деформации соотношением, в котором вязкость выступает в качестве коэффициента проподиловлямости.

Никого из тех, кто, например, намазывает масло на хлеб или производит джем, не интересует, может ли что-то течь в течение сотен лет. Будучи намазанным на ломтик хлеба, масло не должно стечь в течение 2-3 мин, т. е. прежде, чем ребенок съест этот ломтик. Мы рассчитываем, что часть зубной пасты, выдавленная из тюбика на щетку, сохранит свою цилиндрическую форму, пока мы не начнем чистить зубы. Жизненный опыт нам подсказывает, что некоторые краски не стекают с вертикальных стен и что в некоторых дисперсиях частицы не оседают. Из приведенных выше примеров ясно видно, что в различных дисперсиях возможно образование межмолекулярных связей и/или межмолекулярного взаимодействия между частицами, в результате чего образуется временная сетчатая структура, предотвращающая деструкцию под влиянием усилия сдвига, величина которого ниже критического уровня напряжения. Это критическое усилие (или напряжение) может быть измерено, и его называют "пределом текучести".

#### 8.2.1. Применение CS-реометра для измерения предела текучести

Измерение пределов текучести является идеальной областью применения реометров с контролируемым напряжением. Они позволяют запрограммировать возрастание напряжения до тех пор. пока оно не превысит предела текучести и образец не начнет течь. Приложенное напряжение действует непосредственно на ротор, который в измерительной системе типа коаксиальных цилиндров окружен испытуемым образиом. Ниже предела текучести образец можно представить как твердое тело, соединяющее ротор и внешний цилиндр пруг с пругом. Только когда приложенное напряжение превысит предел текучести, характерный для образца, находящегося в кольцевом зазоре, ротор может начать вращаться с определенной скоростью сдвига. Если в режиме CS получить кривую течения с напряжением по оси ординат и измеренной скоростью сдвига по оси абсцисс (что более принято, чем обратное обозначение осей координат), то полученные точки сначала поднимаются вертикально по оси ординат до достижения предельного напряжения, после чего кривая течения отходит от оси ординат, как ранее было показано на рис. 25. Точка отклонения кривой течения от начального вертикального отрезка на оси ординат вполне отчетлива, и поэтому позволяет точно определить величину критического напряжения.



Puc. 120. Применение CS-реометра для получения верхней и нижней кривых течения двух объязцов кетчула с различными пределами текучести




Рис. 121 Увеличенные начальные участки кривых течения (см. рнс. 120), позвовяющие н₃мерить пределы текучести двух образцов кетчупа

Данный график также показывает различие между величинами предела текучести, измеренными СS- и СR-ресметрами. На рис. 120 представлены две кривье течения двух образиов кетчупа, которые различаются пределами текучести и тиксотропией. На первой стадии испытания измерения проводили в режиме СS с последующей переходом на режиме СR на второй стадии. Для определения предела текучести этих образиов гораздо лучше выбрать начальный диапазоп скоростей сдвига, как это показано на рис. 121

# 8.2.2. Применение CR-реометра для определения предела текучести

На рис. 25 были представлены результаты измерения предела темучести с помощью СК-реометра, снабженного пружинным датчи-ком крутищего момента. Этот датчик представляет собой "мягкую" пружин у, которая для измерения полного диапазона крутищего монта закручивается на 90°. Конструкция такого реометра предусматривает прямую связы между двигателем и такометром. Сигнал скорости вращения поступает не от ротора, а от такометром. Сигнал скорости вращения поступает не от ротора, а от такометра который связан € ротором только гибкой закручивающейся пруживной с углом поворота 90°, соответствующим полному диапазону крутящего момента. Ниже предела текучести двигатель и ротор вращаются с разней скоростью. Двигатель уже вращается, тогда как ротор еще непользижно зажат окружающим ето образцюм. Такометр-генератор

выдает сигнал вращения, и в результате закручивания пружины получают сигнал напряжения сдвига т, линейно связанный с модулем упругости пружины (датчика), но не являющийся характеристикой облачиа.

Кривая гечения, построенная с помощью СR-реометра, ниже предела текучести начинается в начале коорпинат и иниейно воэрастает с утлом наклона, четко отклоняющимся от вертикали. При достижении предела текучести ротор освобождается от визия образид, находящегося в кольщевом зазоре, из этот момент его скорость вращения почти моментально увеличивается до скорости как двигателя. При дальнейшем возрастании скорости сдвига скорости как двигателя, так и ротора равны Когда предел текучести превышен, курвая течения совершенно явно изменяет свой наклю Это хорошо известная процедура определения значения ординаты, соответствующей точке отклонения хода кривой течения, как предела текучести, даже если эта величина часто намного выше значения предела текучести, измеренного на СS-реометро.

Относительно недавно сконструированы СR-реометры с "жестким" пружинным или торсионным элементом, который закручивается всего лишь на 0,5° в диапазоне изменения крутящего момента от 0 до 100%. В этом случае измерение предела текучести лучше проводить в "режиме контролируемой деформации" (СD), построив зависимость крутяшего момента от времени при постоянной малой скорости вращения ротора. В случае образца, обладающего пределом текучести, крутящий момент сначала возрастает до максимальной величины. Как только этот пик достигнут, кривая крутящего момента обычно быстро спадает, поскольку большинство образцов со структурой геля проявляют высокую тиксотропию. Этот пик характеризует предел текучести данного образца. Зависимость крутяшего момента от времени достигает пика, лишь слегка отклоняясь от оси оплинат. Это показывает, что и ротор очень медленно движется. Это может быть интерпретировано как указание на некоторую ползучесть и, возможно, на некоторую упругую деформацию образца в зазоре между ротором и наружным цилиндром перед началом реального течения, как только достигнут предел текучести образца.

#### 8.2.3. Важность величин $\tau_{01}$ и $\tau_{02}$

Сравнение рис. 120 и 121 показывает, что кривые течения, даже сиятые на СС-реометрах, перекрывающих широхий диапазон скоростей сдвига, не идеальны для определения предела текучести. Для определения этой характеристики целесообразно расширить начальный диапазон очень малых скоростей сдвига, в данном случае от 0 до 5 с. Тогда, как видим из рис. 121, для образцов кетчупа 7 и 2 значения пределов текучести составляют соответственно 7; = 24

 $_{\rm H}$   $\tau_2=16$  Па. Приблизительные значения этих же величин, определенные по кривым, приведенным на рис. 120, были бы  $\tau_1=30$  и  $\tau_2=22$  Па.

Точное определение предела текучести требует условий испытаний с соответствующим диапазоном крутящего момента: значение предела текучести должно составлять по крайней мере 40% или ботее от полного диапазона крутящего момента, что обеспечивает мадую погрешность определения предела текучести. Если предварительные испытания показывают, что предел текучести составляет менее 10% от выбранного диапазона крутящего момента, то необходимо использовать другие измерительные системы с большей поверхностью ротора (с меньшим коэффициентом крутящего моменга А), которые при идентичных условиях измерений дают более высокие значения предельного крутящего момента. Это особенно важно при измерении предела текучести на ниспадающем участке кривой в течение периода времени t3. Достигнутый предел текучести буквально через несколько минут способен предотвратить оседание частиц в дисперсиях или стекание образца, превращенного в низковязкий золь на предыдущей стадии технологического процесса. Даже самое быстрое тиксотропное восстановление сетчатой структуры может оказаться слишком медленным, если в состоянии покоя седиментация частиц происходит в течение первых несколь-KUX MUHVT.

Часто в литературе проводят различие между значениями предела текучести, определенными по восходящей кривой − ₹₀1 и по нисклящей − ₹₀2. Последняя величина в большинстве случаев технологически более важна, чем ₹₀1. Примерно 95% вискозиметров (реометров), используемых во всем мире, сконструированы таким образом, что они работают в режиме постоянной скорости сдвига (СR), и поэтому определение с их помощью ₹₀2 почти никогда и ебъястичным. В технической литературе редко обсуждается смысл величины тфо, и во многих лабораториях важность ее с точки эрения такого критерия качества продукта, как срок хранения, недооценивается. Можно надеяться, что с появлением нового поколения горазло более чувствителыми СХ-ресметров эта ситуации цименится.

8.2.4. Применение двойных логарифмических координат для построения кривых течения систем, проявляющих гистерезис, с целью определения предела текучести путем экстраполяции.

Для сопоставления тиксотропных жидкостей иногда стоит рассмотреть возможность применения другого метода оценки предела кучести — метода экстраполяции. Если откладывать кривые гистерезиса тиксотропных образцов в двойных логарифмических координатах, зачастую можно получить кривые, подобные приведенным




Рис. 122. Кривые течения, сиятые с помощью СR-реометра и постросниые в двойных логарифмических координатах. Пределы текучести определялись экстраполяцией до оси ординат даниях, соответствующих самым изими скоростям сдвига

на рис. 122. При наличин достаточного количества данных в области низких скоростей сдвига инспалающие участки кривых течения будут идти горизонтально. Экстраполяция этих участков до осн орринат может дать достаточно разумные значения предела текучести.

### 8.2.5. Построение зависимости деформации от напряжения сдвига

С разработкой новых СЅ-реометров появился и новый метод определения предела текучести. Эти реометры позволяют программировать линейное возрастание напряжения сдвига т и регистрировать полученную деформацию у (рис. 123). Чудствительность шаговых датчиков напряжения, надежно регистрирующих значения деформации от у = 0,01% или менее, позволяет получить достоверные результаты уже при очень малых напряжениях. Разультати измерений получается в виде двух участков зависимости деформации от напряжения. Первый участок представляет собой пумумую с наклоном равным единице: образец деформируется упруго, и наклон зависимости (ту) представляет собой пумуминый образца ниже его предела текучести. В точке, соответствующей пределу текучести, зак крыва менярет направление и образует второй участок, угол наклона которого сильно возрастает, что указывает на начало истинного течения.





Рис. 123. Определение предела текучести кетчупа с помощью CS-реометра по зависимости напряжения сдвига от деформации

В этом случае для количественной оценки предела текучести используют программное обеспечение, позволяющее методом регрессии рассчитать нажлон каждого участка и определить координаты точки их пересечения.


# 8.2.6. Использование кривых ползучести и восстановления для оценки поведения образцов ниже предела текучести

Поскольку дисперсин являются вязкоупругими жидкостями, имеет смысл выяснить, может ли измерение ползучести в востановления также дать информацию о пределе текучести. На рыс. 124 представлены результаты испытаний образца кетчупа 1. На этот раз пеформацию у и скорость сдвита  $\gamma$  определяют как функции времени при постоянном заданном напряжении сдвита  $\tau = 1$  Па. Испытания ползучести показывают, что образцы будут упруго деформироваться при такой жалой величине напряжения для от ех пор, пока крыва деформации не отклонится от оси ординат, а затем, в течение последующей фазы деформации, одновременно проявляются и вязках, и тругая реакции образца

Различить эти две реакции можно во время фазы восстановления. Проследим за крнвой запаздывания, чтобы огределить, какая доля предылушей деформации может быть упруго восстановлена за "бесконечное" время. Как только криваз запаздывания становит-ся горизонтальной, образуец снова ведет себя как твердое телю остаточная деформация характеризует долю течения, тогда как обратимая деформация честь мера упругости.



Puc. 124. CS-реометр: кривые ползучести и восстановления для изучения поведения образца кетчупа инже предела текучести



Puc 125. CS-реометр: кривые ползучести и восстановления двух образцов кетчупа 220


Ввиду того что разные уровни напряжения (в пределах области линейной вязкоупругости) дают семейство кривых ползучести и восстановления, имеет смысл преобразовать кривые ползучести в соответствующие зависимости податливости J, которые "исключают" параметр "напряжение".

Кривые ползучести и восстановления отражают реакцию системы, которую можно использовать для того, чтобы связать реологическое поведение образца с его составом и однородностью. Предел текучести является важной реологической характеристикой, но всегда необходимо иметь в виду, что эта величина — переменная и енсыза рассматривать как "моистанту", раз и иваесгда характеризующую твердообразное поведение образца. На рис. 125 приведено сравнение двух образцов кетупа, демонстрирующее различие их пределов текучести и скорости восстановления

### 8.2.7. Применение лопастных мешалок для измерения предела текучести

Методика испытаний с использованием лопастных роторов (роторов в виде звесды) на первый взгляд кажется совершение приятивной, но в действительности она часто является навизущей для испытания дисперсий с очень слабой тиксотронной структурой. Ранее отмечалось, что введение такого тиксотронного образца в кольцевой зазор между коаксиальными ципиндрами или между конусом плоскостью часто приводит к искотрому разрушению тиксотронной структуры. Полное восстановление структуры может дляться минуты или часы, а в случае йотуртов оно инкогда не наступает, так как их биологическая структура не восстанавливается полностью после межанического разрушения путем сдвита.

Большое преимущество лопастных роторов заключается в том, что, не нарушая структуры образца, их можно погрузить непосредственио в стаканчики, которые используются для продажи йогуртов, мороженого, десертных конфитюров и т. п. На фабриках, где производят эти продукты, 10-20 таких стаканчиков помещают на ночь в колодильник, так что на следующее утро образцы имеют одинаковую температуру. Эти образцы испытывают иепосредственно в стаканчиках, т. е. их не переносят в обычные измерительные системы ротационных вискозиметров (реометров). Стаканчики фиксируют в соответствующем держателе иепосредственно под лопастной мешалкой В таком CS-реометре, как Реостресс RS100, программируется движение стакаичика с образцом вверх до тех пор, пока лопастиой ротор не погрузится в образец. При погружеиии тонкие лопасти ротора, как ножи, проникают в образец, не нарушая тиксотропиой структуры массы, находящейся между лопастями. Когда к ротору прикладывается крутящий момент, напряжение



Puc. 126. Лопастной ротор в большом сосуде, наполненном испытуемым образцом, обладающим пределом текучести

сдвига действует по всей поверхности цилиндра, образующегося при вращении ротора (рис. 126).

После превышения предела текучести внутри образца вырезается цилиндр, образованный лопастями ротора. Другими словами, ротор высверливает полость в образце. В таком образие, как йогург, масса вне и внутри цилинира остается игронутой. Подвертается сдвиту только та часть образца, которая находится в очень тонком граничном слое между вращающимся цилиниром и остальной мастраничном слое между вращающимся цилиниром и остальной мастраничном слое между вращающимся сридктура моментально и полностью разрушается, и сопротивление образца сдвигу в граничной области падает иногда почти до нула за секумду или даже менее.

Это очень простой и быстрый метод испытания: после пребывания в холодильнике в течение ночи не требуется дополнительного времени для температурного контроля. Предполагают, что температура образца при проведении испытания через минуту после извлечения стаквичиков из помещения с контролируемой температурой не меняется. Погрузив лопастной ротор в образец, запускают протамму линейного повышения напряжения. Определяют, при каком уровне напряжения ротор начинает двитаться. Если испытывают образец вроде йогурта, испытание заканчивается в доли минуты. Как только превышен предел текучести и ротор вырезает лунку внутри непольжикой вышенией массы образиа, приложенное напряжение моментально повысит скорость вращения ротора до максимальной величины.



Рис. 127. Применение CS-реометра для испытания ползучести образца йогурта с пелью оценки его предела текучести

Кривая течения (рис. 127, квадратные точки) ясно отражает миновенное изменение отклика системы на приложенное напряжение сдвига. Кроме того, изменение деформации (рис. 127, крутлые точки) показывает, что образец, еще не достигнув предела текучести, т. е. до того, как лопастной ротор выскериля в нем цилиндрическую полость, уже сильно деформирован. В точке, соответствующей пределу текучести, деформация превыпает тот заданный предел, после которого она уже не может быть измерена, и соответствующая зависимость теряет смысл. Кривая деформации показывает, что задолго до того, как образец постигнет предела текучести, в граничном слое между цилиндром, который образован контуром лопастного рогора, и остальной массой образца происходит множество различных процессов.

Изменение предела текучести этим способом занимает около минуты, что дает возможность определить предел текучести 10 образиов применро за 20 ммн. Предел текучести выпяется показателем "прочности или устойчивости" образиов, связанной с их составом, олнородностью, состоянием геля, способностью противостоять гранспортным вибрациям и фазовому разделению в течение длигельного срока хранения. В то время как предел текучести может быть магематически точно определен испытаниями с помощью добыть магематически точно определен испытаниями с помощью до

пастного ротора, интерпретация измеренной величины является относительной при определении качества какого-либо продукта.

Такой від івмерення не требует усовершенствованняго СЅ-реометра. Более простые СЯ-викскиметра с даназоном фиксированнях скоростей ротора (коростей сдвит) и выходом на самонисец могут быть задействовання ірм накой скорости сдвита. В речультате получают кризую зависьмости напряжения сдвит от времени имереных. Эта кривая вограстел тременмумы, а потом надает. Пім крутящего момента определет предат текучести обратися с дву померения завершено вскоре посте провождения инзасие. СВЯ

Обсуждение части кривой ниже пика (наклона участка этой кривой и горизонтального уровия, который достнатель асминтовически), ке представляется козможным, потому что нельзя определить ширину подвергаемого сдвиту граничного слоя вокруг ципнидра, образующегося при вращении ротора, т. е. нельзя определить, какое копичество образца в данном стакане действительно реагирует на приложенное напряжение.




Рис. 128. Применение CR-реометра для измерення предела текучести с помощью допастного ротора

Метол, допистного рогора может быть с успехом применен для моредоления статического предела темучести гезя. Но этот метод поприменим для того, чтобы путем сдвита сделать жидкой всю мыс су в стажде, так жи переход всей мыссы образца в состоямие золя при этом ис может быть достипут. Поэтому попытак измерения ветечным то претеренику коняюй течения не имеет смысла;

значины ча по исстерсанс умилом гестим образующей поверхности Полатая, что образец разрушается по образующей поверхности цилиндра, а также (прецебретая малым диаметром оси ротора) по плоским поверхностям его верхнего и нижнего торцов, можно непользювать следующие уравнения.

непользовать спедующие уравнения. Крутящий момент  $M_{de}$ , действующий на обе торцевые (концече) поверхности лопастного ротора:

$$M_{dc} = 2 \int_{0}^{R} 2\pi r^{2} \tau_{0} d\tau_{0} = \frac{4}{3} \pi r^{3} \tau_{0}.$$

Крутящий момент  $M_{dc}$ , деиствующий на цилиндрическую поверхность:

$$M_{\star} = 2\pi r^2 h \tau_0$$

Общий крутящий момент  $M_d$ , действующий на лопастной ротор  $M_d = M_{de} + M_{dr} = (2\pi r^2 h + \frac{4}{2}\pi r^3)\tau_0 = 2\pi r^2 \tau_0 (h + \frac{2}{2}r), \qquad (70)$ 

 $M_d = M_{dc} + M_{dc} = (2RF - R + \frac{1}{3}RF)(0 - 2RF - 40)(R + \frac{1}{3}F)$ , (13) г.  $R = M_d -$  измеренный крутящий момент;  $t_0 -$  предел текучести; h - высота ротора; r - валиче ротора.

Чем больше отношение h/(2л), тем меньше вклад торцевых поерхностей в предел техучесть 6, это отношение может быть выбрано путем проведения ряда испытаний с использованием лонательных рогодов разной высоты равного раменера. Чтобы минимировать пристенный эффект, диментр сосуда для испытаний (стакавы) берегся по райней мере далое болные димент отношением облаго пределением образовательного пределением образовательного пред стакана и до верхней поверхности образиа было трано диментр рогора


Воспроизводимое измерение общей эмергии разрушения структуры, коорости восстановления и предела текучести тикостропных образдов представляет собой очень трудную задачу, потому что манипуляции с образдем до преведения испытаний (предыстория обраца) сильно влияют на результаты. Необходимо спланировать соответствующую предстуру измерений и выполнить ее таким образом, чтобы свести к минимуму дюбее влияние оператора.

#### 9. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

#### 9.1. Преобразование кривых течения в кривые вязкости

В современных измерительных системах ротационных реометров предуменрые воможность математического расчета напряжения и скорости сланта как в режиме установнишегося течения, так и пряд видамических испытаниях. Соотношение между двумя вепичивами, которое в настоящее время автоматически стремета в виде кривой течения, описывает характер течения любого образца. Кривая течения образца может быть вогосто образца. Кривая течения образца может быть можно богостаниях, образцов лучше всего можно соотсетвить, сравнивая их кривые течения и вяжкости в как можно более широком диапазоне скоростей сдвита или в диапазоне, соответствующем технологическому процессу их переработки.

> При реологических измерениях прежле всего получают зависимост вмежду заданным напряжением сдвига и измеренной скоростью сдвига (СS-реометры) или между заданной скоростью сдвига и измеренным напряжением сдвига (СК-реометры).



Puc. 129. Применение CS-реометра для получения измеренной кривой течения и рассчитанной кривой вязкости

226

Для многих исследователей информация, получаемая из измеренных и построенных мривых гетения, является недостатиченнятя, и построенных мривых гетения, является недостатиченых прые, как им представляется, более информативных, так как эти кривые показывают, насколько неимогиченных медиости становятся менее вяжими или насколько увеличивается скорсть прежим жидкости через трубепровод с возрастанием скорсты

сдвига. Большим преимуществом современных компьютеров является возможность преобразования кривых течения в кривые взгасовать в считания секунды и без трудоскихого ручного пересчета результатов. Хотя такое преобразование кривых не дает больше информащи о поведении образид, адго для многих экспериментаторов ока-

становится более наглядной.

То же самое относится и к кривым вязкости в двойных логарифмических координатах, которые по оразнению с этими же кривыми
в линейных координатах двого более четкое представление о скорости изменения вязкости, нагример, при исследовании характера течения цельной кроми при никих скоростях сдината (рм. СТУ).

#### 9.2. Концепция "кажушейся" и "истинной" вязкости

Кривую течения ньютоновской жидкости можно очень просто описать одним числом, характеризующим такой образец: прямой линией с постоянным  $tg \alpha = \eta$ :


#### $\tau = tg \alpha \cdot \dot{\gamma} = \eta \dot{\gamma}$ .

Испытание неиьютоновских жидкостей и расчет соответствующих пар значений напряжений и скоростей сдвига для нескольких точек на нелинейной кривой (непрерывная линкя на оне. 130) булут давать наменяющиеся величины вязкости, кото-

рые не имеют смысла, если онн не "прнвязаны" к соответствующим скоростям сдвига.

На рис. 130 представлена кривая течения неньютоновской жидкости (сплошная кривая). Рис. 130. Анализ кривых тече-

ния неньютоновских жилкостей (поясиения в тексте):  $\eta_1 = 200$  мПа · с.  $\dot{\gamma}_1 = 50$  с<sup>-1</sup>;  $\eta_2 = 140$  мПа · с.  $\dot{\gamma}_2 = 100$  с<sup>-1</sup>;  $\eta_1 = 100$  мПа · с.  $\dot{\gamma}_3 = 200$  с<sup>-1</sup>



В трек точках этой кривой вклюсть, рассчитаниям при значениях скорости свяня 50, 100 и 20 ст<sup>2</sup>, ссетавляет 200, 410 и 100 мПа с сторости свяня 50, 100 и 20 ст<sup>2</sup>, ссетавляет 200, 47 и 100 мПа с оторожна выдокость начет загрую же вязость тр, вка и у накотиковкой жидкости с линейной кривой течевия (рис. 130, пумктир) с нажреном стр. просодящей конфала координат черст точку 3.

Величину ї, называют кажушейся діямостью. Это понтите окваист, тох харатер течення нешьотоповской жидости сравнивают с ньногоновской, но это справеднико только для однойелинственной точки на кункой течении. Кажушася вякость спраделает крактер течении при данной скорости сдвита, но на се основе недля представиты, каким образом вяжость клачените зир обовытельной информации можно непользовать тактем утля выклома кастельной к мраюй течения в томе 3, который даят истинную масстельной к мраюй течения в томе 3, который даят истинную

ВВИКОСТЬ НЕВЫМОТОНОВСКОЙ ЖИЛЬССИ!
В прежиме голы, когда значение вывости рассчитывали вручную 
по дазывым о напряжении и скорости сдвига, получениям на протелья вискольнеграх с одной скоросты оразичении, на прогнезей 
пользовались в основном политием кажущейся вяжисть Сеголая, 
когда появильсь компьютернамированиые реометры, больше нег необходимости проводить дополнительный крепотивый и трумосты 
прассчительной водоста, на образительный крепотивый и трумосты 
прассчительной водоста, на образительный крепотивый и трумосты 
прассчительный водоста, на образительный крепотивый и трумосты 
прассчительный водоста, на образительный крепотивый и трумосты 
прассчительный водоста, на образительный крепотивый и трумосты 
прасчительный распрасительный крепотивый и трумосты 
прасчительный распрасительный крепотивый прасчительный 
прасчительный прасчительный 
прасчительный прасчительный 
прасчительный прасчительный 
прасчительный прасчительный 
прасчительный 
прасчительный прасчительный 
прасчительный прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
прасчительный 
пра

Крнвые течения и вязкости, построенные в двойных догарифмических координатах, представляют собой прямые линии и могут быть надежно аппроксимированы уравнением Оствальда-де Виля:

$$\tau = K\dot{\gamma}^n \rightarrow \tau = \eta \dot{\gamma}$$
.

При n=1 коэффициент K превращается в  $\eta$ , и приведенное уравнение описывает поведение ньютоновской жидкости. Чем больше показатель степени n отклоняется от 1, тем сильнее зависимость вязкости жидкости от скорости сдвига.

Пример. При экструзии инотоновской жидкости возрастание давления  $\Delta P$  в четыре раза даст четырехкратное увеличение скорости течения Q в трубопроводе:

$$Q = c_1 \frac{\Delta P}{n} = c_2 \frac{\tau}{n} = c_2 \dot{\gamma},$$

где сти ст – константы.

В случае неньютоновского расплава с относительно нормальным значением экспоненты n=0.5 увеличение давления или скорости

сдвига в четыре раза приведет к шестнадцатикратному возрастанию скорости течения Q:

$$Q = c_3 \dot{\gamma}^n$$
;  $\dot{\gamma} = (Q/c_3)^{1/n}$ ;  
 $\text{при } n = 1/2 \quad \dot{\gamma} = (Q/c_3)^2$ ;  
 $4 \dot{\gamma} = 16(Q/c_3)^2$ ,

где  $c_3$  — константа.


Этот пример вновь обращает внимание на тот факт, что неньютоновское поведение жидкостей может иметь совершенно исключительное значение для техники.

#### 9.3. Аппроксимация экспериментальных кривых реологическими уравнениями

В реологии использование регрессионных уравнений для апроксимации полученных кревых гесения и важности влявателя объемной проценуют. Программнее обеспечение АААК появоляет применть, для аппроксимации кривых семыациях реологиченты развений (им. 13) и дополнительных полноновальных функцик Компьютер запрограммирован на вычисление когффициентов увения, ванаучным образом аппроксимирующего экспериментальные точки, и на определение "уровы и еспораеменности", который карактеризуют статистическую значимость аппроксимирующей статистическую значимость аппроксимирующей

Аппроксимация кривой в данном контексте означает описание экспериментальной кривой течения или вязкости белее или менее сложной формы уравнением с двумя, тремя или даже четырьмя коффициентами. Аппроксимация кривых имеет два преимущества:

сии в получения с учетильтиго взыерений, полученных на различных реметрах, выст о ребулотся веничены напряжения с различных реметрах, выстраждения с различных реметрах, выстраждения с различных реметрах образоваться образоват



 $Puc.\ 131.\$ Математические модельные уравнения для описания характера течения

Относительно простое уравнение Оствальда-де Виля (степенной

#### $n = K \tilde{\nu}^{n-1}$

машло широкое применение в производстве для описания кривой вякости и конкретном диапасное скорсотей свята. При этом требуется определить два коэффициента: К и л. На рис. 132 для рассматривамого эдесь частного случая (двелдая полиэтилена) дозание, устраеменная кривая регрессии Оставлядат-де Виля корошо ашпроксиванурут экспериментальные выскомиветрические ресультата в пределах дваного диапасона имперемых величи. Это не является объязгательным для всес полижерных расплавов, так как экс же в двойных логарифинческих коорранитах не все реально измеренным кривая течным и вякости достаточно корош отповляются




Рис. 132. Сравнение экстраполяции кривых вязкости, рассчитанных по уравнениям Оствальда — де Виля (а) и Карро (б) по одним и тем же экспериментальным точкам

для удовлетворительной аппроксимации уравнением Оствальда-де Виля. Поэтому для регрессионных расчетов должны быть оппобованы и другие реологические уравнения.

Кунава регрессии по уравнению Оствальда- де Вида на рис. 132, а представляет собой пряжую линию, продолженную за предела экспериментально измеренного диапазова секрости сдинта. С резолючической точки эрения очевидню, что жетраполяция к очень некомы дия к очень выкомы изменении скерости сдинта по дожна быть линейной. По мере приблажения к нувеной скорости сдинат а кольки быть линейной. По мере приблажения к нувеной скорости сдинат за включая оставлений применений с предоставлений применений с предоставлений применений с постоянном у уровню тр. (агорая вымотномеская область). Для списания характера течняю отдельных полименрым делизаючения отдельных полименрым делизаюв ресинка отдельных полименрым делизаюв ресинка отдельных полименрым делизаюв ресинка отдельных полименрым делизаюв ресинка отдельных полименрым делизаюв респисы часто применения с

sakon)

другие регрессионные уравнения. Особенно широкое признание нашло уравнение Карро

$$\eta = \eta_{-} + (\eta_0 - \eta_{-})/[1 + (\dot{\gamma}/\dot{\gamma}_{L})^2]^{n/2}$$


которое требует определення четырех коэффициентов:  $\eta_0$ ,  $\eta_-$ ,  $\dot{\gamma}_b$ , n. При наличии компьютера это ие представляет серьезной проблемы. На рис. 132,  $\delta$  показано, каким образом кривая Карро аппроксимирует приведенные выше данные по вязоксти.

### 9.4. Возможные ошибки при экстраполяции кривых регрессии

Реопотно используют, например, для описания сообенностей лечения расплавов полникро» – чтобы коарактерновать их спесосоность к переработке, для лучшего полимания молекулярной структуры полимеров, а также, для выявления моженений в образы с структы полимеров, а также для выявления моженений в образы с так как вижкость расплава всегда очень чукствителыя к скомрости сланат, при измерении важости необходимо указывать соответстствить, при измерения важости необходимо указывать соответстствить, при при примерения от примерением при при указывать соответствующим при дестимения предага, в тостичных подража, в товительных подража, в товый переработки часто быть пеобходимы дамиме дажного за пресвязи этоте дажного за пресвязи этоте дажного за пре-

Экстраноляция регрессионной кривой, наилучшим образом аппроксимирующей экспериментальные точки, по-видимому, могла бы быть очень хорошим решением, иминимерующим расколы, спедуст лишь измерить вкисость в огравичениюм нитервале скоротих сдвига и экстранолировать получениую кривую в область высоких дин измежих скоростей сдвига. Одняко это не всегда продуктивный получе.

На рис. ПЗ представлены кривые течения и якихости рассива поползилася, вымеренные с помощью ванизатьогой ромерии с выпиларом круглого сечения. Экспериментальные значения выпоста были аппроскомированы уравнениями Ставлальа-де Виня и Карро, и соответствующие кривые также приведены на этом рыутие. Очевидно, что в то время как экстралодяция по уравненно Сотвальновимеет смысла, уравнение Карро приводит к четко определяемому 
зачаченно въкоскти при изговей скорости связия пр. в э-10 ft па. с, что



Рыс. 133. Непосредственное сравнение экстраполированных регрессионных кривых (по уравнениям Оствальда – де Виля и Карро), построенных на основе одних и тех же скорректированных экспериментальных данных (п-Сот)

на первый катид выглядии исплохо. Некоторое сомнение в возможности использования этого уравнения вызывает статистическая оценка кооффициентов регрессии, которую компьютер выдает дополнительно: веничным нестределенности (в %) и χ², которые усзъявают, напрямер, что неопределенность значения поклаятеля степени п составляет 20%.

Исследовання реологического поведения расплава полнэтилсиа в круглюм капилизре были дополиены измереннями в плоском капилизре, что позволило на порядок расширить измеряемый диапазон скоростей сдвига в область меньших значений.

На рис. 134 представлены экспериментальные результаты измерений вакости в ресметре как с пруплым, так и с плоским капилаль рами при одинаковых цараметра экстрона. Очевидко, что регресмонный рассет по уравнению Кърра результаты измерений в круголом капиларые, который какаксир принять по виномние доставление представление принять по виномние доставление представляющие доставление представляющие доставление представляющие доставление представляющие доставление доставление

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Определение т<sub>1</sub>, для расплавов полимеров – всетдв сермення проблема, зачастую неразрешямая из-за тепловывления при высоких скоростях сдвига, неустойчивости темения и эластической турублентиести. Вообще существование т<sub>1</sub>, для расплавов и концентургованных растворов полимеров электериментально не полтержуюм. «Трим уре диремероватальной полимеров электериментально не полтержуюм» — Трим уре диремеро.



Рис. 134. Экспериментальные результаты измерений вязкости на реометре с круглым и щелевым капиллярами аппроксимируются двумя различными регрессиоиными уравиениями Карро

Поскольку кривая вязкости ограничена диапазоном экспериментальных данных, в котором наблюдается силжение вязкости с увеличением скорости сдвига (угол наклона кривой вязкости >> 0), уравнение Карро учитывает крайние точки при наивысшем и самом нязком значениях скорости сдвига и дальнейшем, при увеличении и уменьшении скорости сдвига и дальнейшем, при увеличении и уменьшении скорости сдвига, "изгибает" регрессионные кривые параллельно оси абсцисс к 10 и п... Добавление дополнительных экспериментальных данных, как в приведенном выше примере измерений на реометре со щелевым капилляром, изменяет точки отжоления регрессионной кривой и приводит к новым значениям 10-4 годы установить истинные значения 10 и п., на основе регрессинонного уравнения Карро, необходимо иметь экспериментальные данные в той части кривой вязкости, где даже ненькотоновские жилкости проявляют ньютоновский характер течения, т. с. там, где их вязкость уже не завысть от окорости сдвига.

На этом примере оценки вязкости с помощью экстраполяции экспериментальных данных можно прийти к выводу, что лучше обойтись без экстраполяции. Если действительно необходимы данные в широкой области скорости сдвига, то следует провести соответствующие измерения миенно в этом диапазоне. Весьма вероятно, что тогда возникиет необходимость проведения нескольких испытаний на капиллярном приборе с различными капиллярами или использования ротационных СS- или СК-росметров (см. рис. 85).

## 9.5. Поправки для первичных экспериментальных результатов при измерениях на капиллярном реометре

#### 9.5.1. Поправка Бэгли

Результаты измерений, полученные на капиллярных реометрах с круглыми капиллярами, нуждаются в коррекции, что связано с эффектами входа/выхода, которые отрицательно влияют на перепад давлений по длине капилляра, связанный с вязкостью. В этих реометрах датчик давления находится только во входовой камере, из которой расплав подается в капилляр с меньшим диаметтом (D), но с большей длиной (L) (см. рис. 135, а).




Рис. 135. Капиллярный реометр с экструдером (вверху – общий вид, внизу – схематическое изображение течения):

а – круглый капилляр; 6 – щелевой капилляр

Поперечное сечение капилляра (при диаметре 1 или 2 мм) настолько мало, что внутри него нельзя установить стандартный датчик давления расплава Перепад давления, необходимый для отределения достоверных значений напряжений сдвига при данных условиях измерений, определяется только разностью давлений на вкопе в капилляра и давлением снаружи на выходе из него (рис. 135, а).

Этот перепад давлений  $\Delta P$  обусловлен не только сопротивлением расплава силе, вызывающей его течение через капилляр, но в значительной степени также и перепадом энергии/давления,

обусловленным следующими причинами:

а) бблышая затрата энергии (по сравнению с ламинарным течением) из-за неизбежной турбулентности течения в области входа в капилляр, где большой диаметр камеры почти ступенчато перехолит в мадый диаметр капилляра;

б) необходимость ускорения движения массы расплава от малой скорости во входовой камере до гораздо более высокой в круглом капилляре. Можно полагать, что только в пределах капилляра как такового могут соблюдаться условия установившегося течения,

требуемые граничными условиями (см. разд. 2.9.2);

в) другая и часто преобладающая часть входового эффекта связана с упругыми характеристиками вкяхоупругого расплава при экструзии часть энергии, предназначенная для проталкивания расплава через капилляр, упруго запасается. Поглощенная часть этой энергии полностью восстанавливается после выхода из капилляра, не принимах участия в активизации течения. Она вновь проявляется в виде разбухания струк, когда экструдат выходит из капилляра и получает возможность свободной релаксации. Упругость может также проявиться в эффекте "разрушения расплава", который приводит к проскальзыванию относительно стенок капилляра и в результате с к целоховатой и неогнологоми повежимости экструдата.

Входовые эффекты подобного рода можно не учитывать при проведении испытаний с плоскими капиллярами, достаточно широкими, чтобы в них можно было разместить датчики давления стандартного размера заподлицо с поверхиостью (рис. 135, б). В таком случае действительный перепад давления  $\Delta P$  измеряется по крайней мере лвумя латчиками лавления (Р1 и Р2), размещенными на расстоянии L по длине капилляра. При такой схеме испытаний первый датчик давления располагают довольно далеко от входа в капилляр, так что потери давления на входе не препятствуют измерениям величины  $\Delta P$ , относящейся к течению вдоль участка капилляра длиной L. Наилучшие плоские капилляры имеют три датчика давления, равномерно размещенные по длине капилляра для гого, чтобы проверить линейность падения давления и предупредить о поврежденных датчиках. Очевидно, что показания давления одного датчика, противоречащие показаниям двух других, свидетельствуют о его неисправности.





Рис. 136. Определение входового эффекта для круглых капилляров данного диаметра путем экстраполяции к "нулевой" длине капилляра

Хотя реометры с плоским капилляром выдают результаты измений, не требующие введения поправом на входовые эффекты, они имеют ограниченное применение, например, для измерений в условиях высоких скоростей сдвит при моделирования таких техноловиях высоких скоростей сдвит при моделирования таких техноловиях высоких скоростей сдвита при моделирования таких техноловиях поперечного сечения, которая при двином максимальном давлением. Плоские капилляры мнего тогностичном только к изжим или средним скоростям сдвита, характерывы для пормальной экструзии или прямого прессования. Имению по той причине, что реометры с круглым капилляром пригодны для измерений при очень высоких скоростях сдвита, они все еще широко применяются в реометрии расцилавов. Результаты измерений на этих приборах нельзя использовать без поправок, учитывающих все ошибки, которые можно цязать "входовыми эффектами".

Бэтли предложил метод определения этих поправок, который закиючается в том, что испытания данного полимера проводят с исколькими капилярами (по крайней мере с двумя) одного и того же диаметра, но разной длины (рис. 136). Кроме отношения длины капилияра к диаметру (отношение *LD*), например 10, 30 и 40, все остальные условия измерений идентичиы.

Заметьте, что капилляры на рис. 136 показаны схематически и угол входа у них равеи 180°. Фактически этот угол меняется в зависимости от реологического поведения расплава. Обычно наиболее приемлемыми считают входовые утлы, равиве 90°.



Puc. 137. Диаграмма Бэглн для определения входовых эффектов по экспериментальным даиным для случая круглых капилляров

Очевидно, что измерения со всеми этими капиллярами содержат доинаковые входовые эффекты, так как области входа в капилляр идентичны. Чем меньше отношение LD, тем больше доля ошибки, возникающая на-за входовых эффектов. Можно провести экстраполяцию результатов измерений в зависимости от отношения LD (при уменьшении длины L). Такая экстраполяция в итоге приведет к сапилляру, имеющему только входовую область (длина L = 0 и отношение LD = 0). В случае такого предельного капилляра измеренный перепад давления будет равен именно тому самому входовому эффекту, который и подлежит измерению.

Бэтли обнаружил, что если откладывать значения  $\Delta P$  при фиксированной скорости сдвига в зависимости от LD, полученные при измерениях с несколькими капиллярами, можно получить веер прямых (рис 137). Эти прямые могут быть экстраполированы до пересечения с осыо ординат при  $\Delta P_c$ . Это падение давления относится ко входовому эффекту для капилляра с длиной L=0. Можно экстраполировать прямые  $\Delta P$  (LD) и еще дальше — до пересечения с осыо абсцисс. При этом можно получить отрицательные значения LD или  $\Delta L$ , которые, будучи добавлены к действительной длине капилляра L, дали бы перепад давления, эквивалентный входовому эффекту.

Тогда внесение поправки в напряжение сдвига означает либо вотчитание  $\Delta P_c$  из измеренной величины падения давления  $\Delta P_c$  либо добавление миниой дополнительной длины  $\Delta L$  к длине капилляра

Таким образом, скорректированная величина напряжения сдвига может быть рассчитана по соотношению

$$\tau_{corr} = (\Delta P - \Delta P_c) \frac{R}{2I}$$
(71)

ипи

$$\tau_{corr} = \Delta P \frac{R}{2(I + \Delta L)}.$$
 (72)

На рис. 137 пеказано, как найти величину поправки Багли для первичных экспериментальных результатов. Дія капилляра сотношением ID=10 и скоростью сдвига  $\gamma=5000$  с $^3$  измеренная величина  $\Delta P=1\cdot10^7$  Па, и по диаграмме Багли можно определить что  $\Delta P_c$  составляет примерно 40% от этого значения  $\Delta P_c$  Таким образом, в этом случае вязкость, рассчитанная по действительному направления, по действительному напражению сдвига, будет на 40% ниже значения, рассчитанного без поправок. Поправка Багли приводит к сдвигу кривой течения внига по оси напряжений (рис. 13)




Рис. 138. Кривые течения, полученные при использовании круглого капилляра, демонстрирующие кажущиеся и скорректированиые (с поправкой Бэгли) результаты измерений;

Оценка поправки Бэгли вручную – мучительно кропотливая и трудоемкая работа. С помощью компьютерного программного обеспечения эта поправка вводится автоматически примерно за минуту. Появлок ее введения следующий

 Программа берет измеренную величину давления и скорости течения для каждого из трех используемых капилляров и наносит их на график. Затем эти данные перестранавлогоя в кривые течения

 С помощью уравнения Оствальда-де Виля проводят регрессионный расчет когофициентов для каждой кривой течения, которые затем используются для расчета соответствующих величин перепада давления при фиксированных скоростях сдвига, например 5000, 2000 1000 и 500 с¹

3. Полученные значения перепада давления используют на диаграмме Бэтли как опорные точки для трех капилярок о готношением ДD = 10, 30 и 40. Регрессионные расчеты экспериментальных точек при равных скоростях сдвига дают возможность пользователю построить прямые линии, которые соединяют эти точки и могут быть экстраполированы до оси ординат или до пересечения с осыо абсщисе в отрицательной области ДD. В результате этой процедуры получают значения ДР, ции ДL.

4. Эти величины используют для корректировки результатов измерений напряжения сдвита, что приводит к правильной кривой течения. При скорости сдвига  $\dot{\gamma}$  = 5000 с<sup>-1</sup> и для капилляра с малым отношением UD=10 скорректированная величина  $\tau_{omr}$  составляет только 55% от первоначального значения  $\tau$  (грм. 130).

#### 9.5.2. Поправка Вайссенберга-Рабиновича

Рассмотренная выше поправка Бэгли относится к геометрии круглых капилляров и связана с качеством дагчиков давления, измеряющих соответствующие перепады давления. При испытатнии неньютоновских жидкостей, т. е. всех расплавов полимеров, как для круглым, так и для плоских капиливров необходимо введение дополнительной поправки, связанной с природой испытуемой жидкости. Относительно простые реологические уравнения для масел или воды Інапример, уравнение Хагена—Пуазейля — уравнение (24)] должны быть скорректированы таким образом, чтобы учесть специфическое соотношение между приложенным давлением и получают превичные значения скорости экструзии Q и соответствующие им значения сморости экструзии д их величин приводит к следующим уравнениям.

Скорость течения при экструзии Q, м<sup>3</sup>/с, определяется выражением

$$Q = \int_{0}^{R} 2\pi r v(r) dr, \qquad (73)$$

огде r- радиальная координата в пределах 0 < r < R (радиус капилляра);  $v\left(r\right)-$  радиальная скорость течения как функция r

Интегрирование уравнения (73) приводит к выражению

$$Q = \pi r^2 v(r) - \int_0^R \pi r^2 \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} \mathrm{d}r.$$

Для дальнейшего преобразования можно использовать следуюшие рассуждения.

Напряжение сдвига изменяется линейно вдоль радиуса r от максимума  $\tau_w$  у внешней стенки до нуля в центре капилияра, и это соотношение относится как  $\kappa$  ньютоновскому, так и  $\kappa$  меньютоновскому характеру течения.

$$\frac{\tau}{\tau_w} = \frac{r}{R}$$

или

$$\frac{d\tau}{\tau_{u}} = \frac{dr}{R}$$
, откуда  $dr = \frac{d\tau}{\tau_{u}} R$ .

Скорость сдвига сильно зависит от неньютоновских реологических характеристик жидкости и вследствие этого нелинейно изменяется вдоль радиуса r.

Истинная скорость сдвига у, как функция г равна

$$\dot{\gamma}_t = -\frac{dv}{dr}$$
.

Тогда скорость течения Q определяется как

$$Q = \pi \frac{R^3}{\tau^3} \int_{0}^{\tau_0} \tau^2 \dot{\gamma}_t dt.$$

Для ньютоновской жидкости с вязкостью  $\eta_N$ , протекающей через капилляр с радиусом R и длиной L, кажущаяся скорость сдвига  $\dot{\gamma}_a$  определяется как

$$\dot{\gamma}_u = \dot{\gamma}_N = \dot{\gamma}_t = \frac{4Q}{\pi R^3}$$

Вязкость равна

$$\eta_N = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8Q_a L}.$$
 (74)

Это уравнение известно как уравнение Хагена-Пуазейля [см. также уравнение (24)].

Максимальная скорость течения в центре капилляра равна

$$v_{\text{maxN}} = \frac{\Delta P R^2}{4 \eta_N L}$$

Скорость экструзии

$$Q_N = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8 \eta_N L}$$

Комбинируя эти уравнения скорости течения и кажущейся скорости сдвига, получим

$$\frac{\pi R^3 \dot{\gamma}_a}{4} = \pi \frac{R^3}{\tau_w^3} \int_0^{\tau_w} \tau^2 \dot{\gamma}_t dt;$$
$$\gamma_a = \frac{4}{\tau_w^3} \int_0^{\tau_w} \tau^2 \dot{\gamma}_t d\tau.$$

Дифференцирование приведенного выше уравнения приводит к соотношению

$$\dot{\gamma}_t = \frac{3}{4}\dot{\gamma}_a + \frac{1}{4}\tau_w \frac{\mathrm{d}\gamma_a}{\mathrm{d}\tau_w},$$

после преобразования которого получим

$$\dot{\gamma}_t = \frac{\dot{\gamma}_a}{4} \left( 3 + \frac{\mathrm{dlg}\dot{\gamma}_a}{\mathrm{dlg}\tau_{uv}} \right)$$

Это уравнение можно упростить, введя обозначение

$$s = \frac{\text{dlg}\dot{\gamma}_a}{\text{dlg}\tau}$$

dlg

Тогда приведенное уравнение для случая круглых капилляров принимает вид

$$\gamma_t = \frac{\dot{\gamma}_u}{4} (3+s). \tag{75}$$

Эквивалентное уравнение для щелевых капилляров имеет следующий вил:


$$\dot{\gamma}_{t} = \frac{\dot{\gamma}_{u}}{4}(2+s). \tag{76}$$

Это означает, чт<u>о истинная скорость сдвига ў</u> может быть найдена корректировкой кажушейся скорости сдвига с помощью коэффициента, полученного дифференцированием зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига, построенной в двойных логарифмических координатах. Дифференциал логарифмической кривой представляет собой наклон кривой при данной кажушейся величине скорости сдвига. Для псеадопластичных жидкостей тангенс утла наклюна кривой вестпа будет выше 1. Это означает, что для таких

жидкостей истинная скорость сдвига всегда будет больше, чем кажущаяся. Для данных значений напряжения сдвига скорректированная скорость сдвига приведет затем к скорректированным значениям вязкости, которые будут меньше, чем нескорректированные

В прикладную реологию уравнения (75) и (76) были введены двуми реологами — Вайссенбергом и Рабиновичем для персечета кажущикся реометрических данных в истинные. Обработка результатов измерений при испытаниях неньютоновских жидкостей заключается в построении кривой течения в двойных логарифиических координатах по непосредственным результатам измерений (рис. 139). Дифференцирование этой кривой в любой точке выполняется путем аппроксимации участка кривой, определяемого рядом соседних точек, полиномом с последующим расчетом производной.

Пример. Для определения касательной к нескорректированной кривой в точке 4 (см. рис. 139) берут три предыдущие и три последующие точки, т. е. точки 1, 2, 3 и 5, 6, 7 Этот массив данных (значения скорости и напрыжения сдвита для каждой точки) аппрокенируют полиномом, который является аналитическим уравнением касательной. На втором этапе рассчитывают искомую производную экспериментальной кривой в точке 4, которая соответствует наклону касательной к кривой в точке (могленное значение величим к 5 больше 1, и 370 значит что истинная скорость сдвита ў.



Puc 139. Обработка кривой течения (представленной в двойных логарифмических координатах) методом Вайссенберга позволяет определить тангенс угла наклона касательной в каждой экспериментальной точке кривой

всегда больше, чем соответствующая ей кажущаяся скорость сдвига  $\dot{\gamma}_a$  [см. приведенные выше уравнения (75) и (76)].

Определив фактор сдвига s, величины кажущейся скорости сдвига можно преобразовать шаг за шагом в их истиныме значения. Эта коррекция сама по себе зависит от скорости сдвига.

Тогда вязкость неньютоновской жидкости можно определить следующим образом:

$$\eta = \frac{\tau}{\dot{\gamma}_t}; \quad \frac{1}{\eta_t} = \frac{4}{\tau_w^4} \int_0^{\tau} \frac{\tau^3}{\eta} d\tau.$$

Для таких жидкостей, как расплавы полимеров, течение которых подчиняется уравнению Оствальда-де Виля (степенному закону) и характеризуется значением экспоненты n, решение этого интеграла приводит к соотнощению

$$\eta_t = \eta_u \frac{4n}{3n+1}.\tag{77}$$

При n = 1 (ньютоновская жидкость) уравнение сводится к виду  $n_t = n_{o.}$ 

Для неньютоновских жидкостей с малыми величинами n имеем:

при 
$$n = 0.8$$
  $\eta_t = 0.94 \eta_a$ ;  
при  $n = 0.6$   $\eta_t = 0.85 \eta_a$ ;

при 
$$n = 0.4$$
  $\eta_t = 0.73 \eta_a$ ; при  $n = 0.3$   $\eta_t = 0.63 \eta_a$ .

При n=1 значения истинной и кажущейся взякости идентичны. При n=0 (ведменна вполне обычна, например, для расплавов полиэтилена) истинная вязкость составляет только 73% от кажущейся. Работа с нескорректированными значениями скорости сдвига и вязкости ведет к очень заметным отклонениям от истинных величин для большинства полимерных расплавов. Современное компьютерное программное обеспечение дает возможность даже человеку буниверситетского образования выполнить процедуру коррекции Вайссенберта—Рабиновича за 1—2 мин

### 9.5.3. Краткое изложение правил коррекции первичных результатов

 Поправки необходимы, если результаты реологических измерений используют при конструировании механизмов или трубопроводов, а также при необходимости сопоставления результатов измерений, полученных на разных реометрах. Эти поправки могут быть весьма существенными: часто они имеют то же значение, что и сами измеренные величины.

 Поправки связаны с геометрией измерительной аппаратуры и с особенностями характера течения испытуемых образцов Чем более испытуемый образец отклоняется от ньютоновского характера течения, тем важнее проведение коррекции.

— При измерениях с круглым капилляром необходимо введение поправок как Бэгли, так и Вайссенберга-Рабиновича, в то время как в случае применения плоского капилляра необходима только последняя поправка.

— Введение поправки Вайссенберга-Рабиновича необходимо при испытаниях неньютоновских жидкостей не только на капиллярных реометрах, но также и на рогационных вискоиметрах в системах плоскость—плоскость. В отличие от систем конус-плоскость этот и имерительных систем не обеспечивает постоянной скорости сдвига в радиальном направлении при данной скорости острана в этом случае скорость сдвига в радиальном направлении при данной скорости ротора В этом случае скорость сдвига ворастает от пуля при r = 0 до максимума на внешней окружности (r = R) вращающейся плоскости [см. уравнение (201). Хотя использование максимальной скорости сдвига при r = R общепринято, полученные вслачнны вязкости являются лишь кажущимися и требуют введения поправок с учетом степени отключения харажтера течения жидкости от выотоновского. Программное обеспечение и в этом случае облегчает корректировку вехультатов.


$$\eta_t = \frac{\tau_a}{\dot{\gamma}_a \Gamma(3+n)/n!},$$

где n — экспоиента степенного закона;  $\eta t$  — истинная или скорректироваиная вязкость:  $\tau_n$  — кажущееся напряжение сдвига при радиусе R.

На рис. 140 представлены кривые течения клея, снятые в измерительных системах конус-плоскость и плоскость-плоскость Только коррекция резуль-

татов, полученных во втом случае, приводит их в соответствие с результатами измерений в системе конус-плоскость. Введение погравки Вайссенберта при измерениях напряжения сдвига в систем плоскость-плоскость. дает вполне заметное изменение взяхости.

Рис 140. Кривые течения (кажущиеся и с поправкой Вайссенберга), полученные на основе экспериментальных данных с измерительной системой плоскость – плоскость



### 9.6. Температурно-временная суперпозиция Вильямса—Лэнпела—Ферри (ВЛФ)

При динамических исследованиях жидкостей в ротационных СS-реометрах, снабъжениях измерительными системами типа плоскость—плоскость, конус—плоскость или цилиидр—цилинир, приложенное напряженне зависам сти в премен по синусогдальному закону. Результаты измерений деформации и сдвига фаз могут быть преобразованы в зависимости модулей накопления G' и потерь G' комплексной взякости  $\eta^2$  и т. д. от частоты ос Современные реометры сконструированы таким образом, чтобы перекрыть в разумном интервале времени с помощью одной измерительной системы (системы одной гомерний) диапазон частоть, который редко премышает три декатичных порядка, т. с. с. о = 0,01+10 с \(^1\) (обычно минимальное и максимальное значения частоты составляют 0,001 и 100 с \(^1\) соответственно)

Нижний предел этого диапазона задается самым низким напряжением, которое только может быть задано, и самой малой деформацией, которая только может быть зарегистрирована. Но в практической реометрии ограничения могут возникнуть в раноно степени и потому, что чрезвъчайно длигельное проведение испытаний неприемлемо при проведении исследовательских работ. Другое рельное ограничение состоит в том, что при низких температурах вазкость образцов становится настолько велика, что она больше не подластся измерению существующими реометрами.

Чтобы получить необходимые экспериментальные данные для исследования влияния наполнителей в пастах типа жевательной резинки при скоростях сданта ниже  $10^{-4}$  с<sup>-1</sup>, необходимо выждать около трех часов. Для получения данных при  $\omega = 10^{-5}$  с<sup>-1</sup> приходится ждать измерения первой экспериментальной точки примерио 24 ч, а полностью получить кривые зависимости G' и G'' от частоты можно не ранее чем через два дня. Можно с уверенностью заключить, яго подобная длительность испытаний непрактична.

Реакция визкоупругой жидкости на приложенные синусоидальные свиговые напряжения соотносится с подвижность молекул и элементов объема внутри такого образда. Эта подвижность, характеризуемая спектром времен релаксации, связана с типом основного компонента жидкости, а также с типом и процентным содержанием всех других ингредиентов данного материала. При низких температурах эта подвижность мага, и поэтому жидкость реагирует на сдвиговое напряжение медленю. При повышении температуры молекулярная подвижность возрастает, так что можно исследовать влияние агретатов наполнителя или эластичных элементов объема в термопластичном расплаве посредством четкой и быстрой реаклим вазхоупругот жидкости на приложенное напряжение/деформация вазхоупругот жидкости на приложенное напряжение/деформа-

цию Для каждой жидкости существует сильная корреляция между временем отклика (измеряемой частотой) и температурой, при которой проводят измерения образца.

Ранее, в 1955 голу, эта взаимосвязь была исследована Вильямсом, Лэнделом и Ферри. Они предложили уравнение, которое так и называется - уравнение Вильямса-Лэндела-Ферри (ВЛФ). Это уравнение описывает принцип температурно-временной суперпозишии и основано на теоретическом представлении о температурной зависимости физической структуры жидкости. Эти ученые исследовали образцы полимеров при температурах, на 50-100° выше их температуры стеклования Т. в условиях стационарного сдвига и при линамических условиях. При каждой температуре это дало ряд кривых, т. е. зависимостей G', G'' и угла сдвига фаз  $\delta$  от угловой скорости со в диапазоне двух-трех десятичных порядков (рис. 141). Кривые для каждого конкретного реологического параметра, например модуля накопления G', образуют семейство зависимостей  $\hat{G}'(\omega)$ , в котором кривая, снятая при самой низкой температуре, расположена выше всех остальных Кривые отличаются одна от другой не только расположением по вертикали, но и формой, которая постепенно изменятся с температурой.





Рис. 141. CS-реометр Реостресс RS100: динамические испытания жвачки при разных температурах

Три названных автора показали, что можно сдвинуть кривые этого семейства горизонтально, вдоль оси частот (абсциссы), и, возможно, вертикально таким образом, чтобы все кривые образовали одну единственную приведенную кривую при данной температуре приведения. Если выбранная температура приведения нахолится в середине температурного интервала измерений, то кривая. снятая при более низкой температуре, сдвигается вправо, т. е. в обпасть более высоких частот, до тех пор, пока конец соседней (примыкающей) температурной кривой только соприкоснется с ней или частично перекроет ее. Аналогично, кривая, измеренная при более высокой температуре, сдвигается влево. Такая приведенная кривая. образованная комбинацией или суперпозицией отдельных экспериментальных кривых, перекрывает гораздо более широкий диапазон частот, чем каждая из них в отдельности. Пример подобной диаграммы с "ручным" сдвигом кривых приведен на рис. 142

Представление результатов измерений в ограниченном диапазоне частот, но при различных температурах приводит к расширению диапазона времен релаксации или частот. Такое преобразование ланных



Puc. 142. Сдвиг кривых модуля накопления G', относящихся к различным температурам испытания (Реостресс RS100), для получения приведенной кривой, перекрывающей широкий диапазон угловой скорости

известно как "температурно-временная суперпозиция ВЛФ". Аббревиатура "ВЛФ", как уже было сказано, образована из первых букв фамилий ученых, которые теоретически обосновали эмпирическую процедуру сдвига кривых.

Проводя измерения в температурном диапазоне, не превышающем 50 °С, сдвигом экспериментальных кривых [в данном примере это зависимость G '(ω)] удается получить приведенную кривую, перекрывающую диапазон частот в восемь десятичных порядков. По-

лучить подобные результаты другим образом невозможно.

Измерения, в результате которых можно получить такую приведенную кривую, обычно требуют не более одного часа как для стадии нагревания до пяти выбранных температур измерений, так и для проведения собственно измерений при каждой температуре С помощью компьютера и программного обеспечения ХААКЕ ВЛФ на всю процедуру приведения потребуется одна-две минуты. Время, необходимое для осуществления температурно-временной суперпозиции, занимает от 1/10 до 1/20 времени, которое было бы необходимо для действительного построения приведенной кривой, если бы

такие измерения вообще были возможны. Компьютерная программа проведения суперпозиции ВЛФ осу-

шествляется в две стадии. 1. Программа автоматически определяет, насколько температурно-связанные участки кривой должны быть сдвинуты в горизонтальном и/или вертикальном направлении, чтобы при температуре приведения образовалась непрерывная приведенная кривая

$$\omega(T) = a(T)\omega(T_0),$$

где a(T) – фактор сдвига в горизоитальном иаправлении;  $\omega(T)$  – частота при любой выбранной температуре T;  $\omega(T_0)$  – частота при температуре приведения  $T_0$ .

Так как частота ω связана с временем релаксации λ жидкости. вышеприведенное уравнение может быть переписано в виде


$$\frac{1}{\lambda(T)} = \frac{1}{a(T)} \frac{1}{\lambda(T)}.$$

Деформационно-временной отклик относится к комплексному модулю упругости С\*. Угол сдвига фаз, который изменяет времена отклика или релаксации жидкости, связан с изменением температуры.

Для очень неоднородных образцов может стать необходимым слвиг экспериментальных кривых не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении с помощью фактора сдвига b(T)

2. После определения факторов сдвига a(T) и b(T) в программе также предусмотрен расчет приведенных кривых других динамических функций – таких как G', G'',  $\eta^*$  или  $\eta'$ .

С помощью температурно-временной суперпозиции ВЛФ можно исследовать реологию жидкостей в таком диапазоне частот, в котором сделать это другим способом просто невозможно ни технически,



Puc. 143. Приведенные кривые  $\eta'$ , G' и G'' для полиэтилена, полученные обработкой экспериментальных данных методом температурио-времениой суперпозиции ВЛФ

ни по затратам времени. Но необходимо иметь в виду, что кривые, имперенные в пределах всего дыпалоза температур, лишь плавыю перемещаются с температурой, т. е. их реологическое поведение не именяется так резко, как это случается вблизи температуры стеклования T<sub>F</sub>. При T<sub>F</sub> подвежность молекул резко меняется. Поэтому не имеет смысал экстраполировать кривые от температуры имее T<sub>F</sub> область выше T<sub>F</sub> Фактор сдвига a(T), найденный для конкретной композиции, связан в основном со временем отклика ("внутренными часами") преобладающего композиции в смесях полимеров основные полимерные компоненты должны месть близкие времена отклика, чтобы можно было определить одно достоверное значение a(T). Факторы сдвига композиции с большим содрежанием наполнител, существенно отличающегося от материала связующего, должны быть тщательно проверены.

При анализе приведенных кривых нельзя пренебрегать тем фактом, что на крахи расширенного частотного изгторала уровень допустимых отклонений или достоверность математически рассчитанных результатов ниже, чем у экспериментально измеренных данных.

Пример приведения кривых методом ВЛФ приведен на рис. 143

#### 9.7. Оценка долговременной вязкой и упругой реакций расплава полиэтилена путем измерения ползучести и восстановления на CS-реометре

Эти испытания предназначены для изучения поведения вязкоупругих материалов в течение длительного периода времени — минут или часов.


Ряд испытаний ползучести и восстановления (рис. 144) провели с образиом полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Цель подобных испытаний заключалась в том, чтобы проследить развитие деформации образца под напряжением на первой стадии испытания (ползучесть), а затем на второй стадии испытания (восстановление) проанализировать, насколько и как быстро будет спадать деформания сразу после снятия напряжения. На стадии ползучести продолжительностью 100 с напряжение на образце от опыта к опыту возрастало (от 10 до 500 Па). Соответственно возрастала и деформация образца. Продолжительность стадии восстановления составила 200 с. В то время как на стадии ползучести одна часть приложенного к образиу напряжения упруго накапливается, а другая расходуется на инициирование вязкого течения и доли этих частей нельзя опрелелить по тех пор, пока образец не достигнет равновесного состояния, на стадии восстановления упругая и вязкая компоненты реологического поведения могут быть четко разделены.

Если внешним усилием вызвать напряжения в образив полимера, т. е. сжать или скрутить его и оставить в таком состоянии на длительное время, то напряжения будут релаксировать, их уровень будет снижаться благодаря микротечению макромолекул. Можно определить время релаксации  $\lambda$  как период времени, за который напряжение изменится в 1/e раз от первоначального уровия (напомним это e = 2.73).

Если в момент времени 1, созданное внешним усилием напряжение полностью снять, реакция образы может западывать. При испытаниях получести и восстановления фаза восстановления образца в таком толковании есть процесс запаздывания снятия внутренних напряжений. Этот процесс может быть представлен как "спектр времен запазывания"

Упруго запасенная энергия деформации будет снижать максиминам восстановления снижается по награвлению к оси абсинсе и в конще конце кон

На рис. 144 показано, что с возрастанием напряжения на первой стадии измерений восстановление также возрастает. При напряжения 500 Па восстановление составляет примерно 25% за 200 с. Кривая



Puc. 144. CS-реометр Реостресс RS100: кривые ползучести и восстановления полиэтилена высокой плотности при четырех значениях напряжений



Рис. 145. Экстраполяция регресснонной кривой к более длительным временам запаздывания. Кривые ползучести и восстановнения ПЭВП при четырех значениях напряжения получены при помощи ресметра Реостресс RS100

восстановления все еще не достигает постоянного уровня, т. е. она все еще не параллельна оси абсцисс. Можно ожидать, что соотношение вязкость/упругость еще изменится с течением времени.

Ранее было показано (см. разд. 4.3.3.2), что для полного восстановления вязкоупрутих образцов необходимо больше времени, чем те 3 мин, которые были предоставлены для проведенных выше испытаний. Интересно оценить уровень восстановления образцов в течение более длительного или даже бесконечного промежутка времени. Реология дает математические модели, относящиеся к явлению запаздывания, которые описывают спад напряжения в вязкоупругом образце. Этот спад определяется характеристическим временем релаксации λ, которому соответствует механическая модель, состоящая из комбинации демпферов и пружин. Большинство расплавов полимеров, особенно их смесей или компаундов с наполнителями любого типа и формы, может быть смоделировано не одной комбинацией демпфера и пружины, а лишь множеством таких элементов, соединенных последовательно или параллельно. В этом случае процесс восстановления может быть описан только "спектром времен запаздывания" с более чем одним временем запаздывания λ\*.

На рис. 145 представлены результаты расчетов стадии восстановления по уравнению, включающему три времени запаздывания. Уравнение, описывающее первые 200 с процесса восстановления, использовали для нахожления экстраполяционной коняюй по 1000 с.

Компьютер выдает уравнение регрессии для данных, приведенных на рис. 145. в следующем виде:

$$y = a + b\exp(-x/c) + d\exp(-x/e) + f\exp(-x/g),$$

где y — деформация как функция времени x; a — деформация, которая достигается за бесконечное время x (часы, дин); c, e, g — времени западывания  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  (c = 7.2, e = 2.2.3, g = 2.195, b, d, f — материальные коэффициенты.

Величина "а" отражает вязкую составляющую реологического посредения образца, т. е необратимую часть деформации, относящуюся к вязкому течению в процессе первой фазы испытания.

После 3 мин восстановления упругая деформация составила около 25%. Экстраполяции экспериментальной кривой восстановления по вышеприведенному уравнению с расчетными коэффициентами показывает, что при общей продолжительности восстановления 15 мин соотношение вязкость/упругость уже не равно 75/25, а изменилось до 68/32. Расчет по этому уравнению для еще бблыших времен восстановления (влятоть до 10 000 с) показывает, что дальнейшее изменение соотношения вязкость/упругость незначительно

Конечно, лучше проводить измерения так долго, как это необходимо, даже если онн завимают часы или дии. Для высокомолекулярных полимеров необходим длигельный период восстановления (3 мин для проведения измерений может не хватить), к тому же полученные результаты могут привести к ошибочным заключениям при сопоставлении таких полимеров, у которых кривые восстановния деформации во времени пересекаются. В этом случае простал экстраполяция может привести к совершение неправильным интер-петациям и прогнозам Математическая обработка достаточного количества экспериментальных данных может сократить время измерений до вазумных пределов.

Можно отметить, что регрессионный расчет, о котором шла речь выше, требует такой сложной обработки данных, что даже на компьютере он занимает примерно 2-3 мин.

#### 9.8. Математическая обработка результатов измерений в ретроспективе

На тех, кто все еще помнит использование карманной логарифмической линейки для расчета напряжения сдвига, скорости сдвига и вязкости, современная компьютеризация производит впечатление чуда. Сегодня мы можем сделать гораздю больше (см. суперпозицию ВЛФ) и гораздю быстрее. Компьютер позволяет нам обрабатывать результаты динамических измерений, устанавливать таким образом взаимосвязь визкости и упругости и оценивать вклады длительных упругих и вязких реакций образцов полимеров при испытаниях ползучести и восстановления. Мы можем представить результаты в табличной или в графической форме, оценить их достоверность, что позволяет дать их правильную интерпретацию.

Но получаемые результаты все еще зависят от способности оператора задавать оптимальные условия измерений. Необходимо сознавать поласность турбулентности, нелинейной вязкоупругости или пробочного течения. Хотя измерения с помощью компьютера могут быть настолько ввтоматизированы, что можно читать газету, пока реометр и компьютер делают свою работу, все же для получения правильных результатов необходимо внимательно следить за экструдатом на выходе из капилляра или за образцом, подвергаемым сдвиту в измерительной системе конус-плоскость, — по крайней мере в первое время, на стадии отработки методики испытаний образцов, о которых известно, что они не слишком сильно отличанотея дмуг от друга в течение длигельного периода времени.

#### 10. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РЕОМЕТРИЯ ПОЛИМЕРОВ: РЕОМЕТРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С ДАТЧИКАМИ НА ВАЛУ СМЕСИТЕЛЯ

#### 10.1. Предварительные замечания

В предыдущих разделах мы рассматривали главным образом абсолютную реометрию, к которой относились измерения вязкости и упругости в абсолютных физических единицах (сила, длина и время). При очень стротих условиях измерений, касающихся геометрии измерительного узла и соблюдения "граничных условий", результаты могут быть получены в международных единицах (Па-с или мПа-с). Преимущество абсолютной реометрии состоит в том, что она характеризует образцы объективно и независимо т конкретного измерительного оборудования и его производителя.

Относительная реометрия, как это имеет место в случае реометров крутищего момента с датчиками на валу смесителя, моделирует условия реального процесса, которые имеют место в малых или больших




Рис. 146. Реометр крутящего момента с датчнком на валу смесителя

производственных резиносмесителях или экструдерах. Реометры кругящего момента со смесевыми датчиками (рис. 146) основаны на совершенно иной концепции по сравнению с абсолютными ротационными реометрами: в качестве рабочих узлов в них используют мещалки миниатюрных смесителей, которые являются уменьшенными аналогами больших производственных смесителей

Они сконструированы с таким расчетом, чтобы создавать максимально возможное турбументное течение, высокий уровень сдвигового воздействия и оптимальное смещение всех гетерогенных компонентов, расплавов полимеров или резиновых смесей в условиях когда провялеется нелинейная вязкоупругая реакция материалов на слвиг. Сопротивление испытуемого образца смещению пропорционально его вязкости и измеряется датчиком крутящего момента, связанным с валом смесителя. Этот момент обычно измеряется в функции времени. Графики зависимости крутящего момента от времени называют "феограммами".

#### 10.2. Оценка скоростей сдвига в смесителях

Смесители-измерители состоят из термостатируемой камеры смешения и двух роторов, установленных параллельно и на некотором расстоянии друг от друг брис. 1471. Окружности роторов только соприкасаются друг с другом. Роторы вращаются в противоположном направлении при соотношении скоростей 3:2. Например, скорость привода левого ротора реометра-смесителя крутящего момента — 90 об/мин, тогда как правый ротор вращается со скоростью 60 об/мин ИВ некоторых специальных смесителях, применяемых в резиновой промышленности, используют соотношение скоростей 8:7.) Обычно левый ротор вращается по часовой стрелке, а правый против. Роторы бывают с лопатками различной формы: роликовыкулачковые, s-образные. Все они конструируются таким образом, чтобы обеспечить вместе с заданным соотношением скоростей оптимальное смещение как в радиальном, так и в осевом направлении.

Расплавы полимеров и резиновых смесей характеризуются ярко выраженным нешьютоновским поведением, т. е. их вязкость зависит от приложенной скорости сдвига, которая на ресометрах вращающего момента может быть установлена изменением скорости приводыротора. Хотя при течении в смесителях не может быть задана определениях скорость сдвига, по-видимому, можно предположить, что в данном случае эта величина находится в пределах общего диапазона, которым характеризуется процесс переработки полимера (см. рис. 84).

Особые формы роторов (определенные не математически, а найденные эмпирическим путем) и выбранное соотношение скоростей дают очень сложную катрину течения в радиальном и осевом направлениях, особенно в середине камеры смешения над ее траверсом, где масса полимера перемещается двумя роторами к центру и принудительно вводится в зацепление. Чтобы получить некоторое представление о соответствующем диапазоне скоростей сдвига, можно оценить минимальный и максимальный размеры зазора между роторами и камерой смещения и тангенциальные скорости на левом и правом роторах, связанные с частогой вращения привода.

на левом и правом роторах, связанные с частогом задиального течения минимальные и максимальные скорости сдвига и их отношение.




Рис. 147. Поперечное сечение смесителя лабораторного типа для определения размеров рабочих зазоров

Типичные размеры такого (в мм) лабораторного смесителя сле-

Тангенциальная скорость на расстоянии г, равна v; В минимальном зазоре у, между левой стороной ротора и вогнутой стенкой камеры максимальная скорость сдвига равна v; В максимальном зазоре у, между левой стороной ротора и вогнутой стенкой камеры минимальная скорость сдвига составляет v; .

Расчет диапазона скоростей сдвига в смесителе производится следующим образом

Максимальная скорость слвига

$$\dot{\mathbf{v}}_1 = \mathbf{v}_1/\mathbf{v}_1$$
:

минимальная скорость сдвига

 $\dot{\gamma}_2 = \nu_2/y_2.$  Предполагаемая частота вращения ротора

$$n_{11} = 90 \text{ [мин}^{-1}\text{];}$$
  
 $n_{12} = n_{11}/60 = 1,5 \text{ [c}^{-1}\text{].}$ 

Скорости слвига

$$\dot{\gamma}_1 = 2r_1\pi n_{12}/y_1 = 2 \cdot 18,2 \cdot 3,14 \cdot 1,5/1,4 = 122,5 \ [c^{-1}];$$
  
 $\dot{\gamma}_2 = 2r_2\pi n_{12}/y_2 = 2 \cdot 11,0 \cdot 3,14 \cdot 1,5/8,6 = 12,05 \ [c^{-1}].$ 

Сопоставимая скорость сдвига на правой стороне ротора, вращающегося со скоростью  $n_{21}=0,66n_{11},$  равна

$$\dot{\gamma}_3 = 81.6 \ [c^{-1}] \ \text{if} \ \dot{\gamma}_4 = 8.03 \ [c^{-1}].$$

Таким образом, отношение скоростей сдвига с левой стороны ротора

$$\Delta \dot{\gamma}_1 = 122.5/12.05 \approx 10.$$

Сопоставимое отношение скорости сдвига с правой стороны ротора составляет

$$\Delta \dot{\gamma}_2 = 81.6/8,03 \approx 10.$$

При заданной скорости вращения ротора  $n_{11} = 90 \ \mathrm{мин}^{-1} \ \mathrm{макси-мальное отношение скорости сдвига как для левого, так и для правого роторов равно$ 

$$\Delta \dot{\gamma}_3 = 122,5/8,03 \approx 15.$$

Если взять в качестве примера кривые вязкости полиэтилена (см. рис. 54), то вышеприведенное отношение означает, что вязко-

сти, соответствующие скоростям сдвита 10 и 150 с<sup>-1</sup>, различаются не простот на несколько процентов, а более чем на порядок. Если следовать этому утверждению, то можно допустить существование нескольких точек внутри камеры смещетныя, в которых вязкость элементов объема перемешиваемой массы существенно различается. Хота ни в больших, ни в дабораторных смесителях точные скорости сдвита при течении не могут быть заданы, можно с уверенностью принять некоторую среднюю скорость сдвига (с<sup>-1</sup>), которая соответствует выбранной частоте вращения ротора (об/мин). Тогда измеренный крутящий момент пропорционален средней вязкости испытуменого матенияла.

При испытаниях образцов, которые почти всегда проявляют неньютоновский характер течения, преобразование результатов измерений крутящего момента, полученных с помощью датчиковсмесителей, в абсолютные величины вязкости (в Па-с или мПа-с) не имеет смысла, так как для получения достоверных значений вязкости необходимо знать точные значения скоростей сдвига. Это не следует воспринимать как критику испытаний образцов полимеров в смесителях, поскольку они действительно могут давать важную информацию о способности многих материалов к переработке, которой не может дать абсолютная реометрия. В действительности абсолютная и относительная реометрия должны рассматриваться как дополняющие одна другую. Благодаря свойственным каждому из этих методов преимуществам и ограничениям их совместное применение приведет к более широкому пониманию поведения материалов в различных областях применения и на различных стадиях переработки, чем использование каждого из них в отдельности.

#### 10.3. Информатнвность относнтельных результатов измерений на реометре-смесителе крутящего момента


Результаты измерений на реометре-смесителе являются относительными. Из-за сложной формы камер смещения и ротгоров результаты испытаний нескольких образцов даже при контролируемой температуре полностью сопоставимы лишь тогда, когда они получены в смесителях одного размера и одного производителя. Поэтому результаты, полученные этим методом, обычно не являются "абсолютными". Образицы, испытываемые в таких модельных реометрах, оценивают по отношению к "стандартным" материалам, о которых уже известно, как они ведут себя в конкрестном произволственном процессе или при их применении в качестве конечных продуктов. Результаты относительных реометрических испытаний в графической или табличной форме не имеют никакой ценности, пока не доказано соответствие оценки материалов по их способности к переработке или их эксплуатационным качествам результатам испытаний в модельном смесителе-реометре. Любой, кто начинает применять реометры-комесители крутишего момента, прежде всего должен создать справочные таблицы, содержащие, с одной стороны, экспериментальные данные по качеству материалов и композиций в данном производственном процессе и, с другой стороны, результаты измерений в смесевом реометре с указанием таких параметров, как температура испытания, частота вращения роторов, продолжительность одвига, объем образца, соотношение и тип полимеров в смеси, вид и сосержание интерденентов в образце и т. д.

"Стандартные материалы", т. с. материалы, хорошо себя зарекомендовавшие в производственном процессе, дают "стандартные реограммы". При проведении контроля качества отклонение реограмм испытуемой партии от стандартных реограмм и есть "результат испытаний". Изменение одного из таких параметров испытаний, как тип смолы, распределение ее частиц по размеру или доля замасливателя, влияющего, например, на скорость плавления сухой смеси поливинилизорида (ПВХ), покажет, насколько и в каком направлении это изменение будет влиять на способность композиций ПВХ к плавлению.

Интерпретация результатов, полученных на реометре крутящего момента, — это искусство, требующее множества экспериментальных данных и большого опыта оператора, но то, что около 10 000 реометров крутящего момента десятилетиями используются во всем мире, доказало большие практические и экономические достоинства концепции относительной реометрии. При этом резко сокращается время проведения испытаний на крупном промышенном оборудовании и экономится тонны материалов, которыв в противном случае были бы заграчены в таких крупномасштабных испытаниях для оценки их способности к переработке

#### 10.4. Реограммы

Реограммы (рис. 148) — это главным образом зависимости крутащего момента от времени. Они характеризуют изменение реологического поведения образца при плавлении, при введении таких наполнителей, как сажа, при абсорбщии массе пли пластификаторов и частищах сажи или порошках ПВХ или во время таких процессов, как разложение или образование межмолекулярных связей в полимерах. Как гравило, перемещивание гроводят при высоких скоростях сдвига (высоких скоростях сдвига (высоких скоростях сдвига (высоких скоростях дващения роторов), что при водит к существенному нагреву испътумемых образцов (температуры семстеля). При высокой скорости сдвига невозможно поддерживать заданную температуру как смесителя, так и расплава ни путем электрического нагрева (и воздушного охлаждения) комесевого рабочето



*Puc. 148.* Реокорд 90: типичные результаты испытаний в смесителе. Зависимости крутящего момента M (вязкости), температуры плавления  $T_{na}$  и энергии смещения  $M_{mo}$  от времени

узла, ни нагреванием/охлаждением жилким теплоносителем посредством внешнего циркуляционного термостата. Для двух образцов, вязкости которых сильно различаются, на реограммах получаются настолько разные кривые крутящего момента и температуры расплава, что их прямое сравнение будет затруднено. Для облегчения такого сравнения можно запрограммировать испытания таким образом, чтобы за фазой испытания при высокой скорости сдвига автоматически следовала вторая фаза при низкой скорости сдвига. Теперь, когла влияние нагрева за счет слвига значительно снижено. температура расплава будет постепенно приближаться к заданному уровню температуры смесителя. Конечно, это снижение температуры расплава приведет к возрастанию кривой крутяшего момента (вязкости). После этого при одинаковой температуре можно сравнивать уровни крутящих моментов (вязкостей) различных образцов. Кроме того, реограммы могут включать в себя такие кривые, как полный крутяший момент, а именно - плошаль (интеграл) пол кривой крутящего момента, которая определяет работу, произведенную нал образцом в любой момент испытаний




Рис. 149. Реокорд 90: испытання образцов A, B, C натурального каучука в смесителе Реомикс с целью выявления различий между ними реологическим методом

Переход от высоких сдвиговых нагрузок к низким часто имеет то дополнительное преимущество, что в последнем случае различия даже между подобными образцами становятся более явными (рис. 149).

### 10.5. Испытание способности материалов к переработке с помощью реометра-смесителя

Абсолютная реометрия может оперировать только с болсе или менее однородными твердыми телами или жидкостями в пределаж области ламинарного течения или линейной взяхоупругой реакции образца. В реометрах крутящего момента образцы могут рассматриваться не такими, какие они есть, а какими они могут быть при переработке в режиме неламинарного сложного течения. Поведение материалов в сложных условиях их переработки обобщено в термине "технологичность". Взаимозаменяемые смесевые камеры, различающиеся размерами и конструкцией ротора, позволяют дать относительную оценку различным аспектам этой технологичности для очень широкого кругу материалов — от полимеров до пищевых

продуктов и керамических композиций Если материал проходит несколько стадий переработки, то на каждой стадии возникают различные технопогические проблемы, которые могут быть рассмотрены одна за другой в отдельных испытаниях. Возможность получения высококачественного продукта из конкретной партии материала зависит от его способности к переработке на всех стадиях производства, причем на некоторых из них вяжность расплава может и не быть определяющим фактором технологичности материала.

Технологические проблемы могут появляться, когда

- обрабатывают порошки в барабане или когда порошки должны равномерно проходить через трубы или загрузочные воронки только пол лействием собственного веса;
- сырой высокомолекулярный каучук должен быть пластифицирован для последующего смешивания;
- различные типы полимеров должны образовывать гомогенные смеси;
- такие полимеры, как ПВХ, должны быть расплавлены и равномерно перемешаны;
- жидкости добавляются к порошкам, и необходимо контролировать образование комков и тестообразной массы;
- проводят совместную оценку сдвиговой и термической стабильности полимеров.

Обнаружено, что с помощью смесителей можно решить эти другие технологические проблемы, с которыми часто сталкиваются в практической работе и к которым абсолютная реометрия не имеет отношения.

### 10.6. Примеры испытаний технологичности материалов с помощью реометров-смесителей

### 10.6.1. Течение смесей сухих порошков

На первой стадии производственного процесса необработанные ПВХ полимеры смешнявают со всеми интредментами в скоростных смесителях и получают композицию в виде сухой смеси. Порошкообразные сухие смеси могут сильно различаться по своей способности проходить через такие каналы, как дозирующая воронка экструдера, где смесь перемещается только под действием силы тяжести. 
Ее движение будет зависеть от таких параметров, как тип ПВХ смолы (размер частнц и их распределение по размерам, пористость 
и т. д.), тип пластификаторов и их вязкость при температуре испытания, тип и содержание других компонентов композиции – наполнителей, стабилизаторов, замасливателей и т. д. Некоторые сухие 
смеси легко проходят через дозирующие воронки экструлера, тогда

ьак другие становятся подобными сырому снету и образуют в воронке устойчивые мостики, что впоследствии преизтствует равномерному заполнению межлопастного пространства шнека экструдера даже тогда, когда дозирующая воронка кажется достаточно заполненной. Сухая смесь, которая на первой стадии производства не проходит свободно через дозирующую воронку, не будет хорошо перерабатываться, даже если на более поздней стадии производства вязкость ее расплава станет приемлемой. Имеет смысл сконструировать специальные смесительные камеры, пригодные для сухого смещения, в которых в порошок ПВХ при быстром перемещивании в условиях турбулентного течения при 100 °С вводят пластификаторы. Полученные реограммы не только свидетельствовали бы о том, как и когда сухая смесь абсорбировала достаточное количество пластификатора и вновь стала легкотекучей, но также давали бы информацию о размере и пористости частиц ПВХ.

### 10.6.2. Плавление сухой смеси ПВХ

Вторах стадия переработки полимера заключается в превращении порошкообразной сухой смеси или гранул в однородный распав. Объчно это происходит во время прохождения смесью основной зоны экструдера. Смеси ПВХ, которые трудно плавятся, могут достигать конца шнека лишь частично расплавленными. Так как степень однородности такого "расплава" не изменится при прохождении его через головку экструдев при более или менее ламинарном течении, то неоднородно расплаваленный эксплуатационными качествами. Если композиция плавится почти момет привестально, то уже в загрузочной зоне шнека экструдера расплав будет подвертаться высоким сдівиговым и температурным воздействиям в течение относительного периода времени, пока он на достигнет конца шнека. При отсутствии хорошей тепловой стабилизации это может привести к началу разложения расплава

Во время непрерывного процесса экструзии действительно не возможно определить ту точку по длине червяка экструдера, в которой масса, наконец, окажется полностью расплавленной. Поэтому есть смысл провести специальное испытание, чтобы определить способность образца к плавлению в конкретных условиях переработки.

Испытания в лабораторном смесителе применяют для сравнительной оценки скорости плавления сухой смеси ПВХ. Определенный объем образца в выде холодной сухой смеси очень быстро, за несколько секунд, вводят в камеру смещения, нагретую примерно до 150 °С. Композиция, нагретая от стенок камеры и за счет энергии сдвита роторов, начиет плавиться, что провится в росте энергии сдвита роторов, начиет плавиться, что провится в росте

крутящего момента до максимума. Процесс перехода холодного порошка в расплав может быть отслежен и записан в виде реограммы в функции времени испытания. Промежуток времени от пика кривой, который соответствует загрузке, до пика плавления опредепяет относительную скорость плавления (рис. 150). Различия в повелении при плавлении образцов сухих смесей опрелеляют длину шнека, которая необходима для того, чтобы смесь перещла в состояние полностью гомогенного расплава. В частности, для композиций ПВХ было показано, что эта длина шнека коррелирует с периодом времени, за который вращающий момент достигает пика плавления на реограмме смещения. Такое испытание плавления сухих смесей ПВХ позволяет соотносить поведение новых композиций с поведением уже известных стандартных компаундов в стандартных условиях (тип экструдера, геометрия, размер и скорость вращения шнека, профиль температур по длине экструдера). Существует значительное количество параметров композиции, которые могут влиять на характеристику плавления сухой смеси ПВХ: тип ПВХ, обусловленный процессом полимеризации, тип и содержание в рецептуре таких ингредиентов, как стабилизаторы от теплового и светового излучения, замасливатели, наполнители, пигменты, пластификаторы и т. л. (рис. 151).




Рис. 150. Реокорд 90: сравиение диаграмм, полученных при приготовлении сухой смеси ПВХ и при переработке этих материалов в экструдере




Рис. 151. Реокорд 90: определение в смесителе скоростей плавления сухих смесей ПВХ с различным содержанием стабилизатора (указано на рисунке в %)

### 10.6.3. Испытание термической сдвиговой стабильности полимеров

Сочетание высокой температуры плавления и/или высоких сдвиговых напряжений в течение продолжительного периода времени приводит к деструкции ПВХ. В нем происходят химические и физические изменения. Отщепление ионов хлора и водорода от полимерной цепи обусловливает распад и/или сшивание участков макромолекул.

Вследствие этих химических изменений происходят дополнитальные физические изменения, которые проявляются на реограммах в виде постоянно снижающихся кривых кругмцего момента. Или же эти кривые могут вдруг начать возрастать, что свидетельствует о конечной стадии дегралации полимера, когда процесс образования трехмерной структуры становится преобладающим (рис. 152).

Подобыме испытания провели и на других образцах полимерных расплавов. В этих испытаниях также было обнаружено либо некоторое снижение крутящего момента в зависимости от времени сланта вследствие термодеструкции полимера, либо его постепенное возрастание в результате трежмерного сшивания (структурирования). В качестве дополнительных параметров испытаний стасильности полимерных композиций в закрытый комсектель подавали





Рис. 152. Реокорд 90: испытание термостабильности ПВХ с различиым содержанием стабилизатора (указано на рисунке в %)

воздух, кислород или инертный газ или же проводили химический анализ летучих продуктов, которые образовывались в камере смесителя на ранних стадиях процесса разложения полимерных композиций.

#### 10.6.4. Определение чувствительности сырых каучуков к сдвигу

Натуральные каучуки обладают такой высокой молекулярной массой, что это затрулцяет введение других добавок, которые обычно должны присутствовать в каучуковых композициях. Кроме того, будучи натуральными продуктами (партии ribbed smoked sheet), они обладают явно выраженной неоднородностью молекуларной структуры как в пределах одной партии, так и при переход от одной партии к другой. Чтобы выравиять эти различия и снизить среднюю молекуларную массу, существует общепринятая процедура пластикации сырых каучуков. В очень больших промышленых смесителях полимеры подвергают высоким сдвиговым нагрузкам, чтобы механически разрушить молекулярные структуры. Это приводит к такому снижению вязкости и упругости полимеров, что становится возможным получение одногодной дисперечи при введении



 $Puc.\ 153.$  Реокорд 90: испытание образцов сырого каучука в смесителе на устойчивость к перетиру

большого количества углеродной сажи или других ингредиентов, таких как сера, катализаторы и т. п., которые вводят в малых количествах. Непременным требованием для достижения высокого качества изделий из каучука, например автомобильных покрышек, является однородность распределения этих ингредиентов.

В смесевых реометрах всего лишь с 60 г сырого каучука можно имитировать процесс пластикации и определить, насколько быстро спижается крутящий момент (вязкость) под влиянием только термомеханических воздействий или при наличии окислителей таких, например, как Ренацит 7, который значительно увеличивает смерсть пластикации. Для контроля качества можно либо проверять поведение сырого каучука при его поступлении (насколько быстро спижается его вязкость), либо сравнивать влияние различных веществ, способствующих пластикации (рис. 153), сопоставляя результаты с поведением стандартного полимера.


### 10.6.5. Исследование абсорбции масла углеродной сажей

Углеродная сажа является крайне важным компонентом, обеспечивающим качество резиновых изделий, особенно автомобильных покрышек. Углеродную сажу оценивают по разным параметрам,

из которых два являются особенно существенными: площадь свободной поверхности частиц исходной сажи (обычно 150 м²/г) и так называемая "структура" углеродной сажи, определяющая адсорбцию молекул каучука на ее поверхности Обе эти характеристики трудно подлаются определению. Смешение разичных партий угперодной сажи с каучуками, молекулярная структура которых может быть неизвестна, оставляет неопределенность и в отношения эксплуатационных качеств сажи. Это вызывает необходимость изменения методики испытаний: вместо измерения абсорбщии каучука на углеродной саже оценивают абсорбщию стандартного низковязкого пластификатора дибутифталата (ДБФ) на образие сажи определенной партии. ДБФ — это маслянистое веществю, которое может быть легко получено в стротом соответствии с техническими условиями и поэтому может быть стандартом при оценке абсорбщи на углеродной саже.

И в этом случае испытания в смесителе позволяют проводить авгоматизированный контроль качества разных партий углеродной сажи. Специальный смесевой реометр, например конструкции Кэбота, заполняют определенным объемом порошка углеродной сажи. Во время вращения ротора, которое уплотняет этот сухой порошок. в камеру смещения из бюретки подают ДБФ со скоростью 4 мл/мин. Обычная шкала времени на оси абсцисс реограммы может быть преобразована в шкалу, на которой откладывают количество введенного ДБФ в мл/мин В зависимости от типа углеродной сажи и ее структуры перемешиваемые порошок и масло начинают быстро слипаться и образовывать комки В результате этого вязкость массы и, соответственно, крутящий момент резко возрастают (рис. 154, а). Компьютерный расчет по этой реограмме позволяет определить количество ДБФ, соответствующее, например, росту крутящего момента до 70% от максимального значения. Это количество ДБФ считают характеристическим, определяющим абсорбционную способность наполнителя. Конечно, можно вводить углеродную сажу и непосредственно в полимеры, определяя, какое относительное влияние имеет конкретная партия углеродной сажи на крутящий момент (вязкость) каучуковой композиции (рис. 154, б).

Эти испытания являются типичными относительными измерениями при контроле качества веществ, в которых изменение состава регистрируется реологически. Результаты этих опытов можно понить только на основе сопоставления с аналогичными измерениями при использовании стандартной партии утперодной сажи. Это особенно касается испытаний по адсорбции ДБФ. Хотя к этим испытаниям пришли чисто эмпирическим путем, однако их успешно использовали во всем мире (более чем в 10 0000 испытаний) для установления различий в партиях углеродной сажи.



Puc. 154. Реокорд 90

а – абсорбция дибутилфталата на двух марках углеродной сажи; б – испытания сополимера стирола с акрилонитунлом в смесителе с целью демонстрации различий между двумя типами углеродной сажи, введенной спустя 3 мин после начала эксперимента

## 10.6.6. Оценка молекулярной структуры полимеров при испытаниях в смесителе

В разд. 4.3.4.3 (см. рис. 76) проведено сравнение результатов испътания трех типов полиэтилена в ротационном реометре. Испытания в смесителе могут приводить к таким же сопоставимым результатам при установлении различий между этими полимерами, которые отличаются друг от друга средней молекулярной масой и карактером молекулярно-массового распределения (рис. 155). При высоких коростях ротора (высокой усредненной скорости срвита) ПЭСП проявляет самое высокое сопротивление перемешиванию, тогда как кривая кругящего момента ПЭНП проходит инже. Интересно отметить, что ПЭСП более чувствителен к сдвиту по сравнению СТЭВП, так как соответствующие кривые пересскаются через 10 мин после начала перемешивания при высоком уровие славительных напряжений. Именно это некоможно было увицеть, проводит испытания в условиях динамического или установившегося сдвита с помощью абсолютного реометра.

### 10.6.7. Определение температурной зависимости вязкости

Испытания в смесителе можно запрограммировать таким образом, чтобы температура массы возрастала или снижалась по ливенному закону (рис. 156). На рис. 157 приведена зависимость крутящего момента от температуры, которая может быть представлена в координатах Арреннуса как зависимость логарифма крутящего момента от обратном величины абсолютной температуры (рис. 158).

На рис. 158 представлены результаты измерений зависимости крутящего момента от температуры (в координатах Арреннуса) трех расплавов полиэтилена, из которых видно, что эти зависимости почти линейны в пределах данного диапазона температуры. Регрессионные расчеты этих трех кривых дают коэффициенты уравнения Аррениуса


 $\lg\eta = k_1 + k_2/T.$ 

#### где Т - температура, К

Аррениус показал, что наклоны этих кривых связаны с энергией активации вязкого течения или с температурным коэффициентом вязкости расплава полимера. Зная этот корреляционный коэффицинент и допуская, что расплав не претерпевает из имических, ни энческих изменений в пределем температурного диапазона измерений, можно рассчитать, насколько измеренная при конкретной температурре вязкость полимера изменлялась бы при других температурах.

Надеемся, что из этого раздела, в котором приведено несколько типичных примеров испытаний полимерных композиций в реометрах крутящего момента, читатель увидит все возможности относи-

тельной реометрии



*Puc. 155.* Реокорд 90: испытание трех образцов ПЭ в смесителе при двух скоростях вращения (150 и 5 мии<sup>−1</sup>) и при 200 °C (общее время испытаний 20 мии)




Рис. 156. Реокорд 90: испытание в смесителе трех образцов ПЭ с программироваиием температуры расплава (общее время испытаний 80 мин)




Рис. 157. Реокорд 90: испытание трех образцов ПЭ в смесителе (часть кривой рис. 156 – подъем температуры)



 $Puc.\ 158.\$ Реокорд 90: результаты испытаний трех образцов ПЭ в смесителе, представленные в координатах Аррениуса

#### 11. KAK BЫБРАТЬ PEOMETP, HAUБОЛЕЕ ПОЛХОЛЯЩИЙ ЛЛЯ ЛАННОГО ОБРАЗИА

#### 11.1. Реологический тип поведения образца. подлежащего испытанию

Первый вопрос, на который должен получить ответ исследователь: ньютоновский или неньютоновский характер течения у данного образца?

Если Вы не знаете, то ответ на этот вопрос должно дать простое испытание образца на вискозиметре (реометре) с различными скоростями сдвига. Если вязкость не зависит от скорости сдвига, то образец можно считать ньютоновским.

При выборе вискозиметра (реометра) нужно руководствоваться следующими соображениями:

- такие вискозиметры, как Уббелоде или Кэннона-Фенске, в которых жидкость движется под действием силы тяжести, можно применять, если вязкость жидкости не слишком велика;

вискозиметры с падающим шаром – при том же условии.

- ротационные вискозиметры (реометры) с одной или несколькими фиксированными скоростями сдвига являются универсальными. Необходимо измерять фактическую температуру, при которой проводят испытания

Если кривая течения ланного образца лействительно нелинейна в пределах конкретного интервала скоростей слвига или если на начальной стадии кривой течения проявляется предел текучести. то следует выбирать:

 капиллярные реометры с переменным давлением – лучше с насосом для подачи расплава, такие как экструлеры с непрерывным плавлением и гомогенизацией образца:

 ротационные вискозиметры (реометры) с возможностью работы в режиме заданной скорости или заланного напряжения слвига. с измерительными системами типа Серле или Куэтта и малым размером измерительного зазора.

Если очевидно, что образны не просто вязкие, но отчетливо проявляют упругие свойства, или важно знать пределы текучести образцов, то следует предпочесть усовершенствованный СЅ-реометр. снабженный ротором на воздушном полшипнике с низким трением. в комплекте с современным компьютером и универсальным программным обеспечением для программирования режима испытаний и вычисления результатов.

#### 11.2. Скорости сдвига, при которых необходимо проводить испытание

Для многих пользователей реометров это трудный вопрос. В данной книге целый раздел посвящен тому, как можно оценить скорости савига, соответствующие различным технологическим процессам (см. разд. 5). Там же было отмечено, что во многих случаях реализуются несколько, часто совершенно разных, скоростей сдвига. Испытания на реометрах с одной конкретной измерительной системой или с одним типом капилляра в основном дают достоверные результаты измерения вязкости только в пределах одного-двух десятичных порядков по скорости сдвига. Конечно, можно потребовать получения данных по вязкости в пределах пяти или более порядков по скорости сдвига, но техническое решение этой задачи стоит весьма дорого. Для этого необходимо иметь не только несколько измерительных систем, но в некоторых случаях и не один тип реометра. Необходимо также иметь в виду, что измерения при очень низких скоростях сдвига для оценки, например, малых величин пределов текучести образца дадут достоверные результаты только в том случае, если выбранный реометр имеет достаточную чувствительность при скорости сдвига, близкой к нулю.

#### 11.3. Хотите ли Вы измерить абсолютные реологические характеристики или Вы хотите получить относительные даниые?

Результаты измерений методами абсолютной реометрии являются основой для сравнения данных, полученных на различных типах реометров, и их можно соотносить с молекулярной структурой и/или с однородностью таких образцов, как расплавы полимеров.

С другой стороны, часто возникает необходимость определить тем или иным образом способность материала к переработке. Это понятие имеет смысл только в пределах деятельности одной компании или одного отдела, потому что полученные результаты соотносят с конкретным оборудованием или даже с отдельными его узлами. Операторы должны получить реологические характеристики, соответствующие конкретному оборудованию или его узлам, иприменять их в качестве стандартных данных, отклонение от которых позволяет контролировать качество материалов и технологии.

#### 11.4. Особые требования к условиям измерений

Эти особые требования заключаются в следующем:

- очень высокие или очень низкие гемпературы;

- высокое давление или вакуум,
- измерение образцов, превращающихся из пористых, гетерогенных в компактные, гомогенные, и образцов, способных к восстановлению после деформирования;
- измерения на воздухе, в атмосфере кислорода или инертного газа.

Многие из этих требований могут быть удовлетворены, но это требует дополнительных финансовых затрат. Новые требования возникают почти ежедневно, и необходимо находить все новые и новые технические решения.

#### 11.5. Финансовые ограничения

Конечно, решающим фактором являются имеющиеся в распоряжении средства для приобретения оборудования. Обдумав изпоженные выше требования, часто приходится признать более целесообразным ограничение некоторых из них (диапазона скорости сдвига, чувствительности, класса компьютера и объема программного обеспечения), чем покупку лешевого прибора. Если есть возможность, следует выбирать реометры, которые сконструированы по модульному принципу. В будущем можно докупать дополнительные узлы, повышая качество прибора для удовлетворения возрастающих требований к ачеству измерений.

Руководители должны принять к сведению: даже самый усовершектвованный реомегр бесполезен при отсутствии квалифицированного и заинтересованного оператора, который может правилью выбрать подходящие условия испытаний и, проводя их, убедиться в отсутствии нарушений режима или хотя бы в том, что они учтены. Но даже и этого недостаточно, потому что кто-то должен интерпретировать реологические результаты с точки эрения качества продукта, соотносить их с молекулярной структурой образца полимера и осмысливать с точки эрения технологичности; или установить конкретную реологическую величину, на которую может ориентироваться покупатель, когда приобретает данный продукт.

В этом контексте данная книга должна рассматриваться как не более чем практический подход, как введение в реологию и реометрию.

#### 12. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Литература по реологии и вискозиметрии очень обширна. Ниже перечислены только те монографии и статы, которые были использованы при подготовке этой книги. Тот, кто хочет больше узнать о предмете реологии и реометрии, найдет в упомянутых книгах общирные списки специальной литературы. Дополнительные литературные ссылки можно найти во многих международных журналах, таких как "Rheologica Acta" или "Journal of Rheology".

- Viscoelastic properties of Polymers, 3<sup>rd</sup> edition, by John D. Ferry, John Wiley & Sons Inc. – New York, Chichester – Brisbane – Toronto, 1980.
- An introduction to rheology, by H. A.Barnes, J. F. Hutton and K. Walters, Rheology Series, 3. Elsevier Applied Science, London and New York, 1989.
- Praktische Rheologie der Kunststoffe und Elastomere, by W. Gleissle, H. M. Laun, M. Pahl, VDI-Gesellschaft Kunststoftechnik, Dusseldorf, 1990.
- Speed or stress-controlled rheometry? By W Gleissle, published in: Polymer rheology and processing, edited by A. A. Collyer and L. A. Utracki, Elsevier Applied Science, London and New York, 1990 – also presented at "Pacifichem 89", Honolulu, 1989.
- Stresses in polymer melts at the beginning of flow instabilities (melt fracture) in cylindrical capillaries, by W. Glessle, Rheologica Acta 21, 1982. P. 484. 487.
- Rheologie von Kunststoffsschmelzen mit unterschiedlichem molekularem Aufbau, by H. M. Laun, Kautschuk+Gummi, Kunststoffe, 6.87, Dr. Alfred Huthly Veriag, Heidelberg
- 7. Moglichkeiten und Grenzen der (Viskositats-)Messung mit Rotations-viskosimeters, by Jint Nijman, lecture at the 102<sup>th</sup> PTB-Serninar "Rotationsviskosimeters newtonscher ind nicht-newtonscher Flussigkeiten Metrologie, Normung, Qualitatssicherung" October, 1992, at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, published as a HAAKE-Germany publication, 1992.
- A general introduction to the theory of creep testing, by David Holland, published as a HAAKE-Germany publication, 1993.
- A general introduction to the theory of forced oscillation, by David Holland, published as a HAAKE-Germany publication, 1993.
- Experimental errors when using rotational rheometers, by W. Marquardt and J. Nijman, Rheology 93, June 1993, Vincentz Verlag, Hannover.
- 11. Introduction to normal stress, by J. Nijman, HAAKE-Germany publication, 1990.
- Die Rolle der Konsistenz bei Lebensmitten, by B. Jacob, in die Emahrungsindustrie, 3/94.
- Potential and limits for the rheological characterization of raw rubber polymers and their compounds, by G.Schramm, presented at a meeting of the Rubber Division of the American Chemical Society, Las Vezas, Nevada, USA, May 29...June 1, 1990. P. 92
- 14. Testing the theological characteristics of thermoplastic elastomers to provide guidlines for their application and their processibility.

- by G. Schramm, Kautschuk+Gummi, Kunststoffe, vol. 43 (1990), No. 12. P. 1074–1082, Dr. Alfred Huthig Verlag, Heidelberg.
- Rubber testing with the Defo-Elastometer, by G. Schramm, Kautschuk+Gummi, Kunststoffe, vol. 40 (1987), No 8/87, Dr. Alfred Huthig Verlag, Heidelberg.
- Comparison of several rheometers using 3 PE-polymers to link their results to molecular structure and processibility, by G. Schramm. HAAKE-Germany publication, 1993.
- Measuring blood viscosity with a rotational viscometer in line with the recommendation of the international committee for the standartization in haematology, by G. Schramm, HAAKE-Germany publication, 1992.

#### Дополнительный список литературы

- Белкин И. М., Виноградов Г. В., Леонов А. И. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико-химических характеристик материалов. М.: Машиностроение, 1968.
- 2. Виноградов Г. В., Малкин А. Я. Реология полимеров. М.: Химия, 1977, 438 с
- 3. Малкин А. Я., Аскадский А. А., Коврига В. В. Методы измерения механических свойств полимеров. М.: Химия, 1978.
- 4. Малкин А. Я., Чалых А. Е. Диффузия и вязкость полимеров. М.: Химия. 1979. 303 с.
- 5. Малкин А. Я., Куличихин С. Г. Реология в процессах образования и превращения полимеров. М.: Химия. 1985. 240 с.
- Калинчев Э. Л., Саковцева М. Б. Свойства и переработка термопластов. Л.: Химия, 1983.
- 7. Whorlow R. W. Rheological Technics. Publ. Ellis Horwood, N. Y., 1992.
- 8. Rheology and Processing of Liquid Crystallin Polymers/Eds. D. Acierno, À. A. Collyer. Publ. Chapman and Hall, London, 1996.
- 9. Carreau P. Y., De Kee D. C. R., Chhara R. P. Rheology of Polymeric Systems. Publ. Hanser, Munich, 1997.

#### 13. ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРАХ ФИРМЫ ХААКЕ

#### 13.1. Ротационные реометры (вискозиметры)

#### Тип прибора

А. Ротационные реометры с контролируемым напряжением (CS)

Типичные модели ХААКЕ
RheoStress RS100: фактически универсальный СS-реометр, предназначениый для работы как в режиме контролируемой скорости сдвига (СR), так и в динамическом (ОSC) режиме.

Ротовиско RT10: универсальный СR-реометр, предназначенный для работы как в режиме контролируемого напряжения сдвига (CS), так и в динамическом (OSC) режиме.

#### Особенности конструкции

RS100 применяют в режиме контролируемого напряжения. Для создания напряжения сдвига в испытуемом образце применяют асинхронный электродвигатель со сверхниз-

кой инерцией.
Вал двигателя RS100 снабжен возлушным подципником, который обеспечвает почти полие отсутствие трния при персаму приложенного изпрассния ла исиктурскую жидость,
мация образца, помещенного в имерипсымую систему, регистрируется цифровым датчиком перемещения с разрешением 10 имульсов на один оборог вала. Такое разрешение двет возможность изиерать даже самые малые
ведине изием с реформации ими скородайне изием с реформации ими скоро-

RS100 и RT10 могут управляться компьютером с программируемым переходом между режимами CS и CR, а также с заланием колебательных иапряжений и режима автоматической поллержки напряжения. Предусмотрена осевая юстировка ротора по отношению к наружному цилиндру или конуса по отношению к плоскости при польеме в листанционном или ручном режиме с переменной скоростью. При изменении температуры стабилизация величины измерительного зазора любой из изменительных систем осуществляется контролирующим микропропессопом.

Современное программное обеспечение с программой "НААКЕ Windows" гарантирует как проведение испытаний, так и расчет получаемых результатов.

#### Применение

RS100 – исключительно чувствительный и уннверсальный исследовательский прибор для изучения жидкостей со сложным реологическим пове-

#### Ограничения

Реометр RS100 сконструирован для исследования свойств твердых тел и жидкостей сложного реологического повеления в основном при очень низ-

По известным причинам отечественные монографии, посвященные реологии, были написаны довольно давно. Тем не менее наиболее интересные из них не утратили своей ценности, поэтому редактор русского издания рекомендует их читате-

дением, например неиьютоновских. вязкоупругих, вязкопластичных и таких, у которых проявляется зависимость реологических характеристик от времени действия напряжения. Более ругнх материалов в состоянии покоя 50 взаимозаменяемых измерительных систем (коаксиальные цилиндры, конус - плоскость, плоскость - плоскость, а также лопастные поторы) позволяют пользователю выбрать наилучшие условия измерений широкой гаммы образцов из разных отраслей промышленности - таких как косметические, фармацевтические и пишевые материалы, краски, покрытия, аптезивы, полимеры, масла и лаже расплавы

1 ехнические характеристики
Угловое разрешение6·10 <sup>-6</sup> рад
Минимальный крутящин момент:
RS1000,210 <sup>-6</sup> H M
Максимальный крутящий момент:
RS10050 H M
RT1080 H·m
Минимальная скорость ротора:
CS10 <sup>-7</sup> мин <sup>-1</sup>
СS10 <sup>-7</sup> мин <sup>-1</sup> CR10 <sup>-1</sup> мнн <sup>-1</sup>
Максимальная скорость
ротора500 мин-1
Объем образцаОт 0,5 до 50 мл
Интервал температур измерения:
стандартный50350 °C
обеспечиваемый
по требованню150500 °C
Минимальная частота
колебаний2-10 <sup>-4</sup> Ги
Максимальная частота
колебаний60 Гп
колеоаиии00 1 Ц

ких леформациях и скоростях слаига а также в динамическом режиме. Эти испытания позволяют понять молеку-ЛЯДНУЮ СТДУКТУДУ КАК ВЯЗКИХ, ТАК И УПили ес изменение пол лействием слвига. RS100 обладает высокой чувствительностью для измерення леформаций при ползучести или при измерении иапряжений ииже предела текучести. и потому на нем нельзя испытывать высоковязкие образцы при высоких сдвиговых нагрузках,

Переходя в режим CR на RS100 можно определять тиксотропию образцов путем оценки плошали петли гистерезиса межлу верхней и иижней кривыми течения и представлять результаты в традиционном виде. При измерениях низковязких жилкостей (ниже 2 мПа·с) при высоких скоростях ротора может наблюдаться нарушение ламинапного течения жилкости в изменительном зазоре (вихри Тэйлора и турбулентность), что вызывает серьезные ошибки при измерениях. Вязкость жидкостей, которые обычно проявляют ньютоновский характер течения, часто лучше измерять капиллярными вискозиметрами или вискозиметрами с падающим щаром.


Схемы типичных взаимозаменяемых измерительных систем (существует несколько размеров каждой из них) для RS100/RT10

- 1. Коаксиальные цилиндры DIN 53018 для жидкостей средней вязкости.
- 2. Коаксиальные цилиндры с двойным зазором DIN 54453 для низковязких жилкостей.
- 3. Коаксиальные цилиндры DIN 53019/ISO 3219 для жилкостей средней и высокой вязкости.
- 4. Измерительная система типа коаксиальных цилиндров ("high shear") для измерения жидкостей при высоких скоростях сдвига.
- 5. Система конус-плоскость для измерения жилкостей со средней вязкоупругостью.

6 Система плоскость-плоскость для измерения жидкостей с высокой вязкоупругостью.

7. Измерительная система с двойным конусом для измерения и поверхностного натяжения сведено к минимуму.

8. Измерительная система для измерения вязкости жидкостей пол павлением или в вакууме



#### Тип прибора

В1. Реометр с контролируемой скоростью сдвига (CR)

Типичная модель ХААКЕ

Ротовиско RV30 в сочетании с измерительными системами М5 и М10

Предыдущие модели ХААКЕ:

POTOBUCKO RV 1/2/3: Ротовиско RV100/12/10.

#### Особенности конструкции

Ротовнско RV со встроенным последовательным портом RS232C предназначен для работы с ІВМсовместимыми компьютерами. Современное программное обеспечение с программой "HAAKE Windows" предоставляет возможность выбора программ обычных испытаний и расчета результатов.

RV30 представляет собой ротационный СR-реомстр типа Серле. Скорость лвигателя постоянного тока контролнруется тахометром-генератором. Задают переменные скорости ротора (скорости сдвига), а полученные напряжения слвига измеряют посредством смениых датчиков крутящего момеита: измерительных блоков для днапазонов врашающего момента в 5 и 10 Н см.

При работе с RV30, чтобы уповлетворить требования к реологическим измерениям всевозможных жидкостей, можно применнть около 50 стандартных взаимозаменяемых измернтельных систем (коаксиальные цилиндры, конус - плоскость, плоскость - плоскость и лопастные роторы), высокий уровень модульности которых фирма ХААКЕ гарантирует уже примерно в течение 40 лет.

Ограничения

Ротовиска RV30 олинаково подходит как для рутинного контроля качества, так и для исследовательских и опытно-конструкторских работ. Молульный принцип очень многих из зтих измерительных систем придает этому реометру универсальность при измерениях в широком диапазоне вязкостей, скоростей слвига, давлений и температур. Его можно использовать для измерения вязкости ньютоновских жилкостей. Показана реальная техническая возможность его применения для характеристики иеньютоновского поведения жидкостей, предела текучести и тиксотропии широкой гаммы образцов, представляющих интерес пля разных отраслей промышленности: косметических, фармацевтических и пищевых материалов, красок, покрытий, адгезивов, полимеров, масел и даже расплавов стекла.

#### Технические характеристики

1
ı
ŀ
è
ċ

Термостатирование осуществляется либо электрическим нагревом, либо посредством внешнего циркуляционного термостата в пределах от ~50 до 350 °C. Специальняя пече для испытаний расплавленного стекла позволяет поддерживать температуру до 1700 °C.

RV30 ие дает информации об упругих характеристиках образцов

В случие верахион, обладающих мачительной высупругостью, проведение измерение упругостью, проведение измерение упругостью, проведение измерение упругостью, проведение измерение упругостью, проведение упругостью, проведение упругостью, простигута простигута простигута мого да бы быть достигута простигута пр

Проблемы возникают и при измерении высоковизких образиюв при высоковизких образиюв при высоких напряжениях сдвига в течение длительного промежутка времени из-за сдвигового нагрева образца, которого ислызи избежать даже при "идеальном" термостатировании.


При измерении низковязких жидкостей (ниже 5 мПас) при высоких скоростях ротора может изблюдаться испаминариое течение жидкости в измерительном зазоре (викри Тэйлора и турбулентиость), что вызывает серьезные ошноби измерения

Вязкость такнх жидкостей, которые обычно проявляют иьютоновский характер течеиия, часто лучше нэмерять в капиллярных вискозиметрах или вискозиметрах с падающим шапом

Схемы типичных измерительных систем (существует несколько размеров каждой из них), которые могут устанавливаться на вискозиметры модели Ротовиско (те же измерительные системы могут быть использованы и для вискотестеров)

- Коаксиальные цилиндры NV с двойным зазором DIN 54453 для низковязких жидкостей.
- Коаксиальные цилиндры MV DIN 53018 для жидкостей средней вязкости.
- 3. Коаксиальные цилиндры SV DIN 53018 для высоковязких жидкостей.

- 4. Коаксиальные цилиндры MV DIN 53019 для жидкостей средней вязкости.
- Коаксиальные цилиндры НЅ для измерений при высоком напряжении сдвига суспензий средней вязкости, таких как краски или алгезивы.
- 6. Конус-плоскость для измерений при высоких сдвиговых напряжениях.
- Система плоскость—плоскость применяется в основном для высоковязких образцов и образцов с заметным пределом текучести



#### Тип прибора

### В2. Ротационный вискозиметр с контролируемой скоростью сдвига (СР)

Типичная модель ХААКЕ

#### Вискотестер VT550.

#### Предыдущие модели ХААКЕ:

Вискотестер VT500 и VT501, виешие похожие, но с меньшими техническими возможностями; Вискотестер VT180/VT24.

#### Особеиности конструкции

Вискозиметр. контролируемый микропроцессором, с шаговым двигателем и датчиком врашающего момента с очень жесткой торснонной балкой (отклонение 0-1°) и нидуктивным преобразователем крутящего момента в злектрический сигиал. В память 16битового процессора загружены значения всех коэффициентов 44 измерительных систем, 16 фиксированных скоростей ротора и 10 программ провеления измерений, которые могут быть вызваны в любое время для проведения рутинных испытаний материалов. Измеренные значения п, у, п и Т могут быть выведены на ЖК-дисплей или же сразу переданы на принтер через порт RS232.

Викотестер непосрепственно сосриняется с ВВМ-совмествыми компьютером, что дает возможность програминровать процедуру измерений, которая затем проводится в полностью, которая затем проводится в полностью затоматическом режимь. Реультаты измерений автоматически запоминаются, рассчитываются и выдолять от дартная процедура появоляет получать кривые течения и вазкости с 10 точками, которые, как "отнечаток пальца", отражают реологическое поведение очень широкот круга жидкост круга кидкост очень широкот круга жидкост круга кидкост очень широкот круга жидкост круга кидкост очень широкот круга жидкост кительностью странение очень широкот круга жидкост сочень широкот круга жидкост сочень широкот круга жидкост сочень широкот круга кидкост сочень широкот сочень широк сочень широк сочень сочень широк сочень широк сочень широк сочень сочень широк сочень широк сочень широк сочень сочень

Вискозиметр VT550 очень компактен и обладает малым весом: его можно держать в руках, в то время как ротор погружен иепосредствению в открытую тару с испытуемым материалом или в оссуи с облазиом.

В случае применения в лаборатории VT550 может быть закреплен на штативе, и его измерительную систему можию термостатировать.

#### Применение

V1550 сконструирован главным образом для рутинных испытаний с целью контроля качества ньотоновских и особенно неимогоновских жидкостей как с инякой, так и с высокой вязкостью, таких как косметические, фармацевтические, пищевые продукты, краски, покрытия, адгезивы, полимеры и масла разиото соотта.

Если вотружной ротор опущен в жидкость, изколяцуюся в отгрытом сосуде, внячение взякости в иЛге ини в Пле выдется на ЖК-днение. Возможно измерение истинной температурзи образца с помощью температурного датчика Р100. Для измерения предела техучести VTSS юможет работать в режиме контролируемой деформащию (СС), измеряя крутащий мометт в зависимости от времени, используя, изпример, должатой ротор, который регистирация и при пример, должалой постовиной скоро-

#### Ограничения

Испытания жидкостей с вязкостью менее 3 мПас при максимальной сокиррости рогора могут привести к восииновению вихрей Тэйлора и турбулентности и, как следствие, к ошибочным результатам измерения визкости.

Вискотестер VT550 ие дает информации об упругих характеристиках образна.

В ходе одного испытания кривые течения и вязкости строятся максимум по 10 экспериментальным точкам

Компьютерная программа позвольстремента. По серий и 10 фиксированимх скоростей ротора и строить кривые течения и вязкости по 100 экспериментальным точкам. Это почти так же хорощо, как в случае вискозиметров Ротовиско, на которых можно получить непреобавные комных. Кроме того, с помощью VT550 можно оценить тиксотропно по величине пелли гистерезиса между верхней и имкней кривьми течения. Согласно программе, при достижения заданного верхиего уровня скорости сдвига вращение ротора продолжается в течение дерида, времени, достаточного для того, чтобы обязаец постаточного для того, чтобы обязаец постаточного для того,

#### Технические характеристики

Скорость ротора (10 се	рий
по 10 фиксированных	
скоростей)	0,5800 o6 <sup>-1</sup>
Скорость сдвига	0,632000 c-1
Напряжение сдвига	15 Па
Вязкость	I10 <sup>9</sup> Πa⋅c
Крутящий момент:	
при скорости 0,01	3 Н-см
	0,5400 of
при скорости <2 Н-	CM
	400500 of
Объем образца	0.550 cm
Температура	50250 °C

Схемы типичных измерительных систем, которыми укомплектованы некоторые модели, с варьируемыми размерами, взаимозаменяемые для всех моделей Вискотестер и Ротовиско, выпущенных в течение последних 30 лет

- Коаксиальные цилиндры NV с двойным зазором DIN 54453 лля низковязких жилкостей.
- Коаксиальные цилиндры MV DIN 53018 для жидкостей средней вазкости.
- Коаксиальные цилиндры SV DIN 53018 для высоковязких жилкостей.
- Коаксиальные цилиндры MV DIN DIN 53019/ISO 3219 для жилкостей средней вязкости.
- Коаксиальные цилиндры НЅ для измерений при высоком наприжении сдвига суспензий средней вязкости, таких как краски или алгезивы.
  - 6. Конус-плоскость для испытаний при высокой скорости сдви-
- Плоскость—плоскость для образцов с высоким пределом текучести.

Схемы - см. для приборов типа В1.

#### Тип прибора

С1. Капиллярные вискозиметры с переменным давлением, снабженные набором капилляров

Типичная модель ХААКЕ

Реометр кругящего момента, например Реокорл — молели 90 и 9000 вместе с RHEOMEX (с латчиком на валу одно- или двухшнекового экструдера) и с капиливрами круглого или прямоугольного (шелевилного поперечного сечения.

#### Особенности коиструкции

Цилиндрические капилляры: диаметр D = 1 2 мм; ллина L = 10 40 D

Перепад давления  $\Delta P$ , пропорциональный напряжению сдвига т адольцилнидрического капиляра, измереиный как разиость между давлением в области входа в капиляр и давлением октужающей сремы на выхоль

Скорость течения Q, пропорциональная скорости сдвига, задается насосом или измеряется по массе экструлата за елиницу времени

Плоские капилляры:

ширина - не менее 10 мм; толщина - от 1 до 2 мм.

длина — очень высокая, по крайней мере от 40 до 100 мм между датчиками давления.

Перепад давления измеряют между двумя точками/отверстиями в капилляре, расположениыми достаточно далеко от входа и выхода, чтобы исключить вхоловые эффекты.

Обычис капилляры соединяют с лабораторимым экструдерами, в которых быстро плавят и гомогенизируют полимеры. В этих экструдерах создается давление для непрерывной подачи расплава через капилляр с различной скоростью.

#### С2. Гравнтационный капиллярныи вискозиметр

Типичные модели

Вискозиметры Уббелоде и Кэиноиа-Феиске Диаметр капилляра D = 0.5...5 мм Длина L определяется умножением

Отиошение L/D должио быть более 50:1, чтобы свести к минимуму влияние концевых эффектов

Кинематическую взякость определают, измеряв период времени АС, иеобходимый для истечения определенного объема жидкости через капиляр. Величину АС можно измерить секундомером или автоматически посредством оптического датчика, отслеживающего перемещение уровия жидкости между двумя метками. Перекрывают широкий диапазои напряжений и скоростей сдвига,

«Подходит для рехологических измерений как выкотичноских, так и невыютичноских жидкостей, т. е. большияства расплавов полимеров. Выдает абсолютные величины выхости. Процедура измерений может быть полностью автоматинуювана в заданном интервале скоростий славтя. Результаты измерений запомилаются, так и может зарактер течения и молекуляриую структуру высплава полимена;

#### Технические хапактепистики

Диапазон вязкости ...... $10^2$ ... $10^6$  Пас Диапазон скоростей сдвига...10... $10^4$  с $^-$ 1 Количество образца......500...1000 г

Разбухание шиура экструдата, выховящего из круглого капилара, дает сигнал, величина которого пропорциональна завиствей от скорости сдвига упругости расплава. При испытании вкоупругих расплава» Девичение скорости сдвига выше критического упрових у́<sub>ти</sub> может привсети к разрушению расплава, а именио — к появлению шерхоковато й поверхности экструдата. Операторы должны опредетить у<sub>ти</sub> и выбрат такие условия испытатинй, при которых эта вспичия скорости сдвига не превышена

 Подходит только для измерений иьютоновских жидкостей.

#### Технич**еские** х**ар**актеристики

Выдает абсолютные значения кинематической вязкости с очень высокой точностью.

Для пересчета этих результатов в соответствующие значения динамической вязкости необходимо знать плотность р жидкости при температуре изметения.

Не подходит для жидкостей с очень инзкой вязкостью. Не позволяет измерать предел текучести и характеристики тиксогропнах структур. При инзкой скорости с драга с ингалы, жарактеризующие иапряжение сдвига т и скорость течения Q, часто бывают крайне слабыми, отчего результаты измерения вязкости могут потерать сымысл.

С помощью капиллярной вискозиметрии как таковой измеряют имению вязкость, а ие упрутость. Результаты измерений упрутости, полученные по рабуханию струи, всема относительны, так как разбухание струи расплава контролируется спустя секуным после се выхода из канала и расплав еще ие успевает полностью восстановиться.

успейвет полисство висствиоми послащателния двасения, вмогитерованые в реометр, должные выдерятываные в реометр, должные выдерятывамаксимальное досто- двалений, с которой стальяваются дри контроле мачетва рада образиов выдоличных расплавов, может оказаться в предела, долуствимот отклюнения показаний этих датчиков, что затрудивет четкую инфеспециацию этих Оразино этих Оразинов за должные выправление отклюнения по-

Если результаты измерений вязкости коикретного образца, полученные ив квиплляриом вискозимстре и на других реометрах, сравинвают между собой, необходимо вводить поправки Вайссенберга-Рабиновича и Бэгли.

При течении через капилляр исиьютоновской жидкости скорости сдвига нелинейно синжаются от стенки капилляра к его центру. В процессе измепения уровень жидкости снижается, и это приводит к изменению напряжения сдвига во времени. Поскольку скорости сдвига в поперечном сечении капилляра нельзя точно определить, а скорости и напряжения сдвига изменяются во времени, гравитационные капиллярные вискозиметры непригодны для измерения неньютоновских жидкостей. особенно таких, которые обладают тиксотропной структурой и пределом текучести.

#### 13.2.2. Вискозиметры для определения относительной вязкости

Тип прибора С3. Измерители нидекса расплава Применяют, согласио ASTM BS DIN или люугим национальным стандартам, для измерения расплавов полименов.

Особениости конструкции

Измерители индекса расплава представляют собой вертикально расположениую обогреваемую емкость с плотно вставленным в нее плунжером В сосуд вставляют сопла различных диаметров. По международному стандарту капилляр имеет следующие раз-Menk!

Длина L ...... ... ... ... ... 8 мм Диаметр., .....D2.095 мм L/D. .... 4

Обычно гранулированный образец полимера вводят холодным в нагретую камеру, в которой он плавится за счет теплопередачи от стенок. Вес плунжера и температура измерений могут ме-HUTLCE

"Индекс расплава" определяет количество экструдата в граммах, которое выходит в течение 10 мин при ланных нагрузке и температуре

С4. Вискозиметры с отверстием

Типичные модели

Воронки Форда или DIN, Энглера н Сэйболта-Релвула.

Вискозимето представляет собой широкий резервуар типа воронки и "капилляра", уменьшенного до соотношення L/D менее 10/1 или до простого отверстия. Время, необходимое для нстечення жидкости, наполняющей воронку до верхнего края, через "капилляр". измеряют с помощью секуиломера. Вискозиметр Энглера: время истечення любой жидкости сравнивают с временем истечения волы.

Применение

Ограиичения

•Относительная классификация полимеров, которые легко перехолят в гомогенные расплавы без скольконибудь заметного содержания пузыпьков воздуха. Эти полимеры должиы быть достаточно термостабильны, чтобы за период плавления (примерио 10 мии) не произощло ии понижения вязкости в результате деструкции, ин ее значення напряжения и скорости савиповышения в результате сшивания.

Технические характеристики

Количество образца.... ..20...100 r Диапазои температур. ...... До 350°С

Зиачительные эффекты на вхоле н выходе сильно влияют на полученные результаты измерений относительной вязкости. Нет никакого смысла пытаться прибегать к коррекции для того, чтобы пересчитать результаты измерений в абсолютные даниые.

В измерителях индекса расплава га (=1 c<sup>-1</sup>) очень близки к инжней границе этих величии при переработке полимеров на типичном промышлеином оборудовании. Поэтому сопоставлять результаты таких измерений с техиологическими характеристиками •Относительная классификация иклотоновских жилкостей Пересчет пезультатов изменений в единицы абсолютной вязкости (мПас) невозмо-

Технические характеристики

прелусмотрено.

Объем образца:.... ... 50... 100 см<sup>3</sup> Средств для обеспечения опредезенной температуры измерений не

Если изменения проводят при комнатиой температуре, ее значение должно быть дополнительно зафиксировано. Измеренное время истечения конкретной жилкости при изменении комнатной температуры может быть скоррекгировано при наличии соответствуюших таблиц зависимости времени исгечения от температуры

Сеголия использование изменителей иидекса расплава ограничено в осиовиом испытаннями расплавов попиолефинов

Измеряют связанные с вязкостью "входовые эффекты", а не фактические величины вязкости

Непригодны для измерения неньютоновских жилкостей особенно таких которые обладают тиксотропной структурой и пределом текучести.

Сегодия вискозиметры с отвенстием представляют исключительно исторический нитерес. Они не пригодны лля измерений вязкости ин инотоновских, ин неньютоновских жилкостей. Одиа лешевизна не может быть достаточным аргументом при решении технологически важиых вопросов.

### 13.3. Вискозиметры с падающим и вытягивающимся шаром

#### Тип прибора D1. Вискозимето с падающим шаром

Типичные модели ХААКЕ

53015

а) Вискозиметр Гепплера с папающим шаром. Он соответствует стандарту DIN

б) микровискозиметр с падающим шаром (микровискозиметр)

Особенности конструкции Вязкость жидкости измеряют, определяя время прохождения шара между двумя метками в трубке, заполнен-

ной образиом. Этот вискозимето может быть приспособлен для измерения жидкостей различной вязкости путем изменения

днаметра шара н/нлн его плотностн.

Микровискозиметр представляет собой особый варнаит вискозиметра с падающим шаром. В нем используют мелицинские шплицы с объемом обпазна жилкости менее 0.5 см3 и стальные позолоченные шары, которые автоматически подинмаются вращаюшимся магиитом. Каждый цикл измерений проходит за 15 с. Для каждого конкретного образца можио провести неограниченное количество циклов до тех пор, пока установившееся постоянное время падения шара не покажет, что такой параметр измерения, как температура образца, не стал стабильным.

#### D2. Вискозимето с вытогиваюшимся шаром

Tumunuan undan YAAKE

Viscobalance

В этом приборе использовано копомысло весов. На правой стороне коромысла подвешена чаща, на которую могут быть поставлены пазличные гири. К другой стороне коромысла присоелинена полвеска с шаром (точкий степжень с шапом на конце). Шап погружен в высоковязкий образен находящийся в трубке. Эта трубка может быть окружена тепмостатирующей пубашкой, соединенной с циркуляционным термостатом и изгретой по 350°C Нагрузка на олной стороне коромысла весов заставляет полниматься полвеску с шаром вверх сквозь образец непытуемой жидкости. Измеренный интервал времени полнятия полвески с шаром и синжения чаши с гирей панного веса может быть преобразован в сигиал связанный с вязкостью

#### Применение

#### Ограничения Не должен применяться ин для какнх другнх жилкостей кроме ньютоновских. Не годится для непрозрачных

н высоковязких жилкостей

•Точно измеряет вязкость жилкостей с малой и средней вязкостью. а также прозрачных имотоновских жилкостей.

Технические характеристики

Днапазон вязкостн п......0.5...105 Пас Объем образца: вискозиметр Гепплера с палающим шаром (в зависимости от размера шара)....-100 см мнкровнскознметр......0.3...0.5 см<sup>3</sup>

Днапазон температур......5...60°С Термостатирование образия с помошью инркуляционного тепмостата

•Полходит для ньютоновских жидкостей (даже непрозрачных) и высоковязких жидкостей, таких как масла, битум или гулрон

Технические характеристики

77
Диапазон вязкости $\eta$ 0,510 <sup>5</sup> Пазо
Диапазои температур20120°С
модель VWB 301До 300°С
Объем образца100 см

Эта специальная высокотемпературная модель Viscobalance сертифицирована по стандарту DIN для измерения вязкости битумов

В случае неньютоновских жилкостей Viscobalance можио использовать

голько для получения относительных

Измерения, включая очистку при-

бора, очень трудоемки. Сегодия Viscobalance чаще всего заменяют на современные потационные реометры с измерительной системой конус-плоскость, с меньшим объемом образца, более быстрым нагревом до температуры измерений и возможностью получнть информацию о неиьютоновском характере течения таких образцов, как смеси битумов с полимерами.

#### 13.4. Типичные реометры и вискозиметры фирмы XAAKE.

XAAKE Peocrnecc® RS150 и RS300 (пис. 159)



Ротационные CS-реометры с CR- и линамическим (OSC) режимами измерений


Реометры для исследовательских работ, используемые для получения полной характеристики вязкоупругих жидкостей в режиме установившегося сдвигового течения и динамических измерений. В конструкции специально предусмотрен воздушный подшипник на оси ротора для проведения измерений при экстремально низких напряжениях, скоростях сдвига и деформациях. Широкий выбор взаимозаменяемых измерительных систем позволяет легко подобрать параметры измерений, необходимые при измерении большого числа образнов с разнообразным реологическим поведением.

## Х ААКЕ Ротационные реометры серии 1 (рис. 160)



Реометры для исследовательских работ, контроля качества и определения характеристик взяжоупругих жидкостей. Позволяет проводить испытания образцов на ползучесть и восстановление, определять границу текучести. Множество взаимозаменяемых измерительных систем позволяет легко подобрать параметры измерений, требующиеся при измерении большого числа образцов с разнообразным реологическим поведением


## \ААКЕ Вискотестер® VT550 (рис. 161)



Здесь представлен на лабораторном штативе.


Ротационный выскозиметр, управляемый микропроцессором, предпазначен для контроля качества и работает в режимах СS и CD На ЖК-дистлей выводятся значения напряжения сдвига (1а), скорости сдвига (с. 1), частоты вращения ротора (мин. 1), вязкости «МІас.) и температуры образца (СС), VT550 представляет данные в цифровом виде, которые можно передать непосредственно в компьютер и на принтер.

### ХААКЕ Реокорд® (система Полилаб) (рис. 162)




Реометр крутящего момента (здесь представлен с измерительпым блоком на валу экструдера) сконструирован для перемецивания, плавления и измерения взяхости образцов гермопластичных или термореактивных полимеров, пищевых магериалов или керамических композиций. Результаты измерений, полученные на миниатюрных (по сравнению с промышленными) смесителях и экструдерах, содержат реологическую информацию, отпосящуюся к темнологичности продукции, ее способности к пепеработке

#### ХААКЕ Реомикс (система Полилаб) (рис. 163)



Один из нескольких взаимозаменяемых блоков лабораторного размера для перемешивання и измерения, используемых с реометром крутящего момента Рескорл. Предназначен для перемещивания, плавления и измерения реологических характеристик пищевкоматериалов и керамических композиций. Предусмотрен электоробогрев для измерений при температурах до 400°С. Смена роторов, различающихся по конструкции, нозволяет моделировать условия переработки материалов в промышленных смесителях.

# ХААКЕ Реомекс (система Полилаб) (рис. 164)




Двухшнековый лабораторный экструдер (представленный на рисунке совместно с Реокордом)

Такой комплект лабораторного экструдера применяют для оптического контроля полимерных композиций — контроля прозрачности, блеска, цвета, оптических дефектов ("эраби глаз" и др.) и т. д. Этот или другие экструдеры с одним шнеком могут непрерывно подавать олиородный расплав полимера в круглый или прямоугольный капилляр реометра Капилляры снабжены одним или несколькими датчиками давления для измерения перепада давления длогь капилляра связанного с напряжением сдвига. Скорость течения эссплава, связанная со скоростые сдвига, задается насосом, котольй контролируется компьютером, или программируемым изменечием честого вращения шнека. Газт денная в результате скорость течения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может боль со те спела взешиванием на компьтечения расплава может спела взешиванием на компьтечения расплава может спела взешиванием на компьтечения расплава.

отеризованных весах количества — удата, полученного за деленный период времени Данные по давлению и скорости течения, преобразованные в значения напряжения и скорости сдвига, позволяют оценить вязкость расплава полимера в абсолютных единицах вязкости

#### ХААКЕ Реокорд® (система Полидрайв) (рис. 165)



Реометры крутящего момента с измерительным блоком экструцера и смесителя. Оба прибора могут быть использованы как для контроля качества так и для подготовки проб и производства небольших партий продукта. Установка параметров измерений и параметров процесса производится посредством программного обеспечения

# ХААКЕ Вискозиметр Гепплера с падающим шаром (рис. 166)



Это был первый вискозиметр в истории фирмы ХААКЕ Его применяли в течение 60 лет С его помощью можно с высокой точностью измерять вяжость прозрачных ньютоновских жилкостей Он сертифицирован па соответствие стандатур ID N 3015 и стандартов некоторых других стран Термостатирование от ществ ляет—я "мешливи цирку видионным теммосталься"

# ХААКЕ Микровискозиметр (рис. 167)



В качестве трубки для падающего шара используют взавмозаменяемые медящинские шприцы, в которых объем образца составляет не более 0,5 см. Время падения шара измеряется автоматически посредством отгического датчика с представлением результата «тифровом виде на ЖК-дисплес. Стальной позолоченный шар автоматически поднимается вращающимся магнитом. Цикл измерения — 30 с. Этот микровискозиметр обладает высокой точностью при испытании нижковязики прозрачных ньогоновеких жидкостей. Особенню пригоден для таких образцов, как плазма крови, количество которой всегда крайне ограниченню.

# 13.5. Пример постепенного изменения условий измерений в ротационном реометре для повышения достоверности и точности результатов

Даже опытные операторы при проведении первого реологического измерения неизвестного образца выбирают болсе или менее случайный комплект оборудования (реометр и измерительную систему) и режим испытания (умеренный диапазон скорости сдвига и температуру измерений). Результаты первого испытания используются для уточнения этих параметров в последующих измерениях.

Результат первого измерения может быть представлен в виде кривых течения и вязкости (рис. 168).

Теперь оператор должен понять, в каком направлении следует улучшать условия изменений.

 А. Дальнейшее повышение скорости сдвига может дать дополнительную информацию об образце, вязкость которого сильно снижается при увеличении этого параметра, как это бывает в технологии наиссения покрытий




Рис. 168. Кривые течения и вязкости дисперсии

Б. Особый интерес может вызвать измерение предела текучести образца, чтобы удостовериться в том, что в дисперсиях не будет происходить седиментации частиц. Эти измерения требуют очень низких скоростей сдвига и достаточной чувствительности (низкого умовия "шума") в измеремом диапазоне напряжения слвига

Предполагая, что оператор имеет в своем распоряжении все типы реометров/вискозиметров ХААКЕ, полезно посмотреть, насколько различаются технические характеристики этих приборов

Характеристики	VT550	RV30	RT10	RS100
Режим измерений	CR-CD	CR	CR-CS	CS-CR
Скорость ротора (максимум/мини-	800/0,5	10,0/0001	1000/0,1	500/0,0001
Отношение скоростей ротора	16000:1	100000:1	10000:1	5000000:1
Напряжение сдвига (максимум/ми-	30/0,01	100/0,1	80/0,01	50/0,00005
нимум), мН'м Отношение напряжений сдвига Интервал температур, °C:	3000:1	1000:1	8000:1	1000000:1
без термостатирования – по- гружные измерительные сис- темы	5-95	5–95		-
термостатирование при помо- щи циркуляционного термо- стата:				
конус-плоскость	-30-200	-30-200	-50-350	-50-350
коаксиальные цилиидры	-30-100	-30-100	-50-200	-50-200
электрический нагрев	-	-	-150-500	-150-500

Из этой таблицы следуют выводы:

 Вискотестер имеет самое малое, а Реостресс RS100 – самое большое отношение скоростей ротора; эти отношения коррелируют с диапазонами скоростей сдвига указанных вискозиметров/реометров.

Ротовиско RV30 имеет самое малое, а Реостресс RS100 – самое большое отношение напряжений сдвига, но RV30 обладает самым высоким крутящим моментом;

3) циркуляционные термостаты с холодильником и соответствующим теплоносителем позволяют проводить измерения от –150 до 350 °С, измерения при очень высоких температурах вплоть до 500°С требуют специального оборудования с электрическим нагревом, которое имеется в наличии только для Ротовиско RT10 или Реостресс RS100.

Помимо основных диапазонов скоростей и крутящих моментов, которыми обладают ротационные реомстрымискозиметры, операторы могут выбрать наиболее подходящие измерительные системы из имеющихся в наличии. С реологической точки зрения они охарактеризованы коэффициентами напряжения сдвига A и скорости сдвига M. Соответствующие диапазоны напряжения сдвига оператор выберет так, как они задаются комбинацией технических характеристик реометра и конкретной измерительной системы:

$$τ_{\text{MHH/Makc}} = Md_{\text{MHH/Makc}} A;$$

$$\dot{γ}_{\text{MHH/Makc}} = Ω_{\text{HHH/Makc}} M.$$

В качестве примера взят реометр Реостресс RS100 в сочетании с тремя измерительными системами (коаксиальными цилиндрами), чтобы продемонстрировать влияние кооффициентов  $\ell$  и  $\ell$  и а диалазоны напряжений и скоростей сдвига. Значения этих кооффициентельство приведены в рабочей инструкции к реометру в перечин еситов приведены в рабочей инструкции к реометру в перечин есимеющихся в наличии измерительных систем (другими производителями эти кооффициенты могут обозначаться иначе):

Измерительные системы	Обозначение системы	Диаметр ротора <i>D</i> <sub>i</sub> , мм	А, Па/(Н·м)	М, c <sup>-1</sup> /(рад·c <sup>-1</sup> )
Коаксиальные цилиндры	Z10DIN	10	385800	12,29
Цилиндр с двойным за-	Z20D1N Z40D1N DG40	$D_a = 40$	48230 6030 3997	12,29 12,29 13,33
зором				
Конус-плоскость	C20/1° C35/1° C60/1° C20/4°	20 35 60 20	477500 890900 17680 477500	57,3 57,3 57,3 14.32
	C35/4°	35 60	9090 17680	14,32
Коаксиальные цилиндры HS25 для измерений при высоких величинах ско- рости слвига	C33/4	10,075	88090	14,32 440,5

Размер зазора в измерительной системе Z40DIN составляет 1,7 мм, в узле HS — 0,025 мм. Чем больше всинчины кооффициентов А и М, тем шире дивпазопы скоростей и напряжений сдвита. Одна лишь смена вышеуказанных измерительных систем позволяет оператору расширить дивпазон скоростей сдвита примерию в 35, а напряжения сдвита — примерию в 120 раз. Это позволяет удовлеюрить разлообразным требованиям при измерениях вязкости таких жидикостей, как кровь и плазма, йогурт, расплавы адгезивов и даже битума при низмерительными системами может перекрыть голько часть дивпазона с образовательских работ, который может составить 10 десятичных порядков (см. разд. 5).

Пределы диапазона крутящего момента  $M_d$  реометра Реостресс RS100 составляют:

$$M_{d_{\text{men}}} = 1 \text{ mkH·m} = 10^{-6} \text{ H·m};$$
  
 $M_{d_{\text{men}}} = 5 \cdot 10^{5} \text{ mkH·m} = 0.05 \text{ H·m}.$ 

Пределы скорости ротора RS100 составляют:

$$N_{\text{MiRH}} = 10^{-2} \text{ MuH}^{-1} \Rightarrow \Omega_{\text{MiRH}} = 2\pi \cdot 10^{-2}/60 = 0,01047 \text{ pag/c};$$
  
 $N_{\text{MiRH}} = 500 \text{ MuH}^{-1} \Rightarrow \Omega_{\text{MiRK}} = 2\pi \cdot 500/60 = 52,36 \text{ pag/c}.$ 

Теоретически минимальная скорость ротора может быть равна даже  $N_{\text{nun}} = 10^{-4}$  мин<sup>-1</sup>, что соответствует полному обороту ротора примерно за 7 дней. но это явно не очень практичные условия измерений.


Результаты первоначального измерения дисперсни представлены на рис. 168. На реометре RS100 при максимальной скорости ротора и с измерительной системой конус-плоскость C35/1° можио получить максимальную скорость сдвига  $\dot{\gamma}=3000~\text{c}^{-1}$ . Такой образец обычно характеризуется пределом текучести, но на рис. 168 эта область составляет только 5% полной шкалы напряжения сдвига.

На рис. 169 продемонстрированы возможности трех измерительм систем (коаксмальных цилиндров Z10DIN, 220DIN и 240DIN), конструкция которых соответствует DIN/ISO. Эти системы имеют одинаковую форму, но различаются диаметром ротора D, Соотношения радпусов R/R, и коэффициенты M у них идентичны, и это означает, что они работают в одном и том же диалазоне скоростей сдвига. Измерительная система Z40DIN самая большая из этих трех систем, т. е. у нее наименьший коэффициент M и самый малый, дианазон напряжений сдвига т е 0-301 Па, что составляет, например, только 1,6% от соответствующего дианазона измерительной системы Z10DIN.

Диапазоны напряжений и скоростей сдвига для этих измерительных систем составляют:

Параметры	ZIODIN	Z20DIN	Z40DIN
тми, Па	0,39	0,048	0,006
τ <sub>мэкс</sub> , Па γ̇ <sub>мин</sub> , с <sup>-1</sup>	19,3·10 <sup>3</sup> 0,01	2,4·10 <sup>3</sup> 0.01	3,1·10 <sup>3</sup> 0,01
γ <sub>макс</sub> , c <sup>-1</sup>	644	644	644
η <sub>мин</sub> , Па·с	30	3,8	0,47
η <sub>макс</sub> , Па·с	1,9-106	2,44.105	3,01-103

Используя измерительную систему Z40DIN (см. рис. 169), мы видим, что для испытуемой дисперсии полный диапазон напряжений сдвига уже достигнут при скорости сдвига  $\dot{\gamma} = 74,1$  с<sup>-1</sup>. Хотя предел текучести  $\tau_0 = 200$  Па, это составляет всего лишь 2/3 от диапазона



 $Puc.\ 169.\$  Сравнение кривых течения, полученных в трех геометрически подобных измерительных системах: Z10DIN, Z20DIN и Z40DIN

шкалы напряжения сдвига системы Z40DIN, в то же время диапазон скоростей слвига ограничен верхним значением напряжения сдвига с измерительной системой Z20DIN можно достичь максимальной скорости сдвига, но теперь предел текучести составляет всего лишь около 10% от диапазона напряжений сдвига этой измерительной системы. Пытаясь оптимизировать измерение предела текучести, применили измерительную систему Z10DIN, но ее диапазон напряжений сдвига оказался еще менее пригодным для этой дисперсии. Если бы оператор задался целью достичь чрезвычайно высокого значения скорости сдвига, он мог бы вместо измерительной системы Z40DIN выбрать систему HS. у которой максимальная скорость сдвига более 20000 с<sup>-1</sup>.

Из рис. 169 видно, насколько различаются кривые течения, полученные в этих измерительных системах, из-за изменяющихся пределов измерений. Оператор, которому необходима реологическая интерпретация результатов для оценки поведения образцов при их переработке или применении, должен выбрать из имеющихся в наличии измерительных систем наиболее подходящие по лиапазонам скоростей и напряжений сдвига. В продаже имеется значительное количество разных измерительных систем, и всегда можно подобрать самые подходящие из них для широкой гаммы материалов, процесс переработки которых проходит в широком интервале скоростей сдвига и температур. Кроме того, следует учесть размер частиц наполнителей, вопросы, связанные с быстрым или медленным разрушением или восстановлением тиксотропных структур. седиментацией частиц и сдвиговым нагревом. При выборе измерительных систем всегла следует стремиться к оптимальному компромиссу.

Рассмотренный выше пример изменения параметров касался голько измерения вязкости. Для реологического анализа вязкоупругих образиов, при котором требуется получить сочетание вязких и упрутих характеристик, необходимо разбить процесс измерений таким же образом на ряд стадий. Хотя эти измерения необходимо проводить как можно дольше в пределах области линейной вязкоупрутости (именно в соответствии с этим выбирают измерительные системы и скорости сдвига), необходимо иметь в виду, что большинство промышленных процессов могут выходить за пределы области линейной вязкоупругости. Тогда стоит выбрать такие параметры измерений, чтобы выйти за эти пределы и использовать корреляцию полученных реологических данных с эксплуатационными качествами акцикостей.

# 13.6. Примеры типичных подлинных реограмм, полученных на реометре RS100 в CS-режиме

На реометре Реостресс RS100 с измерительной системой плоскость-плоскость (радиус плоскости 10 мм, размер зазора между плоскостями 2 мм) при температуре 40°С испытали два образца типографской краски.




Рис. 170. Кривые течения двух типографских красок, обладающих явио выраженными пределами текучести: 1 - краска 504. 2 - можела 505




Рис. 171. Кривые течения и вязкости типографской краски 504

Кривые течения, приведенные на рис. 170, показывают, что краска 504 обладает более высоким пределом текучести, чем краска 505 Как только предел текучести пройден, ротор начинает вращаться. Из-за высокой тиксотропности этих красок их вязкость быторо снижается, вращение ротора ускоряется и почти ытновенно, без какого-либо значительного возрастания напряжения сдвига, постигает максимадьной скорости 500 мицт 1.

Кривая гечения типографской краски 504 (приведенная выше на рис. 170) дополнена кривой вязкости (рис. 171). Вязкость этой краски в области предела текучести близка к бесконечности, но с увеличением скорости сдвига до 180 с<sup>-1</sup> падает на много десятичных полязков.

Кривые ползучести и восстановления этих красок, представленые в виде зависимости днеформации от времени (при. 172), показывают такое же различие между ними, как и приведенные выше кривые течения (см. рис. 170). В процессе ползучести при заданной поголниой величине напражения сдвита т = 100 Па менее вязкий образец краски 505 деформируется в большей степени, чем образец Краски 505 деформируется в большей степени, чем образец 604. На первых участках обенх фаз измерения ползучести и восстановления была запрограммирована съемка показаний в 10 раз чаще, чем на более поздних фазах, что дало возможность оператору более детально проследить за изменением деформации в период ее наиболее быстрого изменения. Это показано на рис. 173.




Рис. 172. Кривые ползучести и восстановления двух типографских красок: / – краска 504; 2 – краска 505





Рис. 173. Пределы текучести двух типографских красок, исследованные более подробно:

1. «краси 504: 2 – красиз 505



Puc.174. Определение предела текучести по зависимости напряжения от деформации (пересечение двух касательных)

Во время фазы восстановления, которая длится 3 мин, деформация краски 505 снижается примерно на 60%, а краски 504 — почти на 90%. Это свидетельствует о том, что краска 504 более упруга, чем краска 505.

На рис. 173 представлен начальный участок полной кривой ползучети (см. рис. 172) продолжительностью 5 с, чтобы более чегко выявить значения предела текучести этих двух красок. Оказывается, что этот показатель гораздо ниже, чем можно было бы подуматьстяля на рис. 172.

Другой метод определения предела текучести состоит в следующем. В достаточно широком интгерваен напряжений сдвига строят зависимость деформации от напряжения сдвига в двойных логарифмических координатах (рис. 174). До тех пор, пока значение напряжения сдвига остается ниже предела текучести, краска, находящаяся в зазоре между параллельными плоскостями, остается твердой и подвергается только упругой деформации. Получениях яривая
деформации направлена вверх под малым углом, который характеризует величину модуля Юнга твердообразной краски. Когда предел текучести пройден, кривая деформации совершенно четко изменяет свой наклон. Регрессионный расчет позволяет определить
аналитические уравнения, соответствующие этим участкам кривой,
и точку их пересечения, абсцисса которой соответствует значению
предела текучести.

Для того чтобы в фазе восстановления деформированной краски процессы восстановления – запаздывания упругого отклика достигли полного равновесия, трех минут, конечно, недостаточно. С помощью аппроксимации кривой восстановления соответствующим регрессионным уравнением можно рассчитать спектр времен запаздывания этой краски с тремя значениями времен запаздывания этой краски с тремя значениями времен запаздывания этом краски с тремя значениями времен запаздывания этом краски с тремя значениями времен запаздывания этом.

$$\lambda_1 = c = 14.42 \text{ c}; \lambda_2 = e = 86.51 \text{ c}; \lambda_3 = d = 1036 \text{ c}.$$

Это регрессионное уравнение можно использовать для экстраполяции экспериментальной кривой восстановления за пределы трек минут, чтобы определять уровень деформации при "бесконечном" времени восстановления. Величина "а", полученная в результате такой экстраполяции, показывает, что часть начальной деформации сохраняется. Она обозначает вязкую составляющую вязкоупрутой реакции образца краски. В конце фазы восстановления в течение трех минут деформации синзилась до 10% от первоначального уровия. В этот момент образец можно рассматривать как на 90% упрутий и на 10% вязкий (рис. 175).

 Для более четкого отражения быстрого изменения деформации на ранних стадиах ползучести и восстановления программа запоминает в 10 раз больше данных, чем на последующих стадиях (темные участки кривых на рис. 175).




Рис. 175. Экстраполяция кривой восстановления по уравнению регрессии



Рис. 176. Экстраполяция кривой восстановления по уравнению регрессии

На рис. 176 продемопстрировано влияние экстраполяции фазы востатывления на отношение упругой реакции к вязкой в процессе дительного запазывания После 1000 с остаточная деформация равна 0,2%, что составляет 4% от первоначальной деформация получести. При бесконечном времени запазывания ( $x = t = \infty$ ) все экспоненциальные члены регрессионного уравнения равны нулю, и тогда оно принимает выд y = a = 0,116, что характеризует остаточную деформацию или вязкую компоненту вязкоупругого отклика данной краски в рамках выбранных условий измерения. При бесконечном времени запазывания отношение упругой реакции к вязкой составляет 98:2. Это необходимо учитывать, когда вязкоупругого поведение определяют голько результатами измерений вязкости или кратковременными испытаниями, при которых упругая компонента проявляется не полностью.

На рис. 177 представлены результаты динамических испытаний гипографской краски, а именно, зависимости модуля потерь С' (улругая реакция), модуля накоплений С' (вязкая реакция), деформации у и угла сдвига фаз 8 от частоты ю. Отношение упругой реакции к вязкой изменяется с частотой. Величина амплитуды напражения т = 10 Па была выбрана в предварительном испытании с таким расчетом, чтобы гарантировать проведение динамических измерений в области линейной вазкоупругости.




Рис. 177. Динамическое испытание типографской краски 505

Научное издание

#### Шрамм Гебхарл

# ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕОЛОГИИ И РЕОМЕТРИИ

Заведующая редакцией О. А. Черткова Редактор Л. И. Галицкая Корректор М. В. Черниховская

Оригинал-макет подготовлен в «Издательстве «Химия»

Подписано в печать 11.03.02. Формат  $60 \times 90^{-1}/16$ . Гарнитура Таймс. Печать офестная. Бумата офестная. Печ. л. 19,5. Уч.-изд. л. 21,73. Изд. № 087. Тиръж 3000 экз. Заказ № 0315680.

ООО «Издательство «КолосС», 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 17, стр. 1. Почтовый адрес: 129090, Москва, Астраханский пер., д. 8, стр. 1 Тел. (095) 280-99-86, тел./факс (095) 280-14-63, e-mail: master@koloss.ru, сайт: www.koloss.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, рл. Свободы, 97.

**BUK** 

ISBN 5-9532-0234-2 9 785953 202343

n upor V- KOS PORUZUES RESBOT POZNOCE HOPLIAMON 104
PACNENE PROMUSEN REHA BAYARE - 105 12 - 102, y mober cropoca модум райотания G(W) - 106, 136, 137, 1246, подерини мугок иру распол 106-107 nodas rubocto - 111,1 hypebaie cropoca o cobura-123 cobura-123 Koungerani 2000 16-135,136,140,249 40 Jun besucry - 137 KOMENER CHAR ELECTE 137, 246, gang cerman bressec n -137 (una mas bresseca) 12th dunamurecuais bresiges - n'- 137 KOMPRENCIAL 110 DATABOOS - 137 Brewe penulcuyuu. 1= динишите ские комплексион вызкостор Tobepusenshow unserban-183 Oxnam darryun openent Penstre-190 becomes lepne - 184 Kasiyiya ie Ch Biejuocis -228

расплав полиэтиния кривае ( . . ения - 236-231 уравнение Оствальда-Де виля - 230 уравнение . Карро-232 уравнение . Карро-232 уравнение . Карро-232 уравнение . Карро-232 уравнение . с. выше ус. 241 истичнае спорост севига ут. - 242 частота - w-246,249 спектр врешен запозеньйтия - 253